
ASCI SYSTEMSOFF

PC-Techknow8800Vol.1




s documentation of Canada, Canadians and their lives. In A Day in the I go on assignment with members of the most illustrious photography purney to an Ontario farm community where life has remained ed years. Hopscotch with children across Newfoundland ice floes. The bear and her young at the North Pole and join a rehearsal at the

unda is both the scrapbook of a nation and a tribute to its people.

アスキー・システムソフトシリーズ PCファミリー・テクニカル・ノウハウ集

PC-Techknow8800Vol.1

共著/栗山浩一 平松達雄 松尾篤弥 監修/システム ソフト



アスキー・システムソフトシリーズ

PCファミリー・テクニカル・ノウハウ集の発刊にあたって

株式会社システムソフト福岡では、株式会社アスキー出版と共同で、「アスキー・システムソフトシリーズ、PCファミリー・テクニカル・ノウハウ集」を発刊することになりました。


この、「PC-Tech Know シリーズ」は、NEC のパーソナルコンピュータ、PC ファミリー (PC-8001、PC-6001、PC-8801) および、その周辺機器を徹底的に活用するためのテクニカル・ノウハウ (Tech Know テクノウ) をまとめたもので、構成は以下のようになっています。

- ○PC-8000シリーズ編 (N-BASIC)
- ○PC-6000シリーズ編 (N 60-BASIC)
- ○PC-8800シリーズ編 (Nss-BASIC)

各シリーズ共、2巻程度にまとめる予定です。

内容は、それぞれのBASICの内部構造から、キー入力の仕方、カセットおよびディスクファイルの上手な使用法、BASICプログラム・テクニック、さらには、機械語理解のポイントまで、活用いただける情報が満載されています。

本書は、PC-8800シリーズ第1巻の「PC-Techknow8800 Vol.1」であり、2巻以後も順次発刊の予定です。



日本電気から最初のパソコンP C-8001が発表されたのが、1979年 5 月に開かれた第1回マイコンショーのことです。

その後、ホビーユースを対象とした低価格パソコンP C-6001、ビジネス機能をアップした本格的パソコンP C-8801が加わり、選べる3機種、3機能を銘打ってP C-ファミリーができあがりました。

この中でも、P C-8801は、究極の 8 ビットマシンと言われるくらい並すぐれたハードウェア、ソフトウェアを有し、高度なグラフィック処理、日本語表示を可能にしています。

これだけの材料が与えられると、後は料理人(あなたですよ。)がいかにこの材料をうまく使いこなして、おいしい料理を作るかということですが、材料の豊富さゆえにその調理 法も複雑なものとなっています。(あの3冊のぶ厚いマニュアルを見てげんなりした人も多いのではありませんか?)

おいしい料理を作るには、まず材料を知ることからというのは、パソコンのプログラミングにおいても同じことです。

そこで本書では、料理法(プログラミングの仕方)というよりも、材料の説明ということで、PC-8801本体はもちろん、プリンタ、ディスクユニットに至るまでPC-8800シリーズの機能を徹底解剖し、内部構造、より高度な活用のためのノウハウ、各種資料をまとめました。

基本的なことにもなるべく触れるように心掛けたつもりですが、限られた紙面の中ですべてを書き尽くすことは不可能であり、難解な点があることを御容赦下さい。

なお、本書の原稿作成は、栗山、平松が共同で行い、また松尾は、ハードウェアの立場 から執筆に参加しました。

最後になりましたが、本書を出版するにあたり、株式会社アスキー出版の編集スタッフの方々、株式会社システムソフト福岡の樺島社長、藤田出版部長には、大変なお世話になりました。この場を借りて心から御礼申し上げます。

1982年12月

※本文および付録に記載されている内容については、筆者らが独自に調査、解析したものであり、運用上の影響については責任を負いかねますので御了承ください。

P'C ファ	ミリー・ラ	- クニカルノウハウ集の発刊にあたって	2
はじめに			3
第1章	メモリ・	マップとテキスト・ウインドウーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	11
	1-1	メモリ・マップ13	
	1-2	メモリ・モード	
	1-2-1	3つのメモリ・モード	
	1-2-1	メモリ・モードの切り換え14	
		N-BASICモードからN ₈₈ -BASICモードへ 15	
	1-2-3		
	1-3	テキスト・ウィンドウの使い方 ·························16	
	1-4	拡張ROMと拡張RAM·······18	
	1-4-1	拡張ROM ····· 18	
	1-4-2	拡張RAM	
	1-5	N-BASIC モードでフリーエリアを増やす 20	
	1-6	すべてのROM, RAMのPEEK, POKEプログラム…23	
第2章	N 88-B	ASIC の内部構造	25
	2-1	N ₈₈ -BASICメモリ・マップ27	
	2-1-1	メインRAM28	
	2-1-2	テキストRAM29	
	2-1-3	メモリ・マップの変化30	
	2-2	プログラムの格納状態32	
	2-3	中間言語	
	2-3-1	中間言語コード (O~7FH)······34	
	2-3-2	中間言語コード (80~FFH)······34	
	2-3-3	中間言語テーブル37	
	2-3-4	リストでBEEP音を······40	
	2-4	ラベルテーブル・・・・・・・・・・41	
	2-5	変数テーブル・・・・・・・・・43	
	2-5-1	単純変数テーブル43	
	2-5-2	配列変数テーブル45	

	2-6	文字列エリア46	
	2-7	プログラムのアペンド47	
	2-8	BASICプログラム復活······49	
第3章	テキス	ト画面	51
	3-1	WIDTH & VRAM53	
	3-1-1	WIDTHとDIPスイッチ	
	3-1-2	WIDTH文のパラメータの省略······53	
	3-1-3	WIDTH文とスクロール・ウィンドウ······54	
	3-1-4	画面とVRAMアドレスの対応54	
	3-1-5	VRAM位置の移動・・・・・・ 56	
	3-2	アトリビュートエリア	
	3-2-1	ストゥしてユートエック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	3-2-1	/ グラフィックが使える·······58	
	3-2-2	フノフィックが使える・・・・・・・・・・・・・・・・・58 アトリビュート セット・・・・・・・・・・・・58	
	3-3	テキスト画面のGET, PUT61	
	3-4	PRINT文テクニック·······63	
	3-4-1	PRINT文と改行 ·······63	
	3-4-2.	PRINT文とTAB関数······65	
	3-4-3	PRINT文で矢印を書く66	
第4章	グラフィ	イック画面	 67
713 1 —		Marine de Les Les Les Les Les Les Les Les Les Le	0,
	4-1		
	4-1-1	G - VRAMの読み書き69	
	4-1-2	グラフィック・データ書き込みサブルーチン70	
	4-1-3	グラフィック・データ・ジェネレータ72	
	4-1-4	高速画面クリア75	
	4-2	カラーパレット75	
	4-2-1	BASICによるカラーパレットの指定76	
	4-2-2	機械語によるカラーパレットの制御77	
	1-2-3	カラーパレットの知期化・・・・・・・・・・78	

	4-3 その他のグラフィック画面制御79	
	4-3-1 バックグラウンドカラー79	
	4-3-2 ボーダーカラー80	
	4-3-3 画面の重ね合わせ81	
	4-4 グラフィック画面のGET, PUT82	
	4-4-1 GET, PUTのデータ形式82	
	4-4-2 複数パターンを1つの配列に84	
第5章	入出力ファイル ――――	85
	Establishment of the Control of the	
	5-1 デバイス番号87	
	5-2 ファイル・ディスクリプタに変数が使える88	
	5-3 ファイルバッファ88	
	5-4 \pm \pm \pm95	
第6章	カセット汎用入出力ポート ―――――	———97
	6-1 カセット・ファイル99	
	6-2 データフォーマット99	
	6-2-1 プログラム・ファイル99	
	6-2-2 データ・ファイル・・・・・・100	
	6-3 カセットデータファイルのN-BASICとのコンパチビリティ102	
	6-4 汎用入出力ポート106	
	6-5 ジョイスティックの接続108	
	6-6 出力ポートによる効果音109	
	Paradole par	
第7章	キー入力	113
	7-1 キー入力パッファ115	
	7-1 +-人がパックグ····································	
	7-3 キー入力ステートメント活用テクニック118	
	7-3-1 INPUT文と疑問符 ····································	
	7-3-2 INPUT WAIT文と待ち時間 ···············118	
	10 C 11/10 1 MV11 X C 14 3 ml lpl	

	7-3-3	LINE INPUT文と数値の代入119	
	7-3-4	I NP関数とWAIT文······119	
	7-3-5	キーバッファのクリア120	
	7-3-6	NKEY \$ でカーソル表示 ······121	
第8章	プリンタ	(PC-8023&PC-8821/22)	123
	8-1 i	画面コピー・・・・・125	
	8-1-1	COPY文とCOPYキー125	
	8-1-2 i	画面コピーを用いるときのテクニック······128	
	8-1-3	カラーグラフィック画面コピープログラム129	
	8-2	PR INT 文の出力をプリンタに130	
	8-2-1	CRTとプリンタへの出力をファイルとして扱う131	
	8-2-2	PRINT to LPRINTコマンドを作る132	
	8-3	漢字プリンタ(PC-8822)134	
	8-3-1	使って便利な漢字・キャラクタ対応表134	
	8-3-2	外字データ作成プログラム137	
	8-4	WIDTH LPRINTETABJ-F141	
	8-4-1	WIDTH LPRINTの値と出力141	
	8-4-2	水平タブコードの出力とドット対応グラフィック143	
第9章	ディスク		1 45
	9-1	はじめに147	
	9-2	ディスクの構造148	
	9-2-1	ディスク・マップ・・・・・・148	
	2-2-2	ディスクアドレスとクラスタとの変換149	
	9-2-3	ディレクトリ150	
	9-2-4	Dセクタ ······ 151	
		FAT (File Allocation Table) ······151	
	9-3	ドライブテーブル153	
	9-4	DSKF関数 ······154	
	9-5	煙進ディスク15/1	

	9-5-1	物理的フォーマッティング154	
	9-5-2	トラック156	
	9-6	BASICによるユーティリティ·····157	
	9-6-1	拡張FILES157	
	9-6-2	ディスクエディット159	
	9-6-3	ファイルソート・・・・・163	
	9-6-4	ファイルリロケーション・・・・・164	
第10章	RS-23	20	169
		RS-232C171	
	10-1-1	モード指定172	
	10-1-2	ポーレイト172	
	10-2	コンピュータ同士をつなぐ173	
	10-2-1	DTE & DCE173	
	10-2-1	専用ケーブルを作る174	
	10-3	2台のPCをつなぐ175	
	10-3-1	データの転送175	
	10-3-2	プログラムの転送177	
	10-4	RS-232Cによる割込み180	
	10-4-1	COM OFF & COM STOP180	
	10-4-2	割込みの使用例・・・・・181	
第11章	漢 写		183
77.17	Balana	The state of the s	105
	11-1		
	11-1-1	ハード仕様185	
	11-1-2	漢字フォントのフォーマット186	
	11-1-3	漢字ROMのアドレス187	
	11-2	漢字ROMのデータの読み方188	
	11-2-1	BASICを使って ·····189	
	11-2-2	N ₈₈ -BASIC ROMルーチンを使って190	
	11 - 3	ROLL文······191	

第12章	ランダム	ム・テクニック	193
	12-1	DMAをストップさせて実行速度アップ195	
	12-2	配列データの高速読み込み・・・・・196	
	12-3	xfilesでクランチを196	
	12-4	行番号〇197	
	12-5	FIX, INT, CINT198	
	12-6	数値と文字列の変換198	
	12-7	数値の内部表現・・・・・・199	
	12-8	三角関数の求値法200	
	12-9	CTRL+J201	
	12-10	 キートップにない文字の入力·······202	
	12-11	文字が曲がる!?202	
	12-12	N-BASICモードでcas1(1200ボー)を使う203	
	12-13	ソフトファンクションキー203	
	12-14	機械語割り込み204	
付 釒	录		207
		1661 B = T 11 = 1	
	付-1	機械語サブルーチン・ソースリスト209	
	付-2	Nss-ROMBASICインタプリタ解説231	
	付-3	N ₈₈ -DISKBASICインタプリタ解説256	
	付-4	Nas-BASICモニタルーチン解説261	
	付-5	ワークエリアー覧表264	
	付-6	I/Q ポート―覧表286	
	付-7	コマンド, ステートメント, 関数処理アドレス一覧表… 301	
	付-8	コントロールコードー覧表305	
	付-9	エラーメッセージー覧表306	
	付一10	プリンタ機能一覧表(PC-8821/22, PC-8023) ········ 308	
	付-11	漢字・キャラクタ対応表310	
	付-12	キャラクタ・コード表318	
	付一13	US ING文フォーマット―覧表321	
	付-14	ニーモニック対応表322	
	付一15	PC-8801ROM Ver1.1325	
	付-16	N ₈₈ -DISK-BASIC(Feb) vs(Apr) ······329	

Har RÓMBASI 24 2 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
Mar RÓMBASICA ンサナリを創設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Mar RÓMBASICA シオブリタ製器 ではたい 25 Mar BASICA コロインファリ S 解版 ではたい 25 Mar BASICA エスロードン解版 ではたい 25 Mar BASICA エスロードン解版 ではたい 25 Mar Basica Roman 25 Mar Basica	
Mar RÓMBABICA シサブリタ製器 Maria	
18. RÓMBASIC 4 ングリタ製器	
25 MA - RÓMBASIC 4 ングリタ製器	
25 25 25 26 27 27 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	
25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	
A POMBASIC TO TO THE PROPERTY OF THE PROPER	

第1章 メモリマップとテキスト・ウィンドウ

- 1-1 メモリ・マップ
- 1-2 メモリ・モード
- 1-2-1 3つのメモリ・モード
- 1-2-2 メモリ・モードの切り換え
- 1-2-3 N-BASICE-FTD5N88-BASICE-FT
- 1-3 テキスト・ウィンドウの使い方
- 1-4 拡張ROMと拡張RAM
- 1-4-1 拡張ROM
- 1-4-2 拡張RAM
- 1-5 N-BASICモードでフリーエリアを増やす
- 1-6 すべてのROM, RAMのPEEK, POKEプログラム

第1章 メモリマップとテキスト・ウィンドウ

- てック・リ 多女 コーコ
- 4-5-1#X-5-1
- 另一事。其中大的高级人生活了。
- 大神リザのオーティでがた。 マゼス
- THE TREASTOR FORM BASION F
 - 1-3 学生スト・ウィンドウの組み方
 - MARRIE MORE WELL
 - MOREN TELL
 - MAGRIE 3-1-1
 - F-S-MBASICモードウソーエリアを留やす
- 1 -6 TRYOROM RAMOPESK, POKETETAL


第1章 メモリ・マップとテキストウインドウ

1-1.メモリ・マップ

PC-8801は、標準でRAM112Kバイト、ROM72Kバイト、の合計184Kバイトにも及ぶメモリを持っています。

これらは、64KバイトしかないCPUのアドレス空間上に図1-1-1のように置かれ、バンク切り換えによって制御されます。

(図1-1-1)



1-2. メモリ・モード

1-2-1 3つのメモリ・モード

PC-8801では、次の3つのメモリ・モードがあります。

(1)モード 0 N-BASICモード

(2)モード1 N88-BASICモード

(3) モード2 64K RAMモード

モード0とモード1は、本体後部のDIPスイッチにより選択されます。

(1)モード 0 (N-BASICモード)

このモードは、PC-8001のN-BASICと同じモードです。図1-2-1のようなメモリ・マッ プとなり、PC-8001上で動くプログラムは、このモードで使用できます。

ただし、PC-8001では、6000H番地から、7FFFH番地までは、拡張ROMエリアとし て使うことができましたが、PC-8801では、モニタプログラム(N-BASICからは使え ません)や、N-BASICの追加部分が置かれているため使用できません。

(2)モード1 (N₈₈-BASICモード)

このモードでは、N88-BASICが動きます。 このときのメモリ・マップなどについて は、第2章で詳しく解説してありますので、 そちらの方を参照して下さい。

(3)モード2 (64K RAMモード)

このモードは、メインRAMとテキスト RAMをつなげて、アドレス空間64Kバイト をすべてRAMにして使うためのモードです。 後述するN-BASIC RAMバージョンは、こ のモードで動いていることになります。



1-2-2 メモリ・モードの切り換え

メモリ・モードの切り換えはモードセレクトレジスタとOUT命令により制御されます。 I/Oアドレスと、データは次の通りです。

	R MODE	M MODE
モード0	1	0
モード1	0	0
モード2	_	1

(図1-2-2)

メモリ・モードの制御に必要なのは、bit2とbit1だけですが、他のbitを勝手に変えると画面が乱れたりすることがありますので注意して下さい。

 N_{88} -BASICでは、前にI/Oポート31Hに出力したデータの値をワークエリア上(E6C2H番地)に持っていますので、64KRAMモード、 N_{88} -BASICモード間の切り換えを行なうには、次のようにすると簡単です。

ON₈₈-BASICモード⇒64K RAMモード

DI LD A,(0E6C2H) OR 6 OUT (31H),A LD (0E6C2H),A EI

○64K RAMモード⇒N₈₈-BASICモード

DI LD A,(0E6C2H) AND 0F9H OUT (31H),A LD (0E6C2H),A EI

1-2-3 N-BASICモードからNgg-BASICモードへ

 N_{88} -BASICモードからN-BASICを起動するには、NEW ON 1を実行すればよいわけですが、その逆の命令はありません。

後ろのDIPスイッチが、 N_{88} -BASICモードであれば、リセットですむのですが、そうでない場合は困ります。

そこで、N-BASICモードからN₈₈-BASICを起動する方法を紹介しましょう。 モニターモードで次のプログラムを実行するとN₈₈-BASICモードに移ります。


C000	AF			XOR	A
C001	D3	31		OUT	(31H),A
C003	3E	F3		LD	A, 0F3H
C006	C3	FD	77	JP	77FDH

このプログラムはどこにでもおけますので、両方のBASICで使用されていないエリア(例えば、F2F0H番地から)などに書き込んでおくとよいでしょう。

1-3. テキスト・ウィンドウの使い方

 N_{88} -BASICではテキストエリアが0000~7FFFHというBASIC ROMと同じアドレスに割り当てられています。ということはBASICインタプリタがテキストを見ようとしても見ることができません。これを解決するために「テキスト・ウィンドウ」というものを導入しています。これはテキストの一部分を8000~83FFHのアドレスに投影し、あたかも窓からテキストエリアを見る様な状態にします。つまり、テキストエリアのある所を見たい場合には、その場所をウィンドウに映し出して見るわけです。なお、このウィンドウはWINDOW文のウィンドウともCONSOLE文で制御するウィンドウともまったく別のものです。

図1-3-1を見て下さい。まず、オフセットアドレス・レジスタ(OAR)というものがあります。ここに8ビットのデータを入れると、そのデータを上位8ビットとしたアドレス(下位8ビットは00)から1Kバイトがウィンドウに現れます。たとえばOARに1FHを入れると1F00~22FFHがウィンドウに現れます。35Hを入れると3500~38FFHです。このOARはI/Oポートの70H番地に割り当てられています。70H番地にデータをOUTすると、OARにその値がセットされます。



では実際にやってみましょう。まず次のプログラムを実行して下さい。

10 FOR I=&H4000 TO &H40FF 20 POKE I,I MOD 256 30 NEXT

何かROMエリアにPOKEしているようですが、実際にはこのデータはテキストRAMに書き込まれます。テキストRAMは拡張RAMを使わない限り、いつも書き込みができる状態にあるからです。言うまでもなくROMには書き込まれません。次にI/Oポート70Hに40Hを出力すれば4000~43HFHが8000~83HFHに現れるのですが、BASICのOUT文ではうまくいかないことがあります。確かにOARには書き込まれるのですが、そのあとOKを表示する時にH88-BASICインタプリタがOARをリセットしてしまう場合があるからです。そこでモニターに入ります。

mon 🗾

h] o 7 0, 4 0 ☑ これでOARに40Hが入りました。

h] e 8 0 0 0 2

```
0123456789ABCDEF
                     94
                             0123456789ABCDEF
                                       ØA.
                                                        0123456789ABCDEF
                                                                      0123456789ABCDEF
```



ごらんの通り、4000H番地が8000H番地に映し出されました。

今、エディットモードになっていますが、ここでメモリを書き換えたらどうなるでしょうか。8000H番地からのメインRAMに書き込まれるのでしょうか?いいえ、これもちゃんと4000H番地からに書き込まれるのです。

では、テキスト・ウィンドウを使っている時は本来の8000~83FFHのRAMはどうなるかといいますと、CPUのアドレス空間からまったく切り離され、読むことも書くこともできません。でも何とかして読めないでしょうか…そう、これもウィンドウに映せばよいのです。

ESC

h] 070, 80 2

h] e 8 0 0 0 7

今、映っているのが、8000H番地からのRAM上のデータです。場合によってはN-BASICのプログラムが残っていることもあるでしょう。

OARを制御するI/Oポートとしては70Hの他に78Hがあります。ここに何かデータを出力するEOARの値がEOARの値を読むときには、EOARの値を読むときには、EOARの値を読むます。

〈例〉

mon

h] 0 7 0. 3 3 7

h] 0 7 8, 0 7

h] i 70 🗾

3 4

h]

なお、テキスト・ウィンドウは、ハード的にはNgg-BASICモードの時にのみ使用できます。

1-4. 拡張ROMと拡張RAM

1-4-1 拡張ROM

拡張ROMエリアとしては、6000H番地から7FFFH番地までの8Kバイトが割り当てられ、COE このエリア上に最大8パンクのCOE を持つことができます(ただし、このうち1つは、CE BASICインタプリタの一部として使われているため、実際には、CE 7パンクE 56Kバイトが最大)。 拡張E E 70パンクE 71Hの各ビットで操作します。

(図1-4-A) ・1/0ポート 7 1 H ・データ MSB 7 5 3 2 0 LSB ROM1 ROM2 ROM3 ROM4 ROM5 ROM6 ROM7 ROM8

0:指定したROMがセレクトされる

1:セレクトされない


例えば、ROM1を選択するには、次のようにします。

3 E FE LD A, 0 FEH
D 3 7 1 OUT (7 1 H), A

また、ROMの選択状況は、I/Oポート71Hに対して、IN命令を実行することで知ることができます。

拡張ROMがセレクトされると、 $\overline{\text{ROM KILL}}$ 信号により、メインROMはすべてマスクされてしまいますが、 $\overline{\text{ROM1}}$ の場合だけは、 $\overline{\text{0 H}}$ 番地から5FFFH番地がアドレス空間上に現われるようになっています。


(図1-4-B)




・拡張ROMとイニシャライズ

 N_{88} -BASICでは、リセット時のイニシャライズで、拡張ROMをチェックしています。 このチェックルーチンでは、拡張ROMの先頭、すなわち6000H番地に52H、次の6001H番 地に34Hが書き込まれていると、そのROMの6002H番地に制御を移すようになっています。 このチェックは、ROM2からROM8まですべてのバンクについて行なわれます。

(図1-4-C)





1-4-2 拡張RAM

PC-8801では、PC-8001と同じように、拡張RAMを持つことができます。アドレスは、0H番地から、7FFFH番地の32Kバイトです。

拡張RAMとしては、PC-8012-02が使えますが、PC-8801で使用するときは制限があります。

PC-8012-02は、PC-8001で使う場合、読み込み、書き込みを別々に制御できますが、 PC-8801では、F+ストRAMがあるために、書き込みだけを許すモードは使えません。つまり N_{88} -BASICのPOKE文で、データを書き込むことができないわけです。

したがって、PC-8012-02を使う場合は、書き込み及び読み出しを許可するモードにする必要があります。

・切り換え方法

「例] • PC-80i2-02をバンク0として使う

LD A, 11H OUT (0E2H), A

• N₈₈-BASICに戻す

XOR A

OUT (0E2H), A

なお、PC-8012-02をアクティブにしてデータを書き込んでも、テキストRAMに書き込まれることはありません。

1-5. N-BASICモードでフリーエリアを増やす

N-BASICモードでは、テキストRAMは使われていません。そこで、この余っている RAMを使ってN-BASICモードでのフリーエリアを増やす方法を考えてみましょう。

PC-8001の場合は次のプログラムで簡単に行えましたが、PC8801では、6000H番地以降にもN-BASICインタプリタの一部が置かれているため、このままでは使えません。

(PC-8001+PC-8011の場合)


C000 21 00 00 11 00 00 01 00 C008 60 ED B0 3E 60 32 DA 17 C010 D3 E2 C3 00 00

*GC000

PC-8801のN-BASICインタプリタの拡張部分は、約280バイトです(N_{88} -BASIC Verl.1の場合)。

そこで、図1-5-1にあるように、この拡張部分を、6000H番地から、61FFH番地の間へリロケートすることにより、6200H番地から、6FFFH番地までの7.5Kバイトをフリーエリアとして使えるようにします。

(図1-5-1)



次に示すプログラムはこの処理を行なうものです。

```
100
110
    '---- PC-8801 [ N-BASIC MODE +7.5K ] ----
120
130 RESTORE 190
140 FOR I=&HFF50 TO &HFF62
      READ DAS : POKE I. VAL("&H"+DA$)
160 NEXT I
170 DEF USR=&HFF50 : DM=USR(0)
180
190 DATA 21,00,00,11,00,00,01,00,60,ED,B0,C9,3E,02,D3,31
200 DATA C3,00,00
210
220 RESTORE 270
230 FOR I=&H6000 TO &H611F
      READ DA$ : POKE I, VAL("&H"+DA$)
249
250 NEXT I
260
270 DATA 3E,0B,CD,7C,01,3E,07,CD,83,01,3E,EF,CD,83,01,AF
280 DATA CD,83,01,3E,01,CD,83,01,CD,E9,01,2F,E6,F0,FE,10
290 DATA C9,3E,0F,18,01,AF,F5,3A,C9,ED,FE,FB,28,0F,CD,00
300 DATA 60,20,0A,3E,17,CD,7C,01,F1,CD,83,01,F5,F1,C9,CD
310 DATA 25,60,11,00,C0,C9,3A,C7,ED,B7,28,11,3E,91,CD,29
320 DATA 02,3E,04,32,CB,ED,AF,CD,7C,01,CD,21,60,3A,55,EB
330 DATA C9, AF, 32, 22, EF, C3, CF, 0A, 0E, 0A, 21, 22, EF, 79, 32, C2
340 DATA ED, CD, C3, 60, C2, 66, 10, 78, FE, 01, 9F, 20, 03, 32, C2, ED
350 DATA 21,76,EA,C3,58,10,FE,50,38,15,21,47,60,4F,06.00
360 DATA 09,7E,A7,37,C8,A7,C9,09,1F,1D,00,00,2D,2F,00,CD
370 DATA A1,10,D8,FE,41,38,0C,FE,5B,38,0A,FE,61,38,04,FE
380 DATA 7B,38,02,A7,C9,F5,3A,23,EF,A7,20,04,F1,EE,20,C9
390 DATA F1,A7,C9,3E,0A,B9,C2,80,10,DB,0A,E6,80,32,23,EF
400 DATA 16,7F,C3,89,10,D5,11,68,0A,CD,95,40,20,09,DB,40
410 DATA E6,02,20,03,3E,22,11,3E,02,D3,31,DB,40,E6,02,20
420 DATA 04,11,94,56,19,D1,3A,67,EA,C3,FC,09,B7,8B,98,6F
430 DATA 58,5F,89,93,73,38,F5,3A,55,EA,D3,E4,F1,FB,C9,CD
440 DATA 02.16.C3.3B.17.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
450
460 POKE
           &H84.&HCD
470 POKE
           &H85.&H46 : POKE
                              &H86,&H60
480 POKE
          &H9FA.&HD5 : POKE
                              &H9FB, &H60
490 POKE
          &HB18,&HCD
500 POKE
          &HB19,&H3F : POKE
                              &HB1A, &H60
510 POKE
          &HFD9, &H68 : POKE
                              &HFDA, &H60
520 POKE
          &HFEC, &H86 : POKE
                              &HFED. &H60
530 POKE &H1710, &HF : POKE &H1711.&H61
540 POKE &H179F, &H61 : POKE &H17A0, &H60
550 POKE &H17F9, &H6
                     : POKE &H17FA.&H61
560 POKE &H187E, &H6: POKE &H187F, &H61
570 POKE &H1880, &H6 : POKE &H1881, &H61
580 POKE &H17DA, &H62
590 POKE &H1850, &H33
600
610 DEF USR=&HFF5C : DM=USR(0)
620
630 END
```

N-BASICでこのプログラムを実行すると、リセットがかかって、次の画面が表示されます。

NEC PC-8001 BASIC Ver 1.3 Copyright 1979 (C) by Microsoft

Ok

フリーエリアの大きさを見てみましょう。

print fre(0) 34466 Ok

確かに、7.5Kバイト増えていますね。

この例は、DISKがない場合ですが、DISK-BASICモードであってもこのまま使うことができます。ドライブ1にシステムディスクをセットしてこのプログラムを実行して下さい。

Two surface disk version [20-Sep-1981] How many files(0-15)? 3 NEC PC-8001 BASIC Ver 1.3 Copyright 1979 (C) by Microsoft

Ok print fre(0) 27029 Ok

これで大きなプログラムもDISK-BASICモードで走らせることができるようになります。

≪注意≫

- このモードでは、N-BASICインタプリタがRAM上にあります。もし、この部分が破壊されたりすると暴走する危険がありますので注意して下さい。
- リセットボタンを押すと(ホットスタートも含む)もとのROMバージョンのN-BASICモードに戻ってしまいます。このモードのままでリセットしたい場合(新たなDOSを読み込むときなど)は、モニタモードでGOIZを実行して下さい。

1-6 すべてのROM,RAMの PEEK,POKEプログラム

今まで述べてきた方法で、すべてのメモリの読み書きができますが、これをBASICで行うわけには行きません。そこで、これをBASICで手軽に行なえるようにする機械語のプログラムを紹介しましょう。

- 1)まず、clear、&HE3FF☑を行なってからプログラム1-6の機械語プログラムをモニタで 正確に入力して下さい。入力し終わったら必ずセーブして下さい。テープのときはモニ タのwコマンド、ディスクのときはBSAVE文で行なうのがよいでしょう。
- 2) モニタで「ge400回」と行い、 CTRL +BでBASICに戻ります。
- 3) これでBASICのPEEK,POKEですべてのメモリの読み書きができるようになりました (ただし、拡張ROM、拡張RAMの読み書きはできません)。

使用方法は次の通りです。

(PEEK)


PEEK (アドレス, "バンク名")

(POKE)

POKEアドレス、データ、"バンク名"

アドレスとデータは今までと同じです。バンク名には6つあります。バンク名とその時のメモリ・マップを示します。(図1-6-1)

バンク名



たとえば、テキストRAMの123H番地を読む時は、PEEK(&H123,"T") \square と行ないます。また、POKE &HC000,255,"2" \square ではグラフィックRAMのグリーンページのデータ&HFFに書き込まれ、画面の左上スミに横棒が現れます。グラフィックRAMと画面の関係は第4章を見て下さい。通常のPEEK文、POKE文はこれまで通り行えます。

ADRS +0 +1 E400- 3A 74 E410- ED B6 E420- 27 EC E430- E5 3E E460- 09 CF E470- E5 F1 E480- E5 CC E490- FB 69 E4A0- 05 3E E4B0- 3D C6 E470- C 26 E4F0- 2C 3E	E5 B7 20 1 21 9F ED 2 32 9F ED 2 A0 ED 3E E 65 23 76 5 2C CD BC 32 73 E5 0 99 E4 4E 0 26 00 22 E FE D3 71 5 15 0D FE 8 FE 03 D2	34 F3 21 11 77 E5 3A 27 ED 6C 32 27 FE 97 28 CF 28 CD E4 D1 C1 E5 3E 02 D3 5F 3E 41 EC E1 C9 20 08 F6 04 E6 CA 06 0B 4E 28 10 06 0B 4F	+8 +9 +A +B 27 ED 11 74 01 03 00 ED 21 3C E4 22 E8 FB FF C9 04 2B 3E FF 93 1B D5 2B F5 D5 CF 29 32 BD EA 2A FF D3 71 3A C9 F3 3A 73 3A C2 E6 F6 FD D3 31 C9 23 5E 23 5E 79 E1 C9 F1 28 D7 28 09	B0 3E C3 28 ED 21 3C 28 04 C9 F1 CD D1 ED 53 71 E5 CD C2 E6 D3 E5 D6 03 E5 D6 03 D1 D3 11 D1 A0 E 05 B 08 D6 30 CD 77 E5	00 634 32 78B EB 7A4 3D 7E6 77 8E4 28 88C 71 A47 28 8D3 31 A16 30 811 C9 81D E5 A1F FE 621 DA 560 CF 850
ADRS +0 +1 E500- E4 C1 E510- 2A 71 E520- 3A C2 E530- C0 E7 E540- E1 F5 E550- 23 23 E560- CD 56 E570- C9 14	D1 F5 C5 E5 CD 28 E6 D3 31 D8 F3 78 5 3E D3 11 B 13 01 03 B 84 C5 21	C1 F1 32 E5 CD 99 FB E1 C9 21 50 84 50 84 12	+8 +9 +A +B 73 E5 D1 ED E4 70 D3 5F 3A 73 E5 FE 11 7A E5 01 3A 73 E5 C6 3E C9 12 C1 50 84 01 06 00 00 00 00	53 71 E5 3E FF D3 03 D0 11 06 00 E0 5 5C 13 12 E5 2A 71	E5 BB8 R 71 9C7 R 00 8FF R B0 7F3 R 223 6DA R E5 639 R C1 730

第2章 N₈₈-BASICの内部構造

- 2-1 BASICXEU. 7
- 2-1-1 メインRAM
- 2-1-3 メモリ・マップの変化
- 2-2 プログラムの格納状態
- 2-3 中間言語
- 2-3-1 中間言語コード (0~7FH)
- 2-3-2 中間言語コード (80~FFH)
- 2-3-3 中間言語テーブル
- 2-3-4 リストでBEEP音を
- 2-4 ラベル・テーブル
- 2-5 変数テーブル
- 2-5-1 単純変数テーブル
- 2-5-2 配列変数テーブル
- 2-6 文字列エリア
- 2-7 プログラムアペンド
- 2-8 BASICプログラム復活

第2號一社 sa-BASICの內部構造

-1 BASICKEU POT

MARKEY

MARIAXIFE SIG

MEDICAS LIFE SALS

2-2 プログラムの蛤科状態

2-3-中國智能

1914-97-01-4 - Capper 1-6-5

(HHHH-408) H-C SESSIBLE 5-C-3

マン・マルを開発する マンジ

等数133B500大比 14-8-8

2-4 サベル・デーブル

コマーを開発 さっつ

AT - 2 WESTER 4-4-5

urts filming 5-75

マーち 女学列エリア


S. T. TOTAL PROPERTY

THE LEASE COLUMN

第2章 N₈₈-BASICの内部構造

2-1. N₈₈-BASICメモリマップ

N₈₈-BASICモードではPC-8801の多くのROM、RAMのうち、図2-1のものを使用します。



これらのROM、RAMの使用目的は、

- 2) モニタ…………主にN₈₈-BASICモードのモニタ
- 3) 4th ROM ················主にグラフィック関係のルーチン
- 4) メインRAM ···········変数領域、作業領域、VRAMなど
- 5) テキスト RAM ·······················BASICプログラムの格納領域
- 6) グラフィックVRAM1、2、3 ···· グラフィック表示用


となっています。

2-1-1 メインRAM

A. N88-ROM BASICメモリ・マップ

N₈₈-ROM BASICではメインRAMは図2-1-Aのように使われています。


(図2-1-A)



8400A~E5FFHの領域は、どこからどこまでが何、とはっきり決められているわけではありません。場合場合によって変化します。そのために、各々の領域の場所を示すポインタが作業領域の内にあります。

それぞれのポインタのアドレスとその示している場所は図2-1-Bの通りです。

(図2-1-B)



これらのポインタのうち、FILTAB、LBLTAB、MAXMEMは、リセット時に決められます。また、MEMSIZ、TOPMEMはCLEAR文によって変更できます。

例えば、CLEAR,&HDFFF,1000 □と行うと、TOPMEM はDFFFH, MEMSIZ はDFFFH-1000=DC17Hとなります。実際にモニタで見てみましょう。

clear,&Hdfff,1000 Ok

h]de654
E654 FF DF FF FF 01 00 1C 6F 4E 45 43 30 30 30 30 30 h]deacc
EACC 17 DC D0 EA 05 1A 03 02 36 DA 03 CD 80 00 00 00 h]^b
Ok

B. N88-DISK BASICメモリマップ


 N_{88} -DISK BASICになると、メインRAM上にDISKのためのルーチン(ディスク・コード) などが置かれるため、メモリマップは図2-1-Cのようになります。

(図2-1-C)



2-1-2 テキストRAM

テキストRAMには通常、BASICプログラムのみが置かれます。プログラムの後は空きエリアです。




2-1-3 メモリ・マップの変化

A. ファイルポインタとファイルバッファ

ファイルポインタとファイルバッファは、電源ON時の「How many files?」に対する答えによって変わってきます。入力した数をNとすると、#0~#NのN+1個のポインタとバッファがとられます。ただ \square キーを押した時は、ROM BASICのとき 2個(1を答えたのと同じ)、DISK BASICのときディスクドライブの数+1個のポインタとバッファがとられます。この数はEC7EH番地に入っています。EC7EH番地が 3 のときは# $^{'}$ 0~# 3 の 4 個のポインタとバッファがあるということです。ただし、#0のバッファは普通の用途には使えません。DSKI\$,DSKO\$などに使われます。FIELD#0は可能ですが、OPEN~AS#0はできません。

図2-1-3Aはオープンできるファイル数が 1 個の場合と 3 個の場合のメモリ・マップを示します。



B. ラベル・変数テーブル

ラベル・変数テーブルは、プログラムによって、またその実行中に刻々と変化します。

ラベルテープルは、RUNの最初、CLEAR、LOAD後などの時にプログラム中からラベルを集めて、一気に作られます。この時、この後の変数テーブルは消されてしまいます。またRUNの時は最初にテーブルが作られてしまうわけですから、実行中にラベルテーブルが変化することはありません。

これに対して変数テーブルは、プログラム実行中に新しい変数が現われるたびに変化します。その概念図を図2-1-3Bに示します。

(図2-1-3B)

80	000←				→FFF)
プログラム実行前	ファイル バッファ フリースペース			-ス	
RUN直後	"	ラベル テーブル	7	リースペ-	- ス
					STATE OF THE STATE OF
変数をいくつか使った	"	"	単純変数 配列	列変数	フリースペース
				11111	``
新しい変数を使った	"	"	単純変数	配列変	数フリースペース
				11/	/
配列をERASEした	,	"	単純変数	配列变数	女 フリースペース

C, 文字列領域





図2-1-3Cのように、文字列はメモリの後のアドレスから順に格納されていきます。このとき、同じ文字変数に新しい文字列を代入すると、古い文字列はそのままで、新たに文字列領域を増やして、そこに新しい文字列を書き込みます。そのため、文字列領域内には、もう使われていない、ゴミとなった文字列がたまっていきます。これはどうするのかというと、いずれ文字列領域が増えてフリースペースがなくなった時、新しい文字列を作ろうとしても作る所があ

りませんから、その時にこれらのゴミを処分します。ゴミの部分を消して、使用中の文字列を後から順番につめていくわけです。こうして新しい文字列のためのスペースを作ります。これをガーベッジ・コレクション(garbage collection)と呼びます。多くの文字列を作ったプログラムを実行していると、しばらく実行が止まってしまうことがありますが、それはこのガーベッジ・コレクションを行っているためです。また、DIM文で配列を宣言した時にフリースペースが足りない時もガーベッジ・コレクションを行って、必要なメモリを確保しようとします。なお、 N_{88} -BASICリファレンスマニュアルにもある通り、FRE関数でもガーベッジ・コレクションを行います。

2-2. プログラムの格納状態

BASICプログラムは、テキストRAMの先頭から、図2-2-Aのような形式で格納されていきます。

(図2-2-A)



プログラムの終わりでは、リンクポインタの値が 0 となります。 次に、プログラムがどのように格納されるか見てみましょう。 例として、次のプログラムを使います。

> 100 FOR I=0 TO 20 STEP .5 110 PRINT I,SQR(I) 120 NEXT I

テキストRAMは、BASIC ROMと同じ番地にあり、直接見ることができません。 そこで、テキスト・ウィンドウを使ってのぞいてみます。

h]o70,0 h]d8000,8030 8000 00 18 00 64 00 82 20 49 F1 11 20 DC 20 0F 14 20 8010 DF 20 1D 00 00 00 80 00 27 00 6E 00 20 91 20 49 8020 2C FF 87 28 49 29 00 2F 00 78 00 83 20 49 00 00 8030 00 h]

※ h] o70,0とあるのは、0 H番地から3FFH番地をテキスト・ウィンドウに映すために、ポート70Hに、データ0をOUTする命令です。

各データは、図2-2-Bのような意味を持ちます。

(図2-2-B)

```
18]リンクポインタ→
0001
                                                   2F]リンクポインター
                     0018
                            27]リンクポインタ→
                                            0027
0002
       00
                     0019
                            00
                                            0028
                                                   00
                            6E 行番号(=110)
0003
       647
                     001A
                                            0029
                                                   787
       00 行番号(=100)
                                                      行番号(=120)
0004
                     001B
                            00
                                            002A
                                                   00
0005
       827 FOR
                     001C
                            2072 ~~ 2
                                                   83] NEXT
                                            002B
0006
       2072~-2
                            917 PRINT
                     991D
                                                   207 スペース
                                            002C
0007
                            207スペース
       497 1
                     001F
                                            002D
                                                   497 1
                            497 1
0008
       F1]=
                     001F
                                            002F
                                                   00]行の終わり
0009
                     0020
                            2C] .
       1170
                            FF SQR
ARRA
       207 スペース
                     0021
000B
       DC7 TO
                     0022
                                          >002F
                                                   007
                                                      プログラムの終わり
000C
       207スペース
                     0023
                            28] (
                                           0030
                                                  00
      0F7<sub>20</sub>
0000
                     0024
                            497
                     0025
999F
       14
                            297 )
MARE
       207 スペース
                     0026
                            00]行の終わり
0010
      DFT STEP
0011
       207スペース
0012
      107
0013
      00
0014
      0.5
0015
      00
0016
      80
0017
      00] 行の終わり
```

2-3. 中間言語

前の節で、BASICプログラムのテキストが中間言語を使って、短縮された形で格納されていることがわかりました。

それでは、N₈₈-BASICでどのような中間言語が使われているのかを見てみましょう。

2-3-1 中間言語コード (0H~7FH)

中間言語コードのOHから7FHは、数値や行番号、変数名などに使われます。

中間	言語	意味	備考
0 A	LF	(Line Feed) CTRL + J で入力	800A 28 xx 4
0 B	&0	以下の2バイトは8進数	0B 9C 02 = &O1234
0 C	& H	以下の2バイトは16進数	0C 34 12 = &H1234
0 D	アドレス	以下の2バイトは飛び先絶対アドレス	GOTO, GOSUB, THEN
			ELSE, RESTORE の後に 続きます。
0 E	行番号	以下の2バイトは飛び先行番号	8911 28111-8
0 F	整数	以下の1バイトは、10~255の整数	0F 50 = 80
11~1A	整数	1桁の整数, (11→0, 12→1, 1A→9)	9613 69
1B*	(179)	整 数 10	28 MB A140
1 C	整数	以下の2バイトは,整数	1C D2 04=1234
1 D	単精度	以下の4バイトは、単精度定数	1D EB C0 1D 81
	(4パイト)		=1.2345
1 F	倍精度 (8パイト)	以下の8バイトは、倍精度定数	
2 0		キャラクタコードに対応する文字	アルファベットの小文字は大文
5	文字	(変数名やラベル名など)	字に変換されるため使われませ
7 F			h.

(*) 通常使われていません。

(図 2-3-1)

2-3-2 中間言語コード (80H~FFH)

中間言語コードの80HからFFHは、1 バイトまたは2 バイトで、 N_{88} -BASICのキーワードを示します。(表 $2 \cdot 3 \cdot 1 \sim 2$)

N-BASICでも似たようなキーワードと中間言語コードを持っていますが、N₈₈-BASICと比べると対応していなかったり、バイト数が違っているものもあります。N-BASICのプログラムを「LOAD"CAS2:ファイル名"」でロードして、リストをとってみるとこの違いがわかるでしょう。

(1)1 バイトで表わされるもの

84 : DATA 85 : INPUT 85 : WRITE 86 : DIM 86 : COMMON 87 : READ 87 : CHAIN 88 : LET 89 : GO TO 89 : RANDOMIZE 80 : FIELD 80 : GOSUB 81 : FIELD 81 : FIELD 82 : RETURN 83 : PUT 84 : REM 85 : FIELD 86 : RETURN 86 : PUT 87 : REM 88 : FIELD 89 : STOP 80 : STOP 81 : PRINT 82 : CLEAR 83 : LIST 84 : NEW 85 : FILES 86 : WAIT 87 : DEF 88 : POKE 89 : CONT 89 : CONT 89 : LFILES 89 : CONT 89 : CONSOLE 80 : CLES 81 : FIELD 82 : RETURN 83 : FILES 84 : RETURN 85 : FILES 86 : FIELD 87 : DEF 88 : POKE 89 : CONT 89 : CONT 89 : CONT 89 : CONT 89 : CONSOLE 80 : COPY 81 : FIELS 81 : FOR 82 : FIELS 83 : FILES 84 : FIELS 85 : FIELS 86 : FIELS 86 : FIELS 87 : FIELS 88 : FIELS 89 : FIELS 80 : FIELS 80 : FIELS 81 : FIELS 81 : FIELS 82 : FIELS 83 : FIELS 84 : FIELS 85 : FIELS 86 : FIELS 86 : FIELS 86 : FIELS 86 : FIELS 87 : FIELS 88 : FIELS 88 : FIELS 89 : FIELS 80 : FIELS 81 : FIELS 81 : FIELS 81 : FIELS 81 : FIELS 82 : FIELS 83 : FIELS 84 : FIELS 85 : FIELS 86 : FIELS 87 : FIELS 87 : FIELS 88 : FIELS 88 : FIELS 80 :	ERR STRINGS USING INSTR VARPTR ATTRS DSKIS SRQ OFF INKEYS > = AND OR XOR EQV IMP MOD ¥
--	--

(2)2バイトで表わされるもの

```
FF 80 :
                FF B0 :
                                FF F0 : ISFT
FF 81 : LEFT$
               FF B1 :
                               FF F1 : IFFF
FF 82 : RIGHT$
                FF B2 :
                                FF F2 : IRESET
  83 : MID$
FF
               FF B3 :
                               FF E3 : STATUS
             FF B4 :
                             FF E4 : CMD
FF 84 : SGN
FF 85 : INT
               FF B5
                     .
                               FF E5:
                               FF E6 :
FF 86 : ABS
                FF B6 :
FF E7:
               FF B8 :
                                     131:88
                                FF F8
  89 : SIN
FF
               FF B9 :
                               FF F9:
FF 8A : LOG
FF 8B : EXP
               FF BA :
                               FF EA :
               FF BB :
                               FF EB :
             FF BC
FF 8C : COS
                     :
                                     SC F REST
                               FF FC
FF
  8D : TAN
               FF BD :
                                FF FD:
            FF BE:
FF 8E : ATN
                               FF FF :
FF 8F : FRE
                               FF FF :
FF 90 : INP
                                FF F0:
            FF C1:
FF C2:
FF C3:
FF 91 : POS
                              FF F1:
FF 92 : LEN
                                FF F2:
              FF C3:
FF 93 : STR$
FF 95 : ASC FF CF
                               FF F3 :
                                FF FA:
                                     : VIO : 29
                                FF F5
FF 96 : CHR$
FF 97 : PEEK
                                     ALL S AC
               FF C6
                               FF F6
                     .
                     129 1 53
FF C7
                               FF F7:
                                     1,09 1 89
               FF C8:
                               FF F8
                FF C9
                     1: 1 90
                               FF F9:
                               FF FA :
                FF CA:
  9B : LPOS FF CB :
FF
                               FF FB:
FF 9C : CINT FF CC
                     : 03
                                     . . .
                                FF FC
FF 9D : CSNG
FF 9E : CDBL
                FF CD:
                                FF FD:
                FF CE:
  9F : FIX FF CF :
                             FF FF:
FF
             FF D0 : DSKF
FF A0 : CVI
FF A1 : CVS FF D1 : VIEW
FF A2 : CVD FF D2 : WINDOW
FF A3 : EOF FF D3 : POINT
FF A4 : LOC
FF A5 : LOF
            FF D4 : CSRLIN
                FF D5 : MAP
FF A5 : LUF FF D5 : MAP
FF A6 : FPOS FF D6 : SEARCH
FF A7 : MKI$ FF D7 : MOTOR
FF A8 : MKS$ FF D8 : PEN
FF A9 : MKD$ FF D9 : DATE$
FF AA : FF DA : COM
FF AB : FF DB : KEY
FF AC : FF DC : TIME$
FF AD : WBYTF
               FF DD : WBYTE
FF AD :
FF AE :
                FF DE : RBYTE
               FF DF : POLL
FF AF :
```

2-3-3 中間言語テーブル

中間言語とキーワードの対応表は、ROM内の6B8AH番地から6E95H番地に格納されています。

このテーブルは、入力したプログラムを中間言語に変換してテキスト領域に格納するときや、逆にリストをとったりするときに使われるものです。

• 中間言語テーブルの形成

中間言語はキーワードの1文字目によって、アルファベット順に分類されています。 分類されたキーワードの格納領域を示すテーブルが、6B56H番地から6B89H番地にあります。

Α	 6B8AH	N	 6D40H
В	 6BA0H	0	 6D4FH
C	 6BAFH	P	 6D68H
D	 6C0EH	Q	 6D97H
E	 6C4AH	R	 6D98H
F	 6C6FH	S	 6DDAH
G	 6C89H	T	 6E21H
H	 6C9BH	U	 6E41H
I	 6CA4H	V	 6E4AH
J	 6CCEH	W	 6E58H
K	 6CCFH	X	 6E7BH
L	 6CDCH	Y	 6E7FH
M	 6D1CH	Z	 6E80H

また、このテーブルを参照しなくても、各グループの間には、セパレータとして00が書き込まれています。


例

ATTR\$ BSAVE
54 54 52 A4 EB 0 0 53 41 56


次に、中間言語テーブルのデータ構造を見てみましょう。ここでも、メモリ節約のためい ろいろな工夫がなされています。

各データは、キーワードと中間言語とから成り立っています。キーワードのデータは1文字目が省略され(1文字目でグループ分けしてあるので不要)、キーワードの最後を示すために、最後の文字データの最上位ビットを1にしてあります。また、中間言語コードについては、1バイトのものはそのままの形で、2バイトのもの(FF+XX)は、最上位ビットを0にして1バイトで表わせるようにしてあります。

〈中間言語コードが1バイト〉



〈中間言語コードが2バイト〉



次のプログラムで、これらのデータ(キーワードと中間言語)を出力してみましょう。

```
100 '
110 '---- N88-BASIC Key Word List ---- [ 1 ]
120
130
140 TOP.WORD=ASC("A")
    KW.TBL=&H6B8A
160 *SEARCH.KW
170 KEY.WORD$=CHR$(TOP.WORD)
180 *NEXT.CODE
190 GOSUB *GET.CODE
    IF CODE=0 THEN TOP.WORD=TOP.WORD+1 : GOTO *SEARCH.KW
200
    IF CODE(&H80 THEN KEY, WORD$=KEY, WORD$+CHR$(CODE) : GOTO *NEXT.CODE
210
220
    KEY.WORD$=KEY.WORD$+CHR$(CODE AND &H7F)
230
235
    IF TOP.WORD=ASC("Z")+1 THEN KEY.WORD$=MID$(KEY.WORD$,2)
    PRINT TAB(10); KEY, WORD$;
240
250
260
    GOSUB *GET.CODE
270
    PRINT TAB(20);
280 IF CODE(&H80 THEN PRINT "FF ":
290
    PRINT RIGHT$("0"+HEX$(CODE OR &H80),2)
310 IF KW.TBL<&H6E95 THEN *SEARCH.KW 320
   END
330
340
350 *GET.CODE
360 CODE=PEEK(KW.TBL)
370
    KW.TBL=KW.TBL+1
380
    RETURN
```

AUTO	A8	GET	BD	READ	87
AND	F8	HEX\$	FF 9A	RUN	8A
ABS ATN	FF 86 FF 8E	HELP	D9 85	RESTORE RBYTE	8C FF DE
ASC	FF 95	INPUT ISET	FF E0	REM	8F
ATTR\$	EB	IEEE	FF E1	RESUME	A6
BSAVE BLOAD	D5 D4	IRESET IF	FF E2 8B	RSET RIGHT\$	C7 FF 82
BEEP	D7	INSTR	E8	RND	FF 88
CONSOLE	9D	INT	FF 85	RENUM	A9
COPY CLOSE	CD C0	INP IMP	FF 90 FC	RANDOMIZE ROLL	B9 D8
CONT	99	INKEY\$	EF	SCREEN	D3
CLEAR CSRLIN	92 FF D4	KEY	FF DB	SEARCH STOP	FF D6
CINT	FF 9C	KILL KANJI	C5 DB	SWAP	A2
CSNG	FF 9D	LOCATE	D6	SET	BF
CDBL CVI	FF 9E FF A0	LPRINT LLIST	9B 9C	SRQ STATUS	ED FF E3
cvs	FF A1	LPOS	FF 9B	SAVE	C8
CVD	FF A2	LET	88	SPC(STEP	E2 DF
COS CHR\$	FF 8C FF 96	LOAD	AE C1	SGN	FF 84
CALL	B1	LSET	C6	SQR	FF 87
COMMON CHAIN	B6 B7	LIST LFILES	93 C9	SIN STR\$	FF 89 FF 93
COM	FF DA	LOG	FF 8A	STRING\$	E6
CIRCLE	CC	LOC	FF A4	SPACE\$	FF 98
COLOR CLS	CB CE	LEN LEFT\$	FF 92 FF 81	THEN TRON	DD A0
CMD	FF E4	LOF	FF A5	TROFF	A1
DELETE DATA	A7 84	MOTOR	FF D7 C2	TAB(TO	DE DC
DIM	86	MERGE MOD	FD	TAN	FF 8D
DEFSTR	AA	MKI\$	FF A7	TERM	D2 ,
DEFINT DEFSNG	AB AC	MKS\$ MKD\$	FF A8 FF A9	TIME\$ USING	FF DC
DEFDBL	AD	MID\$	FF 83	USR	E0
DSKO\$ DEF	BA 97	MON MAP	CA FF D5	VAL VIEW	FF 94 FF D1
DSK I \$	ÉC	NEXT	83	VARPTR	EA
DSKF	FF D0	NAME	C4	WIDTH	9E FF D2
DATE\$ ELSE	FF D9 9F	NEW NOT	94 E3	WINDOW	FF D2
END	81	OPEN	BB	WHILE	AF
ERASE EDIT	A3 A4	OUT ON	9A 95	WEND WRITE	B0 B5
ERROR	A5	OR	F9	WBYTE	FF DD
ERL	E4	OCT\$	FF 99	XOR	FA
ERR EXP	E5 FF 8B	OPTION OFF	B8 EE	+	F3
EOF	FF A3	PRINT	91	*	F5
EQV FOR	FB 82	PUT POKE	BE 98	/	F6 F7
FIELD	BC	POLL	FF DF	¥	FE
FILES FN	C3 E1	POS PEEK	FF 91 FF 97	>	E9 F0
FRE	FF 8F	PSET	CF	=	F1
FIX	FF 9F FF A6	PRESET	D0	<	F2
FPOS GOTO	FF A6 89	POINT	FF D3 D1		
GO TO	89	PEN	FF D8		
GOSUB	8D	RETURN	8E		

また、前のプログラムを多少変更するだけで、同様の表が得られます。

```
100 '
110 '---- N88-BASIC Key Word List ---- [ 2 ]
120
    DIM K.W$(255)
130
140
KEY.WORD$=CHR$(TOP.WORD)

NEXT.CODE

GOSUB *GET.CODE

F CODE=0 THEN TOP.WORD=TOP.WORD+1 : GOTO *SEARCH.KW

IF CODE<&H80 THEN KEY.WORD$=KEY.WORD$+CHR$(CODE) . COTO
230 IF CODE(&H80 THEN KEY, WORD$=KEY, WORD$+CHR$(CODE): GOTO *NEXT, CODE
Z50 KEY.WORD$=KEY.WORD$+CHR$(CODE AND &H7F)
Z60 GOSUB *GET.CODE
280 IF TOP.WORD=ASC('Z')+1 THEN KEY.WORD$=MID$(KEY.WORD$,2)
290 K.W$(CODE)=KEY.WORD$
300
310 IF KW.TBL<&H6E95 THEN *SEARCH.KW 320
330 FOR CODE=128 TO 255
      FOR CODE=128 TO 255
PRINT HEX$(CODE) : ";K.W$(CODE)
VEXT
349
350
    FOR CODE=0 TO 127
PRINT 'FF 'HEX$(CODE+&H80)' : ';K.W$(CODE)
360
370
380 NEXT
390
400 END
410
420 *GET.CODE
     GET.CODE

CODE=PEEK(KW.TBL)

KW.TBL=KW.TBL+1
430
110
450 RETURN
```

2-3-4 リストでBEEP音を

中間言語の1から9は普通使われませんが、この中でおもしろい使い方ができるのが、コード7です。

これはBELコード(BEEP音)を表わし、直接キーボードから入力することはできません。 そこで、直接、中間コードを書き直すことにしましょう。

次のプログラムを入力します。('*'は、BEEP音を出したいところを示します。)

list 10 REM *S*A*M*P*L*E* Ok

次に、モニタモードで、必要な部分*(コード2AHのところ)をコード7に直します。

mon


BASICに戻して、リストをとってみて下さい。どうですか、1文字毎にBEEP音が出ますね。

list 10 REM SAMPLE Ok

なお、この行を修正する(修正しなくても、この行のところで図キーを押す)と、リストをとっても音は出なくなります。

2-4. ラベルテーブル

ラベルテーブルは、LBLTAB(EB16,17)で示されるアドレスから、VARTAB (EB1B,1C) で示されるアドレスの1つ前までです。 ラベルは、この中に、次の様な形式で登録されます。



それでは、実際にラベルがどのような形で登録されるか見てみましょう。 次のプログラムを入力した後、CLEAR文を実行します。

> 1000 *START GOSUB *INITIALIZE 1010 1020 1030 *WRITE.BOX 1040 X=RND*600 : Y=RND*180 1050 CLR=INT(RND*7+1) 1060 LINE(X,Y)-STEP(40,20),CLR,B 1070 PAINT(X+20,Y+10), INT(RND*7+1), CLR 1080 GOTO *WRITE.BOX 1090 1100 *INITIALITE 1110 SCREEN 0.0 1120 RANDOMIZE 1130 CLS 3 1140 RETURN


これでラベルテーブルができあがりました。各ポインタの値を見てみましょう。

LBLTAB EB16 E1 B2

VARTAB EB1B 02 B3

ラベルテーブルは、B2E1H番地からB301H番地にあるわけですね。それではそちらの方をプログラムと比較して見てみます。

• ラベル・テーブル



テキストウィンドウから見たプログラムデータ(実際は0番地から)

```
8000 00 0C 00 E8 03 F5 53 54 41 52 54 00 1F 00 F2 03
8010 20 8D 20 F5 49 4E 49 54 49 41 4C 49 5A 45 00 27
8020 00 FC 03 3A 8F E9 00 36 00 06 04 F5 57 52 49 54
8030 45 2E 42 4F 58 00 4E 00 10 04 20 58 F1 FF 88 F5
8040 1C
       58 02 20 3A 20 59 F1 FF 88 F5 0F B4 00 62 00
8050 1A 04 20 43 4C 52 F1 FF 85 28 FF 88 F5 18 F3 12
8060 29 00 7D 00 24 04 20 AE 28 58 2C 59 29 F4 DF 28
8070 0F 28 2C 0F 14 29 2C 43 4C 52 2C 42 00 9E 00 2E
8080 04 20 D1 28 58 F3 0F 14 2C 59 F3 0F 0A 29 2C FF
8090 85 28 FF 88 F5 18 F3 12 29 2C 43 4C 52 00 AF 00
80A0 38 04 89 20 F5 57 52 49 54 45 2E 42 4F 58 00 B7
80B0 00 42 04 3A 8F E9 00 C7 00 4C 04 F5 49 4E 49 54
80C0 49 41 4C 49 5A 45 00 D2 00 56 04 20 D3 20 11 2C
80D0 11 00 D9 00 60 04 20 B9 00 E2 00 6A 04 20 CE 20
80E0 14 00 E8 00 74 04 8E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

※オープンするファイルの数によってラベル・テーブルの位置は変ってきますので値が異なる場合があります。

2-5. 変数テーブル

2-5-1 単純変数テーブル


単純変数テーブルは、ラベルテーブルの後に作られます。

この領域は、VARTAB(EB1B,1C)で示されるアドレスから、ARYTAB(EB1D,1E)で示されるアドレスの 1 つ前までです。


プログラム中で変数が使われると、その型に応じた形式で、それが使われた順番に登録されていきます。変数の値の参照は、このテーブルの先頭から行なわれていきますので、頻繁に使う変数を早めに定義しておくと実行速度を上げることができるわけです。

各変数は、その型によって次の様な形式で登録されます。

単純変数テーブルの構造



*) 変数名



**)ストリングディスクリプタ



実際の例で確かめてみます。

次のプログラムを実行した後、各ポインタ及び単純変数テーブルを見てみましょう。

100 A%=1234

110 BCD%=-1234

120 DEFGHI!=1.2345

130 JKLMNO#=1.234567890123456#

140 PQRSTU\$="1234567890"

※ポインタの値

h]deb1b

EB1B E1 B2 15 B3

VARTAB ARYTAB

※単純変数テーブル

h]db2e1.b314

B2E1 02 41 00 00 D2 04 02 42 43 01 C4 2E FB 04 44 45 B2F1 04 C6 C7 C8 C9 18 04 1E 81 08 4A 4B 04 CC CD CE B301 CF C7 CF 62 14 52 06 1E 81 03 50 51 04 D2 D3 D4 B311 D5 0A F4 E3

ちょっとわかりにくいですね。各変数ごとに見てみましょう。

A%=1234

B2E1 [02] [41 00 00] [D2 04 型 変数名(='A') 1234

· BCD%=-1234

B2E7 02 42 43 01 C4 2E FB 型 変数名(='BCD') -1234

• DEFGH! =1, 2345

B2EF 04 44 45 04 C6 C7 C8 C9 18 04 1E 81 型 変数名(='DEFGHI') 1,2345

JKLMNO#=1, 234567890123456#

B2FA 08 4A 4B 04 CC CD CE CF C7 CF 62 14 52 06 1E 81 型 変数名(='JKLMNO') 1,234567890123456

PQRSTU\$="1234567890"

B30A 03 50 51 04 D2 D3 D4 D5 0A F4 E3

型 変数名(='PQRSTU')

ストリング・ディスクリプタ

「文字列の長さ=10 文字列の格納アドレス =E3F4H

44


2-5-2 配列変数テーブル

配列変数テーブルは、単純変数テーブルの後に作られます。

このテーブルは、ARYTAB (EB1D.1E) で示されるアドレスから、STREND (EB1F.20) で示されるアドレスの1つ前までです。

ここも、単純変数テーブルと同じように、DIM文を実行したり、添字が10以下の配列変 数を使ったときに、その順番で登録されます。ERASE文を実行すると、その配列変数のテー ブルが消されて後ろにあるテーブルが前に移動してきます。

配列変数テーブルの形は、各配列について次の様になります。



A(0, 0, 0)

A(1, 0, 0)

A(2, 0, 0)

A(0.1.0)

A(1, 1, 0)

A(1, 3, 4)

A(2, 3, 4)

注)配列の宣言と逆順になる

整数型配列変数と文字型配列変数について実際に見てみましょう。

• 整数型配列变数

100 DIM A%(3,2) 110 FOR I=0 TO 3 120 FOR J=0 TO 2 130 A%(I,J)=I+J140 NEXT J 150 NEXT I ※ポインタの値 h]deb1d

EB1D F1 B2 14 B3

ARYTAB STREND

※配列変数テーブル

以降の使用メモリ 配列数 型 変数名 次数 要素 A% (0,0) 02 41 00 00 1D 00 02 03 00 04 00 00 00 01 00 02 B301 00 03 00 01 00 02 00 03 00 04 00 02 00 03 00 04 05 00 B311 00

要素 A% (3,2)

• 文字型配列変数

100 DIM ABC\$(3,2) 110 FOR I=0 TO 3 120 FOR J=0 TO 2 130 ABC\$(I,J)="ABC" 140 NEXT J 150 NEXT I **ボインタの値 h J deb1d EB1D F9 B2 29 B3 ARYTAB STREND **配列変数テーブル


リングディスクリプタ

2-6. 文字列エリア

文字列エリアには文字型変数の実際の文字列が納められています。 例として次のプログラムを実行します。

10 A\$="ABC"+"DE" 20 B\$=CHR\$(64) 30 A\$="1234"


このとき文字列エリアは次のようになっています。




「2-1-3メモリ・マップの変化」で述べた通り、最初にA\$に代入された「ABCDE」はメモリ上から消えずにそのまま残っているのです。ここでさらにダイレクトモードでA\$= "xyz"と行なうと次のようになります。

8000←		<u> </u>											184	→FFFF
	х	У	z	1	2	3	4	@	Α	В	С	D	E	スタックエリア

ここでガーベッジコレクションを行ってみましょう。 ? FRE (0) ☑ こうすると次のようになります。




現在使用されている「xyz」と「@」だけが、文字列エリアの後からつめられて、FRE-TOPが移動しました。ここでB\$="アイウ"+"エオ"と行なうと、このようになります。



2-7. プログラムのアペンド

ここでは、BASICプログラムの簡単なアペンド方法について説明しましょう。



- 1. もとになるプログラムを入力します。 このとき、TXTTABは、プログラムの先頭番地、TXTENDは、プログラムの終わり を示す、データ00.00の次の番地を指しています。
- 2. TXTTABを、プログラムの終わりのデータ00,00の最初の番地、すなわち、(TXTEND)-2とします。これで、次のプログラムは、TXTTABの位置からはいるわけです。リストをとっても何も出ません。
- 3. アペンドしたいプログラム国を入力します。プログラムの大きさによってTXTENDが 移動し、このときリストをとると、プログラム国だけが現われます。
- 4. TXTTABをもとの値に戻します。これで2つのプログラムがアペンドされました。

さて、具体的にはどうするかを示します。

- 1. プログラム 国入力
- 2. ダイレクトモードで次の文を実行

A%=PEEK(&HEB18)+PEEK(&HEB19) * 256-2

POKE &HE658.A% MOD 256

POKE & HE659.A%\\$256

- 3. プログラム国入力
- 4. ダイレクトモードで次の文を実行

POKE &HE658,1

POKE &HE659.0

これは、BASICで行なう方法ですが、モニタモードで、各ポインタの値を直接書きかえて行なってもかまいません。


なお、この方法では、プログラム国の最初の行番号は、プログラム国の最後の行番号より 大きくなくてはいけません。

もしこの条件を満たさないようであれば適当にリナンバーをしてアペンドを行なうように して下さい。

同様の操作で3つ以上のプログラムもアペンドできます。

2-8. BASICプログラム復活

Newやリセットをした場合、以前入っていたプログラムは消えてしまうわけですが、実際 にメモリから抹消されてしまうわけではなく、プログラムの最初のリンクポインタとプログ ラムの終わりを示すポインタ(TXTEND EB18, 19)がクリアされるだけです。従ってこれ らの値を元に戻してやればプログラムが復活します。



最初のリンクポインタとTXTENDを戻す

これを自動的に行うプログラムを次に紹介します。

F260 2A 58 E6 36 01 CD BD 05 CD BB 1B CD D5 44 23 22 F270 18 EB AF 32 1A EB FF

NEWやリセットした直後にモニタに入り、上のプログラムを正確に打ち込みます。 F260H番地から実行させると(GF260回) すぐに戻ってきますから、BASICに戻り、 CLEAR口とします。これでプログラムが復活しました。

この方法は、ディスクを起動せずに作ったプログラムをディスクに入れる時にも使えます。 リセットしてディスクを起動した後に、これを実行すればよいわけです。

2-8. BASIC プログラル復活



F268 2A 58 E6 36 61 CD 80 85 CD 58 18 CQ 05 44 13 72 17 17 17 17 18 EB AF 32 1A E8 FF

第3章 テキスト画面

- 3-1 WIDTHEVRAM
- 3-1-1 WIDTHとDIPスイッチ
- 3-1-2 WIDTH文のパラメータの省略
- 3-1-3 WIDTH文とスクロール・ウィンドウ
- 3-1-4 画面とVRAMアドレスの対応
- 3-1-5 VRAM位置の移動
- 3-2 アトリビュートエリア
- 3-2-1 属性コード
- 3-2-2 グラフィックが使える
- 3-2-3 アトリビュートセット
- 3-3 テキスト画面のGET, PUT
- 3-4 PRINT文テクニック
- 3-4-1 PRINT文と改行
- 3-4-2 PRINT文とTAB関数
- 3-4-3 PRINT文で矢印を書く

第3章 テキスト画面

3-1. WIDTH & VRAM

3-1-1 WIDTHとDIPスイッチ

テキスト画面のモードには次の4つの組み合わせがあり、WIDTH文やDIPスイッチ(本体後部にあるSW1)によって設定されます。(図 $3\cdot 1\cdot 1$)DIPスイッチによって設定されたモードは、電源投入時または、リセットボタンを押したときに有効となります。

The state of the s		
画面モード	WIDTH文	DIP スイッチ
40文字×20行	WIDTH 40, 20	
40文字×25行	WIDTH 40, 25	
80文字×20行	WIDTH 80, 20	
80文字×25行	WIDTH 80, 25	

(図 3-1-1)

3-1-2 WIDTH文のパラメータの省略

WIDTH文は、桁数と行数の 2 つのパラメータをもちます。N-BASICでのWIDTH文はいずれも省略できますが(例えばWIDTH,25、WIDTH,)、 N_{88} -BASICでは、行数の省略しかできません。したがって、桁数がわかっていないときに行数だけを変えたい場合は次のようにします。

WIDTH PEEK (&HEF89), 25 (\$\pm\tau\tau20)

このEF89Hというのは画面の桁数がはいっているアドレスです。ちなみに行数はその前のEF88H番地にはいっています。

ただしこれは、BASICインタプリタが画面モードの値を参照するためのものであって、 これらのアドレスに値をPOKEしたからといって画面モードは変化しません(他にCRTC のモード設定が必要です)。

3-1-3 WIDTH文とスクロールウィンドウ

 N_{88} -BASICにおけるWIDTH文は、N-BASICのものといくらか相違点があります。前に述べたパラメータの省略の他に次のようなところが異なっています(図3-1-3)。

N ₈₈ -BASIC	N-BASIC
WIDTH 文を実行すると必ず画面	桁数を変化させた場合にのみ画面
がクリアされる	がクリアされる
WIDTH 文の実行によりスクロー	スクロールウィンドウは変化しな
ルウィンドウが初期化される	MASV SMTC
(CONSOLE 0, 25 が行われる)	

(図3-1-3)

第1の点については、困った点もでてきます。N-BASICでは、DMACやCRTCのモードの再設定(DMAをOFFにした場合のリカバー、OUT 81,33による画面反転をもとに戻すなど)のために、WIDTH,を実行すればよかったわけですが、 N_{88} -BASICではそれを行うと消えては困る画面が消されてしまうことになります。

第2の点については、WIDTH文を実行することでスクロールウィンドウが初期化できるという利点がありますが、そうであって欲しくないときもあります。

これについては、WIDTH文を実行する前にスクロールウィンドウを覚えておいて実行後 に再びCONSOLE文を実行すれば良いわけです。

プログラム例を示しておきます。

1000 STLN=PEEK(&HE6B2)-1 1010 SCLN=PEEK(&HE6B3)-STLN 1020 WIDTH 80,25 1030 CONSOLE STLN.SCLN

1040 PRINT CHR\$(11);

3-1-4 画面とVRAMアドレスの対応

テキスト画面に表示される文字は、VRAM($Video\ RAM$)と呼ばれる N_{88} -BASICワークエリア上のデータです。画面の 1 文字は、VRAMの 1 バイトに対応し、このVRAMにデータを書き込むことにより、画面に文字を表示することができます。また、このVRAMのデータを読むことで画面に表示されている文字コードを知ることもできます。

このVRAMには、各行について120バイト(80バイトが文字コード、40バイトがアトリビュートコード)ずつ、合計3000バイトが使われています。

実際のVRAMのアドレスは次の表の通りです。

VRAMメモリマップ

```
Line
      Character
                     Attribute
  0
     F3C8...F417
                    F418...F43F
  1
     F440 ... F48F
                    F490...F4B7
  2
     F4B8...F507
                    F508...F52F
  3
     F530 . . . F57F
                    F580...F5A7
  4
     F5A8 . . . F5F7
                    F5F8...F61F
  5
     F620 ... F66F
                    F670...F697
  6
     F698...F6E7
                    F6E8...F70F
  7
     F710...F75F
                    F760...F787
  8
     F788...F7D7
                    F7D8...F7FF
  9
     F800...F84F
                    F850...F877
 10
     F878...F8C7
                    F8C8...F8EF
 11
     F8F0...F93F
                    F940...F967
 12
                    F9B8...F9DF
     F968 . . . F9B7
 13
     F9E0 ... FA2F
                    FA30...FA57
 14
     FA58...FAA7
                    FAA8...FACF
15
     FADO. . . FB1F
                    FB20...FB47
 16
     FB48...FB97
                    FB98...FBBF
     FBC0...FC0F
17
                    FC10...FC37
18
     FC38...FC87
                    FC88...FCAF
19
     FCB0...FCFF
                    FD00...FD27
20
     FD28...FD77
                    FD78...FD9F
21
     FDA0...FDEF
                    FDF0...FE17
22
     FE18...FE67
                    FE68...FE8F
23
     FE90...FEDF
                    FEE0...FF07
     FF08...FF57
24
                    FF58...FF7F
```

次に、カーソル位置からVRAMのアドレスを求める方法を示します。

※BASICによる方法

40ケタモード

V. ADRS=&HF3C8+120*CUR.Y+2*CUR.X

• 80ケタモード

V. ADRS=&HF3C8+120*CUR. Y+CUR. X これらは、関数として定義しておくと便利です。

※機械語による場合

Hレジスタに(桁+1)、Lレジスタに(行+1)を入れて、429DH番地をコールすると、HLレジスタペアにVRAMのアドレスが得られます。 例) 5 行、20桁のVRAMアドレスを求める。

LD HL, 1506H CALL 429DH

3-1-5 VRAM位置の移動

VRAMの位置は、N-BASICでは、F300H番地からに固定されていましたが、Nss-BASICでは、ポインタVRAMAD (E6C4, C5) で与えられます。

つまり、この値を変えることにより、VRAMの位置を別のところへ移すことができるわけです。

それでは実際にやってみましょう。

まず3000バイト分のRAMエリアを確保します。

CLEAR, &HCFFF

次にポインタを書き換えます。

POKE &HE6C5, &HD0: POKE &HE6C4,0

これで移ったのですが、キーを押してもカーソルが動くだけで画面はもとのままですね。 これは、DMACがまだ前のままの状態であるためです。これを再セットするには、WIDTH 文を実行します(一応CLRキーを押した後で行って下さい)。

これで必要な操作は終わりです。


POKE &HD000, ASC ("A")


を実行すると左上にAという文字が出るはずです。これでVRAMは、D000H番地から DBB7H番地に移りました。

3-2. アトリビュートエリア

PC-8801ではテキスト画面の制御に μ PD-3301を使っています(PC-8001でも同じものを使っています)。これは、カラーやリバースなどの指定にアトリビュート(属性)方式を用いているものです。この属性は、前に示したように VRAM上にアトリビュートエリアとして置かれ、次のような構成になっています。

N-BASICとN88-BASICでは多少違いがありますが、本質的には同じものです。





3-2-1 属性コード

属性コードは、1 バイトよりなり、白黒モード、カラーモードのそれぞれの場合について次のような意味をもちます。

(a)白黒モード (CONSOLE , , , 0) 6 3 2 0 アンダー アッパー Graphic=1 リバース ブリンク 0 シークレット 0 ライン ライン Character=0

000	ノーマル	COLOR 0
001	シークレット	COLOR 1
010	ブリンク	COLOR 2
011	シークレット	COLOR 3
100	リバース	COLOR 4
101	リバースシークレット	COLOR 5
110	リバースブリンク	COLOR 6
111	リバースシークレット	COLOR 7

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	アンダー ライン	アッパー ライン	0	リバース	ブリンク	シークレット

				1			
7	6	5	4	3	2	1	0
緑	赤	青	Graphic=1 Character=0	1	0	0	0

000	黒	COLOR 0
001	青	COLOR 1
010	赤	COLOR 2
011	紫(マゼンダ)	COLOR 3

100	緑	COLOR 4
101	水色(シアン)	COLOR 5
110	黄	COLOR 6
111	白	COLOR 7

3-2-2 グラフィックが使える

属性コードの図表を見て何か気づきませんでしたか。Graphicというのがありますね、これはどういうことでしょう。考える前に実験してみましょう。

```
100 CONSOLE ,,0,1 : WIDTH 80,25
110 '
120 ATR.ADRS=&HF3C8+80
130 '
140 CLS
150 LOCATE 0,0 : PRINT '012345679'
160 '
170 POKE ATR.ADRS , 5 : 'col.adrs
180 POKE ATR.ADRS+1,&HF8 : '11111000' color = 3 , graphic
190 '
200 END
```

画面左上の最初の5桁がグラフィック表示になりましたね。

実は N_{88} -BASICでもアトリビュートの操作によってN-BASICでの(160×100 , 80×100)ドットグラフィックが使えるのです(ハードウェアは同じものなので当然のことです)。

となれば、このLOW RES (ロウ・レゾルーション) グラフィックを放っておくのももったいないですね。

でも N_{88} -BASICではLOW RESのPSET, PRESET文、ないしはアトリビュートの操作もBASICでできるほど簡単ではありません。

次の節ではこのアトリビュートのセットの仕方について考えてみましょう。

3-2-3 アトリビュート セット

アトリビュートのセットの中でも文字の色付けはBASICインタブリタで行なってくれます。ところがアンダーライン、アッパーライン、グラフィックモードなどについては自力でやるしかありません。そこでここでは、2つの方法でアトリビュートのセットを行った例を示します。

① 置きかえ法

この方法は色付けをBASICでやってくれるのでそれを利用するというものです。ここでは白黒モードで話を進めますがカラーモードでも同様のことができます。

原理としては、画面上では使わない色(たとえばCOLOR 1)を使って画面にデータを書いた後、アトリビュート・エリアをサーチしてそのアトリビュート・コードを目的のコードで置きかえるというものです。

```
例としてグラフィックによる絵を出すプログラムをあげておきます。
```

```
100 CONSOLE ...0 : WIDTH 80,25
110
120 DEF FNAT(LN)=&HF418+120*LN
130
140 CLS
150
    PAT.A$=CHR$(&HC8)+CHR$(&HF6)+CHR$(&H6F)+CHR$(&H8C)
160
179
     PAT. B$=CHR$(&H59)+CHR$(&H5B)+CHR$(&HB5)+CHR$(&H95)
180
190
    X=35 : Y=11
200
    COLOR 1
210
    LOCATE X,Y
                   : PRINT PAT.A$
    LOCATE X.Y+1 : PRINT PAT.B$
220
230 COLOR 0
240
250
    SRCH.CODE=1 : secret character
260 SET.CODE=&H80: 'graphic mode'
270 ATR.ADRS=FNAT(Y) : GOSUB *ATR.RESET
    ATR.ADRS=FNAT(Y+1) : GOSUB *ATR.RESET
280
290
300 END
310
320 *ATR.RESET
330 FOR I=1 TO 39 STEP 2
       IF PEEK(ATR.ADRS+I)=SRCH.CODE THEN POKE ATR.ADRS+I,SET.CODE
350
     NEXT
360 RETURN
もう1つ、入力した文字列にアンダーラインを引くプログラムをあげておきましょう。
100 CONSOLE ,,,0 : WIDTH 80,25
110
120 DEF FNAT(LN)=&HF418+120*LN
130
140 CLS
150
160 PRINT "Input Strings ( max = 39 )"
170 LINE INPUT STRNG$
180
190 Y=10
200 COLOR 1
210 LOCATE 0,Y : PRINT STRNG$
220 COLOR 0
230
240 SRCH.CODE=1 : 'secret character
250 SET.CODE=&H20 : 'graphic mode
260 ATR.ADRS=FNAT(Y) : GOSUB *ATR.RESET
270
280 END
290
300 *ATR.RESET
310 FOR I=1 TO 39 STEP 2
320
       IF PEEK(ATR.ADRS+I)=SRCH.CODE THEN POKE ATR.ADRS+I.SET.CODE
330 NEXT
340 RETURN
```

② ROM内ルーチンの利用

アトリビュートのセットにはROM内のルーチンも利用できます。使い方は、HLレジスタに画面上のアドレス、Cレジスタにアトリビュート・コードを入れて4351H番地をCALLするだけでです。

機械語ルーチンをCALLするにはUSR関数とCALL文があるわけですが、ここではDISK-BASICでなくても使えるようにUSR関数を使った例をあげておきます。残念ながらUSR関数では2つのパラメータを渡すことができませんので、360行にあるようにアトリビュート・コードはPOKE文で与えています。

```
100 '--- write atr.set M.L.
110 FOR I=&HF320 TO &HF329
120
    READ DAS
130 POKE I, VAL("&H"+DA$)
140 NEXT
   DEF USR=&HF320
150
160
   DATA 0E,00,7E,23,66,6F,CD,51,43,C9
170
180
   '--- test program
190
200 CONSOLE ,,,1 : WIDTH 80,25
210 DEFINT A-Z
220
230 CLS
240
250 FOR I=0 TO 29
260 CLR=INT(RND*7)+1
270 X=INT(RND*80)
280 Y=INT(RND*20)
290 V.ADRS=&HF3C8+Y*120+X
300 LOCATE X,Y : PRINT CHR$(1);
310 GOSUB *ATR.SET.SUB
320 NEXT
330
340 END
350
360 *ATR.SET.SUB
370 POKE &HF321,CLR*&H20+&H18
380 DUMMY=USR(V.ADRS)
390 RETURN
```

この例では、アトリビュート・コードを、グラフィックモードにするというものです。一種のLOW RES PSET文とでも考えて下さい。アトリビュート・コードは370行で決めています。

3-3. テキスト画面のGET、PUT

N-BASICでは、テキスト画面のGET (画面のデータを配列に取り込む)、PUT (配列のデータを画面に表示する) が使えましたが、 N_{88} -BASICでは、グラフィック画面のGET、PUT しかできません。

ここでは、BASICと機械語を組み合わせてアトリビュートも含めたテキスト画面のGET、 PUTサブルーチンを作ってみました。

これは、N-BASICでのGET@A、PUT@Aと同じようなもので、(GX1, GY1)-(GX2, GY2) の間の画面データを整数型配列ARYに読み込んだり、逆に、画面に表示するためのサブルーチンです。

テキスト画面GET、PUTサブルーチン

```
1000 '---- GET@ SUB ROUTINE ----
1010 'GET@A(GX1.GY1)-(GX2.GY2), ARY
1020
1030
1040 *GET.SUB
1050
    ERASE ARY
1060
     GXS=GX2-GX1+1 : GYS=GY2-GY1+1
1070 DIM ARY(GXS*GYS)
1080 FOR Y=1 TO GYS
    FOR X=1 TO GXS
1090
        VAD=&HF3C8+120*(GY1+Y-1)+(GX1+X-1)
1100
        ARY(GXS*(Y-1)+X)=USR0(VAD)
1110
                                         └─40桁モードで使う場合
1120
      NEXT X
                                          は'*2'を付ける
1130 NEXT Y
1140 RETURN
2000 '---- PUT@ SUB ROUTINE ----
2010 'PUT@A(GX1,GY1)-(GX2,GY2),ARY
2020
2030
2040 *PUT.SUB
2050 GXS=GX2-GX1+1 : GYS=GY2-GY1+1
2060 FOR Y=1 TO GYS
2070
      FOR X=1 TO GXS
        POKE &HF2FE, GY1+Y
2080
        POKE &HF2FF, GX1+X
2090
2100
        DM=USR1(ARY(GXS*(Y-1)+X))
2110
      NEXT X
2120 NEXT Y
2130 RETURN
```

使用する変数はすべて整数型にしておいて下さい。

配列ARYの1つの要素には1つの文字コードとアトリビュートコードがはいります。

ARY(X)	アトリビュートコード	文字コード
	1バイト	1バイト

```
次に簡単なテストプログラムをあげておきます
100 '-----
110 GET@A, PUT@A SUBROUTINE
120 '
               _____
130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 130 / 1
140 '---- INIT ----
150 WIDTH 80,25 : CONSOLE ,,,1
160 CLS
170 DEFINT A-Z
190 DEF USR1=&HF2E0
 180 DEF USR0=&HF2F0
 200 DIM ARY(0)
 210 FOR I=&HF2E0 TO &HF2FC
             READ D$ : POKE I. VAL( "&H"+D$)
 220
 230 NEXT
 240 DATA 46,23,4E,C5,2A,FE,F2,CD,9D,42,C1,CD,50,43,C9,00
 250 DATA E5,7E,23,66,6F,CD,52,44,E1,77,23,71,C9
 250 DATA E5, /E, /23,00,01,00,02,22,260 ---- TEST PROGRAM ----
280 GX2=4 : GY2=2
290 COLOR 4 : LOCATE GX1 ,GY1 : PRINT '♥';
300 COLOR 2 : LOCATE GX1+2,GY1 : PRINT '♥';
310 COLOR 4 : LOCATE GX1 ,GY1+1 : PRINT ' | |
320 COLOR 5 : LOCATE GX1+1,GY1+1 : PRINT ' | |
330 COLOR 4 : LOCATE GX1 ,GY1+2 : PRINT ' *+*';
340 GOSUB *GET.SUB
350 FOR I=1 TO 20
360 GX1=RND*70 : GY1-PND*CO
 360 GX1=RND*70 ; GY1=RND*20
             GX2=GX1+4 : GY2=GY1+2
 370
          GOSUB *PUT.SUB
 380
 390 NEXT
 400 END
 400 END

1000 ---- GET@ SUB ROUTINE ----

1010 GET@A(GX1,GY1)-(GX2,GY2),ARY
 1040 *GET.SUB
 1050 ERASE ARY
 1060 GXS=GX2-GX1+1 : GYS=GY2-GY1+1
1070 DIM ARY(GXS*GYS)
 1080 FOR Y=1 TO GYS
                VAD=&HF3C8+120*(GY1+Y-1)+(GX1+X-1)
ARY(GXS*(Y-1)+X)=USR0(VAD)
NEXT X
 1090 FOR X=1 TO GXS
 1100
 1110
 1120 NEXT X
 1130 NEXT Y
 1140 RETURN
2000 '---- PUT@ SUB ROUTINE ----
2010 'PUT@A(GX1,GY1)-(GX2,GY2),ARY
2020 '------
 2030 '
  2040 *PUT.SUB
  2050 GXS=GX2-GX1+1 : GYS=GY2-GY1+1
 2060 FOR Y=1 TO GYS
2070 FOR X=1 TO GXS
                POKE &HF2FE,GY1+Y
POKE &HF2FF,GX1+X
  2080
                   POKE &HF2FF,GX1+X
DM=USR1(ARY(GXS*(Y-1)+X))
```

2090 2100

2110

NEXT X

2120 NEXT Y 2130 RETURN

3-4. PRINT文テクニック

3-4-1 PRINT文と改行

リセット直後と、WIDTH文を実行した後で、次の文を実行してみて下さい。

PRINT STRING\$(35, "#"); "0123456789"

①リセット直後(40桁モード)

②WIDTH40を実行後

マニュアルの通り*なら2のようになるはずですが、リセットした後WIDTH文を実行しないと、1のように改行されずに続けて表示されることになります。

(※PRINT文で表示する文字列の長さ、数値の長さが、現在のカーソルのある位置より後方にとれない場合、改行して表示される。)

これはワークエリア E64FH番地の値によるもので、一種のフラグとして考えてもかまいません。

リセットの時、ここにはFFHが書き込まれます。(これは②のような機能を無視するということです)また、WIDTH文を実行すると、その桁数が書き込まれます。つまり、文字列等を表示する場合、カーソルの位置がその値を超えるようであれば改行して表示するということを示しています。

ですから、N-BASICのように、 \mathbb{O} のような表示をしたければ、WIDTH文を実行した後であっても、E64FH番地に、FFHをPOKEしてやればよいわけです。

これを使って次のようなこともできます。このプログラムは、80桁モードで平方根の値を表示するのに、画面の左半分だけに出力するものです。あたかも、WIDTH PRINT (?) を実行したかのように動作していますね。

```
100 WIDTH 80,25

110 POKE &HE64F,40

120 PRINT "0...5...0...5....0"

130 '

140 FOR I=0 TO 50

150 PRINT SQR(I);

160 NEXT
```

0....5....0....5....0....5....0 0 1 1.41421 1.73205 2 2.23607 2.64575 2.82843 3 3.16228 2.44949 3.60555 3.74166 3.31662 3.4641 4 4.12311 4.24264 4.3589 3.87298 4.58258 4.69042 4.79583 4.47214 5 5.09902 5.19615 5.2915 4.89898 5.56777 5.65686 5.38517 5.47723 6 6.08276 5.74456 5,83095 5,91608 6.245 6.32456 6.40312 6.16441 6.63325 6.70821 6.48074 6.55744 6.9282 7 7.07107 6.78233 6.85566 Ok

3-4-2 PRINT文とTAB関数

TAB関数の働きが、N-BASICとN₈₈-BASICでは異なります。N-BASICのプログラムをN₈₈-BASICのプログラムに直すときに注意したいことの1つです。

①値が表示桁数をこえる場合

(N₈₈-BASIC)

値を表示桁数で割った余りが、値となります。(ただし、WIDTH文を少なくとも1回実行しておく必要があります)。

(40桁干ード)

(N-BASIC)

表示桁数に関係なく値の数だけ空白を出力します。

(40桁モード)

②プリント位置がTABの値を起えている場合。

(N₈₈-BASIC)

改行して次の行のTABの位置まで空白を出力します。

(40桁モード)

(N-BASIC)

TABは無効となります。

```
print "0123456789"tab(7)"**"tab(2)"=="
0123456789**==
0k
```

(40桁モード)

この他にも、 N_{88} -BASICでは、TABの値は $-32768\sim32767$ までとれますが、N-BASICでは、 $0\sim255$ しかとれない、という違いもあります。

3-4-3 PRINT文で矢印を書く

キャラクタコード表を見ると、' \uparrow 'とか' $^{\rm C}$ L'などの直接PRINT文では書けない文字がありますね。特に矢印は使ってみたいものの1つです。PRINT文がだめなら、直接VRAMにPOKEしてしまうのも1つの手ではありますが、VRAMの位置を計算したり、色を付けたりするのがどうも面倒です。

そこで、これらの文字を出力させるテクニックを紹介しましょう。

POKE & HE6B6.1

を実行してみて下さい。

OKのあとに $^{C}_{R}$ $^{L}_{F}$ というように出ましたね。カーソルを移動させると矢印が出ます。 もとに戻したければ、次のようにして下さい。

POKE & HE6B6.0

これはプログラム中でも使うことができます。次のプログラムで確かめてみましょう。

100 WIDTH 40,25

110 POKE &HE6B6.1

120 LOCATE 17,10

130 PRINT CHR\$(30):

140 LOCATE 16,11

150 PRINT CHR\$(29) "0" CHR\$(28);

160 LOCATE 17,12

170 PRINT CHR\$(31):

180 POKE &HE6B6,0

190 END

PRINT文の後に";"がついていますが、これは、' $^{C}_{R}$ $^{L}_{F}$ 'という文字が出てしまうのを避けるためです。

第4章 グラフィック画面

- 4-1 G-VRAM
- 4-1-1 G-VRAMの読み書き
- 4-1-2 グラフィック・データ書き込みサブルーチン
- 4-1-3 グラフィック・データジェネレータ
- 4-1-4 高速画面クリア
- 4-2 カラーパレット
- 4-2-1 BASICによるカラーパレット制御
- 4-2-2 機械によるカラーパレット制御
- 4-2-3 カラーパレットの初期化
- 4-3 その他のグラフィック画面制御
- 4-3-1 バックグラウンドカラー
- 4-3-2 ボーダーカラー
- 4-3-3 画面の重ね合わせ
- 4-4 グラフィック画面のGET, PUT
- 4-4-1 GET, PUTのデータ形式
- 4-4-2 複数パターンを1つの配列に

第4章 グラフィック画面

MANAGE TO 6

各種科研印刷并可以ED I-1-1

(4-2) ストス・ス・ス・ス・スを見るである。 2-4-7

F-14 166-4-6-5222 . 24

A-1-A DESIGNATOR

4~2~70~10~1

eets BAS I Cittates 5-republished

一学学 機能による力量・バンスト物質

443 方子一红中上的柳树

4-3 その他のグラフィック極重視値

THE PART OF THE PARTY OF THE PA

4 4 分表フィック細胞の日日1、日日1

TRUMO ACTOMINATION

第4章 グラフィック画面


4-1. G-VRAM

4-1-1 G-VRAMの読み書き


グラフィックVRAMは、メモリ・マップ上のC000H番地からFFFFH番地までの16Kバイト×3 パンクに割り当てられています。


 $G ext{-}VRAM$ は、BASICで直接読み書きすることはできませんので、バンク切換えによって機械語でアクセスします。

バンク切換えは、OUT命令によって行ないます。使用ポートは、5CHから5FHまでで、各ポートに、データ(何でもよい)を出力すると、図4-1-1Aのようなメモリ・マップになり、アクセスが可能になります。



グラフィック画面とG-VRAMとの対応は次の通りです。





4-1-2 グラフィック・データ書き込みサブルーチン

G-VRAMにデータを書くには、 N_{88} -BASICのグラフィック命令(PSET,LINEなど)を使いますが、処理が遅いために、ゲームなどに用いるにはいまひとつです。


ここでは、ある決まったパターンを高速に書き込む機械語サブルーチンを紹介します。

グラフィック・データ書き込みサブルーチン

866A 00 7E 23 66 6F ED 5B 60 F2 EB 4E 23 46 23 EB C5 867A F3 1A D3 5C 77 D3 5F 13 1A D3 5D 77 D3 5F 13 1A 868A D3 5E 77 D3 5F 13 FB 23 10 E6 C1 C5 3E 50 90 4F 869A 06 00 09 C1 0D 20 D8 C9

このサブルーチンはリロケータブルになっていますのでRAM上のC000H番地より前ならどこにでも置くことができます。上の例は、 N_{88} -DISK-BASICの場合で、モニタのコマンドメッセージの部分を使いました。 N_{88} -ROM-BASICでは、ファイルバッファ‡0のところにでも置くとよいでしょう。

• データの形式



F260 △△ ×× データの格納されている先頭番地

___16 K ~ b___

例) 横16ドット,縦4ドットのパターンのデータをE000Hから入れる場合

			Data1 Data2					
		1 10	Data3 Data4					
		4 17	Data3 Data4 Data5 Data6					
			Data3 Data4 Data5 Data6 Data7 Data8					
E000	04	02	$\times \times \times \times \times$	×× ××	××	××	××	××
			Data1	Data2			Data8	
F260	00	E0						

・使い方

グラフィック画面はカラーモードにしておいて下さい。(SCREEN 0) DEF USR=&H866A (機械語サブルーチンの先頭)

でUSR関数を定義しておきます。

あとは、G-VRAMのアドレスを引数としてUSR関数を使えば、データが表示されます。 DUMMY=USR(&HC000)

引数は整数型でなければなりません。

それでは実際に使ってみましょう。

上のサブルーチンが正しく入力されていることを確認して、次のデータを入力します。 (CLEAR.&HDFFFを行っておくこと)

F260 00 E0

DEF USR = & H866A

DUMMY=USR(&HC000)

を実行すると、画面左上になにやら変なマークが出ましたね。

機械語で使うときは次のようにします。

HL=G-VRAMのアドレス

DE=データ格納アドレス

を設定した後

CALL 8673H

このサブルーチンはカラーモード用ですので、白黒モードで使う場合には、不要なバンクのデータを0にしておくとよいでしょう。

機械語に自信のある方は、ソース・リスト(付·1)を参考に白黒モード専用のサブルーチンを作ってみて下さい。

4-1-3 グラフィック・データ・ジェネレータ

4-1-2のグラフィック・データ書き込みサブルーチンはどうでしたか。高速なのはよい のですが、データを作るのがめんどうですね。

そこで、このデータを作成するプログラムを作ってみました。先程のデータも、このプログラムを使って作成したものです。

このプログラムでは、G-VRAMのデータを読むのに、 1 - 6 の拡張PEEK文を使っています。


810行でエラーが出る場合は、1-6のプログラムを実行した後、このプログラムを実行して下さい。

まず、作成したいパターンの大きさを入力します。(横48、縦24が最大です)。

あとは、カーソルをテンキーで操作してパターンを作ります。(図4-1-3)

終ったら、しばらくたってデータが入っているアドレスが表示されますので、必要ならば、 その範囲のデータをセーブしておいて下さい。

N₈₈-DISK-BASICの場合は、920行の先頭の′を除くと自動的にセーブされます。



```
100 '
110 ' Graphic Data Generator
140 CONSOLE 0,25,0,1 : WIDTH 80,25
150 COLOR 7
160 SCREEN 0,3 : CLS 3 : SCREEN 0.0
170 DEFINT A-Z
180
190 INPUT "INPUT MAX.X(dot), MAX.Y(dot)"; MAX.X, MAX.Y
200 IF MAX.X<1 OR MAX.X>48 THEN 190
210 IF MAX.Y<1 OR MAX.Y>24 THEN 190
230 MAX.BX=(MAX.X-1)\dagger*8 : MAX.BY=MAX.Y-1
240 '
250 CLS
250 CLS

260 LOCATE 23,0

270 FOR X=1 TO MAX.X

280 PRINT HEX$(X MOD 10);

290 NEXT X
290 NEXT X
300 FOR Y=1 TO MAX.Y
310 LOCATE 20,Y : PRINT USING "##:":Y:
320 NEXT Y
330 LINE(182,7)-(183+MAX.X*8,8+MAX.Y*8),7,B
340 CUR.X=23 : CUR.Y=1
350 COL=7
360 ' --- main loop ---
370 *MAIN
380 LOCATE CUR.X.CUR.Y
390 IN$=INPUT$(1)
400 ON INSTR("246850", IN$) GOSUB *DW, *LF, *RT, *UP, *ST, *RS
410 IF IN$="E" OR IN$="e" THEN *GN.END
420 IF IN$="C" OR IN$="c" THEN GOSUB *CH.COLOR
430 GOTO *MAIN
440 ' --- Cursor move ---
450 *DW
460 IF CUR.YCMAX.Y THEN CUR.Y=CUR.Y+1
470 RETURN
480 XIF
490 IF CUR.X>23 THEN CUR.X=CUR.X-1
500 RETURN
510 *RT
520 IF CUR.X<MAX.X+22 THEN CUR.X=CUR.X+1
530 RETURN
540 *UP
550 IF CUR.Y>1 THEN CUR.Y=CUR.Y-1
560 RETURN
570
580 *ST
590 PRINT "0": : PSET(CUR.X-23.CUR.Y-1).COL
600 RETURN
```

```
610 *RS
620 PRINT " "; : PSET(CUR.X-23,CUR.Y-1),0
630 RETURN
   RETURN
    --- change color ---
*CH.COLOR
LOCATE 0,20 : PRINT "COLOR ?";
CL$=INPUT$(1)
640
650 *CH, COLOR
660
679
     IF CL$<"1" OR CL$>"7" THEN 670
LOCATE 0,20 : PRINT " ";
COL=VAL(CL$)
680
690
     COLOR COL
700
710
720 RETURN
     Gen.End ---
739
740 *GN.END
    LOCATE 0,20 : PRINT "GEN.END"
AD=&HE000
750
     POKE AD, MAX.BY+1: AD=AD+1
POKE AD, MAX.BX+1: AD=AD+1
FOR Y=0 TO MAX.BY
FOR X=0 TO MAX.BX
769
779
789
790
800
         JR X=0 TO MAX.BX

GV(0)=PEEK(&HC000+Y*80+X, "0")

GV(1)=PEEK(&HC000+Y*80+X, "1")

GV(2)=PEEK(&HC000+Y*80+X, "2")

FOR I=0 TO 2

POKE AD,GV(I): AD=AD+1

NEXT I
810
820
830
840
850
       NEXT X
869
870
888
890
999
     LOCATE 5.10 : PRINT "Used &HE000 - &H"HEX$(AD-1)
910
920 BSAVE "GRPDAT.bin",&HE000,AD-&HE000
```

4-1-4 高速画面クリア

この節の最後として高速画面クリアコマンドを付加するプログラムを紹介します。

```
(Ngg-ROM BASIC 版)
100 '
110 '
       High Speed CRT CLS
120
130 DEFINT A-Z
140 SA=VARPTR(#0)+9
150
160 FOR I=SA TO SA+30
170 READ D$ : POKE I, VAL( "&H"+D$)
180 NEXT I
190
200 CH=&HEEB6:POKE CH.&HC3
210 POKE CH+1.PEEK(VARPTR(SA))
220 POKE CH+2.PEEK(VARPTR(SA)+1)
240 DATA 00.F3.D9.3E.5C,4F,ED,79,21,00,C0,11,01,C0,01,7F
250 DATA 3E,36,00,ED,B0,3C,FE,5F,20,EB,D3,5F,D9,FB,C9
(N88-DISK BASIC 版)
100 '
110 ′
      High Speed CRT CLS
120
130 FOR I=&H866A TO &H8688
140
      READ D$ : POKE I.VAL("&H"+D$)
150 NEXT I
160
170 CH=&HEEB6:POKE CH.&HC3:POKE CH+1.&H6B:POKE CH+2.&H86
180
190 DATA 00.F3,D9,3E,5C,4F,ED,79,21,00,C0,11,01,C0,01,7F
200 DATA 3E,36,00,ED,B0,3C,FE,5F,20,EB,D3,5F,D9,FB,C9
 上のプログラムを実行した後は、CMDを実行すると高速で画面がクリアされるようにな
```

上のプログラムを実行した後は、CMDを実行すると高速で画面がクリアされるようになります。ただし、VIEWポートの値は無視され、すべてのG-VRAMがクリアされますので、その点は注意して下さい。

4-2. カラーパレット

 N_{88} -BASICでは、グラフィック画面の色の指定のためにカラーパレットという考え方を用いています。

これは、画面に表示されている文字(漢字などのようにグラフィック画面に書かれているもの)や絵の色を瞬時にして変えることができるというすばらしい機能をもつものです。うまく利用すればグラフィック画面の操作の遅さを充分カバーできるものではないでしょうか。 そこでこの節では、カラーパレットの応用、機械語での制御の方法などについて説明します。

4-2-1 BASICによるカラーパレットの指定

カラーパレットの指定には

COLOR= (〈パレット番号〉、〈カラーコード〉)

というステートメントを使います。

例えば

COLOR = (2, 4)

とすれば、パレット番号2がカラーコード4(すなわち緑)になるということです。

この操作は、非常に高速で、(OUT命令一発ですので当然ではありますが)、一瞬のうちに両面の色を変化させることができます。

ただ残念なことに画面との同期をとっていないためか、次のプログラムのように同じパレット番号を次々と変化させると、画面がチラついてしまいます。

100 SCREEN 0,0 : CLS 3 110 CIRCLE(320,100),150,7 120 PAINT(320,100),4,7 130 FOR I=1 TO 7 140 COLOR=(4,I) 150 NEXT 160 GOTO 130

これも、使い方によっては面白い効果が得られ、ゲームなどへの応用にはもってこいでしょう。

カラーパレットの指定のしかたは、前に述べましたが、このステートメントにはマニュアルにない書式があります。実は、「=」の次の()は何回もくり返して書けるのです。つまり。

COLOR= (1, 1), (2, 2), (3, 3) というようなことができるわけです。

まあ、あまりたいした発見でもないのですが、こういうものは他にもあるようです。偶然を 期待していろいろやってみるもよいし、ROMのインタプリタを解析して隠れコマンド、ス テートメントを見つけるというのもパソコンユーザーにとっての楽しみではないでしょう か。

カラーバレット指定の高速性を利用して、簡単なアニメーションの応用も考えられます。 次にこの応用例を紹介しておきましょう。

(例:回転する車輪)

```
100 SCREEN 0,0
110 CLS 3
120 CIRCLE(320,100),180,7
130 PI2.6=3.14159/3
140 PI2.36=3.14159/18
150 FOR I=1 TO 6
160
      FOR J=1 TO 6
170
        PX=COS(PI2.6*J+PI2.36*I)*180
180
        PY=SIN(PI2.6*J+PI2.36*I)*90
190
       LINE(320,100)-(320+PX,100+PY),I
200
      NEXT
210 NEXT
220 FOR I=1 TO 6
     COLOR=(I,0)
240 NEXT
250 FOR I=1 TO 6
      COLOR=(I,7)
260
270
      COLOR = (((I+4)MOD 6)+1.0)
280
     FOR J=0 TO 20 : NEXT
290 NEXT
300 GOTO 250
```

4-2-2 機械語によるカラーパレットの制御

先程、カラーパレットの制御はOUT命令一発だと言いましたがそのとおりでOUT命令だけでこのカラーパレットは制御できます。

I/Oポートは、54H~5BHが割り当てられ次の表(4-2-2A)のように対応しています。

OUTI	PUTアドレス	パレット番号
5 4 H	(01010100)	0
5 5 H	(01010101)	-201
5 6 H	(01010110)	2
5 7 H	(01010111)	3
5 8 H	(01011000)	4
5 9 H	(01011001)	5
5 A H	(01011010)	6
5 B H	(01011011)	7

(表4-2-2A)

パレット番号に対するカラーコードの指定は上の各ポートに次のデータを出力すればよい わけです。

デ	ータ								カラーコード
MSB	7	6	5	4	3	2	1	0	S'DIAVI
	×	X	X	X	X	G	R	В	
						0 0 0 0 1 1 1	0 0 1 1 0 0 1 1	0 1 0 1 0 1 0 1	0 (黒) 1 (黒青) 2 (赤紫紗) 3 ((水黄) 5 ((水黄) 7 (白)

(表4-2-2B) ※上位 5 bitは無視されます。

OUT命令はBASICでは、

OUT &H56.3 ⇒ COLOR=(2, 3)と同じ

機械語では、

3 E 0 3 LD A. 3 D3 56 OUT (56H), A

とします。

4-2-3 カラーパレットの初期化

カラーパレットは使って便利なものではあるのですが、1つのプログラムでカラーパレッ トを操作した後、別のプログラム(カラーパレットを使うことを前提としていない)で、思っ たとおりの色がでなかったりするということがあります。これはカラーパレットを初期化し ていないためでカラーパレットを操作するプログラムや前に操作されたと思う場合は、原則 として初期化(すべてのパレット番号と、カラーコードを同じにしておく)を行うように心 がけましょう。

カラーパレットの初期化は、ダイレクトモードかプログラム中で

FOR I = 0 TO 7: COLOR=(I,I): NEXT とします。

入力するのがめんどうだという人には、ウォームスタート(STOPキーを押しながらリセッ トする)という手はどうでしょう。これなら画面も一気に消し去ることができて便利です。

機械語を使って作ることもできます。次に示すのは、いつでも使えるカラーパレットイニ シャライズコマンド付加プログラムです。

<mark>これを1度実行しておけ</mark>ばリセットしない限り、CMDだけでカラーパレットの初期化がで きるようになります。

- 100 ' ---- color palette initialize
- 110 FOR I=&HF320 TO &HF32B
- 120 READ DAS
- 130 POKE I, VAL("&H"+DA\$)
- 140 NEXT
- 150 DATA 06,08,0E,5B,05,ED,41,04,0D,10,F9,C9
- 160 CMDHOK=&HEEB6
- 170 POKE CMDHOK, &HC3
- 180 POKE CMDHOK+1.&H20
- 190 POKE CMDHOK+2,&HF3
- 200 PRINT "Complete." 210 END

4-3. その他のグラフィック画面制御

4-3-1 バックグラウンドカラー

バックグラウンドカラーとは、グラフィック画面の地の色のことです。

 N_{88} -BASICで制御するには、COLOR文を用います。2番目のパラメータがバックグラウンドカラーになるわけですが、白黒モードと、カラーモードでは働きが違います。(マニュアルに記述されているのはカラーモードでのことです。) その違いを表にまとめておきます。

バックグラウンドカラーの違い


		白黒モード	カラーモード
パラ	メータ の値	カラーコード	パレット番号
方	式	ハードウェアによる (COLOR文を実行すると) (瞬時にして色が変わる)	ソフトウェアによる (CLSやPRESETを実行すると) 作用した部分のみ色が変わる)

(表4-3-1)

白黒モードでのバックグラウンドカラーはI/Oポート52Hの3bitで制御されます。

カラーモードでのパックグラウンドカラーは、ソフトウェアによるものです。 COLOR文の実行により、ワークエリア F01FH番地に、バックグラウンドカラーのパレット番号が書き込まれます。以後、 N_{88} -BASICでは、CLS文やPRESET文を実行するときにこの値を参照して、このパレット番号で、画面をクリアしたり、点を消したりします。

。OUT PUT ポート 52H 。データ



バックグラウンドカラー	BGG	BGR	BGB
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

(図4-3-1)

4-3-2 ボーダーカラー

ボーダーカラーは、画面のまわりの色のことで、COLOR文の3番目のパラメータで制御します。

但し、専用高解像度ディスプレイ(PC- 。OUT PUT ポート 8853など)を使用している時は、このバラ 。データ メータの指定はできません(もし、指定する MSB 7 6 5 とFCエラーとなります)。

ボーダーカラーを機械語で制御するにはポート52Hの3bitを使います。



ボーダーカラーで困ったことは、プログラム中で、COLOR文の3番目のパラメータを指定している場合です。普通のディスプレイでうまく動いたはずのプログラムが、専用高解像度ディスプレイにするとエラーとなってしまうことになります。対処法としては、ON ERROR GOTOで処理をするとか、次の方法でディスプレイモードを知って、それに合わせてCOLOR文を実行するという方法があります。プログラム作成中に、注意しておきたいことの一つです。

ボーダーカラー	RG	RR	RB
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

(図4-3-2)

• 専用高解像度ディスプレイモードを知る方法

専用高解像度ディスプレイを使用する場合は、本体後部のジャンパースイッチをHにしますが、この状態は、IN命令によって知ることができます。

100 I40=INP(&H40)

110 IF I40 AND 2 THEN PRINT "Standard"; ELSE PRINT "High Scan"; 120 PRINT "Display"

I40 AND 2 = 2 →標準ディスプレイ


I40 AND 2 = 0 → 専用高解像度ディスプレイ

4-3-3 画面の重ね合わせ

PC-8801は、テキスト画面と、グラフィック画面の2種類の画面を持っています。

テキスト画面は、テキストVRAM、グラフィック画面は、グラフィックVRAMにデータを書き込むことによって、画面に文字や図形を表示することができるわけですが、CRT上にどの画面を表示するのかは、ハード的に制御することができます。

この画面制御のためのコントロールポートが53Hです。各bitの意味は次のようになります。



		0	1
TXTDS	(テキスト画面)	表示する	表示しない
G0DS	(G-VRM 0)	表示する	表示しない
G1DS	(G-VRM1)	表示する	表示しない
G2DS	(G-VRM 2)	表示する	表示しない

(表4-3-3)

カラーグラフィックモードでは、TXTDSのみ意味を持ちます。つまり、このポートを操作しても、グラフィック画面は、表示されたままになるわけです。

N-BASICでは、テキスト画面を一時的に消しておきたいとき、DMAをとめるという方法を使っていました。 N_{88} -BASICでもそれは可能なのですが、再表示のためにWIDTH文を実行すると、画面がクリアされて意味を持たなくなります。そこで、 N_{88} -BASICではこのポートを使うことにします。

例えば、カラーグラフィックモードであれば、次のようにすればよいわけです。

OUT &H53,1 …テキスト画面が消える

OUT &H53,0 …テキスト画面が表示される。

ただし、DMAをストップする方法では、プログラムの実行速度が $2\sim3$ 割アップしますが、上記の方法では、実行速度は変化しません。

4-4. グラフィック画面のGET, PUT

 N_{88} -BASICのGET,PUT文は、グラフィック画面に表示されているパターンを配列に読み込んだり、配列のデータをグラフィック画面に表示するための命令です。

ここでは、GET, PUTで使われるデータの形式や、PUT文の様々な表示方法を見ていきましょう。

4-4-1 GET, PUTのデータ形式

GET, PUTで使われる配列の大きさは、次の式で得られます。

〈添字の値〉=〈必要なバイト数〉\$N+〈OPTION BASE〉+1 一① 〈必要なバイト数〉=〈横のバイト数〉*〈縦のドット数〉*M+4—②

N:
 整数型配列

$$N=2$$
 白黒モード
 $M=1$

 単精度型配列
 $N=4$
 $M:$

 倍精度型配列
 $N=8$

式②の4という数字は、縦横のドット数をそれぞれ2バイトで表わすためのものです。

GET, PUTで使われる配列のデータは、次のような形になっています。

横のドット数縦	O. L. L. **	データ1	データ2	データ3	データ4	•	・ …白黒モード	
(類の)トット数 (税)	のトット致	データ1 B	データ1 R	データ1 G	データ2 B	•	・・・カラーモード	
	8 ドッ	F		8 ドッ	h			
STRIUM THE	_; _F	, 1	-:				(12ドット×5ドットのパター)
Sec Carron	データ	-	データ	2 2			(12191251910)13-	-1
	データ	3	データ	7 4				
5ドット	データ	5	データ	7 6				
	データ	7	データ	7 8				
15-716	データ	9	データ	710				

まず最初に、4バイトのデータが、縦横のドット数を表わします。

4ドット

次に、グラフィックパターンのデータが、横8ドット、縦1ドットを1つの単位として白 黒モードでは、1バイト、カラーモードでは3バイトのデータとなります。

したがって、上の例では、データのバイト数として、白黒モードでは、14バイト、カラーモードでは、34バイトが必要になるわけです。

また、このデータと配列の対応は、型や次元数によって次のようになります。

GET,PUT データと配列との関数 (OPTION BASE 0)




実際の例で見てみましょう。

右のようなパターンが、画面左上に表示されているとします。(640×200ドット,白黒モード)


これを整数型配列A%にGETします。

clear Ok dim a%(5) Ok get(0,0)-(7,7),a%



さて、ここで、配列A%の値をPRINT してもよいのですが、テクノウ的に、配列が格納されているエリアを直接見てみましょう。

print hex\$(varptr(a%(0))) 8621 Ok mon



4-4-2 複数パターンを1つの配列に

 N_{88} -BASICのGET, PUTでは、配列の要素を指定することで、複数のパターンを一つの配列に格納しておくことができます。

これは、異ったパターンを表示するときでも、要素の値を変数で持っことによって1つの 文ですますことができるという利点があります。

ただし、このとき一次元の配列を用いると要素の計算や、大きさを決めるのがめんどうです。そこで、複数パターンのための2次元配列の使い方と、その応用例を紹介しましょう。

•配列宣言 (OPTION BASE 0)

DIM〈変数名〉(〈最も大きなパターンの添字の最大値〉、〈パターンの数〉-1)

• GET, PUTでの使い方

〈変数名〉(0,〈パターン番号〉) ※GET(0,0)-(7,7), PAT(0,3) など

次の例は、グラフィック画面に、数字をPUTするサブルーチンです。

数字のデータは、配列NDに格納されており、NUMを与えることで、0から9までの数字をPUTすることができるようになっています。

```
100 ' --- PUT number demo ---
110 SCREEN 0,2 : CLS 3 : SCREEN 1.0
120 DEFINT A-Z
130 DIM ND(5.9)
140 FOR I=0 TO 9
150 FOR J=0 TO 5
160
       READ DAS
170
       ND(J,I)=VAL("&H"+DA$)
180
    NEXT J
190 NEXT I
200
210 *NUM.DATA
220 DATA 8,8,423C,5A46,4262,3C
230 DATA 8,8,1808,0828,0808,3E
240 DATA 8,8,423C,0C02,4030,7E
250 DATA 8,8,423C,1C02,4202,3C
260 DATA 8.8.0C04.2414.047E.04
270 DATA 8,8,407E,0478,4402,38
280 DATA 8,8,201C,7C40,4242,3C
290 DATA 8,8,427E,0804,1010,10
300 DATA 8,8,423C,3C42,4242,3C
310 DATA 8,8,423C,3E42,0402,38
   / --- test ---
320
330 FOR NUM=0 TO 9
340
     GX=NUM*60+40
350
     GY=90
360
     GOSUB *NUM.PUT
370 NEXT
380 END
     --- number put sub ----
400 *NUM.PUT
410 PUT(GX,GY),ND(0,NUM)
420 RETURN
```

第5章 入出力ファイル

5-1 デバイス番号

5-2 ファイルディスクリプタに変数が使える

5-3 ファイルバッファ

5-4 +1-

島の草 人田ガンティル

5-2 ファイルディスクリフタに対象が原える 5-3 ファイルバッファ

* 4 + a*

第5章 入出力ファイル

5-1. デバイス番号

BASICキーワードに中間言語があるように、デバイス名にもその内部表現として、1バイトのデバイス番号があります。

デバイス番号	デバイス名	デ バ イ ス
0~7	1:~8:	ディスク(ドライブ番号-1)
F 8	SCRN:	スクリーン
F 9	LPT1:	プリンタ
FA	CAS2:	カセット 600 ボー
FA	CAS1:	カセット 1200 ボー
FC	COM3:	RS232C チャネル3
FD	COM2:	/ チャネル2
FE	COM1:	/ チャネル1
FF	KYBD:	キーボード

表 5-1

5-2. ファイル・ディスクリプタに変数が使える

ファイル・ディスクリプタは両端をダブルクォーテーションで囲って表わします。つまり 文字列であるわけです。したがってファイル・ディスクリプタとして文字型の変数が使用できます。

もちろん、SAVE, LOADもできますが、LOADし終わると文字変数はクリアされてしまいます。

(例1)

fs="FILE"

Ok

open f\$ for output as #1

Ok close (例2)

f\$= "backup"

Ok

load f\$+"n88"

Ok


print f\$

Ok

5-3. ファイルバッファ

周辺装置とのデータのやりとりは原則としてファイルバッファを介して行なわれます。マニュアルでいう「窓口」にあたるわけです。

右図の様に#0~#nのファイルバッファがとられますが、各ファイルバッファの先頭アドレスを、ファイルポインタ(2バイト)が示しています。これはVARPTR(#ファイル番号)で返されるものと同じです。



ファイルバッファは 9 バイトの作業領域 (FCB) と256バイトのI/Oバッファから構成されています。



作業領域の内分けは次の図表の通りです。

FCB(ファイル コントロール ブロック)

VARPTR(#n)	ファイルモード	bit 7 6 5 4 3 2 1 0 FOR INPUT FOR OUTPUT ランダム アクセス FOR APPEND FOR ISM
	OF 2000 Sode 7308	CLOSEされている時は00
	先頭クラスタ番号	ファイルが格納されている先頭のクラスタ番号
+1	九頭ノノハノ田ラ	(ディスクファイルのみ)
17 PR 70 PR	130 40 10	111111
+2	現在のクラスタ番号	アクセス中のクラスタ番号
	397	(ディスクファイルのみ)
+3	現在のセクタ番号	セクタ番号
+ 4	デバイス番号	5-1参照
+5	バッファ長	256バイトの時は00
+6	データポインタ	シーケンシャルファイルの時、次に読み書きする
		データの位置
+7	ファイル属性	bit 7 6 5 4 3 2 1 0 機械語ファイル プロテクト(P) 特殊コード(E) リードアフターライト(R) 非アスキー形式
		CLOSE されている時は00
+8	仮想ヘッド位置	シーケンシャルファイルで、レコード(CRで区 切られる文字列)中でのデータポインタの位置

N₈₈-ROM BASIC ファイルバッファアドレス一覧表

	#	OF OPEN FI	ILES	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	FILE	POINTERS	TOP	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8488	8400	8400	8400	8400
	FILE	POINTERS	END	8491	8403	8405	8407	8409	840B	840D	840F	8411	8413	8415	8417	8419	841B	841D	841F
	# 9	FCB	TOP	8492	8484	8486	8408	848A	840C	340E	8410	8412	8414	8416	8418	841A	841C	841E	8420
		BUFFER	TOP	840B	840D	840F	8411	8413	8415	8417	8419	841B	841D	841F	8421	8423	8425	8427	8429
	# 1	FCB	TOP		850D	850F	8511	8513	8515	8517	8519	851B	851D	851F	8521	8523	8525	8527	8529
		BUFFER	TOP		8516	8518	851A	8510	851E	8520	8522	8524	8526	8528	852A	852C	852E	8530	8532
	# 2	FCB	TOP			8618	861A	861C	861E	8620	8622	8624	8626	8628	862A	862C	862E	8630	8632
		BUFFER	TOP			8621	8623	8625	8627	8629	862B	862D	862F	8631	8633	8635	8637	8639	863B
	# 3	FCB	TOP				8723	8725	8727	8729	872B	872D	872F	8731	8733	8735	8737	8739	873B
		BUFFER	TOP				8720	872E	8730	8732	8734	8736	8738	873A	873C	873E	8749	8742	8744
	# 4	FCB	TOP					882E	8830	8832	8834	8836	8838	883A	8830	883E	8840	8842	8844
	-	BUFFER	TOP					8837	8839	883B	883D	883F	8841	8843	8845	8847	8849	884B	884D
ファ	# 5	FCB	TOP						8939	893B	893D	893F	8941	8943	8945	8947	8949	894B	894D
1		BUFFER	TOP		(8942	8944	8946	8948	894A	894C	894E	8950	8952	8954	8956
ル	# 6	FCB	TOP							8A44	8A46	8A48	8A4A	8A4C	8A4E	8A50	8A52	8A54	8A56
番号		BUFFER	TOP							8A4D	8A4F	8A51	8A53	8A55	8A57	8A59	8A5B	8A5D	8A5F
号	# 7	FCB	TOP								8B4F	8B51	8B53	8B55	8B57	8859	8B5B	8B5D	8B5F
		BUFFER	TOP	Lillie							8B58	8B5A	8B5C	8B5E	8B60	8B62	8B64	8B66	8B68
	# 8	FCB	TOP									8C5A	8050	8C5E	8060	8C62	8C64	8066	8068
		BUFFER	TOP	1/18	NA.							8063	8065	8067	8069	8C6B	8C4D	8C6F	8C71
	# 9	FCB	TOP										8D65	8D67	8D69	8D6B	8D6D	8D6F	8D71
		BUFFER	TOP						160				8D6E	8D70	8D72	8D74	8D76	8D78	8D7A
	#10	FCB	TOP						MAG I	I TO M	1		Q.A.	8E70	8E72	8E74	8E76	8E78	8E7A
		BUFFER	TOP				Tools.	be to						8E79	8E7B	8E7D	8E7F	8E81	8E83
	#11	FCB	TOP												8F7B	8F7D	8F7F	8F81	8F83
		BUFFER	TOP									100,00			8F84	8F86	8F88	8F8A	8F8C
	#12	F C B	TOP													9086	9088	908A	908C
		BUFFER	TOP													908F	9091	9093	9095
	#13	F C B	TOP										15.0				9191	9193	9195
		BUFFER '	TOP														919A	919C	919E
	#14	FCB :	TOP							PYN	32			M.S.			9.11	929C	929E
	11.7	BUFFER '																92A5	92A7
	#15	FCB.	TOP								4							-	93A7
	#1J	BUFFER													••••••				93B0
	80.0															***************************************	and red lines of the last		

N₈₈-DISK BASIC 2 ドライブ ファイルバッファアドレス一覧表

#	OF OPEN FILES	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
FILE	POINTERS TOP	ADA6	ADA6	ADA6	ADA6	ADA6	ADA6	ADA6	ADA6	ADA6	ADA6	ADA6	ADA6	ADA6	ADA6	ADA6	ADA6
FILE	POINTERS END	ADA7	ADA9	ADAB	ADAD	ADAF	ADB1	ADB3	ADB5	ADB7	ADB9	ADBB	ADBD	ADBF	ADC1	ADC3	ADC5
# 8	F C B TOP	AEFC	AEFE	AF00	AF02	AF04	AF06	AF08	AFØA	AF0C	AF0E	AF 10	AF 12	AF 14	AF 16	AF18	AF 1A
n u	BUFFER TOP	AF05	AF07	AF09	AF0B	AF0D	AF0F	AF11	AF13	AF 15	AF17	AF 19	AF1B	AF1D	AF1F	AF21	AF23
# 1	F C B TOP		B007	B009	B00B	BOOD	B00F	B011	B013	BØ 15	B017	B0 19	B0 1B	B0 1D	B01F	B021	B023
1 #	BUFFER TOP		B0 10	BØ 12	BØ 14	B016	BØ 18	B0 1A	B01C	B01E	B020	B022	B024	B026	B028	B02A	B02C
4.0	F C B TOP			B112	B114	B116	B118	B11A	B110	B11E	B120	B122	B124	B126	B128	B12A	B12C
# 2	BUFFER TOP			B11B	B11D	B11F	B121	B123	B125	B127	B129	B12B	B12D	B12F	B131	B133	B135
# 3	F C B TOP		the R		B21D	B21F	B221	B223	B225	B227	B229	B22B	B22D	B22F	B231	B233	B235
# 3	BUFFER TOP			-	B226	B228	B22A	B22C	B22E	B230	B232	B234	B236	B238	B23A	B230	B23E
и а	F C B TOP					B328	B32A	B32C	B32E	B330	B332	B334	B336	B338	B33A	B33C	B33E
# 4	BUFFER TOP					B331	B333	B335	B337	B339	B33B	B33D	B33F	B341	B343	B345	B347
	F C B TOP						B433	B435	B437	B439	B43B	B43D	B43F	B441	B443	B445	B447
# 5	BUFFER TOP					***************************************	B430	B43E	B440	B442	B444	B446	B448	B44A	B44C	B44E	B450
11 /	F C B TOP							B53E	B540	8542	B544	B546	B548	B54A	B540	₽54E	B550
# 6	BUFFER TOP							B547	B549	B54B	B54D	B54F	B551	B553	B555	B557	B559
	F C B TOP								B649	B64B	B64D	B34F	B651	B653	B655	8657	B659
# 7	BUFFER TOP							***************************************	B652	B654	B656	B658	B65A	B65C	B65E	B660	B662
# 8	F C B TOP							-		B754	B756	B758	B75A	B75C	B75E	B768	B762
# 8	BUFFER TOP							*************************		B75D	B75F	B761	B763	B765	B767	B769	B76B
# 9	F C B TOP										B85F	B861	B863	B865	B867	B869	B86B
# 7	BUFFER TOP										B868	B86A	B84C	B86E	B870	B872	B874
#10	F C B TOP											B96A	B960	B96E	B978	B972	B974
#10	BUFFER TOP											B973	B975	B977	B979	B97B	B97D
	F C B TOP												BA75	BA77	BA79	BA7B	BA7D
#11	BUFFER TOP												BA7E	BA80	BA82	BA84	BA86
"10	F C B TOP														BB82		
#12	BUFFER TOP														BB8B		
840	F C B TOP															BC8D	
#13	BUFFER TOP															BC96	
	F C B TOP			MAI.	111									T IS		BD96	
#14	BUFFER TOP															BD9F	
	F C B TOP				***************************************		1 0	3 10	N) T	10				-		2071	BEA1
#15	BUFFER TOP														***************************************		BEAA

[Apr 24, 1982] version

データの入出力はファイルバッファを介して行なわれると書きましたが、実際にI/Oバッファを使うのは、ディスクの入出力と、RS-232Cの入力の場合だけです。ディスク以外の出力はバッファを用いずに行なわれます。カセットからの入力は $FOD3 \sim F152H$ のカセット用バッファを用い、キーボードからの入力は $EFD9 \sim EFF8H$ のキー入力用バッファを用いています。

では実際にファイルバッファにどのように書き込まれていくか見てみましょう。DISKシステム、How many files \approx 2、使用するファイル番号 = #1とします。このとき前ページの表より FCB:B009 \sim B011H, $_{\rm I}$ /Oバッファ:B012 \sim B111Hとなります。まずOPENします。

次にデータを書き込みます。

print #1, "ABCDEF";
Ok

mon

Ok

```
print #1. "XYZ"
Ok
mon
               − クラスタ117 

□ セクタ1 

□ セクタ1 

□ は書き込まれるデータであることを示す
h]db009,b011
B009 02 75 75 01 00 00 0B 08 01
hJdb012
B012|41 42 43 44 45 46
                      58
                              ADIAA
                                    00
          C
             D
                E F
                      X
                            Z
                              CR LF
0k
長い文字列を書き込みます。
print #1.string$(250."@
    ` ここでDISKをアクセスしました。
mon
            バッファが一杯になったため、ディスクに書き込んで
           次のセクタのデータをバッファしている。
h]db009.b011
B009 02 75 75 02 00 00 07 08 01
h]db012
B012 40 40 40 40 40 0D 0A 00 00
                @ CR LF
h]^b
              レコードナ
                      →レコード
Ok
CLOSE します。
close
Ok ディスクへのアクセス
mon
            CLOSEされていることを示します
hJdb009.b011
B009 00 75 75 02 00 00 07 00
hJdb012
h]^b
            1/0バッファはすべて00
Ok
```

今の例ではクラスタ117に書き込みました。クラスタ117はPC-8031-2Wの場合はトラック29 (1DH),サーフェス0,セクタ $9 \sim 16$ ですからモニタの $^{\circ}$ dコマンドで見てみます。


mon

```
Track 1D, Surface 00, Sector 09
0000 41 42 43 44 45 46 58 59 5A 0D 0A 40 40 40 40 40
h]^d1,0,1d,a
Track 1D, Surface 00, Sector 0A
0000 40 40 40 40 40 0D 0A 1Ah00 00 00 00 00 00 00
データの終わりを示します。
```


5-4. キュー

前節で、キー入力とカセット入力では専用のバッファを使うと述べましたが、このバッファはキューと言われるものの仲間です。これは最初に入れたデータを最初にとり出すもので、FIFO(First In First Out)とも呼ばれます。


下図のようなキューがあるとします。データとして、A,B,C,Dが入っています。




データE.F.Gを入れます。




データA,Bを取り出します。



ここでデータHを入れるとこのようになります。



データC,Dをとり出し、データI,I,Kを入れます。



このようにしてデータの出し入れが行なわれますが、コンピュータがこの動作を行なうためにはいくつかの作業領域が必要です。

N₈₈-BASICでは次のものを持っています。

- ・空いている部分の最後 (データの先頭-1) の位置
- ・データの最後(空き部分の先頭-1)の位置
- キューのアドレス
- キューの長さ

これらはキューテーブルとしてひとまとめにして格納されています。キューテーブルは 6 バイトで、次のようになっています。

キューテーブル先頭	プット オフセット	データの最後						
		(キューの先頭を0とした位置)						
+1	ゲット オフセット	空いている部分の最後						
		(キューの先頭を0とした位置)						
	バック キャラクタ	キューから文字を取り出すルーチ						
+2		ンで、ここにデータ(≠0)があ						
		るとその文字をキューからのデー						
	10 10 1	タとする B A						
+3	キュー長	キューの長さ						
		$2^{n}-1$, $1 \le n \le 8$						
+4、+5	キューアドレス	キューのアドレス						





図5-4A

キューテーブルには#0と#1の2つがあり、#0はキー入力用に、#1はカセット入力とRS232C入力用に使われています。キューテーブル#0のアドレスは、ポインタQUEUES(E6CB,CC)に入っています。普通はQUEUESの値はEFCDHです。



このキューを利用するとファンクションキーのような事ができます。詳しくは「第7章キー入力」を見て下さい。

第6章 カセット汎用入出力ポート

- 6-1 カセットファイル
- 6-2 データフォーマット
- 6-2-1 プログラムファイル
- 6-2-2 データファイル
- 6-3 カセットデータファイルの N-BASICとのコンパチビリティ
- 6-4 汎用入出力ポート
- 6-5 ジョイスティックの接続
- 6-6 出力ポートによる効果音

第6章 女セット汎用入出力サート 8-1 カセットファイル 6-2 チータフォーマット 1-21 ブログラムファイル 1-22 データファイツ 6-3 ブセット・データンファイルル 6-4 汎用入出力ボート 6-4 汎用入出力ボート

第6章 カセット・汎用入出力ポート

6-1. カセット・ファイル


各ファイルにカセットを選択するには、デバイス名にcas1またはcas2を使います。添字を 省略してcas2した時、および、ディスクシステムなしの場合の N_{88} -BASICでデバイス名を 省略した時は、自動的にcas1が選択されます。つまり次の3つは全く同様の動作をします。

なおcas1とcas2の違いはボーレイトの違いのみで、cas1は1200ボー、cas2はN-BASICモードの時と同じ600ボー、となっています。したがって、cas1を選択した時は、N-BASICモードの時より、データの転送速度が倍の速さになります。

6-2. データ・フォーマット

6-2-1 プログラム・ファイル

N₈₈-BASICプログラムをカセットにSAVEした時のフォーマットは、次の様になります。



まずモータをONにし、テープ走行が安定するまで待ったあと、D3Hを10回書き込み、6 パイトのファイルネームを書き込みます。ファイルネームが、6 文字未満の時は、その後に 00Hをつけ加え、6 パイトにします。その後再びWAITがありますが、これは、LOADした時、この時間を利用して'Found'や'Skip'などの表示をしている為で、これがないと、オーバーランしてしまう恐れがあります。

そして、プログラム本体です。プログラム本体は、E658,59H番地に入っているプログラム開始番地から、EB18,19H番地に入っている番地の1つ前までを書き込みます。この本体の最後の3パイトは00Hになっていて、次に続く9回の00Hと合わせ、12回の00Hでエンドマークを作ります。

LOADの時、D3Hを10回読むと、プログラム・ファイルと見なし、ファイルネームの比較を行います。一致していれば、プログラムを読み込み、00Hが10回連続して読み出されると、プログラム・ファイルの終了と見なし、LOADを終了します。

ところで、このフォーマットは、N-BASICのフォーマットと、全く同一です。事実、メモリ容量を超えない範囲で、ボーレイトを600ボー(cas2)にした時、 N_{88} モードでカセットにSAVEしたプログラムを、N-BAISCモードで読むことは可能ですし、その逆も可能です。しかし、いずれの場合も、実行することはできません。なぜなら、ステートメント機能が一部異なっていることや、中間言語のコードが違っているからです。

6-2-2 データ・ファイル

次にデータ・ファイルのフォーマットについて見てみましょう。

Mark	9C	9C	9C	9C	9C	9C	"7"	"0"	""		0D	0A	Mark	

(図6-2-2)

最初にテープ走行安定の為のウェイトがあり、9CHを6回書き込んで、ヘッダを作り、データ・ファイルであることを示します。

続いて、データが書き込まれます。このデータは、数値の場合も、すべて文字列に直し、データの区切りのコンマは、そのまま","として書き込みます。試しに、次のプログラムを走らせると…

(プログラム6-2-2A)

- 10 OPEN "cas1:test" FOR OUTPUT AS #1
- 20 A=20+50
- 30 B=10^20
- 40 C\$="123"
- 50 PRINT #1,A,B,C\$
- 60 CLOSE

テープに書き込まれるデータのフォーマットは、次の様になります。

ヘッダ	"	» «	7"	"0"		,	","		,,	"1"	"E"	"+"	"2"	"0"	. ,	","	"1"	"2"	"3"	0D	0A	Mark
-----	---	-----	----	-----	--	---	-----	--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	------

(図6-2-3)

見てわかる様に、数値は画面に表示される時と全く同じ形の文字列に直され、数字の並びである文字列との区別はありません。したがって、カセットデータ・ファイルはすべて文字列だとも言えます。ここまでくるとわかると思いますが、読み込みの時、ファイルの内容が数値であろうと文字列であろうと、すべて文字変数で読めるのです。先のファイルを次のプログラムで読むと…

(プログラム6-2-2B)

10 OPEN "cas1:test" FOR INPUT AS #1
20 INPUT #1,A\$,B\$,C\$
30 PRINT A\$,B\$,C\$
run
70 1E+20 123
Ok


ちゃんと読めたでしょう。ですから、次の2つは全く同じ動作をします。

(プログラム6-2-2C) (プログラム6-2-2D) : 1000 INPUT #1,A,B 1000 INPUT #1,A\$,B\$ 1010 A=VAL(A\$): B=VAL(B\$)

ところでプログラム6-2-2Aの50行が次の様になっていたとすると… (プログラム6-2-2E)

50 PRINT #1,A,B,C\$; A THORNING SING THIS STATE OF THE PRINT #1

画面と同じ様にCR(0DH), LF(0AH)が出力されず次の様なフォーマットになります。



(図6-2-4)

最後のデータをよく見て下さい。何の区切りもなくいきなり終わっています。このファイルをプログラム6-2-2Bで読んでみると…

run ?TP Error in 20 Ok

これは、読み込む時区切りがない為に、データが終わってもなお先を読もうとし、ファイ ルエンドのmark(=データがない)に続くSpaceやノイズ等で、リードエラーを起こす為です。 したがってプログラム6-2-2Eの様にセミコロンを最後につけると、最後のデータのみ読めな くなります。

この様に、カセットデータ・ファイルのフォーマットはN-BASICと同じですので、N88-BASICで、デバイス名にcas2 (600ボー)を選択した時、双方のファイルは互いに読み込み 可能です。詳しくは次節で述べましょう。

6-3. カセットデータ・ファイルのN-BASICとのコンパチビリティ

前節で述べた様に、N-BASICで作ったカセットデータファイルは、N88-BASICモードで も読むことができます。実際、次の2つのプログラムを各モードで走らせますと…

(プログラム6-3A) Nee-BASIC

(プログラム6-3B) N-BASIC

10 OPEN "cas2:test" FOR OUTPUT AS #1 20 A\$= "ABCDE": B\$= "FGHIJ": C=5678

30 PRINT #1,A\$,B\$,C

10 A\$= ABCDE :B\$= FGHIJ: C=5678 20 PRINT #-1, A\$, B\$, C

でき上がったデータファイルは全く同じものとなり、それらを区別するのも難かしいので す。

ちょっと待って下さい。ところでN88-BASICモードの10行目のOPENで使ったファイル 名は、どこへ行ったのでしょう。前節で見て来た様にファイル中には入っていません。

実は、このファイル名は、全く無視されたのです。ですから、使用可能な文字である限り、 ファイル名は何にしようが同じことで、極端な場合、無くてもよいのです。当然、データファ イルは、スキップされることなどなく、最初に出てきたファイルを読み込みます。プログラ ム6-3Aの10行を次の様に書き換えても、全く同じことです。

- 10 OPEN "cas2:ABCD" FOR OUTPUT AS #1
- 10 OPEN "cas2:" FOR OUTPUT AS #1

さて、ここまで述べますとカセットデータファイルに関しては、N-BASICと全く同じ様 に見えますが、このファイルを読み込む時少々違った動作をすることがあります。いずれも、 正しい使い方では起きない差ですが、デバックの途中などでは要注意です。

1) INPUTでファイルを読む時、入力する変数の数に比べファイル中のデータが少ない 時、N-BASICでは"Out of Data"となったが、N₈₈-BASICでは"TP Error"となる(プロ グラム6-3C, 6-3D, ファイルはプログラム6-3Aで作成したもの)。

(プログラム6-3C) Nee-BASIC

プログラム6-3D N-BASIC

20 INPUT #1.A\$.B\$.C.D 30 PRINT A\$.B\$.C.D 40 CLOSE run ?TP Error in 20 Ok

10 INPUT #-1.A\$,B\$,C.D 20 PRINT A\$,B\$,C,D run Out of DATA in 10 Ok

2) 逆に、入力する変数に比べファイル中のデータ数が多い時、N-BASICでは"Extra ignored"の表示が出たが、N88-BASICでは、何のメッセージも出ない(プログラム6-3E, 6-3F. ファイルはプログラム6-3Aによる)。

(プログラム6-3E) Naa-BASIC

10 OPEN "cas2:test" FOR INPUT AS #1 20 INPUT #1, A\$, B\$ 30 PRINT A\$,B\$ 40 CLOSE run

10 OPEN "cas2:test" FOR INPUT AS #1

ABCDE Ok

FGHIJ

(プログラム6-3F) N-BASIC

10 INPUT #-1.A\$.B\$ 20 PRINT A\$,B\$

?Extra ignored ARCDE FGHI.I Ok

3) 入力する変数が数値変数で、読んだファイルデータが数字以外の文字列の時、N-BASICでは、"Bad File Data"となったが、Nss-BASICでは、エラーとならず、その変 数に 0 が入っている。(プログラム6-3Gでファイル作成、プログラム6-3H、プログラム 6-31で読み込み)。

(プログラム6-3G)

10 OPEN "cas2:test" FOR OUTPUT AS #1 20 PRINT #1,"123","ABCD","45ABC","&HABC"

30 CLOSE

(プログラム6-3H) N₈₈-BASIC

(プログラム6-31) N-BASIC

10 OPEN "cas2:test" FOR INPUT AS #1 20 INPUT #1,A,B,C,D 30 PRINT A,B,C,D 40 CLOSE

run 123 Ok

a 45 2748 10 INPUT #-1.A.B.C.D 20 PRINT A.B.C.D run Bad File Data in 10 Ok

さて、これらの内、1) と2) の違いは、N-BASICとN₈₈-BASICとの、ファイルの取り込み方の違いによるものです。

N-BASICではファイル中の0DH (CR) を、ファイルエンドの印と見なし、これを見つけるまでは、読み込んだデータを全てバッファ内に取り込みます。その後、このバッファ内のデータは、キー入力の時と同様の扱いを受け、データの数、型などのチェックを受けるわけです。

ところが、 N_{88} -BASICでは、ファイルエンドの印は在存せず、ODHは、単なるデータの区切りと見なします。読み込んだデータも区切りを見つけるたびに変数に代入され、また代入されるべき変数が残っていれば先を読み続け、すべての変数に代入し終えれば、ファイル中にデータが残っていても、そこで読み込みをやめてしまいます。

ですから、ファイル中のデータが足らなくてもお構いなしに先を読み、前節の例と同じ様にテープリードエラーを起こすのです。この時、録音が悪い為のエラーだと思って、何度テープレコーダのレベル調整や、ファイル作成をやり直しても無駄です。

またファイル中のデータが多過ぎる時は、PCは、モータも止めてしまい、まだデータが 残っているなどとは夢にも思っていないかの様です。

そして、3) の違いですが、N-BASICでは、バッファ内からデータを変数に代入する時、型のチェックを行い、もし型が合わなければ、エラーとなります。ところが、 N_{88} -BASICでは、チェックが行われないのです。代入すべき変数が文字変数であれば、どんなデータでも代入可能ですが、数値変数の時はどうするのでしょう?

そうです! VAL関数を使うのです。次のプログラムと結果を見て下さい。

(プログラム6-3J)

10 A=VAL("123"):B=VAL("ABCD"):C=VAL("45ABC"):D=VAL("&HABC")
20 PRINT A,B,C,D

run 123 0 45 2748 Ok

どうです?プログラム6-3Hと全く同じ結果でしょう。つまり、読み込んだデータに対し、 VAL関数による評価を行い、その結果を変数に代入するのです。

以上が両モードの主な差違ですが、これ以外にもう1つ、デリミタ(区切り、終了符号) に関する問題があります。

データの区切りを示す符号として、両モード共に、コンマ","が使用されています。前節 のフォーマットで示した様に、この","は、そのままの形で書き込まれ、読み込み時、"."を 見つけると無条件に、データを区切ってしまいます。従って、ファイルに文字列を書き込む時、 データとして"、"を書き込んでも、読み込み時にそこで区切られ、順にデータがズレてしま います。

次の様にファイルを作り、

(プログラム6-3K)

- 10 OPEN "cas2:" FOR OUTPUT AS #1
- 20 A\$="ABCDE,FGHIJ" : B\$="KLMN"
- 30 Cs="OPQR": Ds="STUV"
 40 PRINT #1,A\$,B\$,C\$,D\$
- 50 CLOSE

読み込ませると、こうなってしまいます。

(プログラム6-3L)

10 OPEN "cas2:" FOR INPUT AS #1

20 INPUT #1, A\$, B\$, C\$, D\$

30 PRINT A\$.B\$.C\$.D\$

40 CLOSE

run

ABCDE FGHI.J Ok

KLMN

OPQR

ファイルデータとして","を使いたければ、LINE INPUTを使えばよいでしょう。 (プログラム6-3M)

10 OPEN "cas2:" FOR INPUT AS #1 20 LINE INPUT #1,A\$

30 PRINT AS

40 CLOSE

ABCDE, FGHIJ, KLMN, OPQR, STUV

Ok

そして、もう1つのデリミタ(終了符号)ですが、前に述べた様に、N-BASICでは読み込 み時に 0 DH (CR) を見つけると、ファイルの終了と見なし読み込みをやめます。ところが、 N₈₈-BASICでは、終了符号に相当するものがなく、0 DHは単なる区切りと同等に扱われま す。ですから、文字列中にCHR\$(13)を含んだ場合は、N-BASICではデータの不足になる 恐れがあり、Nss-BASICでは"."と同様、データがズレる恐れがあります。

(プログラム6-3N)

10 OPEN "cas2:" FOR OUTPUT AS #1
20 A\$="ABCDE": B\$="FGHIJ"+CHR\$(13)+"KLMN"
30 C\$="OPQR": D\$="STUV"
40 PRINT #1,A\$,B\$,C\$,D\$
50 CLOSE

(プログラム6-30) Naa-BASIC

10 OPEN "cas2:" FOR INPUT AS #1
20 INPUT #1,A\$,B\$,C\$,D\$
30 PRINT A\$,B\$,C\$,D\$
40 CLOSE
run
ABCDE FGHIJ KLMN OPQR
Ok

(プログラム6-3P) N-BASIC

10 INPUT #-1,A\$,B\$,C\$,D\$
20 PRINT A\$,B\$,C\$,D\$
run
Out of DATA in 10
Ok

6-4. 汎用入出力ポート


PC-8801には、汎用入出力ポートがあり、4bitの入力、1bitの出力がユーザに開放されています。

この入出力ポートは、カセットインターフェイス用コネクタに引き出されており、入力ポートは、内部のジャンパスイッチによって、カセット信号線と切り換える様になっています。 当然ながら、入力ポートに切り換えた時、その端子に対応するカセット端子が使えず、それを使う命令も使えなくなります。残念ながら、この切り換えはソフトによる制御ができません。

出力ポートの方は、常にコネクタに引き出されており、カセットとの同時使用が可能です。 コネクタのピン配置と入力切り換えジャンパスイッチの対応、および、入力に切り換えた 時の入力ビットとカセットプラグの関係を示します。なお、コネクタの3番ピンINT5は使 用できません。

アドレス対応表

信号名	入出力	アドレス・bit
UOP0	出力	4 0 H bit 6
UIPO	入力	3 0 H bit 6
UIP1	入力	3 0 H bit 7
UIP2	入力	3 1 H bit 6
UIP3	入力	3 1 H bit 7




本体の向って右後、スロットバスの下

カセット用コネクタ


端子番号	信号名	ピンコネクション
1	+5 V	9
2	GND	7 0 6
3	INT 5	3 X4X
4	REC/UIP 3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5	MON/UIP 2	
6	REM+/UIP1	
7	REM-/UIP 0	5 2 4
8	UOP0	Mile of 1-HOM TARY

カセットプラグ対応図



6-5. ジョイスティックの接続

入力ポートは4bitあるので、4方向のジョイスティックを接続するのは簡単で、図6-5に示す様に、各入力bitにスイッチを取りつけ、スティックを倒した時に、その方向のスイッチがONになる様にします。



ジョイスティックの接続はこれだけです!? ここでやめてしまうのは、いささか早計で、接続したのはいいけれど、まだ読み込みの方法が分かりません。そこで、次は、このジョイスティックの方向を読みとるソフトが必要になります。

入力ポートは先に示した様に、I/Oポートの30H、31Hのbit6とbit7にあり、その状態をBASICで読みとるには、INP関数を使い、その後各bitを抽出しなければなりません。右のプログラムは、各入力の状態(0か1)を画面上に表示するものです。

10 A=INP(&H30)
20 B=INP(&H31)
30 UIP0=(A AND &H40)¥ &H40
40 UIP1=(A AND &H80)¥ &H80
50 UIP2=(B AND &H40)¥ &H40
60 UIP3=(B AND &H80)¥ &H80
70 LOCATE 0,13
80 PRINT UIP0,UIP1,UIP2,UIP3
90 GOTO 10
(プログラム6-5A)

このプログラムで、ジョイステイックの方向と画面の表示を確かめて下さい。この時、入力切り換えのジャンパスイッチを、UIP側にするのを忘れないで下さい。

プログラム6-5Aを動かせば分かる様に、

先の回路では、スイッチがONになれば、その入力bitが、"0"になります。これを実際のゲーム等に使うには、このUIP0~3の値(0または1)から、座標等のレジスタを、その方向に応じて増減する必要があります。その例として、ジョイスティックを使ってドットを動かし、画面に線を引くプログラムを示します。

10 A=INP(&H30)
20 B=INP(&H31)
30 UIP0=(A AND &H40) ¥ &H40
40 UIP1=(A AND &H80) ¥ &H80
50 UIP2=(B AND &H40) ¥ &H40
60 UIP3=(B AND &H80) ¥ &H80
70 X=X+UIP1-UIP0
80 Y=Y+UIP3-UIP2
90 PSET (X,Y)
100 IF INKEY\$="e" THEN CLS 3
110 GOTO 10

ところで、ジョイスティックを使う為に、切り換えのジャンパスイッチをUIP側にすると、カセットインターフェイスが使えず、プログラムのカセットへのSAVE、LOADなどができません。これでは、ディスクを持っていない人は、ゲームプログラムを読み込むことすらできません。これでは、いくらジョイスティックを接続しても意味がありません。そこで、不十分ではありますが、その対策の1例をあげておきます。

プログラムのSAVE、LOADを行うには、REC端子(赤いプラグ)とMON端子(白いプラグ)があればよく、REM端子(黒いプラグ)はなくても可能です。ただ、REM端子を使わない時、テープ走行は自動的に止まらず、そのつど、テープレコーダを自分の手で止めなければなりませんが…。このREM端子を使わないことにして、この部分だけ、ジャンパスイッチをUIP側にすると、REMーとREM+だった黒プラグは、UIP 0 とUIP 1 になります。

こうすると、プログラムのSAVE、LOADもできますし、入力も2bitのみ可能です。この時、MOTOR命令は意味を持たなくなり、4方向のジョイスティックが使えず、2方向のみの入力となりますが、特別な回路を組まずに済ますには、しかたないでしょう。

6-6. 出力ポートによる効果音


出力ポートは、I/Oポートの40H番地bit6で、この1bitのみしかありません。しかし、入力ポートの時の様に切り換え式でなく、常にコネクタピンに出力されているので、出力ポートを使用しても、カセットインターフェイスの使用制限は起こりません。

使用の際には、この出力ピンはカセットケーブルに接続されていないので、ケーブルに一本電線を増しピンに接続するか、コネクタを別に用意し専用ケーブルを作るかしなければなりません。

このポートの最も簡単な利用法として、音を出すことに使って見ましょう。

まず、次の回路図(図 6 - 6 - 1)の様な簡単な減衰器を作り、一方をUOP0に、もう一方をアンプやラジオカセット等のLINE入力、AUX端子等に接続します。

(図6-1-1)



接続が終わったら、次のプログララムを実行させ、音をモニタしてみて下さい。

10 FOR I=0 TO 499

20 OUT &H40, PEEK(&HE6C1) OR &H40

30 OUT &H40, PEEK(&HE6C1) AND &HDF

40 NEXT I

音が出ましたか? もし出ない時は、プログラムや、配線をよく確めて下さい。

いま出した音は、単に"ブー"といった音で全然面白味がありません。BASICで作った場合、処理速度の関係でこんな音しか出せないのです。そこで、この音を出すプログラムを機械語で書いてみましょう。

モニタモードで、次のプログラムを入れて下さい。

E500 CD FC 56 CD BD 40 57 3E 03 14 3C 5F 15 C8 7E 23 E510 D6 31 FE 09 38 F4 D6 10 E6 DF FE 1A D2 93 03 E5 E520 D5 21 42 E5 87 4F 06 00 09 4E 23 56 F3 3A C1 E6 E530 EE 40 CD CD 3E 41 10 FE 15 20 F1 1D 20 ED D1 E1 E540 18 CA F8 2E EA 32 DD 34 D0 38 C4 3A B8 3E AE 42 E550 A4 46 9A 4A 91 4E 88 54 80 58 79 5E 72 64 6B 6A E560 65 70 5F 76 59 7E 53 86 4E 8E 4A 94 45 9E 41 A8 E570 3D B2 39 BC 36 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

入れ終わったら、BASICモードに戻して、次のプログラムを実行して見て下さい。

10 CLEAR 0, &HE4FF : DEF USR=&HE500

20 OUT 104,0

30 A\$= "ceghjlm"

40 B\$="ijhgeca"

50 A\$=USR("1"+A\$+B\$+A\$+B\$)

60 WIDTH 80

さっきの音とは違った、変わった音が、出たでしょう。実は、さっき入れた機械語のプログラムは、音階を発生させるサブルーチンだったのです。(ただし、少々音痴ですが…)

この機械語の使い方を説明しておきましょう。まず、このサブルーチンは、E500H番地から始まるのでこの領域を確保する為に、CLEAR、&HE4FFを実行し、DEF USR=&HE500を行います。これで準備ができました。この後は、音程と音の長さを示す文字列を引数として、USR関数を実行すればよいのです。音の高低を示す文字は $a\sim z$ で(大文字、小文字の区別はありません)、 a,b,c,\cdots と半音づつ音程が上がっていき、aとmでは1オクターブの関係になります。長さは $1\sim 9$ の数字で、数に比例した長さとなります。その他の文字を含んだ場合、"SN Error"となります。

次のプログラムを実行させて下さい。ある曲が流れてきます。

- 10 CLEAR 0, &HE4FF : DEF USR=&HE500
- 20 As="8fhjjfhjj6m8jhf"
- 30 B\$="hjhh"
- 40 C\$="hjff"
- 50 OUT 104,0
- 60 A\$=USR(A\$+B\$+A\$+C\$)
- 70 WIDTH 80

ところで50行のOUT命令は何でしょう。これは、画面表示の為のDMAをストップさせているのです。なぜストップさせるか、と言いますと、これがないと音がにごってしまうからです。試しに50行をとって実行させて見て下さい。なお、DMAをストップさせると、画面に何も表示されなくなり、もしエラーが出ても何のことかさっぱり分からなくなりますので、この行は最初REM文にしておいて、実行させてエラーがないことを確認した後、REMを抜くとよいでしょう。DMAを再開させ画面を表示するには、WIDTH 80またはWIDTH 40を実行させればOKです。

18 CLEAR 8.8HEAFF : DEF USR-&HESGR 28 AB='8fhijfhij6m8jhf' 38 AB='hijhh' 48 C4='hijff! 58 OUT 186.8

60 ASELISRIAS+BE+CS

68 HTOTU B

とこれで知行のOLYの会は何でしょう。これに、認識表示が終のDMAをストップをせて がものです。なにストップさせるか、と言いてすと、これがないと答比なこってしまうかか です。はしにおけるとって実行させて見て下さい。なか、DMAをスキップさせると、表面 に対え来いこれなくなり、もしエフ・か出くも何にことからっぱが分からなくなりますので。 この行は及びREM文にしておいて、実行させてエフ・かないことを確認した後、REMを なくとよいてしょう。DMAを再開させた加をおんするには、WIDTE 80まとはWIDTE 10 を次日まればOKです。

第7章 キー入力

- 7-1 キー入力バッファ
- 7-2 ファンクションキー
- 7-3 キー入力ステートメント活用テクニック
- 7-3-1 INPUT文と疑問符
- 7-3-2 INPUT WAIT文と待ち時間
- 7-3-3 LINE INPUT文と数値の代入
- 7-3-4 INP関数とWAIT文
- 7-3-5 キーパッファのクリア
- 7-3-6 INKEY\$でカーソル表示

第7章 キー入力

てていまれて一キ・レーム

+450004C S-7

マー3 キー人カステートメントを用サクニック

7-8-1 1-8-2 17文と場所に

P-3-2 INPUT WARTERSON

THE STATE OF THE S

5100000011-4 BES

ERROR OF THE AND A STATE OF THE STATE OF THE

第7章 キー入力

7-1. キー入力バッファ

キー入力バッファは第5章で述べたようにキュー形式をとっています。キュー長は31文字で、このため31文字までの先行入力ができます。

キューアドレス:EFD9~EFF8H

キューテーブル

プットオフセット: EFCDH ゲットオフセット: EFCEH バックキャラクタ: EFCFH キュー長 : EFD0H

キューアドレス : EFD1H, EFD2H

これを利用して、プログラム中で、ある文字列をあたかもキーボードから打ったような動作をさせることができます。

- 1) 文字列の長さが31文字以内のとき。
 - ・キューの先頭(EFD9H番地)から文字列を書き込みます。
 - プットオフセット(EFCDH番地)に文字列の長さ-1を入れます。
 - ゲットオフセット (EFCEH番地) に1FHつまり31を入れます。

こうすると、キー入力待ちになった時に、その文字列をキーボードから打ち込んだのと似た動作をします。

実際にやってみましょう。

list
10 A\$="Tech-Know 8800 SYSTEM SOFT
20 FOR I=1 TO LEN(A\$)
30 POKE &HEFD8+I,ASC(MID\$(A\$,I,1))
40 NEXT
50 POKE &HEFCD,LEN(A\$)-1
60 POKE &HEFCE,31
Ok
run
Ok
Tech-Know 8800 SYSTEM SOFT

E6CDH に 255 を 入れると、キー入り を受けつけなくなり ます。こうしておかないと、このプロー ラムを実行中にキー を押すとるって ブルからです。 ところで、このようにソフト的にファンクションキーの動作をさせるのは、もっと簡単にできます。第12章ランダムテクニックの「ソフトファンクションキー」を見て下さい。

- 2) 文字列の長さが32文字以上のとき。
 - メモリトの適当な場所に文字列を書き込みます。
 - プットオフセットに文字列の長さ-1を入れます。
 - キュー長 (EFD0H番地) に、 2^n-1 を満たし文字列の長さよりも大きな値を入れます。 例えば40字の文字列の場合は $2^6-1=63$ です。
 - キュー長と同じものをゲットオフセットにも入れます。
 - キューアドレス (EFD1.2H番地) に文字列の先頭アドレスを入れます。

つまりキューの位置を移動するわけですが、動かしたままではいけませんので、あとで元に戻してやる必要があります。これは、35D9H番地をCALLすることによって簡単に行うことができます。

キューの移動ということで面白いことをやってみましょう。

POKE &HEFD1, &HC8 : POKE &HEFD2, &HF3 : CONSOLE 1,25

を実行します。キューを画面上に移したわけです。何かキーから入力すると、画面の左上に同じものが現われます。コントロールキーやカーソル移動キーを押すと対応するキャラクタが現れます。キューを元に戻すにはSTOPキーを押します。

7-2. ファンクションキー

ファンクションキーの内容はE6F2H~E791H番地に格納されています。

F · 1	E6F2H~E701H	F · 6	E742H~E751H
F • 2	E702H~E711H	F · 7	E752H~E761H
F · 3	E712H~E721H	F · 8	E762H~E771H
F • 4	E722H~E731H	F • 9	E772H~E781H
F · 5	E732H~E741H	F · 10	E782H~E791H

各キーにつき16バイトが割り当てられていますが、ターミネータとして00が必要ですので、 定義できるのは15文字までとなっています。

ファンクションキーを実現するアルゴリズムは簡単で、ファンクションキーが押されると、 定義されている文字列をキューにほうり込むだけです。もしキューが一杯になったら残りの 文字は無視されます。

さきほどターミネータとして00が必要だと述べましたが、これをなくしてしまうとどうなるでしょう。

key 1, "ABCDEFGHIJKLMNO"
Ok
key 2, "0123456789"
Ok
poke &HE701,ASC("@") ←ターミネータの所に@を書き込む

ここで f·1 を押します

ABCDFFGHIJKL MNO@0123456789

[・1]と[・2]がつながってしまいました。こうすることによって16文字以上の定義もできます。 しかしキューの長さが31文字ですので32文字以上の文字列を定義しても無意味です。

ファンクションキーの初期データは N_{88} -BASIC ROM内の $1B0H\sim24FH$ に入っています。電源ON(リセット)の時にこのデータが $E6F2H\sim E791H$ に転送されて来るわけです。従がってファンクションキーを初めの状態に戻すには、もう一度データを転送してやればよいわけです。これをBASICで行なうと次のようになります。

100 ' 110 ' --- function key init sub 120 '

130 *F.INIT

140 FOR I=0 TO 159

150 POKE &HE6F2+I,PEEK(&H1B0+I)

160 NEXT

170 RETURN

これはサブルーチンになっていて、必要な所にGOSUB $*F\cdot INIT$ を入れておくとファンクションキーが初期化されます。しかし表示は変わりませんのでシフトキーを押すか、CONSOLE , 1を実行して下さい。

次にこれを機械語で行なった例を示します。

100 (

110 Function key INIT Command

130 FOR I=&HF260 TO &HF270

140 READ D\$: POKE I, VAL("&H"+D\$)

150 NEXT

160 POKE &HEEB7, &H60 : POKE &HEEB8, &HF2

170 DATA E5,21,80,01,11,F2,E6,01,A0,00,ED,B0,CD,79, 3F,E1,C9

このルーチンを実行すると、新しいコマンド'CMD'ができ、他のステートメントと同じように使えます。プログラム上の必要な箇所にCMDと入れれば良いわけです。

7-3. キー入力ステートメント活用テクニック

7-3-1 INPUT文と疑問符

N-BASICでのINPUT文では、入力待ちになる時、プロンプト文に続けて? 'が出力されますが、 N_{88} -BASICでは、出力させなくすることもできるようになっています。 input コマンドを入力する際、プロンプト文の後に","を入れて下さい。

これは、プログラムを作る上でも便利なもので、たとえば、16進数を入力させる場合、次のようなプログラムにすることもできます。

list
10 INPUT "Start Address .. &H",SA\$
20 S.ADRS=VAL("&H"+SA\$)
0k
run
Start Address .. &H

run Start Address .. &H44a5 Ok

7-3-2 INPUT WAIT文と待ち時間

INPUT WAIT文は待ち時間だけキーボードからの入力を待つINPUT文です。普通のIN-PUT文は、このWAITが無限大のものと思えば良いでしょう。

この待ち時間は、 $(INPUT\ WAIT$ の後で指定した値) ×0.1秒ということになっていますが、どのくらいの大きさまで使えるのでしょうか?

実際にやってみると、32768以上で'OV'エラーになってしまいますね。

つまり、待ち時間というのは、整数型の数値または変数でなければならないわけで、もしそれ以外(10.3など)であれば、整数型に変換され、それが待ち時間となります。

となると、最大待ち時間は3276.7秒ということになりますが、本当にそうでしょうか。 実は、この値には、負の数も使えるのです。(整数型というのは $-32768\sim32767$ というのを 思い出して下さい)試しに、INPUT WAIT -1,Aとすると6553.5秒間待つことになります。

なお、待ち時間を0 (0.4などでも同様)にすると、FCエラーとなりますので注意して下さい。

また、このINPUT WAIT文は、キー入力がないということを前提とすると、一種のタイマーとして使うこともできます。

100 INPUT WAIT 10,"", 110 PRINT I, 120 I=I+1 130 GOTO 100

7-3-3 LINE INPUT文と数値の代入

INPUT文では、入力するデータの個数や型が違っていると"? Redo from Start"などというメッセージが出力され、時には画面がこわされたりすることがあります。これをなんとかしようということで登場して来るのが、このLINE INPUT文です。

次の例は、名前と年令を","で区切って入力させるサブルーチンですが、入力ミスがある場合は、画面をこわすことなく再入力させることができます。

INPUT NM\$,AGEと書くよりもかなり複雑なものになっていますが、不特定多数の人に使われるプログラム(ビジネス・アプリケーション)などでは、これくらい注意を払ったプログラムにしたいものです。

7-3-4 INP関数とWAIT文

INP関数およびWAIT文を使うと、直接入力ポートを通して、キーボードの状態を知ることができます。

INP関数は、機械語のIN命令と同じものです。

A = INP(PORT) = IN A,(PORT)

この関数を使うと、INKEY\$などに比べて高速のキーセンスが可能で、ゲームなどにはもってこいですね。

```
100 ' key sence < TEN key >
110 *LOOP
120 PT0=(NOT INP(0) AND &HFF)
130 PT1=(NOT INP(1) AND &HFF)
140 IF PT0 AND 4 THEN PRINT "DOWN"
150 IF PT0 AND &H10 THEN PRINT "LEFT"
160 IF PT0 AND &H40 THEN PRINT "RIGHT"
170 IF PT1 AND 1 THEN PRINT "UP"
180 GOTO *LOOP
```

WAIT文は、INP関数の応用と考えるとよいでしょう。INP関数を使ってWAIT文を書く と次のようになります。

100 WAIT statement : WAIT port, val1, val2

110 *LOOP

120 A=INP(PORT)

130 IF (A XOR VAL2) AND VAL1)=0 THEN *LOOP

なお、INP,WAITを使った場合でも、押されたキーのデータは、キーバッファに入って しまいます。これをクリアする方法は、7-3-5を見て下さい。

7-3-5 キーバッファのクリア

N₈₈-BASICはキーの先行入力が可能です。これはたいへん重宝な機能なのですが、反面 困ることもあります。知らず知らずのうち口キーを押してしまってあとであわてた経験はどなたでもおありでしょう。これがダイレクトモードであればSTOPキーを押せば良いのですが、プログラム実行中だとこういうわけにも行きません。あらかじめ適所適所でキーバッファをクリアしてやらなければなりません。

キーバッファのクリアをBASICで行なうとこうなります。

*KEY.CLEAR:IF INKEY\$ \diamond ""THEN *KEY.CLEAR \sharp tit,

WHILE INKEY\$ ♦ "": WEND

この機能をROM内のルーチンをCALLすることにより簡単に、かつ素早く行なうこともできます。アドレスは35D9Hですから

DEF USR=&H35D9: A=USR (0)

または

KEY.CLEAR=&H35D9: CALL KEY.CLEAR

7-3-6 INKEY\$でカーソル表示

INKEY\$関数でキーセンスを行う場合、カーソルを表示させる方法を紹介します。カーソルをON/OFFする方法は次の通りです。

・カーソルON

DEF USR=&H4290 : A=USR(0)

・カーソルOFF

DEF USR=&H428B : A=USR(0)

それでは、これを使った例を見てみましょう。

100 ' INKEY\$ with cursor

110 *LOOP

120 GOSUB *C.ON

130 A\$=INKEY\$: IF A\$="" THEN 130

140 PRINT As.

150 GOTO *LOOP

160 END

1000 Cursor ON

1010 *C.ON

1020 DEF USR=&H4290 : A=USR(0)

1030 RETURN

2000 Cursor OFF

2010 *C.OFF

2020 DEF USR=&H428B : A=USR(0)

2030 RETURN

なおこの方法は、INP関数、WAIT文などでも用いることができます。

★文字列の入力方法の比較表

		INPUT	INPUT WAIT	LINE INPUT	LIINE INPUT WAIT	INPUT\$(X)	INKEY\$
		文	文	文	文	関数	関数
	プロンプト文	可能	可能	可能	可能	不可能	不可能
入	プロンプトマーク?	可能	可能	無	無	無	無
カ	カーソル表示	有	有	有	有	有	可能*1
表示	エコーバック	有	有	有	有	無	無
71.	入力待ち	待つ	指定した時 間だけ待つ	待つ	指定した時 間だけ待つ	待つ	待たない
	, の入力	ダブルクォートで囲めば可	ダブルクォー トで囲めば可	可能	可能	可能	可能
デ	"の入力	文字列の最初でなければ可	文字列の最初でなければ可	可能	可能	可能	可能
1	コントロールコードカーソルキーの入力	不可	不可	不可	不可	可能	可能
タ	複数の変数への入力	可能	可能	不可	不可	不可	不可
入	入力文字数	254文字以内	254文字以内	254文字以内	254文字以内	指定した文字数 (255文字以内)	1文字
カ	入力終了	□ +−	□キー	□ +−	Q+-	自動	
	入力文字な しで図キー	ヌルストリング	ヌルストリング	ヌルストリング	ヌルストリング	CHR\$(13)	CHR\$(13)
STOP	BREAK表示	あり	あり	あり	あり	なし	あり*2
+	CONTに よる再開	可能	可能	可能	可能	不可	可能* 2

*1:通常はカーソルは表示されませんが、表示させることも可能です。本文を見て下さい。

*2:INKEY\$がブレークされたりCONTされたりするわけではありません。
INKEY\$自体はSTOPキーをCHR\$(3)として受けつけることも可能です。

★キーセンス比較表

	INPUT\$(1)	INKEY\$	INP(X)	WAIT
入力待ち	待つ	待たない	待たない	待つ
STOP+-	中断(CONT不可)	中断*	中断*	中断しない
複数キーの同時入力	不可	不可	可能	可能な場合もある
入力文字の判断	簡単	簡単	複雑	複雑
カーソル表示	表示する	表示させることも可	表示させることも可	表示させることも可
キー割り込み	きかない	きく*	きく*	きかない

*入力待ちがないためINKEY\$, INP(X)自体はSTOPキーやキー割り込みとは関係ありません。

第8章 プリンタ (PC-8023&PC-8821/22) 8 - 1画面コピー 8-1-1 COPY文とCOPY =-8-1-2 画面コピーを用いるときのテクニック カラーグラフィック画面コピープログラム 8-1-3 8-2 PRINT文の出力をプリンタに CRTとプリンタへの出力をファイルとして扱う 8-2-1 8-2-2 PRINT TO LPRINT コマンドを作る 8-3 漢字プリンタ (PC-8822) 8-3-1 使って便利な漢字・キャラクタ対応表 8-3-2 外字データ作成プログラム 8-4 WIDTH LPRINTETABOLE 8-4-1 WIDTH LPRINTの値と出力 8-4-2 水平タブコードの出力とドット対応グラフィック

第8章 プリンタ(PC-8023&PC-8821/22)

8-1. 画面コピー

 N_{88} -BASICでは、COPY文とCOPYキーにより、画面上に表示されている文字や図形をプリンタに出力する機能を持っています。

テキストとグラフィックという 2つの画面及び 640×200 ドット、 640×400 ドットという 2つのグラフィックモードに対応して、コピーの形式もいくつか用意されています。

この節では、コピー機能の様々な使い方とその応用について説明していきましょう。

8-1-1 COPY文とCOPYキー

COPY文の機能については、マニュアルにあるように5種類のものがあります。

また、COPYキーの操作については、CTRLキー及びGRPHキーとの組み合わせにより、3 通りのやり方があります。

このCOPY文とCOPYキーの対応を含めて実際の画面コピーの例を見てみましょう。

画面コピーテストプログラム(640×200モード 例1)

```
1000
1010
          SCREEN COPY TEST PROGRAM ( EX.1 )
1020
1030 CONSOLE 0,25,0 : WIDTH 40,25 : SCREEN 0.0
1050 SCREEN ,3 : CLS 3 : SCREEN ,0
1060 LINE(0,0)-(639,199),7,B
1070 FOR I=1 TO 15
1080
         CIRCLE(320,100), I*I
1090 NEXT
1100 FOR I=2 TO 15 STEP 2
        PAINT(319-I*I,99),5,7
1110
1120 NEXT
1130
1140 FOR I=0 TO 24
1150
        LOCATE 17, I : PRINT USING "LINE ##"; I;
1160 NEXT
1170 LOCATE 0, 0 : PRINT " (0, 0)";

1180 LOCATE 0,24 : PRINT " (0,24)";

1190 LOCATE 32, 0 : PRINT " (39, 0) ";

1200 LOCATE 32,24 : PRINT " (39,24)";

1210 POKE & HFF56,ASC(" ")
1220 LOCATE 0, 3
1230 END
```

画面コピーテストプログラム (640×400モード 例2)


```
1000
 1010
                                     SCREEN COPY TEST PROGRAM ( EX.2 )
 1020
 1030 CONSOLE 0,25,0 : WIDTH 40,25 : SCREEN 2,0
  1040
 1050 SCREEN ,3 : CLS 3 : SCREEN ,0
 1060 LINE(0,0)-(639,399),7,B
 1070 FOR I=1 TO 15
 1080
                                     CIRCLE(320,200), I*I
 1090 NEXT
 1100 FOR I=2 TO 15 STEP 2
 1110
                                  PAINT(319-I*I,199),5,7
 1120 NEXT
 1130
 1140 FOR I=0 TO 24
 1150
                                   LOCATE 17, I : PRINT USING "LINE ##"; I;
 1160 NEXT
1170 LOCATE 0, 0 : PRINT ' (0, 0)';

1180 LOCATE 0,24 : PRINT ' (0,24)';


1190 LOCATE 32, 0 : PRINT ' (39, 0) ' ;

1200 LOCATE 32,24 : PRINT ' (39,24)';

1210 POKE & HFF56,ASC(' )
 1220 LOCATE 0, 3
 1230 END
                                                                                                                                                                                                                                                                                       例 2
                                                                           例 1
                                                                     LINE 0
LINE 1
LINE 2
LINE 4
LINE 5
LINE 6
LINE 6
LINE 10
LINE 11
LINE 12
LINE 12
LINE 13
LINE 14
LINE 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 LINE 0
LINE 2
LINE 2
LINE 4
LINE 6
LINE 6
LINE 9
LINE 10
LINE 11
LINE 12
LINE 12
LINE 14
LINE 14
LINE 12
LINE 14
LINE 14
LINE 14
LINE 14
LINE 14
LINE 16
LINE 16
LINE 16
LINE 16
LINE 16
LINE 17
LINE 19
LINE 19
LINE 22
LINE 21
LINE 22
LINE 22
LINE 24
  ac o. or
                                                                                                                                    (39. 0)
                                                                                                                                                                                                               mc o, oo
                                                                                                                                                                                                             mc 0.24)
  m( 0.24)
                                                                                                                                    (39,24)■
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (39.24)
                                        = CTRL +
                                                                                                                         COPY
                                                                                                                                                                                                                                                    = CTRL + COPY
                                                                                                                                                                                                                                                    = GRPH + COPY
                                      = GRPH + COPY
```



= COPY



COPY







= CRPH + COPY





 $= \boxed{\text{COPY}}$

8-1-2 画面コピーを用いるときのテクニック

• 印字ずれの対処

プリンタがロジカル・シークモードになっている場合には、印字方向によって行ごとにずれが生じてきます。

これに対して、PC-8821/22では片方向印字モード、PC-8023ではインクリメンタルモードにすることによって、きれいな画面コピーが得られます。つまり、画面コピーの前に次のようにすればよいわけです。

PC-8821/22の場合

LPRINT CHR\$(27); CHR\$(62)

PC-8023(C)の場合

LPRINT CHR\$(27); CHR\$(91)

これらのモードの解除は、どちらの場合も

LPRINT CHR\$(27); CHR\$(93)

とします。上のモードは、グラフィック・キャラクタで表を作成したものを印字するときなど、印字ずれが起きては困るときにも使えますので、覚えておくと便利です。

なお、プリンタがどちらを使うかわからない場合は、上の2つとも実行しておけば良いでしょう。

• シークレット文字、リバース文字

次のプログラムからもわかるように、テキスト画面のコピーでは、画面上では見えない文字や、リバース文字であってもそのまま普通の文字で印字されます。

```
1000 ---- copy test
1010 WIDTH 40,25 : CONSOLE 0,25,1,0
1020 FOR I=0 TO 7
1030 COLOR 0
1040 PRINT "COLOR";I,
1050 COLOR I
1060 PRINT "COPY TEST"
1070 NEXT
1080 COLOR 0
1090 END
```

上のプログラム実行後、COPYキーで画面コピーしたもの

COLOR	0	COPY	TEST
COLOR	1	COEY	TEST
COLOR	2	COFY	TEST
COLOR		COFY	TEST
COLOR	4	COFY	TEST
COLOR	Il	COFY	TEST
COLOR	É	COPY	TEST
COLOR	7	COFY	TEST

Ok

• 真円のコピー

真円をコピーするとたて長になってしまいますが、これもどうしようもないですね。自分で新たに画面コピープログラムを作って対処するしかありません。参考までに $8\cdot1\cdot3$ で、グラフィック画面コピープログラムをとりあげていますので、これをもとに自分なりの画面コピープログラムを作ってみて下さい。なお、このプログラムでは1:1.03の比で真円がそのままコピーされます。

8-1-3 カラーグラフィック画面コピープログラム


グラフィック画面をコピーするプログラムをBASICで作ってみました。

これは、カラーグラフィック画面をプリンタ用紙1枚分の大きさに引きのばしてコピーするもので、色に応じて4段階の濃淡が付けてあります。ただどうしようもないくらい遅いので実用には向きません。

テキスト画面や、640×400ドットグラフィック画面のコピーもできません。これは読者の方への課題としておきましょう。

```
5000 '---- CRT COPY PROGRAM ( 640 x 200 color mode)
5010 *COPY.GRPH
5020 WIDTH LPRINT 255 (···8-4参照)
5030
5040 ESC$=CHR$(27)
5050 LPRINT ESC$ "M":
5060 LPRINT ESC$">":
5070 LPRINT ESC$ "T16":
5080
5090 FOR X=0 TO 79
5100 LPRINT ESC$ "S0800":
5110 FOR Y=199 TO 0 STEP -1
     FOR C=1 TO 4 : D(C)=0 : NEXT C
5120
5130
      AP=1
5140
      FOR B=0 TO 7
5150
       PO=INT((POINT(X*8+B,Y)+1)/2)
      IF PO=0 THEN 5200
5160
5170
       FOR C=1 TO PO
5180
       D(C)=D(C)+AP
5190
       NEXT C
5200
      AP=AP+AP
5210
      NEXT B
      FOR C=1 TO 4
5220
      LPRINT CHR$(D(C)):
5230
5240
      NEXT C
5250
     NEXT Y
5260
    LPRINT
5270 NEXT X
5280 RETURN
 このプログラムはサブルーチンとして使います。
```

コピーしたいところで、GOSUB *COPY. GRPHとします。



8-2. PRINT文の出力をプリンタに

PRINT文によって画面に出力するプログラムで、その出力先をプリンタに変更したいとき、あなたはどうしていますか。

プログラムリストをながめつつ、いちいちPRINT文をLPRINT文に直していくというようなことをやってはいませんか。最終的にLPRINT文になってしまって良い場合はともかく、再びLPRINT文をPRINT文にするなど、どうも能率的ではありません。

また、LPRINT文を多用したプログラムのデバッグのために、いちいちプリンタ用紙へ 出力していては紙の無駄でもあります。

それから、画面とプリンタへ同じものを出力するのに2通りの同じような文を書いたりしていませんか(次のプログラム例)。

```
1000 ' ---- MEMORY DUMP -----
1010 WIDTH 80,25
1020 DEFINT A-Z
1030
1040 INPUT "START ADRS ? &H",SA$
1050 INPUT "END ADRS ? &H",EA$
1060
1070 SA=VAL("&H"+SA$) AND &HFFF0
1080 EA=VAL( "&H"+EA$)
1090
1100 INPUT "PRINTER (p) or CRT (c) ";OT$
1110 IF OT$="p" THEN LP.F=1 ELSE IF OT$="c" THEN LP.F=0 ELSE 1100
1120
2000 FOR I=SA TO EA STEP 16
2010 IF LP.F=1 THEN LPRINT RIGHT$("000"+HEX$(I),4)" : ";
                     ELSE PRINT RIGHT$("000"+HEX$(I),4)" : ";
       FOR J=0 TO 15
2020
          IF LP.F=1 THEN LPRINT RIGHT$('0'+HEX$(PEEK(I+J)),2)' ;
ELSE PRINT RIGHT$('0'+HEX$(PEEK(I+J)),2)' ;
2030
       NEXT J
2040
       IF LP.F=1 THEN LPRINT ELSE PRINT
 2050
2060 NEXT I
```

ここでは、PRINT文とLPRINT文を同じように扱うためのテクニックを紹介していきます。

8-2-1 CRTとプリンタへの出力をファイルとして扱う

N₈₈-BASICでは、CRT、プリンタ、カセット・ディスクなどの入出力装置に対して、ファイルという概念を用いています。(詳しくは第5章を見て下さい)。

そこで、PRINT文、LPRINT文の出力をファイルに対して行うという考え方を使ってみましょう。

ファイルを使うことによって、PRINT、LPRINT文は、PRINT# [ファイル番号] 文で聞きかえることができます。

しかし、単なる置き換えだけでは動きません。どこに対して出力するかをあらかじめ指定 しておく必要があります。

CRTへ出力する場合

OPEN "SCRN:" FOR OUTPUT AS#1

プリンタへ出力する場合

OPEN "LPT: " FOR OUTPUT AS#1

処理が終ったら、CLOSE文を実行しておくことを忘れないで下さい。 この方法で前のプログラムを書き直してみましょう。

```
1000 ' ---- MEMORY DUMP ---- II
1010 WIDTH 80,25
1020 DEFINT A-Z
1030
1040 INPUT "START ADRS ? &H",SA$
1050 INPUT "END ADRS ? &H",EA$
1060
1070 SA=VAL("&H"+SA$) AND &HFFF0
1080 EA=VAL("&H"+EA$)
1090
1100 INPUT 'PRINTER (p) or CRT (c) ';OT$
1110 IF OT$='p' THEN F$='LPT1:' ELSE IF OT$='c' THEN F$='SCRN:' ELSE 1100
1120
1130 OPEN F$ FOR OUTPUT AS #1
1140
2000 FOR I=SA TO EA STL? 16
2010 PRINT #1,RIGHT$("000"+HEX$(I),4)": ";
2020 FOR J=0 TO 15
2030
       PRINT #1, RIGHT$("0"+HEX$(PEEK(I+J)),2)" ":
2040 NEXT J
2050 PRINT #1."
2060 NEXT I
2070
2080 CLOSE
```

これでいくらか無駄が省けました。

また別の方法として、CRTとプリンタに2つのファイルをオープンしておいて、ファイル番号を変数として使うことも考えられます。

```
1000 ' ---- MEMORY DUMP ---- II
1010 WIDTH 80,25
1020 DEFINT A-Z
1030
1035 OPEN 'LPT1:' FOR OUTPUT AS #1
1036 OPEN 'SCRN:' FOR OUTPUT AS #2
1037
1040 INPUT 'START ADRS ? &H', SA$
1050 INPUT 'END ADRS ? &H'.EA$
1969
1070 SA=VAL("&H"+SA$) AND &HFFF0
1080 EA=VAL("&H"+EA$)
1090
1100 INPUT "PRINTER (p) or CRT (c) ";OT$
1110 IF OTS="p" THEN F=1 ELSE IF OTS="c" THEN F=2 ELSE 1100
1120
2000 FOR I=SA TO EA STEP 16
2010 PRINT #F,RIGHT$('000'+HEX$(I),4)' : ';
2020 FOR J=0 TO 15
       PRINT #F,RIGHT$("0"+HEX$(PEEK(I+J)),2)" ":
2030
2040 NEXT J
2050 PRINT #F,"
2060 NEXT I
2070
2080 CLOSE
```

※ただし、これらのプログラムは、N₈₈-DISK-BASICでのみ動作します。

8-2-2 PRINT to LPRINTコマンドを作る

新しく作るプログラムに対しては、上のテクニックを使うとよいことがわかりました。それでは、今までに作っていたPRINT文を使ったプログラムはどうしますか。何とかしてみたいところです。

そこで、次の実験をしてみましょう。

100 POKE &HE64C,1 : PRINT "ABC"

上のプログラムを実行すると、文字が画面ではなくプリンタに出力されます。

POKE文を実行しただけですが、このE64CH番地というのは何でしょう。実はこれは、 1文字出力をどこに対して行うかを表わすワークエリアの番地なのです。ここの内容が0で あれば画面、そうでなければプリンタに出力されます。

ここで、「なぁーんだ、それじゃプリンタに出したいときはPOKE &HE64C,1をやるだけでいいんだな。」と思ってしまってはいけないのです。次のプログラムを実行してみて下さい。

100 POKE &HE64C,1 : PRINT "ABC" 110 PRINT "DEF"

110行では画面に出力されますね。これは、E64CHというワークエリアには、1 度プリント文が実行された後は、0 が書き込まれてしまうためです。

そこで、次のプログラムを実行してみて下さい。

```
100 ' CCC PRINT TO LPRINT ]]]
110 FOR I=&HF260 TO &HF286
120 READ D$ : POKE I. VAL("&H"+D$)
130 NEXT I
140
150 CH=&HEEB6:POKE CH.&HC3:POKE CH+1.&H60:POKE CH+2.&HF2
160 PH=&HEDCF:POKE PH.&HC3:POKE PH+1.&H7A:POKE PH+2.&HF2
170
180 DATA FE,95,28,0C,FE,EE,C2,93,03,D7,C2,93,03,AF,18,06
190 DATA D7,C2,93,03,3E,01,32,86,F2,C9,F5,3A,86,F2,B7,28
200 DATA 03,32,4C.E6,F1,C9,00
 何も変化はありませんが、あなたのN<sub>88</sub>-BASICにはCMDという便利なコマンドが追加さ
れたわけです。
 試しに次のようにやってみて下さい。
   cmd on
   Nk
   print "ABCDEF"
   Ok
 PRINT文でプリンタへ文字が出力されましたね。うまく動かなかったら上のプログラム
をもう一度確かめて実行して下さい。
 次にもとに戻します。
  cmd off
  Ok
  print "ABCDEF"
  ABCDEF
  Ok
 今度は、画面に出力されますね。
さあ準備は整いました。前のプログラムをこのコマンドを使って書き直してみましょう。
1000 ' ---- MEMORY DUMP -----
1010 WIDTH 80,25
1020 DEFINT A-Z
1030
1040 INPUT "START ADRS ? &H",SA$
1050 INPUT "END ADRS ? &H",EA$
1060
1070 SA=VAL("&H"+SA$) AND &HFFF0
1080 EA=VAL( "&H"+EA$)
1090
1100 INPUT "PRINTER (p) or CRT (c) ";OT$
1110 IF OT$="p" THEN CMD ON ELSE IF OT$="c" THEN CMD OFF ELSE 1100
1120
2000 FOR I=SA TO EA STEP 16
2010 PRINT RIGHT$("000"+HEX$(I),4)" : ";
2020 FOR J=0 TO 15
2030 PRINT RIGHT$("0"+HEX$(PEEK(I+J)),2)" ":
2040 NEXT J
2050 PRINT
2060 NEXT I
```

8-3. 漢字プリンタ(PC-8822)

8-3-1 使って便利な漢字←→キャラクタ対応表

漢字の出力には、漢字JISコード表を用います。これは、1つの漢字に対して2バイトの16進コードを与えるものです。

この表を使って、漢字列を印字するプログラムは次のようになります。

```
100 / --- PC-8822 print kanji

110 /

120 KJ$=CHR$(27)+"K"

130 /

140 LPRINT KJ$;

150 FOR I=1 TO 8

160 READ HD,LD

170 LPRINT CHR$(HD);CHR$(LD);

180 NEXT

190 DATA &H46,&H7c,&H4b,&H5c,&H45,&H45,&H35,&H24

210 DATA &H33,&H74,&H3c,&H30,&H32,&H71,&H3c,&H52

日本電気株式会社
```

ところがこれは、次のようにしても良いわけです。

```
100 / --- PC-8822 print kanji
110 /
120 KJ$=CHR$(27)+"K"
130 /
140 LPRINT KJ$;"F¦K¥EE5$3t<02q<R"
```

日本電気株式会社

これは、漢字JISコードをキャラクタ2文字に置きかえて直接LPRINT文中に入れたものですが、こうするとプログラムも短くなるし、データ文として持ったときも%になります。ただ難点としては、漢字JISコードからキャラクタへ変換する手間が必要です。

そこで、この手間を省くために、漢字からキャラクタを得る一覧表を紹介します。

この表は次のようなもので、

С	7	J	圧=05	斡=06	娃=0# 悪=0- 扱=07 袷=0A	握=0。 宛=08	渥=0/姐=09	蚊=0:	董=01 給=0;	芦=02 絢=0く	鰺 =03 綾=0=	梓=04 鲇=0>
Ε	1	כ	N=0 1		位=0L	 依=∩M	借=ON	m=00	==∩P	悉=00	#=np	
					ET OF					5000		

例えば、'愛'という漢字に対しては、'O&'という文字列が得られます。複数の漢字については、上の例のように、文字列を継いでLPRINTしてやればよいわけです。

ただし、この表にも欠点があります。キャラクターコード表を見てもわかるように、60Hのところはブランクになっていますね。この表では、20Hと区別するために、

60H = ' + '

としてありますが、この60Hはキーボードから入力することができません。

LPRINT"7";CHR\$(&H60) (「劇」という文字を出力)

というようにしてもよいのですが、ファンクションキーを使うともっとスマートになります。

KEY 1,CHR\$(&H60)

として、ファンクションキー1を押しみて下さい。空白が出力されますね。これが、キャラクターコード60Hの文字です。

これで、60H (表では'+') も入力できるようになりました。

この表は、付録のところにもありますが、自分なりにアレンジした表を作りたいという人のために、この表を出力するプログラムをあげておきます。

・非漢字↔キャラクタ

```
1010 10-0022 FJ" 7 Fr779 Lat ----
1020 DEFINT A-Z
1030 1
1040 LPRINT CHR$(27)"H";
 1050 LC=0
 1060 LPRINT "[ +j") ] "STRING$(52, '-'):LPRINT SPC(6);
 1080 CH=1¥256 : CL=I MOD 256
 1090 IF CL=&H7F THEN I=(CH+1)*256+&H21 : GOTO 1080
 1100 LPRINT CHR$(27) 'K'CHR$(CH)CHR$(CL);

1110 LPRINT CHR$(27) 'H="CHR$(CH);

1120 IF CL=&H60 THEN CL=ASC("4")
  1130
       LPRINT CHR$(CL)
  1140
       I C=I C+1
  1150 IF LC=10 THEN LC=0:LPRINT : LPRINT SPC(6):
  1160 NEXT
 漢字→キャラクタ
 1000 ' ---- PC-8822 カンラ" キャラクタ ヒョウ -----
 1010
 1020 DEFINT A-Z
 1030
 1040 LPRINT CHR$(27) "H":
 1050 CCE=&H3021
 1060 FOR HR=ASC("7") TO ASC("7")
 1070 CCS=CCE
 1080 READ CCE
      LPRINT "[ "CHR$(HR)" ] "STRING$(54."-"):LPRINT SPC(6):
 1090
 1100
       1 C=0
 1110 FOR I=CCS TO CCE-1
 1120
       CH=I\(\frac{1}{256}\) : CL=I MOD 256
 1130 IF CL=&H7F THEN I=(CH+1)*256+&H21 : GOTO 1120
 1140 LPRINT CHR$(27) "K"CHR$(CH)CHR$(CL):
 1150 LPRINT CHR$(27) "H="CHR$(CH);
 1160 IF CL=&H60 THEN CL=ASC("-")
1170 LPRINT CHR$(CL)" ";
 1180 LC=LC+1
 1190
       IF LC=10 THEN LC=0:LPRINT : LPRINT SPC(6);
 1200 NEXT I
 1210 LPRINT
 1220 NEXT
 1230
 1240 DATA &H304a.&H3126.&H3141.&H3177
 1250 DATA &H323c.&H346b.&H3665.&H3735.&H3843
 1260 DATA &H3a33, &H3b45, &H3f5a, &H4024, &H4139
 1270 DATA &H423e, &H434d, &H4445, &H4462, &H4546
 1280 DATA &H4660, &H4673, &H4728, &H4729, &H4735
 1290 DATA &H4743,&H485b,&H4954,&H4a3a,&H4a5d
 1300 DATA &H4b60, &H4c23, &H4c33, &H4c3d, &H4c4e
 1310 DATA &H4c69, &H4c7b, &H4d3d
 1320 DATA &H4d65, &H4d78, &H4e5c, &H4e61, &H4f24
 1330 DATA &H4f41,&H4f54
```

8-3-2 外字データ作成プログラム

PC-8822には、外字機能があります。

ここでは、その外字データを作成する簡単なエディタと、ディスクファイル上の外字データをPC-8822にロードするローダーを紹介します。


まず次のプログラムで、外字データファイルを初期化します。(外字データファイルは、ドライブ1のディスクに、GAIJI. datというファイル名で作られます。)

```
100 '
110 ´ [[[ PC-8822 カ"イシ" デ-タ ファイル イニシャライス" ]]]
120
130 GOSUB *OPEN.FILE
140
150 CONSOLE ,,1,0 : WIDTH 40,25
160
170 LOCATE 3,10
180 PRINT "PC-8822 カ"イシ" デ-タ ファイル イニシャライズ"
190 LSET DT$=STRING$(32.0)
200 FOR I=1 TO 64
210
    PUT #1.I
220 NEXT I
230
240 END
250
260 *OPEN.FILE
270 OPEN "GAIJI.dat" AS #1
280 FIELD #1.32 AS DT$
290 RETURN
```

この後、次のプログラムにより、任意の外字のエディットができます。

最初に外字コードを入力すると、(外字コードは、標準の64文字分としてあります) その外字のパターンが画面上に現われます。

テンキーを操作して、データを作成して下さい。キー操作は、次の通りです。



```
1000 '
1010
      EEE PC-8822 カ"イシ" デ"-タ ファイル サクセイ コココ
1020
1030 GOSUB *OPEN.FILE
19/19
1050 CONSOLE ,,1,0 : WIDTH 40,25
1060 DEFINT A-Z
1070 DIM DT(31)
1080
1090 CLS
1100 LOCATE 0,10 : PRINT SPACE$(40)
1110 LOCATE 0,10 : INPUT 'ħ"/3" ]-\" ( &H7620-&H765F )';G.CODE
1120 IF G.CODE(&H7620 OR G.CODE)&H765F THEN 1100
1130
1140 DT=G.CODE-&H761F
1150
1160 CLS
1170 PRINT '*** G.CODE ; &H'; HEX$(G.CODE); ***
1180 PRINT
1190 PRINT "
                0123456789ABCDEF*
1200 PRINT
1210 FOR I=0 TO 15
      PRINT USING "
1229
                       1 .....::HEX$(I)
1230 NEXT
1240 GOSUB *P.DATA
1250
1260 CX=4 : CY=4
1270
1280 LOCATE CX,CY
1298 KYS=TNPUTS(1)
1300 ON INSTR( 246850EeQq ,KY$)
       GOSUB *DW, *LF, *RT, *UP, *ST, *RS, *EN, *EN, *QU, *QU
1310 GOTO 1280
1320
1330 *DW : IF CY<19 THEN CY=CY+1
1340 RETURN
1350 *LF : IF CX>4 THEN CX=CX-1
1360 RETURN
1370 *RT : IF CX<19 THEN CX=CX+1
1380 RETURN
1390 *UP : IF CY>4 THEN CY=CY-1
1400 RETURN
1410 *ST : PRINT '0':
1420
      RETURN
1430 *RS : PRINT ".":
1440 RETURN
1450 *EN
1460 LOCATE 0,22 : PRINT 'Sure ? (y/n)'; :S$=INPUT$(1)
1470 IF S$='n' THEN RETURN ELSE IF S$<>'y' THEN 1460
1480 LOCATE 0,22 : PRINT SPACE$(20);
1490 GOSUB *G.DATA
      LOCATE 0,22: PRINT 'Continue ? (y/n)'; : S$=INPUT$(1)
IF S$='y' THEN 1090 ELSE IF S$<>'n' THEN 1500
1500
1510
1520 *QU
      CLS
1530
1540 END
1550
1560 *OPEN.FILE
1570 OPEN "GAIJI.dat" AS #1
      FIELD #1,32 AS DT$
1580
1590 RETURN
1600
1610 *P.DATA
      GET #1,DT
1629
      FOR I=0 TO 31
1639
1640
        DT(I)=ASC(MID\$(DT\$,I+1,1))
1650
      NEXT I
      FOR I=0 TO 15
1660
       FOR J=0 TO 1
1670
1680
         CN=I*2+J
1690
1700
         IF DT(CN) MOD 2=1 THEN LOCATE 4+I,4+J*8+K : PRINT '0'
          DT(CN)=DT(CN)¥2
1710
1720
         NEXT
```

```
1730
       NEXT
1740
      NEXT
1750 RETURN
1760
1770 *G.DATA
1780
     FOR I=0 TO 15
FOR J=0 TO 1
1790
        CN=I*2+J
1800
1810
        AP=1
        FOR K=0 TO 7
IF PEEK(&HF3C8+(4+J*8+K)*120+(4+I)*2)=ASC(**) THEN DT(CN)=DT(CN)+AP
1820
1830
          AP=AP+AP
1840
1850
        NEXT
1860
       NEXT
1870
      NEXT
      AP$="
1880
1890
      FOR I=0 TO 31
1900
       AP$=AP$+CHR$(DT(I))
      NEXT I
LSET DT$=AP$
1910
1920
      PUT #1,DT
1930
1940 RETURN
```

作成された外字データファイルは、次プログラムを作って、PC-8822にロードできます。

```
1000 '
1010 ′ EEE PC-8822 カ"イシ" デ-タ ロート" コココ
1020
1030 GOSUB *OPEN.FILE
1035 WIDTH LPRINT 255
1040
1050 CONSOLE ,,1,0 : WIDTH 40,25
1060 DEFINT A-Z
1070
1080 LOCATE 7,10
1090 PRINT "PC-8822 カ"イシ" デ"-タ ロート" "
1100
1110 FOR I=1 TO 64
1120 GOSUB *P.DATA
1130 NEXT I
1140
1150 END
1160
1170 *OPEN.FILE
1180 OPEN "GAIJI.dat" AS #1
1190 FIELD #1,64 AS DT$
1200 RETURN
1210
1220 *P.DATA
1230 GET #1.I
1240 LOCATE 9,13
1250 PRINT "Loading .. &H"; HEX$(&H761F+I)
1260 LPRINT CHR$(27) "*":
1270 LPRINT CHR$(&H76):CHR$(&H1F+I):
1280 FOR J=1 TO 32
1290
     LPRINT MID$(DT$,J,1);
1300 NEXT
1310 LPRINT CHR$(4):
1320 RETURN
```

外字データファイルは、"GAIJI. dat"で統一されていますが、必要があれば、 *OPEN.FILEサブルーチンを変えて下さい。

8-4. WIDTH LPRINT & TAB = - F

N₈₈-BASICでは、プリンタの印字桁数を制御するために、WIDTH LPRINT文があります。

ここでは、WIDTH LPRINT文のマニュアルにない使い方を見てみましょう。

8-4-1 WIDTH LPRINTの値と出力

WIDTH LPRINTの値と、その出力について実際に見てみましょう。(マニュアルとは違った動作をするところがありますので注意が必要です。)

動作チェックのために次のプログラムを用います。(プリンタは80ケタのものを使用)

- 100 INPUT LW 110 WIDTH LPRINT LW 120 FOR I=1 TO 300 130 LPRINT "*"; 140 NEXT I
- ①LW (WIDTH LPPRINTの値)がプリンタの幅と同じかまたは小さい場合 (LW=60)

この場合は、60文字印字したところで改行しています。

②LWがプリンタの幅より大きい場合(LW=100)

この場合は、80文字で改行(プリンタ側で行なわれる)した後、20文字めで再び改行しています。PC本体から見れば100文字めで改行したことになりますね。


普通こういった使い方はしないでしょう。

③LWがOの場合

マニュアルでは、LWがOのときは256と解釈されるとなっていますが、実際には、1文字印字して2回改行することの操り返しになります。

これも使える値ではないようですね。

④LWが255の場合



マニュアルにはないのですが、LWが255のときは特別の働きをします。一見②と同じようになると思えますが、実際は、WIDTH LPRINTの値は無視されることになります。つまり、改行はプリンタまかせということです。

このことは、不特定の桁数のプリンタ用のプログラムを作成するときに意味があります。 なお、リセット時には、この値は255となっています。同じプログラムでも、プリンタ出力が異なる現象が起こるのは、この値が違っている場合が多いようです。

プリンタ用のソフトには、念のために、WIDTH LPRINT 255を入れておくことをおす すめします。

8-4-2 水平タブコードの出力とドット対応グラフィック

WIDTH LPRINT 255にはもう1つの機能があります。

次のプログラムを実行すると、画面上では、TABコードが正常に出力されますが、プリンタでは、次のように異ったものが出力されます。

100 WIDTH LPRINT 255

110 TAB, CODE\$=CHR\$(9)

120 PRINT "ABC"; TAB. CODE\$; "DEF"

130 LPRINT "ABC"; TAB. CODE\$: "DEF"

プリンタ: ABCDEF

画 面: ABC DFF

ここでWIDTH LPRINTの値を80にすると、プリンタにも画面と同じ出力が得られますね。

これはどういうことかというと、 N_{88} -BASICでは、TABコードの出力については、POS、LPOSの値を参照して、必要な数だけのCHR\$(32)を出力するという方法をとっています。 ところがWIDTH LPRINTの値が255のときは、このようなことはせずに、プリンタに対してCHR\$(9)をそのまま送ります。そこでプリンタ側での水平タブ位置が設定されていない 場合、上のように一見無視された形になるわけです。

逆に言えば、 N_{88} -BASICでは、従来のようにめんどうな手順(PC-8821/22ユーザーズマニュアル3-5)使わなくても、水平タブコードを送ることが可能になったということです。

また、ドット対応グラフィックのデータ出力のときにも、次のような利点が出てきます。

N-BASICモードや、WIDTH LPRINTの値が255以外のとき、次のプログラムを実行すると、CHR\$(9)の出力に対して、3 個のCHR\$(32)がプリンタに送られ、Aのような出力になります。

100 LPRINT CHR\$(27) "S0256":

110 FOR I=0 TO 255

120 LPRINT CHR\$(I):

130 NEXT

♥ <u>dien en merken merken merke</u>

これを避けるために、BASICのサブルーチンや、機械語によるサブルーチンを作っていたわけですが(PC-8821/22ユーザーズマニュアル3-19)WIDTH LPRINT 255によって、このような心配も不要になります。

実際WIDTH LPRINT 255を実行した後、上のプログラムを実行してみて下さい。目的とした出力 $\mathbb B$ が得られます

B antitate anti-tate anti-tate anti-tate

シエン 水平タブニートの田分割ドラト対応グラフィック

THE THE PART WHILE BY THE WAY OF THE

でデザンムを実践すると、新聞上では、TARコードが圧却は開発を取るするに対

As the thirth the same of the latest and the same of t

LEB WIDTH LPRINT 255

(C) ASH DECEMBER SAT OFF

120 PRINT ABC': TAB. CODE: DEF'

130 LPRINT 'ABC TTAB. COUPS: 'OEF

THE PARCECE

M ASC DEF

ここでMIDIN LFRINTの概象80にすると、ブリックに上域前と同じ出力が利っただら

これはよういうことがというと、No. BASE CLE TABS - Fの出物については、PGS LPGをAMA を呼して、必要が設けけのCBRSEのを出力するという対象をとっています。 こともでWIDIN LPREST Ambritionとかは、このようなことは世ずに、プリンヤに対し ここれでWIDIN とのままがまます。そこでプリンド戦での水平をプロ機能を表れていない からしまのように一発機器をおかまになるというと

第188年 NeBASICOL (株のようにあんとうな事所内容をは1221 できるようなあってからなることがありなることが表すてよって来るとことが発酵ではもなるしゃったという。 また、ドンルがフラフィックのデータ出力のときにも、次のような時代がは100 をきまる。 *** PISIC モードや、WIDTH LERINTの値が2時は特別をき、次のプロデモスを実施すると、CRESISPの扱うに対して、3900CHRS(32)がプリングで送るも、次のように出力はことをよる。

00 LPRINT CHR#(27) S0256'
18 FOR I=0 TO 255
20 LPRINT CHR#(1);

name and the property of the second

THE RESIDENCE BASICOST OF A SECURITION OF THE SECOND OF TH

第9章 ディスク

- 9-1 はじめに
- 9-2 Nss ディスクの構造
- 9-2-1 ディスクマップ
- 9-2-2 ディスクアドレスとクラスタとの変換
- 9-2-3 ディレクトリ
- 9-2-4 | Dセクタ
- 9-2-5 FAT (File Allocation Table)
- 9-3 ドライブテーブル
- 9-4 DSKF関数
- 9-5 標準ディスク
 - 9-5-1 物理的フォーマッティング
 - 9-5-2 トラック 〇
- 9-6 BASICによるユーティリティ
 - 9-6-1 拡張FILES
 - 9-6-2 ディスクエディット
 - 9-6-3 ファイルソート
 - 9-6-4 ファイルリロケーション

第9章 ディスク

Januar L-6

りっと 内。ディスクの組造

ション ディスクッドリスとクリスタンの変数

CHENKE SER

9-2-5 PAT File Attocution Table

8-3 ドライフテーブル

9-4 DSKF製数

ター6 機関ディスク

せてっきっマースで便動機・1分型

00000 588

9-6 BASICHESI-FAUFY

9-8-1 MARE | LES

APARTAR SHO

1463 797 EDIT

THE THOUSENESS AND

第9章 ディスク

9-1. はじめに

この文章は N_{88} -DISK BASICのDISKに関する部分について述べてありますが、その前におことわりしておかなければならないことがあります。

①本書で述べるN₈₈-DISK BASICはシステム起動時に次の様に表示されるものです。

Disk version EApr 24,19823 How many files(0-15)?

日付がFeb 4,1982となっているものは古いバージョンです。また、Aug 10,1982となっているものは新しいバージョンです。

②両面ディスクの場合、表裏の2つのトラックを合わせてシリンダと呼ぶこともありますが、本章では使用していません。

9-2. ディスクの構造


9-2-1 ディスク・マップ

①8インチ 両面

トラック数 片面77 (使用しているのは片面76)

セクタ数 26セクタ/トラック

データ容量 1,011,712バイト (システム領域を含む)





②5インチ両面

トラック数 片面40

セクタ数 16セクタ/トラック

データ容量 327,680バイト (システム領域を含む)






③5インチ片面

トラック数 35

セクタ数 16セクタ/トラック

データ容量 143360バイト (システム領域を含む)



9-2-2 ディスクアドレスとクラスタとの変換

1) 5インチ片面のとき

 $\langle \mathcal{D} \supset \mathcal{D} \rangle = \langle \mathcal{D} \supset \mathcal{D} \rangle \times 2 + \langle \mathcal{D} \supset \mathcal{D} \rangle \times 9$

〈トラック〉=〈クラスタ〉¥2

 $\langle t / 2 \rangle = (\langle / 2 / 2 / 2 \rangle MOD 2) \times 8 + 1 \text{ who } 8 + 1 / 2 / 2$

2) 5インチ両面のとき

 $\langle \mathcal{D} \supset \mathcal{A} \rangle = \langle \mathcal{D} \supset \mathcal{D} \rangle \times 4 + \langle \mathcal{D} \supset \mathcal{D} \times 2 + \langle \mathcal{D} \supset \mathcal{D} \rangle \times 9$

〈トラック〉=〈クラスタ〉¥4

 $\langle \psi - \Im \chi \rangle = (\langle 2 \Im \chi g \rangle MOD 4) + 2$

 $\langle t \neq 0 \rangle = (\langle 0 \neq 0 \neq 0 \rangle MOD 2) \times 8 + 1 \text{ min } 8 + 2 \text{ mod } 9$

3) 8インチのとき

 $\langle \mathcal{D} = \langle \mathcal{D} = \langle \mathcal{D} \rangle \times 2 + \langle \mathcal{D} = \mathcal{D} \times 2 \rangle$

〈トラック〉=〈クラスタ〉¥2

 $\langle + - 7 \pm 2 \rangle = \langle 2 \pm 2 \rangle \times 10^{\circ}$ MOD 2

〈セクタ〉=1セクタ~26セクタまで全部

9-2-3 ディレクトリ

ディレクトリには、ファイル名、ファイルの属性、ファイルが格納されている先頭クラスタ番号がしまわれています。これによりファイル名とファイルが格納されている場所との対応がつけられます。

ディレクトリの位置は、


5インチ片面…トラック18, セクタ1~12

5インチ両面…サーフェス1,トラック18,セクタ1~12

8インチ……サーフェス0, トラック35, セクタ1~22

となっています。1つのファイルに対して16バイトが割り当てられていますが、そのうち使 用されているのは12バイトです。ディレクトリは図9-2-3のようになっています。

5インチ両面のとき



9-2-4 IDセクタ

IDにはユーザーズマニュアルにある通り、ディスク全体の属性、一度にOPENできるファイルの数、電源ON(リセット)時に実行される文が格納されています。

IDは

- 5インチ片面…トラック18, セクタ13
- 5インチ両面…サーフェス1,トラック18,セクタ13
- 8インチ……サーフェス0、トラック35、セクタ23

に割り当てられています。

```
hJ^d1,1,12,d(ミニ両面の場合)
```

12, Surface 01, Sector Track 0000 00 00 00 68 65 79 20 32 2C 22 66 69 6C 65 73 20 22 0010 3A 70 72 69 6E 74 3A 66 69 6C 65 73 00 00 00 00 0050 00 0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0090 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 99 00A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 99 99 99 99 00B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 99 99 99 99 0000 00 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 99 99 99 aa aa 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 99

> 」 1度にOPENできるファイル数

属性 (ディレクトリと同じ)

key 2, files ::print:files

なお、1度にOPENできるファイル数と電源ON時に実行される文は、システムディスクでないと意味を持ちません。

9-2-5 FAT (File Allocation Table)

FATはファイルの格納状態を示します。ファイルが1クラスタに納まらない場合、残りを別のクラスタに書き込まなければなりません。この「別のクラスタ」をどこにするかにはいろいろな方法がありますが、 N_{88} -DISK BASICでは、適当に空いているクラスタに書き込みます。このとき、どこのクラスタに書き込んだかを記録しておかないとあとで困ることになります。また、「別のクラスタ」をさがす時に、どこが空きクラスタかが分からなければなりません。これらの情報を記録したものが、FATです。

ではこのFATはどのようになっているか見てみましょう。

FATの位置は

- 5 インチ片面…トラック18, セクタ14~16, 160バイト
- 5インチ両面…サーフェス1,トラック18,セクタ14~16,70バイト
- 8インチ……サーフェス0, トラック35, セクタ24~26, 154バイトとなっていて、3つのセクタとも同じものが入っています。

. h rd1,1,12,e (5インチ両面の場合)

```
h]^d1,1,12,e
Track 12, Surface 01, Sector 0E
0000 FE FE FE FE FE FE FF FF FF FF FF
                              FF FF
FF FF
     FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
                              FF FF
8: (=
                          3B FF
                                C6
                                     ?チ@>ネネDCナネ Mチ
0040 3F C1 40 3E C8 C8 44 43
                          4D C1
                                FF
                              FF
                                FF
                  FF FF FF FF
                          FF
                            FF
                                  FAT
       FF FF FF FF FF FF FF FF FF
                            FF FF FF
0060 FF FF
                                  160バイト
                            FF
                              FF
                                FF
0070 FF FF
0080 FF FF FF FF FF FF FF FF
                    FF
                      FF
                        FF
                          FF
                            FF
                              FF
                                FF
                  FF FF FF FF
                            FF FF FF
                          FF
       FF FF FF FF
              FF
                FF
0090 FF
     FF
00A0 C6 87 E5 00 45 45 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
                                      IN EE
                            99 99 99
0000 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00
ありません
+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+A+B+C+D+E+F
```

クラスタ47Hを見て下さい。これはTCHNOWdtaというファイルの先頭クラスタです。ここには43Hという値が入っています。これはデータがクラスタ47Hに入り切れず、クラスタ43Hに続いていることを示します。クラスタ43Hを見ると3EHとなっています。こうして47H→43H→3EH→3CH→3BH→38H

と続いていきます。クラスタ38Hを見ると値はC2Hとなっています。クラスタC2Hというものはありません。値が $C1H \sim C8H(84)$ から時は $C1H \sim DAH$)の時はここのクラスタでファイルが終わっていて、下位5 ビット(5 インチの時 $1\sim 8,84$) かそのクラスタで実際に使用しているセクタ数を表わします。ここではクラスタ38Hのうち2 セクタを使用してファイルが終わっていることを示します。

これらをまとめると次のようになります。

バイトのデータ(16進)	クラスタの使用状態
8 インチ両面の時 0 ~99 5 インチ両面の時 0 ~9F 5 インチ片面の時 0 ~45	使用中。連続したクラスタの一部であり、 後続するクラスタを持つ。値が、後続す るクラスタの番号を示している。
8 インチ両面の時 C1〜DA 5 インチの時 C1〜C8	使用中。連続したクラスタの最後のクラスタであり、下5(5インチの時は下4) ビットの内容が、そのクラスタで実際に使われているセクタの数を表わす。
FF TO TO THE PARTY OF THE PARTY	予約ずみのクラスタで、ファイルとして 使うことはできない。(DISKコード、IPL、 ディレクトリ、FAT自身を含むクラスタ がこれである。) 未使用


PC-8801 USER'S MANUAL より (表9-2-5)


9-3. ドライブテーブル

電源ON (リセット) 時にドライブポインタとドライブテーブルが接続されているドライブの数だけ確保されます。各ドライブポインタ (2バイト) は、対応するドライブテーブルの先頭から3バイト目のアドレスを持っています。(図9-3-A)

ドライブテーブルの構造は図9-3-Bの通りです。

ドライブテーブルの先頭バイトがFFHの時はディスク上のFATがまだ更新されていませんので、そのドライブのディスクを抜いてはいけません。必ずCLOSEまたは、ENDを行なってから抜いて下さい。また、ディスクにファイルをOPENした時も必ずCLOSEまたはENDを行なってからでないとディスクを抜いてはいけません。これはN-DISK BASICのREMOVEに相当するのです。





(図9-3-B)

9-4. DSKF関数

DSKF関数は、ディスクファイルの構造に関する情報を返す関数で、機能を指定することによって、別表のような値が得られます。

この値のデータはDISK-BASIC上の8A18H番地から8A3BH番地に格納されています。

8A18 : 4C 1A 01 01 9A 23 1A 18 1A 03 17 34 : PC-8881 8A24 : 22 10 00 02 46 12 08 0E 10 03 0D 10 : PC-8031 8A30 : 27 10 01 02 A0 12 08 0E 10 03 0D 10 : PC-8031-2W

マニュアルでは、11種類の機能しかあげてありませんが、上のデータを見ると各ドライブタイプについて、12個ずつの値があるようです(DSKF機能一覧表)。

それからドライブタイプとしては、表の3つの他にDMA方式のミニフロッピーディスクドライブも考えられているようですが、これについてはPC-8031-2Wと同じようになっています。

DSKF機能一覧表

機能番号	PC-8	3881	PC80	31-2W	PC-8		機能
IDCHE III - J	1631	10池	16進	10油	16漁	10進	196 70
0	4C	76	27	39	22	34	片面あたりの最大トラック番号
1	1A	26	10	16	10	16	1トラックあたりのセクタ数
2	01	1	01	1	00	0	片面…0,両面…1
3	01	1	02	2	02	2	1トラックあたりのクラスタ数
4	9A	154	AO	160	46	70	クラスタの総数
5	23	35	12	18	12	18	ディレクトリが格納されているトラック番号
6	1A	26	08	8	80	8	1クラスタあたりのセクタ数
7	18	24	0E	14	0E	14	FATの開始セクタ番号
8	1A	26	10	16	10	16	FATの終了セクタ数
9	03	3	03	3	03	3	FATの個数
10	17	23	0D	13	0D	13	IDが格納されているセクタ番号
11*	34	52	10	16	10	16	

(*N₈₈-DISK-BASICでは使われていません。)

9-5. 標準ディスク

9-5-1 物理的フォーマッティング

市販されている標準のフロッピーディスクを使用すると、NECのディスクよりも入出力が遅いことがあります。これはディスクの物理的フォーマットの方法が異なるためです。これをNECと同じ様にフォーマットしなおそうというものが物理的フォーマットプログラムです。これは機械語を使用しており、ディスクドライブコントローラである #PD765を直接コントロールして物理的フォーマットを行ないます。

NECのディスク (PC-8886) と他社の多くのディスクとのフォーマットの違いは次のようなものです。一般的なディスクは、トラック上にセクタが1から26まで順番に並んでいま

す。ところがNECのディスクの場合にはセクタが 1 つおきに続いています。この形式をインタリーブ13と呼びます。第1 セクタの次が第14セクタで、差が13だからです。なぜこのようなフォーマットにしたのかというと、PC-8881を使用して連続したセクタを読み書きする時にはこの方が速いからです。あるトラックの第1 セクタ~第3 セクタを続けて読む場合を考えます。第1 セクタを読みとった後、第2 セクタを読みに行くまでの間にはいろいろな処理が必要です。このためセクタが順に並んでいる場合には、第2 セクタを読みとろうとした時にはすでに第2 セクタの先頭がヘッドを行きすぎてしまい、第2 セクタがぐるっと1 周してくるまで待たなくてはなりません。NECディスクの形式では第1 セクタの次は第14セクタですから、第14セクタが行きすぎるまで待てばよいわけです。したがってこの形式の方がずっと速いわけです。もちろん1 セクタだけのアクセスであれば、どちらの形式でも違いはありません。なお、このフォーマットの違いはあくまでも物理的(ハード的)なもので、論理的(ソフト的)にはまったく同じに扱えます。

```
100
110 ' STANDARD DISK PHYSICAL FORMAT
120
130
        Copyright (C) 1982 by Radix
140
150 CLEAR, & HE3FF : DEFINT A-Z
160 CONSOLE ,,,0 : COLOR 0
          "== PHYSICAL FORMAT OF STANDARD DISK =="
170 PRINT
180 PRINT
190 PRINT "Mount ";:COLOR 4:PRINT " NEW ";:COLOR 0
200 PRINT Diskette on Drive ;: COLOR 4: PRINT
                                                     ":COLOR 0
210 PRINT "And hit return
220 IF INPUT $(1) <> CHR$(1) < THEN 210 ELSE PRINT 230 INPUT Sure (y/n) $(4) : IF A$= n THEN END
240 IF A$<>"y" THEN 230
250
260 PRINT "Working"
270 FOR I=&HE400 TO &HE510 : READ D : POKE I.D : NEXT
280 DEF USR=&HE400
290 FOR TR=1 TO 76
300 IF USR(TR)<>0 THEN *FAULT
310 NEXT
320 PRINT "Complete." : END
330 *FAULT
340 PRINT "DISK I/O FAULT in TRACK"; TR : BEEP : END
350
360 DATA 126,50,246,228,62,8,211,245,62,0,50,245,228,33,17,229
370 DATA 6,26,17,247,228,58,245,228,15,15,79,58,246,228,119,35
380 DATA 113,35,26,119,35,62,1,119,35,19,16,239,62,7,50,62
390 DATA 239,62,15,205,148,60,58,245,228,246,1,205,148,60,58,246
400 DATA 228,205,148,60,205,113,60,62,0,50,61,239,50,22,239,58
410 DATA 38,239,230,224,254,32,194,228,228,58,39,239,71,58,246,228
420 DATA 184,194,231,228,62,17,211,98,62,229,211,98,62,103,211,99
430 DATA 62,128,211,99,62,166,211,104,62,2,211,243,58,246,228,254
440 DATA 38,62,15,56,2,62,63,211,244,62,255,50,62,239,62,77
450 DATA 205,148,60,58,245,228,246,1,205,148,60,62,1,205,148,60
460 DATA 62,26,205,148,60,62,54,205,148,60,62,64,205,148,60,205
470 DATA 113,60,62,165,211,104,62,0,211,243,205,247,58,58,38,239
480 DATA 71,58,245,228,246,1,184,194,234,228,58,39,239,183,194,237
490 DATA 228,58,245,228,183,62,4,50,245,228,202,13,228,33,0,0
500 DATA 34,65,236,201,46,1,1,46,2,1,46,3,1,46,4,38
510 DATA 0,34,65,236,201,0,0,1,14,2,15,3,16,4,17,5
520 DATA 18,6,19,7,20,8,21,9,22,10,23,11,24,12,25,13
530 DATA 26
```

PC-8881のドライブ 2 に新しい(またはデータを消されてよい)ディスクを入れます。そうしてこのプログラムをRUNすると、しばらくドライブ 2 の下のLEDがつきっぱなしになります。現在フォーマットしているわけです。LEDが消えると終わりです。しかしこのままでは N_{88} -DISK-BASICのディスクとしては使えません。物理的にフォーマットしただけで、ディレクトリやFATの書き込みが行なわれていないからです。システムディスクにある「format.n88」を使ってソフト的なフォーマットを行なって下さい。いうなればこのプログラムはN-DISK-BASICのFORMAT文に相当するものです。

9-5-2 トラック 0

標準ディスクの場合、 N_{88} -DISK-BASICではトラック 0 が表裏とも使用されていません。これはなぜかというと、トラック 0 は他のトラックとは物理的なフォーマットが違っているからです。モニタで読んでみようとしてもまったく読めません。

トラック 0 のサーフェス 0 は単密度 (FM 方式, 128バイト/セクタ) でフォーマット されています。そのため通常の方法では読み書きできません。ぜひとも読みたい場合は、 PD765を直接コントロールするプログラムを書く必要があります。

トラック 0 の内容は通常次のようになって います。(図9-5-2)

セクタ5:エラーマップ

フォーマット時に不良トラックの情報が書 き込まれています。

セクタフ:ボリュームラベル

ボリューム名やユーザIDのほか、他のトラックのセクタ長やセクタの並んでいる順序などの情報が入っています。

セクタ8~26:ファイルラベル

ファイル名やその場所が書かれます。 IBM方式のファイルのディレクトリです。

トラック 0, サーフェス 0

セクタ01	IPL用予備
0 2	IPL用予備
0 3	スクラッチ用予備
0 4	予 備
0 5	エラーマップ
0 6	予 備
0 7	ボリュームラベル
0 8	ファイルラベル1
0 9	ファイルラベル 2
*	
2 6	ファイルラベル19
	Chronic party resp. (a) 1997

(図9-5-2)

これらの情報は、ディスクをIBM方式で使用する時に必要なもので、EBCDICコードを使用していて、 N_{88} -DISK-BASICではまったく使用されていません。前節のフォーマットのプログラムでもトラック 0 は考慮していません。第一、NECのディスク(PC-8886)は、トラック 0 ,サーフェス 0 は単密度になっているものの、何も書き込まれていません。そのためもあって、ディスクの箱にはUNFORMATEDのシールが貼られています。

トラック0でもサーフェス1は倍密度で書かれているのですが、読めない場合があります。ですが強引に読むことはできます。モニタの $^{\circ}$ アコマンドを使うとエラーにはなりますが、メ

モリ上にはちゃんと読み込まれています。また、書き込みは自由です。いったん書き込むと その後は正常に読むことができます。

なお、前節の物理的フォーマットプログラムを変更して、トラック0からフォーマットするようにすると、トラック0もBASICで使用できるようになります(といってもDSKI\$, DSKO\$でしか使えませんが)。

9-6. BASICによるユーティリティ

9-6-1 拡張FILES

ファイル名とファイルの大きさだけでなく、その属性や、使用しているクラスタ番号、 機械語ファイルの場合には、そのアドレスも出力する「拡張FILES」をBASICで作った例 を紹介します。9-6-1のプログラムです。実行例を下に示します。

CRT (c) or PRINTER (p) ? c DRIVE NUMBER ? 1

DF	RIVE 1		FREE 133
FILE-NAME	ATTR	ADDRESS	LOCATION
format.n88	N		48(5)
EFILES.n88	R		49(8)
FEDIT .n88	N		46 44(8)
HEXDTA.n88	P		4C 4D(1)
xfiles.n88	N		45(8)
MACHNL*bin	N	D000-E561	42 40 3F(6)
TCHNOW dta	N		47 43 3E 3C 3B 38(2)
PRTECT.n88	E		41(1)
Ok			

プログラムでは、ディレクトリをDSKI\$関数で読んでいくことにより、ファイル名、属性、 先頭クラスタ番号を得ています。ファイルが使用しているクラスタ番号は、FATを読んで、 順に追ってゆけばわかります。最後のカッコの中の数値は、最後のクラスタの中で実際に使 用しているセクタ数を表わします。

機械語ファイルの場合はアドレスを読んできます。アドレスは、ファイル自身の最初の 4 バイトに開始番地,終了番地+1が書き込まれています。

```
100 '
110
                EXPANDED FILES
120
130 '
                Copyright (C) 1982 by Radix
140
150 DEFINT A-7
150 DEFINI A-Z
160 PRINT : PRINT "CRT (c) or PRINTER (p) ? "; : E$=INPUT$(1) : PRINT E$
170 IF E$
170 IF
200 DRIVE=VAL(E$): IF DRIVE(1 OR DRIVE)PEEK(&HEC7D) THEN 190 210 OPEN DEVICE$ FOR OUTPUT AS#1
220
230 DIM FILE$(15),EX$(15),ATR$(15),CL$(15),FAT(DSKF(DRIVE,4)-1)
240 FOR I=0 TO 15
250
            FIELD#0.I*16 AS DM$.6 AS FILE$(I),3 AS EX$(I),1 AS ATR$(I),1 AS CL$(I)
260 NEXT
270 DTYPE=3+(DSKF(DRIVE,1)=26)-DSKF(DRIVE,2)
280 IF DTYPE=1 THEN DM$=DSKI$(DRIVE,0,35,24) '8 inch
290 IF DTYPE=2 THEN DM$=DSK1$(DRIVE,1,18,14) '5 inch DS
300 IF DTYPE=3 THEN DM$=DSK1$(DRIVE,18,14) '5 inch SS
310 FOR I=0 TO DSKF(DRIVE,4)-1
320
            FAT(I)=ASC(MID$(DM$, I+1.1))
             IF FAT(I)=255 THEN FREE=FREE+1
330
340 NEXT
350
360 PRINT
370 PRINT #1, DRIVE; DRIVE; 380 PRINT #1, FREE; FREE
390 PRINT #1,
400 PRINT #1, FILE-NAME ATTR ADDRESS LOCATION
410 FOR SECTOR=1 TO DSKF(DRIVE,10)-1
420 IF DTYPE=1 THEN DM$=DSKI$(DRIVE,0,35,SECTOR)
430 IF DTYPE=2 THEN DM$=DSKI$(DRIVE,1,18,SECTOR)
440
             IF DTYPE=3 THEN DM$=DSKI$(DRIVE,18,SECTOR)
450
            FOR I=0 TO 15
                P=ASC(FILE$(I))
460
470
                 IF P=0
                                   THEN *NEXT.FILE
               IF P=255 THEN END
480
                ATR=ASC(ATR$(I)) : ATR$=""
490
              IF ATR AND &H80 THEN FTYPE$="." ELSE FTYPE$=" "
IF ATR AND 1 THEN FTYPE$="*"
IF ATR AND &H40 THEN ATR$="R"
500
 510
 520
 530
              IF ATR AND &H20 THEN ATR$=ATR$+"E"
              IF ATR AND &H10 THEN ATR$="P"
IF ATR$="" THEN ATR$="N"
ADR$$=$TRING$(9,"-")
540
550
560
                IF FTYPE$='*' THEN GOSUB *GET.ADRS
PRINT #1,FILE$(I);FTYPE$;EX$(I); ';ATR$;' ';ADRS$;' ';
570
580
                CL=ASC(CL$(I))
590
600
                WHILE CL<&HC0
                     PRINT #1, "; RIGHT$("0"+HEX$(CL),2);
610
620
                     CL=FAT(CL)
630
                WEND
640
                PRINT #1, "("; MID$(STR$(CL-&HC0).2):")"
650
             *NEXT.FILE
            NEXT
660
670 NEXT : END
689
690 *GET.ADRS
 700 OPEN MID$(STR$(DRIVE),2)+":"+FILE$(I)+EX$(I) FOR INPUT AS #2
710 ADRS$=RIGHT$('000'+HEX$(CVI(INPUT$(2,2))),4)+"-"
720 ADRS$=ADRS$+RIGHT$('000"+HEX$(CVI(INPUT$(2,2))-1),4)
 730 CLOSE #2
 740 RETURN
```

9-6-2 ディスクエディット

ディスケットをセクタ単位で書き換える場合には普通はモニタで次のようにします。

- ① ^rでメモリ上に読み込む
- ②eでそのデータを修正する
- ③ ^wでディスクに書く
- ④ ^dコマンドで確かめる

しかし、^wで書く時に間違ったセクタに書き込んでしまったら大変です。またeコマンドでは16進または8進での修正しかできません。ここで紹介するプログラムは読み込んだセクタに書きこむことを原則とし、文字での修正も可能なディスクエディタです(プログラム9-6-2)。

RUNするとまず "Drive?" とたずねてきます。修正したいディスクのドライブ番号を入力して下さい。ここで、0と入力すると、ディスクからでなく、メモリーからデータを読むことになります。

次にサーフェス、トラック、セクタを順次入力して下さい。

Drive? 〈ドライブ番号〉
1 ~のとき 0 のとき
〈サーフェス入力〉 〈アドレス入力〉
〈トラック入力〉
〈セクタ入力〉

下のように表示されます。

DISK EDIT Drive 1 Surface 1 Track 20 Sector 10

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

0123456789ABCDEF

8: 28 40 58 F3 8F 8B 2C 4D 59 29 2C 11 88 3C 28 FE 28 8B 2C 4D 59 29 4C 11 8B 3C 28 FE 28 8B 2C 4D 59 58 F1 28 4D 41 552 4B 32 28 FE 28 8B 2C 4D 59 58 F1 28 4D 41 552 4B 3C 28 FE 28 8B 2C 4D 59 58 F1 28 4D 41 552 4B 3C 28 FE 28 8B 2C 4D 59 58 F1 28 4D 41 552 4B 3C 28 FE 28 8B 2C 4D 59 29 56 FE 28 8B 26 8B 2C 4D 59 29 56 FE 28 8B 2C 4D 59 28 8B 2C 4D 59 29 56 FE 28 8B 2C 4D 59 58 8B 2C 4D 59 29 56 FE 28 8B 2C 4D 59 58 8B 2C



EDIT, SAVE, FIN (e/s/f) ?

ここで次の3つを選びます。

EDIT (e☑と入力) …データの修正 SAVE (s☑ /) …データの書き込み FIN (f☑ /) …終わり

EDITモードでは3つのファンクションキーに意味があります。

F・1:16進で入力する時に押します。最初はこのモードです。

F・2: 文字で入力する時に押します。カーソルが右の文字が表示されている領域に移動します。

F·5:EDITモードから抜け出します。

(プログラム9-6-2)

```
1000
 1010
                                           DISK EDITOR
 1020
1030
                               Copytight (C) 1982 by Radix
 1040
1050 'YYYYY INIT YYYYY
 1060 DEFINT A-Z
1070 WIDTH 80,25: CONSOLE 0,25,0,0: COLOR 0
1080 KEY 1,CHR$(253)+ HEXCODE +CHR$(29)
1090 KEY 2,CHR$(254)+CHR$(28)+ CHARACTER*
1100 KEY 5,CHR$(255)+ END*
1110 CLS: PRINT "EL DISKETTE EDITOR ]]*
1120 INPUT "Drive ";DRIVE: IF DRIVE=0 THEN 2230
1130 IF DSKF(DRIVE;1)=26 THEN DTYPE=3
1140 IF DSKF(DRIVE,2) THEN DTYPE=2 ELSE DTYPE=1
1150 IF DTYPE>1 THEN INPUT Surface ';SURF
1160 INPUT 'Track ';TRACK
1170 INPUT 'Sector ';SECTOR
1180 FIELD#0,128 AS A$,128 AS B$ : GOSUB *DISK.READ
1190 '¥¥¥¥¥ DATA DISPLAY ¥¥¥¥¥
1200 CONSOLE ( 25 : CLS
1210 PRINT DISK EDITOR ;
1220 PRINT Drive; DRIVE;
1230 IF DTYPE>1 THEN PRINT 'Surface';SURF;
1240 PRINT 'Track';TRACK; Sector';SECTOR
1250 LOCATE 2,2
1260 FOR I=0 TO 15 : PRINT '+'; HEX$(I); : NEXT
1270 PRINT SPC(6); '0123456789ABCDEF'
1280 LOCATE 3,3 : PRINT STRING$(47,'-'); SPC(5); 'r'; STRING$(16,'-'); 'r'
 1290 LOCATE 0,4
 1300 FOR I=0 TO 15
1310 PRINT HEX$(I);": ";
 1320
                                POKE &HF5DF+I*120,150
                                FOR J=0 TO 15 : K=I*16+J
 1330
                                            IF I>7 THEN D=ASC(MID$(B$,K-127,1)) ELSE D=ASC(MID$(A$,K+1,1))
PRINT RIGHT$('0'+HEX$(D),2); ";
 1340
 1350
 1369
                                            POKE &HF5E0+I*120+J,D
 1370
                                LOCATE 72, I+4 : PRINT'I"
 1380
 1390 NEXT
1400 LOCATE 3,20 : PRINT STRING$(47,'-');SPC(5); 'L';STRING$(16,'-'); 'J'
1410 'YYYYY COMMAMD INPUT YYYYYYYY
1420 CONSOLE 22,1,0 : CLS
 1430 INPUT 'EDIT, SAVE, FIN (e/s/f) ';C$
1440 IF C$=' THEN 1420
1450 ON INSTR("esf",C$) GOSUB *EDITOR, *SAVER, *ENDER : GOTO 1420
1460 '\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7}{4}\frac{7
  1470 *ENDER
  1480 CONSOLE 0,25,0 : RETURN 1490
1490 KEY 1, load +CHR$(34) : KEY 2, files : KEY 5, run +CHR$(13)
 1490 KEY 1,
```

```
1500 LOCATE 0,22,1 : CONSOLE 0,25,1
1510 END : RUN
        YYYYYY SAVE YYYYYY
1520
1530 *SAVER
1540 WDRIVE=DRIVE : WSURF=SURF : WTRACK=TRACK : WSECTOR=SECTOR
1530 WDRIVE=DRIVE : WSURF=SURF : WIRACK=IRACK : WSECTUR=SECTUR
1550 IF WDRIVE=0 THEN 1580
1560 INPUT 'The same sector (y/n)';C$
1570 IF C$='y'OR C$='Y'THEN 1610
1580 INPUT 'Drive ';WDRIVE
1590 IF DSKF(WDRIVE,2)=1 THEN INPUT 'Surface,track,sector';WSURF,WTRACK,WSECTOR
1600 IF DSKF(WDRIVE,2)=0 THEN INPUT 'Track,sector';WTRACK,WSECTOR
1619
1620 LOCATE ,,0:DIM D$(15):W=&HF5E0:H=VARPTR(W)
1630 FOR J=0 TO 15
1649
        K=VARPTR(D$(J))
1650
      POKE K,16:POKE K+1,PEEK(H):POKE K+2,PEEK(H+1)
         W=W+120
1669
1670 NEXT
1670 NEXT : FOR J=0 TO 7 : A1$=A1$+D$(J) : NEXT : LSET A$=A1$ 1690 B1$=" : FOR J=8 TO 15 : B1$=B1$+D$(J) : NEXT : LSET B$=B1$ 1700 IF DSKF(WDRIVE,1)=26 THEN DTYPE=3 : GOTO 1720
1710 IF DSKF(WDRIVE, 2) THEN DTYPE=2 ELSE DTYPE=1
1720 GOSUB *DISK.WRITE : ERASE D$
1730 LOCATE ,,1 : RETURN
1740 'YYYYYY EDIT YYYYYY
1750 *EDITOR
1760 LOCATE 0,22 : PRINT Now edit mode. ;
1770 LOCATE 3,4 : CONSOLE ,,1
1780 C$=INPUT$(1) : V=ASC(C$)
1790 GOSUB *KEYCLEAR
1800 X=POS(0) : Y=CSRLIN
1810 IF V=255 THEN RETURN
1820 IF V=254 THEN IF XX52 THEN LOCATE X¥3+ 55,Y : GOTO 1780 ELSE 1780
1830 IF V=253 THEN IF X>52 THEN LOCATE X*3-165,Y : GOTO 1780 ELSE 1780
1840 IF X>52 THEN 2110
1850 '----- HEX EDIT -----
1860 IF C$>='0"AND C$<="9"THEN 1990
1870 IF C$>="A"AND C$<="F"THEN 1990
1880 IF C$>= a AND C$<= f THEN V=V-32:C$=CHR$(V):GOTO 1990
1890 IF V=8 THEN V=29
1900 IF V=32 THEN V=28
1910 IF V>=28 AND V<=31 THEN 1930
1920 GOTO 1780
1930 ON V-27 GOTO 1940,1950,1960,1970
1940 X=X+1-(X MOD 3>0)+(X=49)*48:IF X=3 THEN 1970 ELSE 1980
1950 X=X-1+(X MOD 3=0)-(X=3)*48:IF X=49 THEN 1960 ELSE 1980
1960 Y=Y-1-(Y=4) : GOTO 1980
1970 Y=Y+1+(Y=19)
1980 LOCATE X,Y:GOTO 1780
1990 PRINT C$:
2000 D=PEEK(X¥3+Y*120+&HF3FF)
2010 K=V-48+(V>60)*7
2020 IF X MOD 3=0 THEN D=(D AND &HF)OR(K*16)
2030 IF X MOD 3=1 THEN D=(D AND &HF0)OR K
2040 POKE X\(\frac{3}{3}\)+\(\frac{3}{120}\)+\(\frac{8}{4}\)HF3FF,D
2050 IF X MOD 3=0 THEN 1780
2070 IF X<49 THEN 1780
2080 IF Y=19 THEN LOCATE 3,4 ELSE LOCATE 3,Y+1
2090 GOTO 1780
2100
         ---- CHARACTER EDIT ----
2110 IF V=8 THEN V=29
2120 IF V>=28 AND V<=31 THEN 2160
2130 POKE &HF3C8+Y*120+X,V
2140 LOCATE X*3-165, Y, 0 : PRINT RIGHT$( '0' + HEX$(V), 2): LOCATE X, Y
2150 GOTO 2170
2160 ON V-27 GOTO 2170,2180,2190,2200
2170 X=X+1+(X=71)*16 : IF X=56 THEN 2200 ELSE 2210 2180 X=X-1-(X=56)*16 : IF X<71 THEN 2210
2190 Y=Y-1-(Y=4) : GOTO 2210
2200 Y=Y+1+(Y=19)
2210 LOCATE X,Y,1 : GOTO 1780
2220
2230 '¥¥¥¥ READ FROM MEMORY ¥¥¥¥
```

```
2240 PRINT Read from memory. Input address.';:INPUT ADRS$
2250 J=VAL('&H'+ADRS$) : A1$='' : B1$='
2260 K=VARPTR(J) : D=VARPTR(A1$)
2270 POKE D,128 : POKE D+1, PEEK(K) : POKE D+2, PEEK(K+1)
2280 J=J+128 : D=VARPTR(B1$)
2280 J=J+128 : D=VARPTR(B1$)
2290 POKE D,128 : POKE D+1,PEEK(K) : POKE D+2,PEEK(K+1)
2300 FIELD#0,128 AS A$,128 AS B$ : LSET A$=A1$ : LSET B$=B1$
2310 GOTO 1200
2320
2330 *DISK.READ
           IF DTYPE=1 THEN DUMY$=DSKI$(DRIVE,TRACK,SECTOR) : RETURN
2340
          IF DTYPE=1 HEN DUMY$=DSK1$(DRIVE, IRACK, SECTOR): RETURN

IF DTYPE=2 THEN DUMY$=DSK1$(DRIVE, SURF, TRACK, SECTOR): RETURN

IF DTYPE=3 THEN DUMY$=DSK1$(DRIVE, SURF, TRACK, SECTOR): RETURN

PRINT 'DRIVE TYPE ERROR'; : BEEP: END
2350
2360
2370
2380 *DISK.WRITE
          IF DTYPE=1 THEN DSKO$ WDRIVE,WTRACK,WSECTOR : RETURN
IF DTYPE=2 THEN DSKO$ WDRIVE,WSURF,WTRACK,WSECTOR : RETURN
IF DTYPE=3 THEN DSKO$ WDRIVE,WSURF,WTRACK,WSECTOR : RETURN
PRINT 'DRIVE TYPE ERROR '; : BEEP : END

KEYCLEAR
2390
2/00
2410
2420
2430 *KEYCLEAR
2440 STOP ON
           CKB=&H35D9 : CALL CKB 'clear queue
STOP OFF
2450
2460 STOP OFF
2470 RETURN
```

9-6-3 ファイルソート

Filesで出てくるファイル名は、ディレクトリに登録されている順番で表示されます。これをABC順にならべかえるプログラムを紹介しましょう。

RUNすると、ディレクトリを読み込んだ後、ソートします。ここで"MAY I WRITE ON DISK?" ときいてきますのでyまたはnを入力して下さい。yを入力すると、ソートしたディレクトリをディスクに書き込みます。

```
100
110
        FILE SORT
120
130 'Copyright (C) 1982 by Radix (H)
140 '
150 '--- TITLE
160 CONSOLE 0,25,1,0 : WIDTH 80,25
170 COLOR 0 : PRINT 'N88-DISK BASIC [[ FILE SORT ]] '
180 PRINT
190 '--- DRIVE NUMBER INPUT
200 INPUT 'DRIVE NUMBER '; DRIVE
210 IF DSKF(DRIVE,1)=26 THEN DRIVE.TYPE=3:GOTO 240 'standard
220 IF DSKF(DRIVE,1)<>16 THEN *NOT.SUPPORT
230 IF DSKF(DRIVE, 2) THEN DRIVE. TYPE=2 ELSE DRIVE. TYPE=1
240 PRINT
250 '--- READ DIRECTORY to FILE$( )
260 DIM FILE$(192), ROG$(15)
270 FOR I=0 TO 15 : FIELD#0, I*16 AS DUMY$,16 AS ROG$(I) : NEXT
280 SECTOR=1 : FILE.COUNT=0
290 IF DRIVE.TYPE=2 THEN DUMY$=DSKI$(DRIVE,1,18,SECTOR)
300 IF DRIVE.TYPE=1 THEN DUMY$=DSKI$(DRIVE, 18, SECTOR)
310 IF DRIVE.TYPE=3 THEN DUMY$=DSKI$(DRIVE,0,DSKF(DRIVE,5),SECTOR)
320 FOR I=0 TO 15
       IF ASC(ROG$(I))=255 THEN *FILEEND
IF ASC(ROG$(I))=0 THEN LSET ROG$(I)=STRING$(16,255)
330
340
350
       FILE$(FILE.COUNT)=ROG$(I)
       FILE.COUNT=FILE.COUNT+1
360
370 NEXT I
380 SECTOR=SECTOR+1 : IF SECTOR(DSKF(DRIVE, 10) THEN 290
390 *FILEEND
400 FILE.COUNT=FILE.COUNT-1
410 '--- SORT
420 PRINT '--- SORTING ----
430 FOR I=0 TO FILE.COUNT-1
440 FOR J=I+1 TO FILE.COUNT
450
       IF FILE$(I)>FILE$(J) THEN SWAP FILE$(I),FILE$(J)
460 NEXT J, I
     --- WRITE ON DISK
480 INPUT MAY I WRITE ON DISK (y/h) ;DUMY$
490 IF DUMY$
500 J=0 : SECTOR=1
510 FOR I=0 TO FILE.COUNT
520
       LSET ROG$(J)=FILE$(I)
530
        J=J+1
540
       IF J=16 THEN GOSUB *DISK.OUT : J=0 : SECTOR=SECTOR+1
550 NEXT I
560 IF J=0 THEN 610
570 WHILE JK16
580
       LSET ROG$(J)=STRING$(16,255) : J=J+1
590 WEND
600 GOSUB *DISK.OUT
610 PRINT "WRITE END."
620 FILES DRIVE : END
630
640 *NOT.SUPPORT
650
      PRINT 'THAT DRIVE IS NOT SUPPORTED. ': BEEP
660
      END
670 *DISK.OUT
```

680 IF DRIVE.TYPE=2 THEN DSKO\$ DRIVE,1,18,SECTOR : RETURN
690 IF DRIVE.TYPE=1 THEN DSKO\$ DRIVE,18,SECTOR : RETURN
700 IF DRIVE.TYPE=3 THEN DSKO\$ DRIVE,0,DSKF(DRIVE,5),SECTOR : RETURN
710 PRINT DRIVE TYPE ERROR : END

9-6-4 ファイル・リロケーション

今度はファイルをABC順ではなく、自分の好きな順番に並べ変えようというものです。 このプログラムで処理できるのはディレクトリの最初の5セクタです。最大80個のファイル の並べ変えができます (プログラム9-6-4)。

RUNするとディレクトリを読み込んだ後、次のように表示されます。

DIRECTORY RELOCATION

SECTOR	1	SECTOR 2	SECTOR 3	SECTOR 4	SECTOR 5
Coaint DEMOUT DEMO Quartz PATEN SSHARK SSLOGO RLODIR FEDIT HEXDIA HEXBIN backers setinf xfiles		#SORT FAT MEMDMP n88 SRCDSR (Killed)(Killed) CLSCNV n88 tpepo6 bin (Killed)	(Empty)	(Empty)	(Empty)

MARK SWAP RENAME END

(Killed)はkillされたファイルが入っていた所で、(Empty)はまだファイルが入っていない所です。右の文字が反転している場所はカーソルです。

カーソルキーとファンクションキーを使ってファイルを移動します。カーソルキーを押すと、その方向にカーソルが移動します。

MARK ($f \cdot 1$ キー)を押すとその場所がブリンクします。

SWAP (f 2 キー)を押すと、カーソルのあるファイルとマークされたファイル(ブリンクしている)とが入れかわります。

この MARK と SWAP でファイルの移動を行なっていくわけです。

 $oxed{RENAME}$ ($oxed{f\cdot 3}$ キー) は、カーソルのあるファイルの名前を変更するためのものです。

 $\boxed{ END } (\boxed{f \cdot 5} \boxed{ +- })$ を押すと次のようにたずねてきます。

"WRITE ON DISK?" (y/n/r)

yを入力…移動したデータをディスクに書き込みます nを入力…ディスクに書き込まずに処理を終わります。(ファイルの位置は変わらなかったことになります)

rを入力…エディトモードに戻ります。

(プログラム9-6-4)

```
1000
1010
           FILE RELOCATION
1020
         Copyright (C) 1982 by Radix
1030
1949
1050 CONSOLE 0,25,1,0 : WIDTH 80,25
1060 COLOR 0 : PRINT 'N88-DISK BASIC CC DIRECTORY RELOCATION ]] '
1070 PRINT
1080 DEFINT A-Z
1090
     '--- DRIVE NUMBER INPUT
1100 INPUT 'DRIVE NUMBER ';DRIVE
1110 IF DSKF(DRIVE,1)=26 THEN_DRIVE.TYPE=3 : GOTO 1140
1120 IF DSKF(DRIVE,1)<> 16 THEN *NOT.SUPPORT
1130 IF DSKF(DRIVE, 2) THEN DRIVE, TYPE=2 ELSE DRIVE, TYPE=1
1140 PRINT
1150
      '--- READ DIRECTORY to FILE$( )
1160 DIM FILE$(79),ROG$(15) 'FILE# < 80
1170 FILE.END=0
1180 FOR I=0 TO 15 : FIELD#0, I*16 AS DUMY$,16 AS ROG$(I) : NEXT
        IF DRIVE.TYPE=1 THEN DUMY$=DSKI$(DRIVE,18,SECTOR)
1200
        IF DRIVE.TYPE=2 THEN DUMY$=DSKI$(DRIVE,1,18,SECTOR)
IF DRIVE.TYPE=3 THEN DUMY$=DSKI$(DRIVE,0,DSKF(DRIVE,5),SECTOR)
1210
1229
        IF DRIVE.TYPE=0 THEN *NOT.SUPPORT
1230
1240
        FOR I=0 TO 15
1250
            IF ASC(ROG$(I))=255 THEN FILE.END=1
            IF FILE.END=0 THEN FILE$(SECTOR*16-16+I)=ROG$(I)
IF FILE.END=1 THEN FILE$(SECTOR*16-16+I)=STRING$(16,255)
1260
1270
1280
        NEXT I
1290 NEXT SECTOR
1300
       --- DISPLAY
1310 CONSOLE 0,25,1,0 : WIDTH 80,25
1320 LOCATE 0,0 : PRINT 'DIRECTORY RELOCATION'
1330 FOR SECTOR=1 TO 5
        LOCATE (SECTOR-1)*16,2 : PRINT ' SECTOR '; SECTOR
1340
1350 NEXT
1360 LOCATE 0,3 : PRINT STRING$(79, "-")
1370 FOR I=0 TO 15
1380 FOR SECTOR=1 TO 5
1390
           J=SECTOR-1
           LOCATE J*16, I+4
FILE$=FILE$(J*16+I)
1400
1410
           GOSUB *MAKE.FILE.NAME
PRINT ::FILE$
1420
1430
1440
        NEXT SECTOR
1450 NEXT I
1460 LOCATE 0,20 : PRINT STRING$(79, "-")
1470
      '--- PREPARATION FOR EDIT
1480 CONSOLE ,,0
1490 KEY 1,CHR$(255)+*MARK*
1500 KEY 2,CHR$(&HFD)+*SWAP*
1510 KEY 3,CHR$(&HFC)+*RENAME*
1520 KEY 4,""
1530 KEY 5,CHR$(&HFE)+"END"
1540 CONSOLE ,,1
1550 COMMAND$=CHR$(31)+CHR$(30)+CHR$(29)+CHR$(28)
1560 COMMAND$=COMMAND$+CHR$(255)+CHR$(254)+CHR$(253)+CHR$(252)
1570 MARK=-1 : CURSOR=0
1580
       --- EDIT
1590 X=(CURSOR ¥ 16) *16 : Y=(CURSOR MOD 16) +4
1600 CCOLOR=4 : IF CURSOR=MARK THEN CCOLOR=6
1610 COLOR@ (X,Y)-(X+11,Y),CCOLOR
1620 LOCATE ,,0 : CKB=&H35D9 : CALL CKB
```

```
1630 P=INSTR(COMMAND$, INPUT$(1)) : IF P=0 THEN 1630
1640 ON P GOSUB *DN, *UP, *LF, *RI, *MARK, *EXIT, *SWAP., *RENAME
1650 CCOLOR=0 : IF CURSOR=MARK THEN CCOLOR=2
1660 COLOR@ (X,Y)-(X+11,Y),CCOLOR
1670 CURSOR=NEWCURSOR
1680 GOTO 1590
1690
1700 *DN
1710
        NEWCURSOR=CURSOR+1
1720
          IF NEWCURSOR>=80 THEN NEWCURSOR=0
1730
         RETURN
1740 *UP
1750
         NEWCURSOR=CURSOR-1
1760
          IF NEWCURSOR(0 THEN NEWCURSOR=79
         RETURN
1770
1780 *LF
1799
         NEWCURSOR=CURSOR-16
         IF NEWCURSOR(0 THEN NEWCURSOR=NEWCURSOR+80
1800
1810
         RETURN
1820 *RI
1830
         NEWCURSOR=CURSOR+16
          IF NEWCURSOR>79 'THEN NEWCURSOR=NEWCURSOR-80
1849
         RETURN
1850
1860 *MARK
         CKB=&H35D9:CALL CKB 'clear queue

MX=(MARK ¥ 16) *16 : MY=(MARK MOD 16) +4

IF MARK>-1 THEN COLOR@ (MX,MY)-(MX+11,MY),0
1870
1880
1890
1900
          MARK=CURSOR
1910
          IF ASC(FILE$(MARK))=255 THEN BEEP : MARK=-1
1920
          RETURN
1930 *EXIT
1940
         CKB=&H35D9:CALL CKB 'clear queue
         MX=(MARK ¥ 16) *16: MY=(MARK MOD 16) +4
COLOR @(MX,MY)-(MX+11,MY),0
1950
1960
1970
          MX=(CURSOR ¥ 16) *16 : MY=(CURSOR MOD 16) +4
          COLOR @(MX, MY)-(MX+11, MY),0
1980
          CONSOLE ,,0
1990
         KEY 1, 10ad '+CHR$(34)
KEY 2, 'files '
KEY 3, go to
KEY 4, 'list'
KEY 5, 'run'+CHR$(13)
2000
2010
2020
2030
2040
2050
          CONSOLE ,,1
2060
         LOCATE ...1
2070
          GOTO *WRITE.ON.DISK
2080 *SWAP.
2090
         CKB=&H35D9:CALL CKB 'clear queue
         IF MARK(0 THEN BEEP : RETURN
IF ASC(FILE$(CURSOR))=255 THEN BEEP : RETURN
2100
2110
2120
         SWAP FILE$(MARK), FILE$(CURSOR)
         WX=(MARK ¥ 16) *16 : MY=(MARK MOD 16) +4
FILE$=FILE$(MARK) : GOSUB *MAKE.FILE.NAME
LOCATE MX,MY : COLOR 2 : PRINT ';FILE$
2130
2140
2150
         MX=(CURSOR ¥ 16) *16: MY=(CURSOR MOD 16) +4
FILE$=FILE$(CURSOR): GOSUB *MAKE.FILE.NAME
LOCATE MX,MY: COLOR 2: PRINT ';FILE$
2160
2170
2180
2190
         COLOR A
2200
         RETURN
2210 *RENAME
2220
         CKB=&H35D9:CALL CKB 'clear queue
P=ASC(FILE$(CURSOR)): IF (P=0) OR (P=255) THEN BEEP: RETURN
2239
         CONSOLE 22,23 : CLS : LOCATE, 1
INPUT 'NEW FILE NAME'; FILE$ : IF FILE$=' THEN 2420
IF (ASC(FILE$)=0) OR (ASC(FILE$)=255) THEN BEEP : GOTO 2250
P=INSTR(FILE$,'.') : NFILE$=STRING$(9,'.')
2240
2250
2260
2270
         IF P=1 THEN BEEP : GOTO 2250
IF P=0 AND LEN(FILE$)>6 THEN FILE$=LEFT$(FILE$,6)+'.'+MID$(FILE$,7,3)
2280
2290
          IF P=0 THEN P=7
2300
2310
         MID$(NFILE$,1,6)=LEFT$(FILE$,P-1)
MID$(NFILE$,7,3)=MID$(FILE$,P+1)
2320
2330
         FOR P=0 TO 79
            IF ASC(FILE$(P))=255 THEN P=79 : GOTO 2370
IF LEFT$(FILE$(P),9)<>NFILE$ THEN 2370
PRINT 'EXIST FILE NAME.';CHR$(7) : GOTO 2250
2340
2350
2360
```

```
2370
         NEXT
          MID$(FILE$(CURSOR),1,9)=NFILE$
2380
2390
          MX=(CURSOR ¥ 16) *16 : MY=(CURSOR MOD 16) +4
         FILES=FILES(CURSOR): GOSUB *MAKE.FILE.NAME
2400
         LOCATE MX, MY : COLOR 2 : PRINT
2419
         COLOR 0 : LOCATE,,0
2420
2430
          CLS : CONSOLE 0,25
2440
         RETURN
2450
2460 '
2470 *WRITE.ON.DISK

2480 LOCATE 0,22:INPUT 'WRITE ON DISK (y/n/r) ';DUMY$

2490 IF DUMY$='y' THEN 2520

2500 IF DUMY$='r' THEN LOCATE 0,22 : PRINT SPC(30); : RETURN 1470 'EDIT

2510 PRINT 'ABORTED.' : END
2520 FOR SECTOR=1 TO 5
2530 FOR J=0 TO 15
2540
              LSET ROG$(J)=FILE$(SECTOR*16-16+J)
2550
           NEXT J
2560
           GOSUB *DISK.OUT
2570 NEXT SECTOR
2580 FILES DRIVE
2590 END
2600
2610 '==== MAKE FILENAME ROUTINE =====
2620 *MAKE.FILE.NAME
2628 IF LEFT%(FILE*, 9)=STRING$(9,255) THEN FILENAME$='( Empty ) ':GOTO 2660 2640 FILENAME$=LEFT$(FILE$,6)+' '+MID$(FILE$,7,3)
2650 IF ASC(FILENAME$)=0 THEN FILENAME$="( Killed )"
2660 FILES=FILENAMES
2670 RETURN
2680
2690 '==== DSKO$ ROUTINE =====
2710 IF DRIVE.TYPE=1 THEN DSKO$ DRIVE,18,SECTOR : RETURN
2720 IF DRIVE.TYPE=2 THEN DSKO$ DRIVE,1,18,SECTOR : RETURN
2730 IF DRIVE.TYPE=3 THEN DSKO$ DRIVE,0,DSKF(DRIVE,5),SECTOR : RETURN
2740 PRINT DISK TYPE ERROR :END
2750
2760 '==== NOT SUPPORTED ERROR =====
2770 *NOT.SUPPORT
        PRINT THAT DRIVE IS NOT SUPPORTED. ":END
2780
```

第10章 RS-232C 10-1 RS-232C 10-1-1 モード指定 10-1-2 ボーレイト 10 - 2コンピュータ同士をつなぐ 10-2-1 DTELDCE 10-2-1 専用ケーブルを作る 10-3 2台のPCをつなぐ 10-3-1 データの転送 10-3-2 プログラムの転送 10-4 RS-232 Cによる割込み 10-4-1 COM OFF & COM STOP 10-4-2 割込みの使用例

第10章 RS-2320
10 1 名字(232)
2012 モード間がいかける ボーレー・
10・2 コンヒュータ同士をしない。
10・3 2台の中でもついた。
10・4 2台の中でもついた。
10・4 2台の中でもついた。
10・4 2台の中でものいた。
10・4 2台の中では、10・4 2台の中では、10

第10章 RS-232C

10-1, RS-232C

RS-232Cとは、国際電信電話諮問委員会(CCITT)の勧告により、米国のEIAが決めた、標準シリアルインターフェイスのことです。これは、元来、データ端末装置(たとえばPC-8801)と、通信回線にデータを送受信するモデム(たとえば音響カプラ)とを接続する為に決められた規格です。ところが、この規格を使って、コンピュータ同士あるいは、コンピュータと周辺装置を接続する例が出てきたのです。現在では、1 対1 のシリアルインターフェイスとして、様々なシリアル入出力機器に用いられています。

図表10-1AにPC-8801に搭載されているRS-232Cのピン配置と各ピンの大まかな機能を示します。

端子番号	信号名	端子番号	信号名	ピンコネクション
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	GND TXD RXD RTS CTS DSR GND DCD NC NC NC NC NC NC	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC	13

信号名	ピン番号	機能	信号名	ピン番号	機能
GND	1,7	1 …保安用アース 7 …信号用アース	DSR	6	モデムからの動作可能信号
TXD	2	送信データ	DCD	8	キャリア検出
RXD	3	受信データ	RXC	17	受信クロック入力
RTS	4	モデムへの送信要求	DTR	20	ターミナルの動作可能信号
CTS	5	モデムからの送信可能信号	TXC	24	送信クロック出力

(表10-1A)

10-1-1 モード指定

N₈₈-BASICで、このRS-232Cを使用するには、ファイルディスクリプタのデバイス名に、 "com"を使用します。また、それに続いて、通信時のデータ形式や制御情報を指定し、いわ ゆるファイル名は存在しません。

制御パラメータのフォーマットと意味については、マニュアル16-4, 16-5, 16-12の項をご覧下さい。

例えば、偶数パリティ、データビット長8bit、ストップビット2bit、Xパラメータ有効、とすると、

"com: E83XN"

これを、ファイルディスクリプタとして使用します。なお、通信モードやスタック長の指定は、termコマンドの時のみ有効です。

PC-8801をターミナルモード専用機として使いたい時、背面にあるディップスイッチ SW1、SW2を切り替え、電源ONと同時に、ターミナルモードにすることも可能で、各パラメー タも、このスイッチで切り替えることができます。

(表10-1-1)

ディッスイッ		ON(上向き)	OFF(下向き)
	1	N-BASIC	N ₈₈ -BASIC
SW1	2	ターミナルモード	BASICE-F
	5	Sパラメータが有効	Sパラメータが無効
	1	パリティチェック有り	パリティチェック無し
	2	偶数パリティ	奇数パリティ
SW2	3	データ長が8ビット	データ長が7ビット
	4	ストップビットが2ピット	ストップピットが1ビット
	5	Xパラメータが有効	Xパラメータが無効
	6	半二重モード	全二重モード

10-1-2 ボーレイト

これでRS-232Cが使えるか?と言うと、まだです。シリアルインターフェイスを使う上で重要な事が、1つ残っています。それは、ボーレイト(データ転送の速度)の指定です。

ボーレイトの指定は、本体背面のジャンパスイッチで行なわれます。次の図で示す様にボーレイトは、8つの中から1つだけ選択し指定します。また、受信用クロックは、内部同期と外部同期の選択ができ、内部同期の場合は、先のジャンパスイッチの指定によるボーレイトとなります。



RS-232C

1 2 3 4 5 6 7 8 I E

ジャンパスイッチ	受信クロック
	内部同期
E	外部同期

(表10-1-2A)

ボーレート
75
150
300
600
1200
2400
4800
9600

(表10-1-2B)

10-2 コンピュータ同十を接なぐ

「PC-8801と他のコンピュータとの間で、データのやり取りを行いたい」、と言った事はよくあります。

例えば、会計、在庫管理システムにおいて、売り上げや出納、入出庫などのマスターファイルをホストコンピュータ上で作成、そのホストに多数のPCを接続し、各部課からのデータをPCに入力、ホストのファイルに登録する。あるいは、計算の一部をホストが行い、その間PCは他の計算を行う。そして結果をホストからもらい、PCの結果と合わせ最終結果を出力する、等々、数多くの応用が考えられます。

この様な時、ホスト側にRS-232Cポートがあれば、簡単にPCと接続できます。ただ、この時、注意しなくてはならないことがあります。

10-2-1 DTE LDCE

ある装置が、インターフェイスを介して通信回線に接続されている時、その装置をDTE (データ端末装置)、回線の終端装置であるインターフェイス部分をDCE (データ伝達装置)と言い、具体的にはそれぞれPC-8801と音響カプラなどです。

前に、RS-232Cはデータ端末装置とモデムを接続する為の規格だ、と述べましたが、言葉を変えると、これはDTEとDCEを接続する為の規格だ、とも言えます。

ここでちょっと困ったことが起こりました。コンピュータ同士を、RS-232Cで接続しようとすると、DTE同士の接続となってしまいます。DTE同士は、そのままでは接続できないのです。さて、それではどうするか。まず、DTEとDCEの違いを考えでいくことにしましょう。次の表を見て下さい。

(表10-2-1)


	DTE側			DCE側	
信号名	ピン番号	入出力	信号名	ピン番号	入出力
GND	1,7		GND	1,7	-1 (1
TXD	2	出力	TXD	2	入力
RXD	3	入力	RXD	3	出力
RTS	4	出力	RTS	4	入力
CTS	5	入力	CTS	5	出力
DSR	6	入力	DSR	6	出力
DCD	8	入力	DCD	8	出力
RXC	17	入力	RXC	17	出力
DTR	20	出力	DTR	20	入力
TXC	24	出力	TXC	24	入力

各信号の入力と出力が全く逆です。また、実際の機械では、DTE側ではメスコネクタが、DCE側ではオスコネクタがついていて、一見しただけでどちらかわかります。しかもケーブルは、片方がオス、もう一方がメスコネクタとなっていて、DTE同士、DCE同士は接続できなくなっています。そこでちょっと細工をすることにしましょう。

10-2-2 専用ケーブルを作る

まず、RS-232C用オスコネクタを2つ用意します。次に、配線図の様にRxDとTxD、DSRとDTR、RTSとCTS、と言った対になっているピンを入れ替えて接続するのです。ただPCの場合、8番ピンのDCD(キャリア検出信号)は、対になるピンがなく、GND(7番ピン)に接続しておきます。これで、DCDは常にアクティブとなります。

ホストコンピュータによっては、PCにないピンが使用されていたり、逆にPCにあるピンが使用されていなかったり、あるいは、先のDCDに+5~+15Vの電圧をかける必要があるものもありますので、十分確認をして下さい。なお、この配線図はホストにPCを使うことを想定したものであり、結果的にPC-8801同士を接続する為のものです(図10-2-2)。



これで、PC同士が接ながります。対になる信号を入れ替えたことで、各PCからは、他方が、等価的にモデムの様に見える為です。

使用しているピンの種類と、数が一致しているものならば、他の物も接続できます。この時、 双方のボーレイトを合わせるのを、忘れないで下さい。

10-3. 2台のPCをつなぐ

前節で述べた専用ケーブルを使い、データのやり取りを行うには、2つの方法があります。 1つはtermモードによるもので、もう1つはBASICモードでのデータのやり取りです。 termモードでは、PCはインテリジェント・ターミナルとして働きます。 インテリジェ ント、というのは、単なるターミナルと違い、リモートBASICで、ある程度の処理を行わ せることができる為で、ディスクを接続し、ディスクファイルを操作させる事も可能です。 一方、BASICモードでは、RS-232Cはファイルチャネルとして扱われ、プログラムファ

イル、データファイルの2種とも、やり取りが行えます。

ここでは、PC同士を接続することにして話を進めていきますが、データフォーマットを 合わせれば、他の機械との接続でも同様に行えます。

10-3-1 データの転送

RS-232Cにデータを出力するには、他のシーケンシャル・ファイルと同様、次の様に行 います。

- 10 OPEN "com:E83XS" FOR OUTPUT AS #1
- 20 A\$="ABCDE,FGHIJ"
- 30 B\$= "KLMNO
- 40 PRINT #1.A\$.B\$
- 50 CLOSE

この時、変数の間のコンマ"."はデータの区切りではなく、画面の時と同様、タブ位置に 右づめで合うように、スペースをつめる働きをします。この時のデータフォーマットは次の 様になります。

(図10-3-1)



画面に表示される時と、全く同じフォーマットです。これを次のプログラムで読むと、

10 OPEN "com: E83XS" FOR INPUT AS #1

20 INPUT #1,A\$,B\$

30 PRINT A\$.B\$ 40 CLOSE

run

ABCDE Ok

FGHIJ KLMNO 読み込み時、","やCRコード(ODH)をデータの区切りと見なす為、データが途中でずれています。このことは逆に、データを区切る時は","を書き込まなくてはならないことを示しています。また、データ中に","を含める時は、ダブルクォーツ '' で囲みます。ダブルクォーツを使う時はCHR\$(34)としなければなりません。

送信側

10 OPEN "com:E83XS" FOR OUTPUT AS #1
20 A\$=CHR\$(34)+"ABCDE,FGHIJ"+CHR\$(34)
30 B\$="KLMNO"
40 PRINT #1,A\$;",";B\$
50 CLOSE

受信側

10 OPEN "com:E83XS" FOR INPUT AS #1
20 INPUT #1,A\$,B\$
30 PRINT A\$,B\$
40 CLOSE
run
ABCDE,FGHIJ KLMNO

LINE INPUTを使用すると、データの区切りがCR(0DH)のみとなりますので、","を含む場合でもダブルクォーツで囲む必要はありません。

さて、これまではディスクのシーケンシャルファイルと同様でしたが、1つだけそれと異って注意しなければならない事があります。それは、バッファの限界です。

RS-232Cの入力は、内部的には、インタラプトで処理されており、データを1文字受けるたびに、メインRAM上の、ファイルバッファに蓄え、INPUT文で、このバッファからデータを取り出すわけです。従って、INPUT文によるデータの取り出し速度より、受信したデータを蓄積していく速度の方が速ければ、バッファ内のデータはどんどん増え、ついにはバッファからあふれてしまいBO Errorとなってしまいます。特に、ボーレイトが速くデータの量が多い時は注意しなければなりません。

この現象を防ぐには、アクノリッジを返す方法があります。つまり、データを送ったら、相手が受け取った事を示す返事を出すまで、次の送出を待っているのです。その例を示します。

送信側

10 A\$=CHR\$(34)+"ABCDE,FGHIJ"+CHR\$(34)

20 OPEN "com: E83XS" AS#1

30 FOR I=0 TO 5

40 PRINT #1,I;A\$:REM out data

50 INPUT #1,B\$:REM in acknowledge

60 NEXT I

受信側

10 OPEN "com: E83XS" AS #1

20 FOR I=0 TO 5

30 LINE INPUT #1,A\$:REM in data

40 PRINT #1,CHR\$(4) :REM out acknowledge

50 PRINT A\$
60 NEXT I

アクノリッジの送出を待っているため、その分出力側の処理速度が落ちますが、10-4節の 割り込みを使うと改善されます。

10-3-2 プログラムの転送

プログラムファイルを転送することも可能で、送信側でSAVE、受信側でLOADを行えば よいのです。ただ、この時受信側では、受信が完了してもLOADコマンドから抜け出さず、 ころあいを見てSTOPキーを押さなくてはなりません。この現象について述べる前に、まず、 プログラムファイル転送時のフォーマットについて考えましょう。

プログラムをRS-232CにSAVEするには、次の様に行います。

save "com:E83XS"

例えば、次のプログラムをSAVEしたとすると、転送時のフォーマットは、ディスクにアスキーセーブする時と同じで、次の様になります。

10 FOR N=0 TO 100:NEXT N

(図10-3-2)

"!" "0" " " "F" "0" "R" " " "N" "=" "0" " " "T" "0" " " "1" "0" "0" " " "N" "E" "X"	" "T" " "		" "N" CR LF
---	-----------	--	-------------

ただ1つ、ディスクのアスキー形式ファイルと違うのは、プログラムの最後を示すエンドマークがないことです。

LOADの時にはRS-232Cからの入力に対して、キー入力と全く同様の動作でプログラムを格納していきます。この時、別にエンドマークのたぐいは識別せず、また仮に識別していても、送信側で送らないのですから、いつまでたってもLOADコマンドから抜け出ません。

送信側と受信側がすぐ近くにあれば、SAVEコマンドの終了の後、受信側のSTOPキーを押せば、プログラムは正常に入っているはずです。が、送信側と受信側が離れている時など SAVEコマンドの終了を確認できない時どうすればよいでしょう。転送にかかる時間をあらかじめ調べておき、ころ合いを見てSTOPキーを押すのも1つの方法です。しかし、もっとよい方法があります。送信側で次に示す様に、ダイレクトモードで実行させるのです。

save "com:E83XS"

Ok

open "com:E83XS" for output as #1

Ok

print #1, "beep"

Ok

close

Ok

受信側では単にLOADコマンドのみで結構です。

load "com:E83XS" ?DS Error Ok

LOADコマンドからエラーで抜け出していますが、プログラムは正常に入っています。なぜエラーとなるか分ると思いますが、送信側でプログラム・ファイルを送った後、ファイルをOPENして"beep"と送っています。これは、実は行番号をつけていなければ、何でもよいのですが、受信側ではこれをダイレクトステートメントと解し、DS Errorとなったわけです。これで、何とかプログラムを送ることができました。

ではダイレクトモードでのSAVEとしてプログラムを送るのでなく、BASICの管理下で、 プログラムの送出ができないでしょうか?これが行なえるのです。次のプログラムを送信側 で走らせ、受信側でLOADを実行させます。すると、

送信側

10 OPEN "com:E83XS" FOR OUTPUT AS #1
20 PRINT #1,"10 for i=0 to 100"
30 PRINT #1,"20 beep 1 : beep 0"
40 PRINT #1,"30 next i"
50 PRINT #1,CHR\$(4)
60 CLOSE

受信側

load "com:E83XS"
?DS Error
Ok
list
10 FOR I=0 TO 100
20 BEEP 1 : BEEP 0
30 NEXT I
Ok

ちゃんと入ったでしょう。今まで、データファイルとプログラム・ファイルを別のものと して考えてきましたが、その差は行の初めに行番号があるかないかの違いのみで、本質的に は同じものなのです。

次のプログラムは、ディスクトのアスキー形式プログラム・ファイルを、RS-232Cに送 出するもので、受信側ではLOADを実行させます。

10 FILES : PRINT

20 INPUT "Type in file name "; NA\$

30 IF LEN(NA\$)>9 THEN PRINT" Too long ":GOTO 20

40 OPEN "1: "+NA\$ FOR INPUT AS #1

50 OPEN "COM: E83XS" FOR OUTPUT AS #2

60 WHILE EOF(1)=0

70 LINE INPUT #1.A\$

80 PRINT #2.A\$

90 WEND

100 PRINT #2.CHR\$(4)

110 CLOSE

逆に、送信側でSAVEで送出されたプログラムファイルを、データとして読むことも可能 です。但し、この時、エンドマークがないので、あらかじめ何行のプログラムか、知る必要 があります。次のプログラムは、送信側から送出されたプログラム・ファイル(先のプログ ラムによるもの)を受信し、受信側のディスク上に、アスキー形式プログラム・ファイルを 作成するものです。

10 FILES: PRINT

20 INPUT "Type in files name", NA\$
30 IF LEN(NA\$)>9 THEN PRINT "Too long ": GOTO 20

40 OPEN "COM: E83XS" FOR INPUT AS #1 50 OPEN "1:"+NA\$ FOR OUTPUT AS #2

60 LINE INPUT #1,A\$

70 IF A\$=CHR\$(4) THEN 100

80 PRINT #2,A\$

90 GOTO 60 100 CLOSE

10.4. RS-232Cによる割込み

N₈₈-BASICでは、RS-232Cでデータを受信した時、あらかじめ定義しておいたサブルーチンへ制御を移す機能、すなわち、割込み制御機能があります。

この機能を使うと、RS-232CからのINPUTの時、データが送られて来るまで何もせず待っている…と言った事がなくなるばかりでなく、送られて来たデータに対する応答が即座にできる、と言った利点があります。

しかし、割込み処理を行うと言うことは、見かけ上割り込みサービスルーチンとメインルーチンが同時に走る為、一種のマルチタスク処理となり、各ルーチンの同期や排他、通信等つきつめれば難しい問題もあります。

ここでは、その使い方とキューバッファによる割込みルーチンとメインルーチン間のデータの送受信等を示します。

10-4-1 COM OFF & COM STOP

プログラムの最初にON COM GOSUB ×××で割込み処理ルーチンを定義し、割込みを可能にするCOM ON命令を実行すれば、データを受信した時に、定義した処理ルーチンをコールします。この割込み関係のステートメントを示します。

ON COM GOSUB

割り込み処理ルーチンの定義

COM ON

割り込み可能


COM OFF

割り込み禁止


COM STOP

割り込み一時保留

この中で、COM OFFとCOM STOPの違いは明確にしておいて下さい。COM OFFは割込みそのものを無視するもので、COM OFFの間にデータが受信されても割り込みは起こりません。一方、COM STOPの方では、割込みは発生するが、これを受けつけ、実際の処理ルーチンへ行くのを保留しておくのです。ですからCOM STOPを解除した段階で受けつけられ、処理ルーチンへ制御を移します。この時、COM OFFを実行すれば保留されていた割込はキャンセルされます。



COM STOPを解除し、割込み可にするのはCOM ONです。また、割込み保留状態にす るには、一旦COM ONにしCOM STOPにしなければなりません。図に示すと次の様にな ります。



10-4-2 割込みの使用例

前節で、「ボーレイトが速く、かつデータ量が多い時、RS-232Cによる通信では、バッファ・ オーバーフローを起こすことがある」と述べました。そして、その対応策として、アクノリッ ジを返す方法を示しました。この時割込みを使用すると反応が速く、送受双方の処理速度が 向上します。


次に示すプログラム(10-4-2)は割込み処理でアクノリッジを返すもので、処理速度向上 の為、受信データをキューバッファに入れ、メインルーチンでは、このキューバッファから 読み込むようにしています。

(プログラム10-4-4.

- 100 N=10:GOTO 200
- 110 '***** Interrupt routine *****
- 120 COM OFF
- 130 LINE INPUT #1, A\$(WSP)
- 140 WSP=(WSP+1) MOD N 150 IF ((WSP+1) MOD N)=RSP THEN FULL=-1:RETURN ELSE FULL=0
- 160 PRINT #1, CHR\$(4) 170 COM ON
- 180 RETURN
- 200 '***** MAIN *****
- 210 ON COM GOSUB 110
- 230 OPEN "com: E83XS" AS #1
- 240 COM ON
- 250
- 260 IF RSP=WSP MOD N THEN 300
- 270 A\$=A\$(RSP):RSP=(RSP+1) MOD N
- 280 IF FULL THEN GOSUB 150
- 290 PRINT A\$
- 300 FOR I=0 TO 100: PRINT "..": :NEXT I Dumy loop
- 310 PRINT
- 320 GOTO 260

' Put to queue

' Get from queue



第11章 漢 字

- 11-1 漢字ROMボード
- 11-1-1 ハード仕様
- 11-1-2 漢字フォントのフォーマット
- 11-1-3 漢字ROMのアドレス
- 11-2 漢字ROMデータの読み方
- 11-2-1 BASICを使って
- 11-2-2 N₈₈-BASIC ROMルーチンを使って
- 11-3 ROLL文

字 數 第11展

I- TEMOS発薬・バード

Billian Light

イルター・マのイマルの発展・1947年

てこけてのYIO 科学数 . 8-1-

II-2、機学氏のMデータの傾移方

TO ANY DIRECT TO A STATE OF THE STATE OF THE

11-52 Ala-BAS IC ROWA-FDを報告で

V HOR R-II

第11章 漢 字

11-1. 漢字ROMボード

- PC-8801では、日本語表示のためのオプションとして、漢字ROMボードを装着することができます。

この節では、漢字ROMボードの応用のために、その機能仕様と漢字フォントのフォーマットについて解説します。

11-1-1 ハード仕様

- ROMの構成 128KビットマスクROM×8個 (16ビット×64Kワード)
- アクセス方法 I/Oポートを通してのアクセス

• I/Oポート

E8H	OUT	漢字ROMアドレスの指定(下位8ビット)		
EOH	JN	漢字フォントデータの読み出し(下位8ビット)		
FOLL	OUT	漢字ROMアドレスの指定(上位8ビット)		
E9H	IN	漢字フォントデータの読み出し(上位8ビット)		
EAH	OUT	漢字ROMの読み出し開始	データは	
EBH	OUT	漢字ROMの読み出し終了	何でもよい	


11-1-2 漢字フォントのフォーマット

①漢字(16×16ドット)

1つの漢字データは、16ワード(1ワードは16ビット)よりなり、次の様な構成になっています。

(例) 漢字コード=4A21H

漢字ROMアドレス




IN E9H IN E8H で読み出される で読み出される

②半角文字 (8×16ドット)

半角文字は、8ワードよりなり、1ワードが、2列分のデータとなっています。

(例) 漢字コード=58H

漢字ROMアドレス




HIGH… IN E9Hで読み出される LOW … IN E8Hで読み出される

③1/4角文字 (8×8ドット)

1/4角文字は、4 ワードよりなり、半角文字の上半分と思えばよいでしょう。この文字セットは、N88-BASICのキャラジェネ(キャラクタデータがはいっているROM)と同じものです。

(例) 漢字コード=159H

漢字ROMアドレス



HIGH… IN E9Hで読み出される LOW … IN E8Hで読み出される

11-1-3 漢字ROMのアドレス


漢字ROMアドレスは、16ビットよりなり、これによって漢字ROMボードのアドレス空間64Kワードを指定します。


漢字ROMアドレスと格納されているデータ


〈アドレス〉	〈デ ー タ〉
0000H~07FFH	半角文字のデータ
0800H~0BFFH	1/4角文字のデータ
1200H~3FFFH	非漢字のデータ
4000H~FFFFH	漢字のデータ


漢字IISコード↔漢字ROMアドレス

①半角文字(0020H~00FFH)









このように、漢字JISコードから漢字ROMアドレスに変換するのはめんどうな作業です。 そこで、BASICで書いた変換プログラムをあげておきます。

```
100
110 '
         KANJI JIS Code => KANJI ROM Address
120 '
130 *INP.KCODE
     INPUT "KANJI JIS Code ? &H",KC$
K.COD=VAL("&H"+KC$)
140
150
      IF K.COD>= &H20 AND K.COD<= &HFF THEN *H.CHR
160
170
      IF K.COD>= &H100 AND K.COD<= &H1FF THEN *F.CHR
180
     IF K.COD>=&H2120 AND K.COD<=&H277F THEN *N.KNJ
      IF K.COD>=&H3020 AND K.COD<=&H4F5F THEN *KNJ
190
200 GOTO *INP.KCODE
210
220 *H.CHR
230 K.ADR=K.COD*8
240 K.BYT=8
250 GOTO *PRN.ADR
260
270 *F.CHR
280 K.ADR=(K.COD-&H100)*4+&H800
290 K.BYT=4
300 GOTO *PRN.ADR
310
320 *N.KNJ
330 K1=(K.COD AND &H60)*&H80
340
    K2=(K,COD AND &H700)*2
350
    K3=(K.COD AND &H1F) * & H10
360
    K.ADR=K1+K2+K3
370 K.BYT=16
380 GOTO *PRN.ADR
390
400 *KNJ
410 K1=(K.COD AND &H60)*&H200
420
     K2=(K.COD AND &H1F00)*2
430 K3=(K,COD AND &H1F) *&H10
440 K.ADR=K1+K2+K3
450 K.BYT=16
460
470 *PRN.ADR
480 PRINT
490 PRINT 'KANJI JIS CODE : &H';HEX$(K.COD)
500 PRINT 'KANJI ROM ADRS : &H';HEX$(K.ADR)' - &H';HEX$(K.ADR+K.BYT-1)
510 PRINT "-----
530 GOTO *INP.KCODE
540
```

11-2. 漢字ROMのデータの読み方

漢字ROMボードのデータは、I/Oポートをアクセスすることで読み出すことができます。 漢字はPUT文を用いて表示するのが普通で、データの読み出しは不要な場合が多いかも しれませんが、機械語で漢字を出力したり、漢字を大きく表示したりする場合などは、どう しても漢字フォントのデータが必要です。ここでは、BASICと、機械語を使っての漢字フォ ントの読み出し方を紹介しましょう。

11-2-1 BASICを使って

まずは、次のフローチャートに従って、 BASICによる漢字フォントデータ読み出 しプログラムを作ってみます。

このプログラムは、漢字JISコードを入力すると、そのデータを読み出し、画面上に表示するというものです。

漢字コードは、3021H~4F53Hと制限がついていますが、半角文字、1/4角文字についても同じような方式でデータを読み出すことができます。

```
START
OUT &HEB, KALOW
OUT &HE9, KAHIGH

OUT &HEA, 0

DUT &HEA, 0

EFT. DATA=INP(&HE9)

RIGHT.DATA=INP(&HE8)

OUT &HEB, 0


END
```

```
100 '
110 '
       Read KANJI Character Font
120 '
130 DEFINT A-Z
140 WIDTH 40,25
150
160 INPUT "KANJI Code (&H3021 - &H4F53)":K.CODE
170 IF K.CODE(&H3021 OR K.CODE)&H4F53 THEN 160
180
190 GOSUB *KC.TO.KA
200
210 FOR KA=K.ADRS TO K.ADRS+15
      KA.L=PEEK(VARPTR(KA))
220
230
      KA.H=PEEK(VARPTR(KA)+1)
      OUT &HE8,KA.L
OUT &HE9,KA.H
240
250
      OUT &HEA,0
260
      L.DAT=INP(&HE9)
270
280
      R.DAT=INP(&HE8)
290
      OUT &HEB.0
      GOSUB *PRINT.PAT
300
310 NEXT KA
320
330 END
340
               : Get KANJI-ROM Address from KANJI Code
350 *KC.TO.KA
360 KA1=(K.CODE AND &H60) * &H200
     KA2=(K.CODE AND &H1F00)*2
370
380
     KA3=(K.CODE AND &H1F) *&H10
390
     K.ADRS=KA1+KA2+KA3
400 RETURN
410
420 *PRINT.PAT
430
    PRINT HEX$(KA) "H : ";
     DAT=L.DAT : GOSUB *PRINT.DOT
440
450
     DAT=R.DAT : GOSUB *PRINT.DOT
460
     PRINT
470 RETURN
480 *PRINT.DOT
     FOR B=7 TO 0 STEP -1
490
       IF DAT AND (2°B) THEN PRINT ""; ELSE PRINT " ":
500
     NEXT B
510
520 RETURN
```

11-2-2 N₈₈-BASIC ROMルーチンを使って

 N_{88} -BASICでは、漢字を出力することができるわけですから、そのためのルーチンが ROM内にあるはずです。それを使わない手はないかというので、ここではROMルーチンを使って漢字ROMのデータを読み出してみましょう。

このルーチンは、ROM5に納められており次のように使います。



実は、このルーチンは、PUT KANJIの一部で、余分な処理まで行なってしまいますが、実用上は問題ありません。なお、このワークエリア(E9B9H~)は、行入力バッファも兼ねていますので、ROMルーチンから戻った後、INPUT文などを実行すると、読み出したデータは消されてしまいますから、読み出した後は、別のところへ移しておく方が安全です。

次のプログラムは、漢字コードを入力すると、そのデータを16進で出力するというもので、 半角文字、1/4角文字でも使えます。

```
100
       Read KANJI Character Font
110 '
                    ( Using N88-BASIC ROM Routine )
120 '
130
140 DEFINT A-Z
150
160 DEF USR=&HF2E0
170 FOR I=&HF2E0 TO &HF2F2
     READ D$ : POKE I, VAL( "&H"+D$)
180
190 NEXT
200 DATA 7E,23,66,6f,EB,F3,3E,FE,D3,71,CD,61,72,3E,FF,D3
210 DATA 71,FB,C9
220
230 DT.TOP=&HE9B9
240
250 INPUT "KANJI JIS Code ? &H", KC$
260 KC=VAL( "&H"+KC$)
270
280 DUM=USR(KC)
290
300 PX=PEEK(DT.TOP) : PY=PEEK(DT.TOP+2)
310 DT.TOP=DT.TOP+3
320 FOR I=1 TO (PX/8)*PY
     PRINT RIGHT$("0"+HEX$(PEEK(DT.TOP+I)),2)" ";
330
340 NEXT I
```

11-3. ROLL文

漢字の出力はグラフィック画面に対して行われますので、テキスト画面のように自動的に スクロールするようなことはありません。そこで必要となってくるのがROLL文です。

ROLL文は、たいへん便利なコマンドですが、残念ながらN₈₈-DISK-BASICでしか使うことができません。また、処理速度の遅さも気になります。

そこで、この節では、N₈₈-BASICでの高速ROLL機能を付加するプログラムを紹介します。

```
100
110 '
        SCROLL COMMAND for 640 x 400 dot mode
120
130
        DUMMY = USR(SCROLL.BYT)
140 '
150
    DEFINT A-Z
160
    RESTORE *ML.DATA
170
    SADRS=VARPTR(#0)+9
    ADRS=SADRS
180
190
200 *WRITE.DATA
210
    READ DATUMS
    IF DATUM$="END" THEN *FINISH
220
    POKE ADRS, VAL( "&H"+DATUM$)
230
240
    ADRS=ADRS+1
250 GOTO *WRITE.DATA
260
270 *FINISH
280
    DEF USR=SADRS
    PRINT 'Complete.
290
300
    END
310
320 *ML.DATA
    DATA 7E,23,66,6F,E5,E5,11,00,C0,19,E3,E5,21,80.3E.C1
330
     DATA B7.ED.42.4D.44.E1.E5.D5.C5.F3.D3.5C.ED.B0.D3.5F
340
350
     DATA FB,E1,C1,C5,E5,11,80,FE,7C,F6,C0,67,F3,D3,5D,0A
     DATA D3,5C,77,D3,5F,FB,23,03,E7,20,F1,C1,D1,E1,C5,F3
360
     DATA D3,5D,ED,B0,D3,5F,FB,E1,7C,F6,C0,67,5D,54,1B,C1
370
380
     DATA F3,D3,5D,36,00,ED,B0,D3,5F,FB,C9
390
    DATA END
```

上のプログラムを実行すると、あとは

DUMMY=USR(SCROLL.BYT)

で、グラフィック画面をスクロールさせることができます。

SCROLL.BYTは、整数型でなければならず

ROLL 18 \leftrightarrow DUMMY=USR(18 * 80)

に対応し、引数を80の倍数以外にすると、斜めにスクロールさせたりすることも可能です。 なお、機械語プログラムは、リロケータブルになっていますので、C000H番地より前であれば、メモリ上のどこにでも置けます。この例では、#0のI/Oバッファを使ってみました。

最後に、このROLL機能を使った例をあげておきます。

```
100
110
     SCROLL DEMO
120
   DEFINT A-Z
130
140
    CONSOLE ,,0
   SCREEN 2,2 : CLS 3 : SCREEN ,0
150
160
200
    FOR I=&H3000 TO &H4F00 STEP &H100
    FOR J=&H21 TO &H7E
210
220
     K.CODE=I+J
230
     PUT(X,380), KANJI(K,CODE), PSET
240
250
     IF X>620 THEN X=0 : GOSUB *SCROLL
260
    NEXT J
270
    NEXT I
275 FND
280
300 *SCROLL
   SCREEN .2 : DUMMY=USR(1600) : SCREEN ,0
310
320 RETURN
```

第12章 ランダム・テクニック

- 12-1 DMAをストップさせて実行速度アップ
- 12-2 配列データ高速読み込み
- 12-3 Xfilesでクランチを
- 12-4 行番号0
- 12-5 FIX, INT, CINT
- 12-6 数値と文字列の変換
- 12-7 数値の内部表現
- 12-8 三角関数の求値法
- 12-9 CTRL +J
- 12-10 キートップにない文字の入力
- 12-11 文字が曲がる!?
- 12-12 N-BASICでcas1(1200ボー)を使う
- 12-13 ソフトファンクションキー
- 12-14 機械語割り込み

第12章 ランダム・テクニック

12-1 DMAをストップさせて美容速度マップ

12-2 整列于一分高速防力达点

12-3 XHIGSTクランチを

12-4 17880

12-5 FIX, INT. CINT

12-77 数键の内部界矩

经商标价格的商品 8 -51

SHIPTO 8-SI

だしば キートップにない文学の人力

12一11 文字が曲が寄り

12-12 N-BAS107 cest 1200st-1 & #5

-#KECOKYC+CV 81-51

12-14 機械運動リジムみ

第12章 ランダム・テクニック

12-1. DMAをストップさせて実行速度アップ

DMAとはDirect Memory Accessの略で、CPUを介さずにメモリーをアクセスすることです。 N_{88} -BASICでは画面の表示と8 インチディスクのアクセスに使われています。このうち実行速度を低下させているのはテキスト画面の表示だけです。グラフィック画面の表示は通常、CPUの用いるパスとは切りはなされた状態で行われていますのでCPUの処理速度には影響ありませんし、ディスクのDMAはディスクをアクセスする時だけですのであまり関係ありません。

さて、テキスト画面表示のDMAを止めるのは簡単で、OUT 104,0を実行するだけです。テキスト画面が表示されなくなりますが、実行速度は30%くらい速くなります。グラフィック画面の表示はそのままです。ところがDMAを戻すのがやっかいです。WIDTHコマンドを実行するとテキスト画面は表示されるようになりますが、画面がクリアされてしまいます。画面を表示させるためにはDMAコントローラと、CRTコントローラの設定をしなくてはなりません。幸いROM内にそのルーチンがありますのでそれを利用することにします。

モニタで次のように打ち込んで下さい。プログラムはリロケータブルですのでF260H番地からでなくてもかまいません。

F260 21 5B 70 3A 88 EF FE 15 38 03 21 66 70 3A 89 EF F270 FE 50 F3 CD D1 6F FB C9


実行するにはUSRまたはCALL文で呼びます。引数はありません。

12-2. 配列データ高速読み込み

数値型の配列のデータを読み込むには、通 常次の方法があります。

- ①プログラム中にデータ文として存在するデータをREAD文で読む。
- ②ファイルとして存在するデータをIN-PUT#n文で読む。

どちらの方法をとったとしてもデータが大量な場合にはけっこう時間がかかります。このような場合には、データを機械語ファイルとしてしまっておいて、BLOAD文で一気に読み込むことができます。



まず配列データをBSAVEします。開始番地はVARPTR (〈配例名〉(0)) です。 1 次元配列の時OPTION BASEの値はEC1FH番地に入っていますから、VARPTR (〈配列名〉(PEEK(&HEC1F))) としてもけっこうです。データの長さは(要素の数)×(1 要素のバイト数)です。

(要素の数)は、

「添字の最大値+1 - OPTION BASE」をすべてかけ合わせたものです。

(1要素のバイト数)は、

整数型…2バイト

単精度…4バイト

倍精度…8バイト

です。たとえば、DIM A%(5,6,7), OPTION BASE 0 の時は、

BSAVE" $\langle 7r4\nu r^2 x^2 y^2 y^2 \rangle$ ", VARPTR(A%(0,0,0)), 6*7*8*2 となります。


データをBLOADする時も同じです。まずDIMでBSAVEした時と同じ大きさの配列を宣言します。次にBLOADします。先ほどの例では、

BLOAD"〈ファイルディスクリプタ〉",VARPTR(A%(0,0,0)) となります。

12-3. xfilesでクランチを

システムディスクに入っている「xfiles.n88」は異なるタイプのディスク間でのバックアップなどに使われますが、同じタイプのディスクであっても利用法があります。

多数のファイルの生成、削除を繰り返していると、ファイルデータがディスク上のあちこちに分散してしまいます。このようなディスクをxfilesで他のディスクに移すと、1ヵ所にかたまって記録されるようになります。こうすると、ファイルへのアクセス時にヘッドがあまり動く必要がなく、その分だけアクセスが早くなります。



12-4. 行番号 0

BASIC プログラムの行番号は、 $1\sim65529$ までの整数というのが普通ですが、 N_{88} -BASICでも、行番号 0 が使えます。ただし、スクリーンエディット時には、行番号 0 は使えませんので、次のように、間接的に行番号 0 のテキストを作ります。

まず、1以上の行番号を持ったテキストを入力します。次に、RENUM 0を実行すれば、行番号 0 のテキストができるわけです。

こうやって作られた行番号 0 のテキスト はスクリーエディタで修正することも削除 することもできません (DELETE 0 は使 えます)。

この場合、1つの行しか行番号を0にできませんが、次の方法では、複数行の行番号を0にすることが可能です。

これは、RAM上にあるプログラムテキストの行番号を、直接0にしてしまうというもので、一つ間違うとプログラム自体をこわしてしまう可能性がありますので、注意が必要です。 具体的な例で見てみましょう。

10 PRINT "abcdef" 20 PRINT "ghijkl" 30 PRINT "mnopqr"

モニタモードで、メモリ内容をダンプし、行番号の部分を0にします。

hJo70,0 hJd8000,802f 8000 00 10 00 <u>0A 00</u> 91 20 22 61 62 63 64 65 66 22 00 8010 1F 00 <u>14 00</u> 91 20 22 67 68 69 6A 6B 6C 22 00 2E 8020 00 <u>1E 00</u> 91 20 22 6D 6E 6F 70 71 72 22 00 00 00

mon


h]s8003 8003 0A-00 h]s8012 8012 14-00 h]s8021 8021 1E-00 h]^b 0k これで完成です。もちろん実行することも可能です。

```
list
0 PRINT "abcdef"
0 PRINT "ghijkl"
0 PRINT "mnopqr"
0k
run
abcdef
ghijkl
mnopqr
0k
```

12-5. FIX, INT, CINT


この3つはどれも実数型を整数に変換する関数ですが、微妙な違いがあります。

- ●FIX……整数部分をとる関数で $1.5 \rightarrow 1, -2.3 \rightarrow -2$ となります。
- INT……その値よりも小さい整数の中で最大のものをとる関数です。 $1.5 \rightarrow 1$ となりますが、 $-2.3 \rightarrow -3$ となります。
- CINT…小数部分を四捨五入します。1.5→2, -2.3→-2となります。 これらを図に示すとこのようになります。



12-6. 数値と文字列の変換


数値を文字列に変換する関数にはSTR\$をはじめとしてHEX\$, OCT\$, CHR\$, MKI\$, MKS\$, MKD\$とたくさんありますが、それらの一覧表を上げます。




12-7. 数値の内部表現

CALL文では変数のアドレスが渡されますが、数値の内部表現がわからなければ利用のしようがありません。またVARPTRを用いて変数の値を操作する時も同様です。そこで数値の内部表現を下に示します。


「整数型〕



[単精度型]



[倍精度型]



仮数部が7バイト(56ビット)に増えただけで単精度と同じです

12-8. 三角関数の求値法

 N_{88} -BASICインタプリタがどのようにして数値関数の値を求めているのかというと、すべて近似式によって計算しているのです。ここでは N_{88} -BASIC,N-BASICが使用している三角関数 (単精度) を求めるアルゴリズムを紹介します。

①SIN(x)

これらは、最良近似多項式の係数ですが、ほぼTaylor展開に一致します。

②COS(x)

$$COS(x) = SIN(\frac{\pi}{2} - \bar{x})$$

 $\Im TAN(x)$

$$TAN(x) = SIN(x)/COS(x)$$

④ATN(x)

もし、

$$x < 0$$
 のとき $u \leftarrow x$, $ATN(x) = -ATN(u)$
 $x \ge 0$ のとき $u \leftarrow x$, $ATN(x) = ATN(u)$

もし、

$$u < 1$$
 のとき $v \leftarrow u$, $ATN(u) = ATN(v)$
 $u \ge 1$ のとき $v \leftarrow \frac{1}{u}$, $ATN(u) = \frac{\pi}{2} - ATN(v)$
 $s \leftarrow v^2$

$$ATN(v) = v \times (a_1s^8 + a_2s^7 + a_3s^6 + a_4s^5 + a_5s^4 + a_6s^3 + a_7s^2 + a_8s + a_9)$$

 $tztt \cup x_1 = 2.866226 \times 10^{-3}$

$$a_2 = -1.616574 \times 10^{-2}$$

$$a_3 = 4.290961 \times 10^{-2}$$

$$a_4 = -7.528964 \times 10^{-2}$$

 $a_5 = 0.1065626$

$$a_6 = -0.1420890$$

$$a_7 = 0.1999355$$

$$a_8 = -0.3333315$$

$$a_9 = 1$$

10 DEFINT A-Z :SCREEN ,2 :CLS 3

:SCREEN 0,0

:WHILE 1

: X=RND*560

: Y=RND*160+20

: L=RND*60+40

: LINE(X,Y)-(X+L,0),INT(RND*7+1),BF

: LINE(X,Y)-(X+L,0),0,B

: WEND

このプログラム、どうやって入力したと思いますか。全部で11行、WIDTH40で入力したとして400文字以上になります!?実はこれ、 $\boxed{\text{CTRL}}$ + $\boxed{\text{J}}$ を使ったんです。改行する時にスペースを入れていって次の行までもっていくのではなくて、 $\boxed{\text{CTRL}}$ + $\boxed{\text{J}}$ を押します。するとカーソルが次の行の先頭に移動し、一見 $\boxed{\text{PL}}$ キーを押したようになりますが、そうではなくて、前の行の続きを入力できます。ためしに $\boxed{\text{DEL}}$ キーを押してみると前の行の最後にカーソルが移動し、前の行から続いていることがわかります。

また \Box CTRL + Jは2つの行をつなげる時にも使います。たとえば10行と20行をつなげたい場合にはリストをとった後、10行の最下行にカーソルを持ってきて \Box CTRL + Jを押します。カーソルは「20」のところに移りますから行番号を消してかわりに「:」を打ちます。必要があればDELキーで前の行にもっていった後、 \Box 2キーを押します。20行はまだそのまま残っていますから20 \Box 2とやって20行を消します。

ここにカーソルを		10
持ってきてCTRL+J	\rightarrow	
を押す		20

以上のような \Box CTRL +Jの使い方はノーマルモードでの話で、インサートモードでは \Box CTRL +Jは行の分割になります。

12-10. キートップにない文字の入力

キートップに刻まれていない文字の中で、キーボードから入力できる文字はいろいろとあります。アルファベットの小文字、グラフィック文字などは当然のことなのですが、意外と知られていないものに次のキーがあります。これらの文字は、次のキーに対応し、キーボードから直接入力することができるものです。



12-11. 文字が曲がる!?

```
10 CONSOLE ,,,0
20 WIDTH 80,25
30 FOR I=0 TO 22
40 PRINT STRING$(80,"X");
50 NEXT
60 OUT &H30,2:'
70 OUT &H30,3:'
80 GOTO 60
```

何も考えずに上のプログラムをそのまま入力してRUNして下さい。高解度ディスプレイを御使用の方は80行のGOTOと60との間を4文字ほど広げて下さい。また各PC-880Iの水晶の発振周波数の違いにより、GOTOと60との間のスペースの数に調整が必要なことがあります。

なおブレークした時に画面がおかしな状態になったらWIDTHコマンドを実行して下さい。また表示させる文字を色々変えてみると面白いですよ。

12-12. N-BASICモードでcas 1 (1200ボー) を使う。

 N_{88} -BASICモードでは、カセットファイルに600ボー(cas2)と1200ボー(cas1)の2種の転送速度が使えましたが、N-BASICモードでは、600ボーのみしか使用できず、長いデータを作った時などカセット入出力に時間がかかってしまいます。そこで次のプログラムを実行させると、N-BASICモードで600ボーと1200ボーの両方が使えます。転送速度の切り換えはCMDコマンドを使用します。

CMDB ・・・・ 600ボー CMDA ・・・・ 1200ボー

このプログラムは、 N_{88} -BASICモードのcaslで作ったデータファイルを読む時にも使用できます。なお、プログラムファイルを1200ボーでCSAVE、CLOADすることもできますが、CLOADの時、このプログラムを実行していなければ全く読めません。

10 ' 1200 bps for N-Basic mode

20 CLEAR 300, & HE9C4

30 FOR I=0 TO 58

40 READ AS

50 POKE &HE9C5+I.VAL("&H"+A\$)

60 NEXT I

70 POKE &HF0FC, &HC3

80 POKE &HF0FD, &HC5

90 POKE &HF0FE, &HE9

100 DATA 7E,D6,42,20,0A,3E,C9,32,B6,F1,32

110 DATA B9,F1,D7,C9,3C,C2,DF,3B,E5,21,EA,E9,22,B7,F1,21

120 DATA F5,E9,22,BA,F1,3E,C3,E1,18,E2,F1,3A,66,EA,E6,0F

130 DATA F6,18,C3,FD,0B,F1,3A,66,EA,E6,0F,F6,1C,C3,50,0C

12-13. ソフトファンクションキー

ソフトファンクションキーとはその名の通りソフトウェアでファンクションキーの役割を させようというものです。その方法は次の通りです。

- 1. メモリ中に文字列を用意します。文字列の最後は00Hで終っていなければなりません。
- 2. E6CDH番地に00Hでない値を書き込みます。
- 3. F003.4H番地に文字列の先頭アドレスを下位、上位の順に入れます。
- 4. E6CEH番地に00Hでない値を書き込みます。
- 5. F00CH番地にファンクションキー割込みを定義していないファンクションキー番号 -1を書き込みます。
- 6. E6CDH番地に00Hを書き込みます。

例を上げてみましょう。

list
10 A\$="This is a pen."
20 P=VARPTR(A\$): KEY OFF
30 POKE &HE6CD,255
40 POKE &HF003,PEEK(P+1): POKE &HF004,PEEK(P+2)
50 POKE &HE6CE,255
60 POKE &HF00C,0
70 POKE &HE6CD,0
Ok

run Ok This is a pen.

このうち、肝心なのは40行と50行です。30行はキー入力を止めるためで、70行は再開するためです。そうしないと実行中にキーを押すとうまく動かないことがあるからです。60行は、割込みを起さないためです。ここに、割込みが定義されていて 0N状態であるキー番号-1を0POKEすると、そのキーの割込みが起ってしまい、ファンクションキーの働きをしません。しかしKEY 0FFがしてあれば00行はなくてもかまいません。

この方法を使うと、プログラムをPRINT文で書いた後、カーソルをその行にもって行き ②を押したことにすれば自動的にプログラムを増やすことができます。DATA文の自動作成などに有効です。

12-14. 機械語割込み

 N_{88} -BASICではZ-80はインタラプトモード 2 に設定されています。割込みレベルは 8 レベルで、割込みテーブルはF300H番地から次のように入っています。

Nss-BASICの割り込みテーブル表

優先順位	アドレス	アドレステーブル の内容	チャネル	用 途	BASIC での使用
高	F300	EA E7	RXRDY	CMT RS-232C受信割り込み	YES
1	F302	08 E8	VRTC	画面終了割り込み	YES
	F304 5	OF E8	CLOCK	リアルタイム(1/600S)	YES
	F306	14 E8	INT3(4)	ユーザ割り込み	NON
	F308 9	14 E8	INT4(3)	"	NON
13.	F30A B	14 E8	INT5(2)	"	NON
1	F30C D	1A E8	FDINT1	FDD用リザーブ	YES
低	F30E F	20 E8	FDINT2	FDD用リザーブ	YES

このうちユーザーが使用できるのはINT3~5の3 チャネルです。他の割込みも使えないことはありませんが、 N_{88} -BASICで使用していますので、うまくやらないと N_{88} -BASICが動かなくなる恐れがあります。N-BASICでは割込みを使用していませんのでN-BASICモードではすべての割込みを使用することができます。

 N_{88} -BASICでは割込みルーチンのエントリはRAM上に置かれています。ここには、割込みレベルを割込みコントローラにセットし、メモリバンクを N_{88} -ROMにもどして、本当の割込み処理ルーチンをCALLするプログラムがすでに書き込まれています。これはRAM上にあるので書きかえることも可能ですが、やはりBASICインタプリタが使用しているので十分な注意が必要です。

N₈₈-BASICでの割込み処理ルーチンは以下のとおりです。

RXRDY

テーブルアドレス: F300H

割込みルーチンエントリ: E7EAH

ROM内割込み処理ルーチン: 3167H

シリアルインターフェースから受取ったデータを入力バッファに入れます。RS-232Cの場合はXパラメータの処理も行います。

VRTC

テーブルアドレス: F302H

割込みルーチンエントリ: E808H

ROM内割込み処理ルーチン: 3080H

カーソルのON/OFF、ライトペン入力処理、キー入力処理を行います。

• CLOCK

テーブルアドレス: F304H

割込みルーチンエントリ: E80EH

ROM内割込み処理ルーチン: 4143H

INPUT WAITの時間処理、ON TIME\$ GOSUBの時間処理、FDDの時間処理を行います。

• FDINT1

テーブルアドレス: F30CH

割込みルーチンエントリ: E81AH

RO内割込み処理ルーチン: 3CB9H

5インチDMAタイプのFDDのステータス読み込みを行います。

• FDINT2

テーブルアドレス: F30FH

割込みルーチンエントリ: E820H

RO割込みルーチン: 3CACH

8インチDMAタイプのFDDのステータス読み込みを行います。

このラネスーサーが使用できるのははT3ー5のエチェスをすり他の耐食とも組ませたこととはことではされるのは NadaSECで使用していますので、うまくやらないとNadaSECを またいくならなれがあります。NBASECでは解込みを使用していませんのでとBASECを とてはそっての利益みを使用することができます。 となるとこの利益みを使用することができます。

またりはこのではない。サール緊急をお客のりTISATEに

71107314

MARKET UTCAKE THANKS

Train of the simple Association of

シリアにインターフェースから使取ったデーダを入力がカファに入れます。RF233C の場合はXメリティータの知識も行います。

THVE

HERET AND CHICAGO

MEGRAL DAVE OF SERVEN

HORDE - K & -- A PERS AN ARREST OF

·加生中的基础的工一年一班的LACON LAC AGOMOUT CO.

30030@

White X Company

HERE IS NOT THE WHEN A STREET, AND ASSESSED.

ISPET WAIT 也時間效理。ON TRAES COSUSの時間效理。PDDの時間数理を行う

10

THE ROLL OF

HOMES RUN TO STORY

HARRY DAVIS TO A TOUR ARK

TRACTIC CONTRACTOR AND ADDRESS OF

AND PRODUCT A CONTRACT OF STANSACTORS AND ASSESSMENT OF STANSACTOR

CT2/1/17 6

HERE'S A LOS TO STATE OF

THOUGHT TO A TO A TO A TOTAL OF THE PARTY OF

HOADS A STATE SCACE

付 録

- 付一1 機械語サブルーチン・ソースリスト
- 付-2 Nss-ROM-BASICインタプリタ解説
- 付-3 N₈₈-DISK-BASIC
- 付-4 Nss-BASICモニタルーチン解説
- 付一5 ワークエリアー覧表
- 付-6 1/0ポート一覧表
- 付一7 コマンド、ステートメント関数処理アドレス一覧表
- 付一8 コントロールコード一覧表
- 付-9 エラーメッセージ一覧表
- 付-10 プリンタ機能-覧表(PC-8821/22, PC-8023)
- 付-11 漢字⇒キャラクタ対応表
- 付-12 キャラクタコード表
- 付-13 USING文フォーマット一覧表
- 付-14 ニーモニック対応表
- 付-15 PC-8801ROM Ver1.0 vs Ver1.1
- 付-16 N₈₈-DISK-BASIC (Feb) vs(Apr)

付一! 機械語サブルーチン・ソースリスト

特一名 Nat-ROM-BASICインタブリ女務院

TTE WOOTSK-BASIC

付一4 Nas-BASICモニタルーチン解説

付一切 ワークエリアー覧き

英藏———本ON 3 日

サーマ コマンド、ステートメント概数処理プドレス一覧来

海線ードーには一日イゼロ おー物

機関・ビーサース・モエ 8・日

ローロープリンタ機能一発表に90%は28.40%(23)

ひー11 漢字やキャラウク対応表

一歩と一てひのでやす。91日

機器一1セマーマウカンSING グファーマット一級機

せー14 ニーモニック対応表

ti -15 PO-8801 RQM Vert 1 vs Vert 1

H-18' N. - DISK-BASIC IFED VSTAPT

付録1 機械語サブルーチン・ソースリスト

ここでは、各章で使われている機械語、プログラムのソースリストを掲載します。具体的な使い方、その他は、各章を参照してください。

1.	オールマイティ PEEK, POKE ·······	
2.	N ₈₈ -BASIC 復活 ······	(2章:P. 49)
3.	アトリビュート・セットサブルーチン	(3章:P.58)
4.	GET@, PUT@ サブルーチン	(3章:P. 61)
5.	グラフィックデータ書き込みサブルーチン	
6.	高速画面クリア	
7.	カラーパレット・イニシャライズ	
8.	サウンドサブルーチン	(6章:P.109)
9.	ファンクションキー・イニシャライズ	
10.	PRINT to LPRINT	
11.	8インチ・フォーマット	
12.	漢字フォント読み出しサブルーチン	(11章: P. 185)
13.	ROLL文サブルーチン	
14.	DMA-ON ·····	
15.	N-BASIC 1200ボー	(12章: P. 203)

1. オールマイティ PEEK, POKE

```
PC-TechKnow 8800 VOL.1
                 << PEEK POKE >>
                  (C) 1982 by Radix
      PEEK ( <ADDRESS> [, <BANKNAME>])
      POKE (ADDRESS), (DATA) [, (BANKNAME)]
                             00 60
                                        80
                                                84 C0
                                                                         MODE
        (BANKNANE) : NONE
                            N88, N88 , (WINDOW), RAM, RAM
                                                                          5
                              SAME
                                                                          5
                      •т•
                                               ,RAM,RAM
                             RAM, RAM ,
                                        RAM
                                                                          3
                      N.
                                       RAM
                                               ,RAM,RAM
                             N,N
                                                                          Λ
                             N88, ROM5, (WINDOW), RAM, GRAMn (n=0 to 2)
                                                                       0.1.2
      I INIT 7
        G E400
                      ORG 0E400H
0B06
              FCERR: EQU
                           0B06H
                                           ; ILLEGAL FUNCTION CALL
11D3
              FRMEVL: EQU
                           11D3H
                                           : EVALUATE EXPR.
              GETBYT: EQU
                                           GET PARAMETER(0-255) to Acc
18A3
                           18A3H
1B93
              GETADR: EQU
                           1B93H
                                           :GET ADRS to DE (-23768 to 65535)
                           56C9H
                                           :CHECK STRING & FREFAC
56C9
              CSFRFA: EQU
8450
              SWAREA: EQU
                           8450H
E6C2
              SVCRTC: EQU
                           0E6C2H
                                           : IMAGE OF PORT31H
EABD
              VALTYP: EQU ØEABDH
                                           :TYPE of FAcc
                                           :FAC ADRS
EC41
              FACLO: EQU
                           ØEC41H
               ;---- INITIALIZE ----
E400
               INIT:
                      LD
                           A, (WED27)
E400 3A74E5
E403 B7
                      OR
                      JR
E404 2034
                           NZ, INIT9
E406 F3
                      DI
                           HL,0ED27H
DE,WED27
E407 2127ED
                      LD
E40A 1174E5
                      LD
E40D 010300
                      LD
                           BC,3
E410 EDB0
                      LDIR
                           HL,0ED9FH
E412 219FED
                      LD
                           DE, WED9F
E415 1177E5
                      LD
E418 010300
                      LD
                           BC,3
E41B EDB0
                      LDIR
E41D 3EC3
                      LD
                            A, 0C3H
                           (0ED27H),A
E41F 3227ED
                      LD
E422 329FED
                            (ØED9FH),A
                      LD
E425 3A27ED
                            A, (0ED27H)
                      LD
E428 213CE4
                           HL, PEEKQ
                      LD
E42B 2228ED
                      LD
                            (0ED28H), HL
                           HL, POKE
E42E 21EBE4
                      LD
E431 22A0ED
E434 3E6C
                            (ØEDAØH),HL
                      LD
                            A,6CH
                      LD
E436 3227E8
                      LD
                            (0E827H),A
E439 FB
                      EI
E43A
               INIT9:
E43A FF
                      RST
                           38H
```

```
F43B C9
                                                                                                                                        RET
                                                                                                         ----- PEEK -----
                                                                                                      PEEKQ:
INC A
JR Z,PEEKQ2
DEC A
                                                                                                                                                                                                                                                           ;from ED27
                  E43C
                 E43C 3C
E43D 2804
E43F 3D
                  E440 C374E5
                                                                                                                                            JP WED27
                 E443 23 PEEKQ2:INC HL
E444 7E LD A,(HL)
E445 FE97 CP 97H
                                                                                                    LD A,(HL)
CP 97H
JR Z,PEEK
DEC HL
                E444 7E
E445 FE97
E447 2804
E449 2B
E44A 3EFF
                                                                                                                                        LD A,255
RET
                E44A 3EFF
E44C C9
        ## PEEK:

### E44D F1
### E44E CD77E5
### E451 3E05
### B453 F5
### E454 D7
### E455 CF
### E455 CF
### E456 28
##
                E44D
E44D F1
;TEXT POINTER
             E498 C9
                                                                                                                                      RET
                                                                                               : ---- SET MODE ----
            E499
                                                                                          SETMDE:
```

```
E499 F3
E49A 3A73E5
E49D 0683
E49F 3005
E49A 3B7FE
E49A 3B7F
E49A 3B7
E4
                    ;----- POKE -----
```

```
RST 8
 E4FC CF
 E4FD 2C
 E4FE CDBCE4
                        CALL GETBN
 E501 C1
                        POP BC
POP DE
PUSH AF
PUSH BC
                                            ;DATA
;POP OLD MODE
;SAVE NEW MODE
;DATA
 E502 D1
 E503 F5
 E504 C5
 F505
                POKE3:
                        POP BC ;B=DATA POP AF
 E505 C1
 E506 F1
 E507 3273E5
                        LD (MODE),A
                        POP DE
LD (ADRS),DE
PUSH HL ;TEXT POINTER
LD HL,(ADRS)
 E50A D1
 E50B ED5371E5
E50F E5
E510 2A71E5
E513 CD28E5
                                                INTO MARKE THE
                        CALL IFSWAP
CALL SETMDE
LD (HL),B
E516 CD99E4
E519 70
                        LD (HL),B
OUT (5FH),A
E51A D35F
E51C 3EFF
E51E D371
E520 3AC2E6
E523 D331
                   0UT (71H),A
LD A,(SVCRT)
                       LD A,(SVCRTC)
OUT (31H),A
E525 FB
                       EI
                  POP HL
RET
E526 E1
E527 C9
                ; ---- SWAP? ----
                ;
IFSWAP:
F528
                LD
                              A, (MODE)
E528 3A73E5
                        LD A,(MODE)
CP 3
RET NC ;MODE <> G-RAM
LD DE,0C000H
RST 20H ;CP HL,DE
RET C ;HL < C000H
E52B FE03
E52D D0
E52E 1100C0
E531 E7
E532 D8
                        DI BBB ID
E533 F3
                        LD A,B JDS 19 ;DATA
E534 78
E535 215084
E538 117AE5
                        LD HL, SWAREA
LD DE, WKBACK
                        LD BC,6
E53B 010600
                        LDIR
E53E EDB0
                        POP HL ;RET ADRS PUSH AF ;DATA
E540 E1
E541 F5
                FUSH AF
LD A,0D3H ;OUT
LD DE,SWAREA
LD (DE),A
LD A,(MODE)
E542 3ED3
E544 115084
E547 12
E548 3A73E5
E54B C65C
                        ADD A,5CH
INC DE
E54D 13
                       INC
E54E 12
                      LD
                             (DE),A
E54F 23
E550 23
E551 23
                      INC HL
INC HL
INC HL
INC DE
LD BC,3
E552 13
E553 010300
                LDIR
LD A,0C9H
LD (DE).A
E556 EDB0
E558 3EC9
E55A 12
                       POP BC
PUSH HL
E55B C1
E55C E5
                                               ; NEW RETURN ADRS
E55D 2A71E5
                 LD HL, (ADRS)
E560 CD5084
                      CALL SWAREA
```

2. N₈₈-BASIC復活

```
; PC-TechKnow 8800 VOL.1
               : << RECOVER PROGRAM >>
                (C) 1982 by Radix
                           0F260H
                     ORG
                           05BDH
05BD
              LINKER: EQU
                          1BBBH
1BBB
              ADRLIN: EQU
44D5
              MAPTRU: EQU
                           44D5H
                          0E658H
E658
              TXTTAB: EQU
EB18
              TXTEND: EQU
                           0EB18H
              LBLFLG: EQU
                           0EB1AH
EB1A
F260
              RECOVR:
F260 2A58E6
                      LD HL.(TXTTAB)
                      LD (HL).1
F263 3601
F265 CDBD05
                      CALL LINKER
                      CALL ADRLIN
F268 CDBB1B
F26B CDD544
                      CALL MAPTRU
F26E 23
                      INC
                           HL
F26F 2218EB
                      LD
                           (TXTEND), HL
                      XOR
F272 AF
                      LD (LBLFLG), A
F273 321AEB
                           0FFH
F276 FF
                      DB
F277
                      END
```



```
PC-TechKnow 8800 VOL.1
               << ATTRIBUTE SET >>
               (C) 1982 by Radix
                DUMMY = USR(VRAM.ADRS)
                CCC RELOCATABLE 333
                    ORG
                        0F320H
             PUTATR: EQU 4351H
4351
F320
             ATRSET:
                       C,0
                    LD
F320 0E00
F322 7E
                  LD A,(HL)
F323 23
                  INC HL
F324 66
                   LD H, (HL)
F325 6F
                    LD
                        L.A
F326 CD5143
                    CALL PUTATR
F329 C9
                    RET
F32A
                    END
```

4. GET@、PUT@ サブルーチン

```
; PC-TechKnow 8800 VOL.1
           ; << GET@,PUT@ SUB >>
; (C) 1982 by Radix
            ; [[[ RELOCATABLE ]]]
         ORG 0F2E0H
429D
           VADDR: EQU 429DH
4350
4452
F2EF
           VRMPUT: EQU 4350H
          VRMGET:EQU 4452H
           VADRS: EQU 0F2EFH
           PUTSUB: B,(HL)
F2E0
F2E0 46
F2E1 23
                  INC HL
F2E2 4E
                  LD C,(HL)
                  PUSH BC : B=CHR.CODE C=ATR.CODE
F2E3 C5
                 LD HL. (VADRS)
F2E4 2AEFF2
                                 ; CALC VRAM.ADRS
                CALL VADDR
F2E7 CD9D42
                 POP BC
CALL VRMPUT
F2EA C1
F2EB CD5043
                 RET
F2EE C9
F2EF 00
                  DB 0
F2F0
            GETSUB:
                  PUSH HL
F2F0 E5
F2F1 7E
                  LD A.(HL)
                  INC HL
F2F2 23
F2F3 66
                  LD H, (HL)
F2F4 6F
                  LD L.A
F2F5 CD5244
                  CALL VRMGET
F2F8 E1
                 POP HL
                 LD (HL),A
F2F9 77
F2FA 23
                 INC HL
F2FB 71
                 LD
                      (HL),C
F2FC C9
                 RET
            ,
                  END
F2FD
```

5. グラフィックデータ 書き込みサブルーチン

```
: PC-TechKnow 8800 VOL.1
              ; << GRAPHIC SUB >>
               (C) 1982 by Radix
              : [[[ RELOCATABLE ]]]
                    ORG 866AH
F 260
              DATAAD:EQU 0F260H
866A 00
                    DB
              START:
SAAB
                         A,(HL)
              LD
866B 7E
                    INC HL
LD H,(HL)
866C 23
866D 66
                         L,A ; HL = GVRAM.ADRS
866E 6F
                    LD
866F ED5860F2
                    LD DE,(DATAAD)
8673 EB
                    EX
                         DE.HL
                    LD C,(HL)
8674 4E
                    LD C,(HL)
INC HL
8675 23
8676 46
8677 23
8678 EB
                 LD B,(HL)
                        HL
                    INC
                    EX
                         DE, HL
                                       ; DE = DATA.POINTER
8679
             GS0:
                    PUSH BC
8679 C5
                                       : BC = DATA.SIZE
867A
             GS1:
867A F3
                    DI
867B 1A
                    LD A,(DE)
                    OUT (5CH),A
LD (HL),A
8670 0350
867E 77
867F D35F
                    LD (HL),A
OUT (5FH),A
                    INC DE
8681 13
                         DE
A.(DE)
               INC DE
LD A, (DE)
OUT (5DH), A
LD (HL), A
OUT (5FH), A
INC DE
LD A, (DE)
OUT (5EH), A
LD (HL), A
8682 1A
8683 D35D
8685 77
8686 D35F
8688 13
8689 1A
868A D35E
868C 77
868D D35F
                    OUT (5FH),A
868F 13
                    INC DE
8690 FB
                    EI
             ;
8691 23
                    INC HL
8692 10E6
                    DJNZ GS1
8694 C1
                    POP BC
8695 C5
                    PUSH BC
8696 3E50
                   LD A,80
                   SUB B
8698 90
8699 4F
                    LD C,A
LD B,0
869A 0600
                          B,0
869C 09
                 ADD HL,BC
POP BC
                                      ; HL=HL+(80-B)
869D C1
869E 0D
869F 20D8
                    DEC
                    JR
                          NZ,GS0
86A1 C9
                    RET
86A2
                    END
```

6. 高速画面クリア

```
: PC-TechKnow 8800 VOL.1
                << H.S. CLS 2 >>
                 (C) 1982 by Radix
              : [[[ RELOCATABLE ]]]
                     ORG 0866AH
866A 00
                     DB
                          0
866B
              HSCLS2:
866B F3
                     DI
866C D9
                     EXX
866D 3E5C
                     LD A,5CH
866F
              LOOP:
866F 4F
                     LD
                          C, A
8670 ED79
                          (C),A
                     OUT
8672 2100C0
                     LD
                          HL,0C000H
8675 1101C0
                     LD
                          DE,0C001H
8678 017F3E
                     LD
                          BC,15999
867B 3600
                     LD
                          (HL),0
867D EDB0
                     LDIR
867F 3C
                     INC
                          A
8680 FE5F
                     CP
                          5FH
8682 20EB
                     JR
                          NZ, LOOP
              9
8684 D35F
                     OUT
                         (5FH),A
8686 D9
                     EXX
8687 FB
                     EI
8688 C9
                     RET
8689
                     END
```

7. カラーパレット・イニシャライズ

```
PC-TechKnow 8800 VOL.1
                   << C.P. INIT >> (C) 1982 by Radix
                   [[[ RELOCATABLE ]]]
                .
                        ORG 0F320H
F320
               CPINIT:
                             B,8
F320 0608
                       LD
F322 0E5B
                       LD
                             C,5BH
F324
               LOOP:
F324 05
                       DEC
F325 ED41
                       OUT
                             (C),B
F327 04
                        INC
                             В
F328 0D
                             C
                       DEC
F329 10F9
                       DJNZ LOOP
F32B C9
                       RET
F32C
                       END
```

8. サウンド・サブルーチン

```
: PC-TechKnow 8800 VOL.1
               ; << SOUND SUBROUTINE>>
; (C) 1982 by Radix
               ; -----
                  ORG 0E500H
0393
              SNERR: EQU 0393H
3FCD
              OUTSET: EQU 03ECDH
40BD
              PTRLDH: EQU
                          040BDH
56FC
              GETSTR: EQU 056FCH
E6C1
              COPY: EQU 0E6C1H
E500 CDFC56
                     CALL GETSTR
                                        ; Type check and Get string
                     CALL PTRLDH
                                        ; Load pointer
E503 CDBD40
                     CALL PTRLDH
LD D,A
LD A,3
E506 57
E507 3E03
                                        ; Default
E509 14
                     INC D
E50A
              SETLEN:
E50A 3C
                     INC
                         A
                     LD E,A
E50B 5F
E50C
              CHKEND:
E50C 15
E50D C8
                     DEC
                          D
                                       ; Check end
                          Z
                     RET
E50E 7E
E50F 23
E510 D631
                     LD
                           A, (HL)
                                       ; Data load
                     INC HL
SUB 31H
E512 FE09
                     CP
                           09H
                                       ; Check numeral
E514 38F4
                     JR
                           C, SETLEN
E516 D610
                     SUB 10H
AND 0DFH
E518 E6DF
                                        ; Capital set
                           1AH
                     CP 1AH
JP NC, SNERR
E51A FE1A
                                         ; Check alphabet
E51C D29303
E51F E5
                     PUSH HL
E520 D5
                     PUSH DE
E521 2142E5
                     LD HL, TABL
                     ADD A,A
E524 87
E525 4F
                     LD C,A
E526 0600
E528 09
                     LD
                           B,0
                     ADD HL, BC
                                         ; Computation tabl address
E529 4E
                     LD
                          C. (HL)
                     INC HL
E52A 23
E52B
              UNITSN:
E52B 56
                     LD
                         D, (HL)
                                         ; Load time data
E52C
              SOUND:
E52C F3
                     DI
                     LD A,(COPY)
XOR 40H
E52D 3AC1E6
E530 EE40
                                         ; Negate bit6 at port 40H
E532 CDCD3E
                     CALL OUTSET
E535 41
                     LD B,C
E536
              DLAY:
E536 10FE
                     DJNZ DLAY
E538 15
E539 20F1
                     DEC D
                                         ; Count down time counter
                     JR NZ, SOUND
                     DEC E
E538 1D
                                         ; Count down length counter
E53C 20ED
                     JR
                          NZ, UNITSN
E53E D1
                     POP
                          DE
E53F E1
                     POP
                          HI
```

```
E540 18CA
                      JR
                           CHKEND
 **** Interval and time data ****
 E542
               TABL:
 E542 F82EEA32
                      DB
                           0F8H,02EH,0EAH,032H,0DDH,034H,0D0H,038H
 E546 DD34D038
 E54A C43AB83E
                      DB
                           0C4H,03AH,0B8H,03EH,0AEH,042H,0A4H,046H
 E54E AE42A446
                           09AH.04AH,091H,04EH,088H,054H,080H,058H
 E552 9A4A914E
                      DB
 E556 88548058
                           079H,05EH,072H,064H,06BH,06AH,065H,070H
E55A 795E7264
                      DB
 E55E 6B6A6570
 E562 5F76597E
                      DB
                           05FH,076H,059H,07EH,053H,086H,04EH,08EH
 E566 53864E8E
 E56A 4A94459E
                      DB
                           04AH,094H,045H,09EH,041H,0A8H,03DH.0B2H
 E56E 41A83DB2
 E572 39BC36C6
                      DB
                           039H,0BCH,036H,0C6H
```

9. ファンクションキー・イニシャライズ

```
PC-TechKnow 8800 VOL.1
                << FUNCTION KEY INIT >>
                    (C) 1982 by Radix
                            0F260H
                      ORG
01B0
               FKDATA: EQU 01B0H
                            3F79H
3F79
               DSFKEY: EQU
E6F2
               STRTAB: EQU 0E6F2H
00A0
               LENFKT: EQU 0A0H
                      PUSH HL
F260 E5
F261 21B001
                      LD
                            HL, FKDATA
F264 11F2E6
                      LD
                            DE, STRTAB
                            BC, LENFKT
F267 01A000
                      LD
                      LDIR
F26A EDB0
F26C CD793F
                      CALL DSFKEY
F26F E1
                      POP
                            HL
F270 C9
                      RET
F271
                      END
```

10. PRINT to LPRINT

```
PC-TechKnow 8800 VOL.1
               << PRINT/LPRINT >>
              (C) 1982 by Radix
              CMD ON/OFF
              CCC RELOCATABLE 333
                    ORG 0F260H
0095
                   EQU 95H
             ON:
00FF
             OFF:
                   EQU ØEEH
0393
             SNERR: FOU 0393H
E64C
             PRTFLG:EQU 0E64CH
             :---- CMD COMMAND ( from 0EEB6H )
F260
             CMD:
                    CP
                        ON
F260 FE95
F262 280C
                    JR
                        Z,CMD1
                        OFF
F264 FEFE
                    CP
                        NZ, SNERR
F266 C29303
                    JP
                        10H
                    RST
F269 D7
F26A C29303
                    IP
                        NZ, SNERR
F26D AF
                    XOR
                        CMD2
F26E 1806
                    JR
F270
             CMD1:
                    RST
                        10H
F270 D7
                        NZ, SNERR
F271 C29303
                    .JP
                    LD
                         A,1
F274 3E01
F276
             CMD2:
F276 3286F2
F279 C9
                    LD
                         (PLPFLG),A
                    RET
             ;---- TOP OF PRINT ( from ØEDCFH )
F27A
             PRNTOP:
                    PUSH AF
F27A F5
F27B 3A86F2
                    LD A, (PLPFLG)
F27E B7
                    OR
                         A
                         Z, NOTPLP
F27F 2803
                    JR
F281 324CE6
                    LD
                         (PRTFLG),A
             NOTPLP:
F284
                    POP
F284 F1
                         AF
F285 C9
                    RET
             :---- WORKING AREA
             PLPFLG: DB
F286 00
                         0
F287
                    END
```

11. 8インチ・フォーマット

```
; PC-TechKnow 8800 VOL.1
              ; < STADARD DISK FORMAT >
; (C) 1982 by Radix
               : USR((CYLINDER#)) (CYLINDER#) must be INTEGER.
               : IF USR<>0 THEN ERROR
                     ORG 0F400H
3AF7
              STSCK: EQU 3AF7H
              IWAIT: EQU 3C71H
WTFDC: EQU 3C94H
3C71
3094
EC41
              FACLO: EQU 0EC41H
              STO: EQU 0EF26H
ST1: EQU 0EF27H
WAITF: EQU 0EF3EH
FF26
EF27
EF3E
              FORMAT:
E400
                          A,(HL) ;CYLINDER#
              LD
E400 7E
E401 32F6E4
                     LD
E404 3E08
                           A.08
                     LD
                     OUT
                          (0F5H),A
E406 D3F5
E408 3E00
                     LD
                           A.0
E40A 32F5E4
                     LD
                           (HEAD).A
E40D
                          ABLES C,H,R,N *26
HL,TABLE
B,26
DE,SECSQU
              :--- MAKE TABLES
               LD
E40D 2111E5
E410 061A
                     LD
                           DE, SECSQU
E412 11F7E4
                     LD
E415 3AF5E4
                          A, (HEAD)
                     LD
E418 0F
                     RRCA
E419 0F
                     RRCA
                     LD C,A
E41A 4F
              MTBL1:
E41B
                           A,(TRACK)
(HL),A ;C
HL
(HL),C ;H
E41B 3AF6E4
E41E 77
E41F 23
                     LD
                     LD
                     INC
E420 71
                     LD
E421 23
                     INC
                           HL
                                       ;R
                           A. (DE)
E422 1A
                     LD
                   LD
E423 77
                           (HL),A
E424 23
                           HL
A,1
                     INC
                  LD
LD
TNC
E425 3E01
E427 77
                           (HL),A
E428 23
                  INC
                         HL
DE
E429 13
                     INC
              DJNZ MTBL1
;---SEEK HEAD
E42A 10EF
              LD A,7
E42C 3E07
E42E 323EEF
E431 3E0F
E433 CD943C
                     LD (WAITF),A
LD A,0FH
CALL WTFDC
                                      ;SEEK CMD
                   LD
                     LD A,(HEAD)
OR 1
CALL WTFDC
E436 3AF5E4
E439 F601
                                       ;DRIVE=1
E43B CD943C
E43E 3AF6E4
                     LD A, (TRACK)
E441 CD943C
                     CALL WTFDC
E444 CD713C
E447 3E00
                  CALL IWAIT
```

```
EAAP 323DEF
EAAP 323DEF
EAAB 323EF
EAAB 323EF
EAAB 3A26EF
EASE 6E8
EAAB NO 9E9H
EASA FE20
EASA 6E8
EASA 622E4E4
EASP 3A27EF
EASS 3A27EF
EA
```

```
E4D5 3E04
E4D7 32F5E4
                          LD
                                 A.4
                                 (HEAD), A
                          LD
E4DA CA0DE4
                           JP
                                 Z, NEXT
E4DD 210000 /
E4E0 2241EC
E4E3 C9
                           LD
                                 HL,0
                           LD
                                 (FACLO), HL
                           RET
                 ERR1:
                          LD
E4E4 2E01
                                 L,1
E4E6 01
E4E7 2E02
                                 1
                           DB
                                 L,2
                 ERR2:
                           LD
E4E9 01
                           DB
                                 1
E4EA 2E03
E4EC 01
                  ERR3:
                                 L,3
                           LD
                           DB
                                 1
E4ED 2E04
E4EF 2600
E4F1 2241EC
                  ERR4:
                          LD
                                 L,4
                          LD
                                 H.0
                          LD
                                 (FACLO), HL
E4F4 C9
                          RET
                  ;---- WORK AREA ----
E4F5 00
                 HEAD: DB
                                 0
E4F6 00 TRACK: DB
E4F7 010E020F SECSQU:DB
                                 0
                                 1,14,2,15,3,16,4,17,5,18,6,19,7,20
E4FB 03100411
E4FF 05120613
E503 0714
E505 08150916
                                 8,21,9,22,10,23,11,24,12,25,13,26
E509 0A170B18
E50D 0C190D1A
                 TABLE: DS
E511
                                 105
                 ;
E57A
                          END
```

12. 漢字フォント読み出しサブルーチン

```
; PC-TecKnow 8800 VOL.1
              ; << READ KANJI FONT >>
              ; (C) 1982 by Radix
                    ORG 0F2E0H
             KANJI2:EQU 7261H
7261
             RKFSUB:
F2E0
                     ID
                         L,(HL)
F2E0 6E
                     INC HL
F2E1 23
F2E2 66
F2E3 7D
                         H,(HL)
                     LD
                     LD
                          A,L
                                      ; DE = KANJI.CODE
F2E4 EB
                     EX
                          DE, HL
                     DI
F2E5 F3
                     LD A, OFEH
F2E6 3EFE
                                       ; SELECT ROM5
F2E8 D371
                     OUT (71H), A
                                        GET KANJI FONT TO WORK
                     CALL KANJI2
F2EA CD6172
F2ED 3EFF
                     LD
                          A.0FFH
F2EF D371
F2F1 FB
                     OUT (71H), A
                                       ; SELECT MAIN ROM
                     EI
                                       : RETURN TO BASIC
                     RET
F2F2 C9
              9
                     END
F2F3
```

13. ROLL文サブルーチン

```
; PC-TechKnow 8800 VOL.1
                << SCROLL COMMAND >>
                (C) 1982 by Radix
               : DUMMY = USR(SCROLL, BYTE)
                 [[[ RELOCATABLE ]]]
               :
                      ORG ØBF8ØH
005C
              GVRAM0:EQU 5CH
                                         ; OUTPUT PORT FOR SELECT GVRAMO
                          5DH
9950
              GVRAM1:EQU
                                        ; OUTPUT PORT FOR SELECT GVRAM1
005F
              MAINRM: EQU
                           5FH
                                        ; OUTPUT PORT FOR SELECT MAIN RAM
CAAA
              GVRTOP: EQU
                           0С000Н
                                        ; GRAPHIC VRAM TOP ADDRESS
3E80
              GVRBYT: EQU
                          16000
FE80
              GVREND: EQU GVRTOP+GVRBYT
              :---- GET PARAMETER
BF80 7E
                     LD
                         A.(HL)
BF81 23
                     INC HL
BF82 66
                     LD
                          H, (HL)
BF83 6F
                     LD
                         L.A
                                         : HL = SCROLL.BYTES
              ;---- SET PARAMETER
BF84 E5
                     PUSH HL
BF85 E5
                     PUSH HL
BF86 1100C0
                     LD DE, GVRTOP
BF89 19
                     ADD HL, DE
BF8A E3
                     EX (SP), HL
BF8B E5
                     PUSH HL
BF8C 21803E
                     LD HL, GVRBYT
BF8F C1
                     POP BC
BF90 B7
                     OR A
SBC HL,BC
BF91 ED42
BF 93 4D
                         C,L
                     LD
BF94 44
                     LD
                          В,Н
BF95 F1
                     POP HL
              ;---- ACTION [A]
BF96 E5
                     PUSH HL
BF97 D5
                     PUSH DE
BF98 C5
                     PUSH BC
BF99 F3
                     DI
BF9A D35C
                     OUT (GVRAM0), A
BF9C EDB0
BF9E D35F
                     LDIR
                     OUT (MAINRM), A
BFA0 FB
                     EI
              :---- ACTION [B]
BFA1 E1
                     POP HL
BFA2 C1
                     POP BC
BFA3 C5
                     PUSH BC
BFA4 E5
                     PUSH HL
BFA5 1180FF
                    LD DE, GVREND
```

```
BFA8 7C
                           A.H
                      LD
BEA9 FACA
                      OR
                           0C0H
BEAB 67
                      LD
                           H.A
BFAC
               ACTB:
                      DI
BEAC F3
                            (GURAM1),A
BFAD D35D
                      OUT
BFAF ØA
                      LD
                            A, (BC)
BFB0 D35C
                      OUT
                           (GVRAMO),A
BFB2 77
                      LD
                            (HL),A
BFB3 D35F
                      OUT
                            (MAINRM), A
BFB5 FB
                      EI
BFB6 23
                       INC
BFB7 03
                      INC
                            BC
BFB8 E7
                      RST
                            20H
                                           ; CP HL, DE
                            NZ, ACTB
BFB9 20F1
                      JR
            :---- ACTION EC3
                      POP
                            BC
BFBB C1
BERC D1
                      POP DE
                      POP HL
BFBD E1
               ;
                      PUSH BC
BFBE C5
               :
BFBF F3
                      DI
BFC0 D35D
                      OUT
                           (GVRAM1),A
BFC2 EDB0
                      LDIR
BFC4 D35F
                      OUT (MAINRM), A
BFC6 FB
                      EI
               :---- ACTION [D]
BEC7 E1
                       POP HL
BFC8 7C
                       LD
                            A.H
                            0C0H
BFC9 F6C0
                       OR
BFCB 67
                          H,A
                       LD
BFCC 5D
BFCD 54
                       LD
                            E,L
                       LD
                            D,H
BFCE 13
BFCF C1
                       INC
                            DE
                       POP
                           BC
               ;
                       DI
BFD0 F3
                       OUT (GVRAM1),A
BFD1 D35D
                           (HL),0
BFD3 3600
                       LD
BFD5 EDB0
BFD7 D35F
                       LDIR
                       OUT (MAINRM), A
BFD9 FB
                       FI
               ;
BFDA C9
                       RET
               ;
REDR
                       END
```

14. DMA-ON

```
PC-TechKnow 8800 VOL.1
                   << DMA ON >>
                   (C) 1982 by Radix
                      ORG 0F260H
6FD1
               CRTINI: EQU 6FD1H
705B
              LPAG20:EQU
                          705BH
7066
              LPAG25:EQU 7066H
EF88
              LINCHT: EQU 0EF88H
EF89
              LINWDT: EQU
                           0EF89H
               0
F260
              DMAON:
F260 215B70
                      LD
                           HL.LPAG20
F263 3A88EF
                      LD
                           A. (LINCNT)
F266 FE15
                      CP
                           21
F268 3803
                      JR
                           C. DMAON1
F26A 216670
                      LD
                           HL.LPAG25
F26D 3A89EF
              DMAON1:LD
                           A. (LINWDT)
F270 FE50
                      CP
                           80
F272 F3
                      DI
F273 CDD16F
                      CALL CRTINI
F276 FB
                      EI
F277 C9
                      RET
F278
                      END
```

15. N-BASIC 1200ボー

```
PC-TechKnow 8800 VOL.1
(< 1200bps for N-Basic >>
(C) 1982 by Radix
               :-----
                   ORG ØE9C5H
               : INITRD:EQU 0BFDH INITWR:EQU 0C50H SNERR: EQU 03BDFH COPY: EQU 0EA66H
ARFO
0C50
3BDF
EA66
               HOOKED: EQU 0F186H
F186
               HOOKWR:EQU 0F1B9H
F1B9
               ;
                                            ; cmd routine
                       LD
                             A, (HL)
E9C5 7E
E9C6 D642
                       SUB
                            'B'
                       JR NZ, NOTB
E9C8 200A
                       LD A,0C9H
E9CA 3EC9
E9CC
E9CC 32B6F1
E9CF 32B9F1
               SETOP:
                            (HOOKRD),A
                       LD
                       ID
                           (HOOKWR),A
                       RST 10H
E9D2 D7
E9D3 C9
                       RET
                       CTROSELL
               NOTB:
E9D4
                       INC A
JP NZ, SNERR
E9D4 3C
E9D5 C2DF3B
E905 C2DF38
E908 E5
E909 21EAE9
E90C 22B7F1
E90F 21F5E9
E9E2 22BAF1
E9E5 3EC3
E9E7 E1
                       PUSH HL
LD HL, READST
LD (HOOKRD+1), HL
                             HL, WRITST
                       LD
                             (HOOKWR+1),HL
                       LD
                             A.0C3H
                       LD
                       POP
                             HL
                       JR
                             SETOP
E9E8 18E2
               READST:
E9EA
                             AF
                        POP
E9EA F1
                        LD
                             A. (COPY)
E9EB 3A66EA
                             0FH
18H
E9EE E60F
E9F0 F618
                        AND
                        OR
                                            : 1200bps mode
                       JP
                             INITRD
E9F2 C3FD0B
F9F5
                WRITST:
                             AF
                        POP
E9F5 F1
                        LD
                              A. (COPY)
E9F6 3A66EA
                        AND OFH
E9F9 E60F
E9FB F61C
                        OR
                              1CH
                                            : 1200bps mode
                              INITWR
F9FD C3500C
                        JP
                        END
EA00
```

付録 2 N₈₈-ROM BASICインタプリタ分析

[N₈₈-ROM BASIC] アドレス0000~7FFF

アドレス	項 目 名	機能
0000	リセット	Byn-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m
0 0 0 8	シンタックスチェック	RST (or CALL) の後に置かれているキャラクタと (HL)
		とを比較した上,一致しなかったらSYNTAX ERROR,
		一致したら RST10H をしてもどる。
0010	テキストからの	テキストから1文字 or 数を読み込む。
	1文字読み込み	1 April 180
0018	1 文字出力	CRT または LPT に 1 文字出力をする。
		PRTFLG(E64C) = 0 CRT
		≠ 0 LPT
0020	HL, DE の比較	HL-DE (無符号) を行いフラグをセットする。
		ACC はこわれる。
0028	SGN (FAC)	FAC (単精度、倍精度) の符号を調べる。
		-: ACC =FF, NZ, M
		0 : = 0, Z, P
		+: = 1, NE, P
0030	FAC の型チェック	FAC の型を調べる。
		INT: ACC = FF, C, NZ, M, PE
		STR: = 0, C, Z, P, PE
		SNG: = 1, C, NZ, P, PO
		DBL: = 5, NC , NZ , P , PE
0038	ユーザ用 RST	モニタではブレークポイント用またはコマンド待ちにもど
		る時に使用する。
0 0 4 A	ダイレクトモード	CURLIN (E656) に FFFF を入れる。
008A	演算子優先順位	+, -, *, /, , AND, OR, XOR, EQV, IMP, MOD,
5	テーブル	¥の順に優先度を表わす数が入っている (数字が大きいほ
0095		ど、優先度が高い)。
		Production of the state of the
		adopti

アドレス	項目名	機能
0096	FAC 型変換ルーチン	0096 : to DBL 009A : to INT
5	アドレス・テーブル	009C: to STR 009E: to SNG
009F		
0 0 A 0	倍精度演算ルーチン	+, -, *, /, 比較の順
- 5	アドレス・テーブル	FAC ∘ (EC4A~EC51) → FAC .
00A9		
0 0 A A	単精度演算ルーチン	BCDE ∘ FAC → FAC
5	アドレス・テーブル	(Wat-ROM BASIC) 7 KLZ 0 0 0 0 - 7
00B3		The state of the s
00B4	整数演算ルーチン	DE ∘ HL → FAC
5	アドレス・テーブル	オーバーフローがなければ HL にも入る。
0 0 B D		THE THE STATE OF THE CALL OWEN
0 0 BE	ワークエリア初期デー	E600~に転送される。
5	9	LS HOLLES CALLS
030D		Total Language Come Zet Dico
030E	文字列	DB' Error', 0
0 3 1 5	文字列	DB' in ', 0
0 3 1 9	文字列	DB'OK', FF, 0D, 0A, 0
0320	文字列	DB 'Break', 0
0326	インタラプト・ベクト	F300 ~に転送される。
5	IV	(2バイト×16組)
0 3 4 5		- 022 SCH (FAS) T PAC NEEL 位制设计
0 3 4 6	スタックサーチ	FOR, GOSUB 用のスタックを見つける。
034F	READYR	スタックを文実行前にもどしてコマンド待ちへ。
0 3 7 5	プログラムエンド処理	プログラムエンドに来た時の処理ルーチン。
0 3 9 3	SNERR	Syntax error 出力
0396	DUPERR	Duplicate label 出力
0399	LBLUND	Undefined label 出力
039C	DU 0 ERR	Division by zero 出力
039F	NFERR	Next without For 出力
0 3 A 2	DDERR	Duplicate Definition 出力
03A5	UFERR	Undefined User function 出力
03A8	REERR	Resume without error 出力
03AB	OVERR	Overflow 出力
0 3 AE	MOERR	Missing operand 出力
03B1	TMERR	Type mismatch 出力
03B3	エラー出力	Ereg にエラーコードを入れてジャンプすると, エラーが
		出力される。

アドレス	項目名	機能
047B	READY	OK を表示しコマンド待ちになる。
0 4 A 7	MAIN	コマンド待ち。
05BD	LINKER	テキストのリンクポインタを正しくセットする。
05E9	ペア行番号GET	ペアの行番号を読み込む。
0605	行サーチ	テキスト中から行番号= DE の文を探す。
0632	中間言語変換	(HL) ~ 0 0 のテキストを中間言語に変換し, E87A ~
		に入れる。
08BF	FOR	FOR 文エントリ
0996	次の文を実行	CONTRACTOR OF SHIRLS OF SH
09C4	次の行を実行	
09E5	1文実行	テキスト ポインタ= HL
0 A 0 D	1文字読み込み	RST 10H とほぼ同じ。
0 A 8 D	数→ FAC	RST 10H 用FAC →演算用 FAC
0 A C 4	DEFSTR	DEFSTR 文エントリ
0AC7	DEFINT	DEFINT 文エントリ
0 A C A	DEFSNG	DEFSNG 文エントリ
0 ACD	DEFDBL	DEFDBL 文エントリ
0B01	正の整数式の評価	正の整数式を評価して DE に入れる。
0B0B	行番号読み込み	行番号を読んで DE に入れる。
0 B 3 4	行位置読み込み	行番号 or 行アドレスを読み込んで DE に入れる。
0B7C	RUN	RUN エントリ
0BBF	GOSUB	GOSUB 文エントリ
0BE0	割込み GOSUB	ON 割込み発生時の GOSUB
0BF9	GOTO	GOTO 文エントリ
0 C 4 1	RETURN	RETURN 文エントリ
0 C 7 7	DATA	DATA 文エントリ
0 C 7 9	REM	REM 文エントリ
	ELSE	ELSE 文エントリ
0 C 9 7	FAC →変数	FAC の値を変数にコピーする。 Acc ←型 − 3
		DE ←コピー先アドレス PUSH リターンアドレス
	A	PUSH DE
		PUSH AF
		IP 0 C97
0 C 9 C	LET	LET 文エントリ
0 D 0 1		ON 文エントリ
	ON ERROR	ON ERROR GOTO 処理
0D03	APPENDIX MINISTERNAL PROPERTY.	ON 〈割り込み〉 GOSUB () の処理
0 0 3 3	OH AA GOSOD	OH 1817/2017 GOODD () ONE

アドレス	項目名	機能
0 D 7 3	ON 〈式〉GOTO	ON ~ GOTO
	GOSUB	GOSUB の処理
0 D 8 D	RESUME	RESUME 文エントリ
0 DCA	ERROR	ERROR 文エントリ
0DD5	AUTO	AUTO 文エントリ
0E05	IF THE RESERVE	IF 文エントリ
0 E 4 C	LPRINT	LPRINT 文エントリ
0E54	PRINT	PRINT 文エントリ
0E8F	文字列出力	FAC の文字列を位置制御して出力する処理を行ってい
5		3.
0ECD		H-T- TO ATE TO ATE TO A TO A TO A TO A TO A
0ED2	コンマ処理	PRINT 文での" , "の処理
0F1B	TAB, SPC 処理	PRINT 文での TAB, SPC の処理
0F8B	カセット OFF	カセットアクセスを終る。
0FAA	LINE	LINE 文エントリ
0FAF	LINE INPUT	LINE INPUT 処理
102D	INPUT	INPUT 文エントリ Man
1040	プロンプト文処理	(LINE) INPUT のプロンプト文の処理ルーチン。
5		CHARLES THE STREET DECK
1063		1834 可能政策不及本 行事以由 57 F L 8 8第
10F9	READ	READ 文エントリ MUM
11D3	式の評価 (FRMEUL)	式を計算して、結果を FAC に入れる。
1341	整数除算(1)	HL/DE → FAC
1350	因子の評価	演算の因子を評価して FAC に入れる。
1394	ERR	ERR 変数→ FAC
1398	Acc to FAC	Acc (0~255)を整数型 FAC に入れる。
13A2	ERL	ERL 変数→ FAC
13B0	VARPTR	VARPTR → FAC
13F2	(式)の評価	()で囲まれた式を評価して FAC に入れる。
1406	変数読み出し	変数の値→ FAC
1415	大文字変換	Acc 内が英小文字だったら大文字に変換する。
1512	NOT	PRISH UP-ST MA
1581	LPOS	LPOS → FAC (LPOS の値= E64B 番地)
1586	POS	$POS(X) \rightarrow FAC$
158F	USR	USR エントリ
15C8	DEF USR	DEF USR 処理
15D7	DEF	DEF エントリー 3 MO
1600	FN	FN エントリ
	5000 T	CEOD (&ACCOD RO BURN) XX RO COSO

アドレス	項目名	機能
1796	FAC 型変換	FAC を Acc で示す型に変換する。
		Acc = 2 INT
		3 STR
		4 SNG
		8 DBL
17A5	ブロック転送	$(DE++) \rightarrow (HL++)$, BC, repeat until BC = 0
17AF	プログラム実行中	ダイレクトモード中だったら Illeagal direct エラー。
	チェック	0.41 - 0.41 - 0.41
17C9	FF グループ・ステー	FF グループのステートメントの各処理ルーチンへ分岐す
	トメント	3 。
17E5	INP	INP (FAC) → FAC
17FA	OUT	OUT 文エントリ
1800	WAIT	WAIT 文エントリ
181A	WIDTH	WIDTH 文エントリ
1856	WIDTH #	Acc ←ファイル#, E ← サイズにして CALL
186A	WIDTH LPRINT	Acc ← 文字数にして CALL
1880	WIDTH PRINT	PRINT 文での WIDTH 設定, Acc ← 文字数 & CALL
1896	整数式の評価	HL ←テキストポインタ & CALL
		FAC と DE に値が入る。
18A3	パラメータの評価	価が0~255となる式の評価, HL ←テキストポインタ結
	(GETBYT)	果は Acc, Ereg, FAC に入る。
18D4	LLIST	LLIST エントリ
18D9	LIST	LIST エントリ
194C	LIST 形式変換	(HL)~ 00 の中間言語を LIST 形式に変換して入力
	. Difficult control	バッファ (E9B9 ~)に入れる。
1B40	DELETE	DELETE エントリ
1 B 7 A	PEEK	PEEK (FAC)→FAC
1B84	POKE	POKE エントリ
1B9D	FAC アドレス変換	FAC に入っている-32768~65535の数値を整数に直し,
		HL に入れる。
1 BBA	行番号→アドレス	プログラム中の全部の GOTO, GOSUB などの行番号の
1BBB	アドレス→行番号	行番号←→行アドレス変換を行う。
1 C 8 9	OPTION BASE	OPTION エントリ
1 CCD	コンソール出力	Acc の文字をコンソールへ出力する。59A4 と同じ
		Acc ← CHR⊐ード & CALL
1CD1	RANDOMIZE	RANDOMIZE エントリ
1 D 2 A	ループエンドサーチ	Creg = 1A のとき, NEXTサーチ
		≠ 1A のとき, WEND サーチ
		est acces and a religible particular

アドレス	項目名	機能
1 DDB	SNG FAC インクリ	単精度 FAC をインクリメントする。
	メント	TRI V = anA
1DE 6	単精度減算	BCDE — FAC → FAC
1DE9	単精度加算	BCDE + FAC → FAC
1F10	LOG	LOG (FAC) → FAC
1F53	単精度乗算	BCDE × FAC → FAC
1FB7	単精度除算	BCDE / FAC → FAC
20A0	ABS	ABS (FAC) → FAC
20AB	NEG(FAC) (1)	単精度,倍精度 FAC の符号反転。
20B3	SGN	SGN (FAC)→FAC
20B6	Acc → FAC	Acc (-128 ~ 127) を整数型 FAC に入れる。
	(CONIA)	THE PAST AND THE PAST
20BD	SGN (FAC)	FAC の符号を調べる。
		+: Acc = 1, NZ, P
	THAN THE WALL	0; Z, P
		-: FF, NZ, M
20CD	単精度 FAC PUSH	単精度の FAC を PUSH する。
	(PUSH F)	一般に大きな人に対し 田 ロマキストディング
2 0 DA	MOVFN	(HL)~(HL +3)→ SNG FAC
2 0 D D	MOVFR	BCDE → SNG FAC
20E8	MOVRF	SNG FAC → BCDE
20EB	MOVRM	$(HL)\sim (HL +3)\rightarrow E$, D, C, B
20ED	GETBCD	(HL) ~ $(HL +2)$ \rightarrow D, C, B
20F4	MOVMF	SNG FAC →(HL)~(HL +3)
2107	フォーマット変換	FAC, BCDE 記憶用フォーマット→演算用フォーマット
212B	FACLO GET	DE ←タイプ別 FAC アドレス
2 1 3 4	単精度比較	BCDE - FAC を行って Acc, フラグをセットする。
215F	整数比較	DE - HL を行って Acc, フラグをセットする。
2199	倍精度比較	FAC -(EC4A ~ EC51) を行って Acc, フラグをセット
		する。
21A0	CINT	FAC を整数型に変換する。
	(FRCINT)	() K A X 1 K A X 1 K A X A X A X A X A X A X A X A X A X A
21FD	MKINT .	HL → INT FAC
2214	CSNG	FAC を単精度に変換する。
	(FRCSNG)	3 8 4 C 8H3 - 00 A
223E	CDBL	FAC を倍精度に変換する。
	(FRCDBL)	LDSA V- FT CH-T, ACGE - TA DES NE
2256		FAC が文字型であることのチェック。
	(CHKSTR)	(ちがうと Type mismatch)

アドレス	項目名	機能
2286	FIX	FIX (FAC)→ FAC
2 2 9 5	INT	INT (FAC)→ FAC
231F	整数減算	DE — HL → FAC, HL
2 3 3 A	整数加算	DE + HL → FAC, HL
2 3 5 A	整数乗算	DE × HL → FAC, HL
23AB	整数除算(2)	DE ¥ HL → FAC, HL
23F7	NEG (FAC) (2)	整数型 FAC の符号反転
2 4 0 C	整数剰余	DE mod HL → FAC, HL
2 4 1 D	倍精度減算	FAC −(EC4A ~ EC51)→ FAC
2 4 2 4	倍精度加算	FAC +(EC4A ~ EC51)→ FAC
2553	倍精度乗算	FAC ×(EC4A ~ EC51)→ FAC
2629	倍精度除算	FAC /(EC4A ~ EC51)→ FAC
26B5	倍精度数入力	数字(外部形式)→ FAC, ポインタ HL
2 6 BC	単精度数入力	,
28D0	浮動小数点出力	FAC → EC53 ~ に数字(外部形式)
15	(free format)	WHICE TAX TO A HIGHER TO A PART TO A
28D1	浮動小数点出力	FAC → EC53 ~に数字 (外部形式)
	(fixed format)	Breg ←整数部の桁数 (小数点は含まない)
		Creg ←小数部の桁数(// // // // // // // // // // // // //
		Areg
1		bit 7: 1
		bit 6:3 ケタごとの区切り「,」を入れる/入れない
		bit 5:先頭を「*」で埋める/埋めない
		bit 4:\$をつける/つけない
1 1		bit 3:+をつける/つけない
13377		bit 2:符号は数字の後/前
		bit 1:未使用
		bit 0:指数形式
2E05	SQR (単精度)	SQR (FAC)→ SQR
2 E 1.5	FPWR (単精度)	BCDE ^ FAC → FAC
2 E 6 E	EXP(単精度)	EXP (FAC)→ FAC
2ED8	多項式計算(1)	$C_0 \times FAC + C_1 \times FAC^3 + C_2 \times FAC^5 + \rightarrow FAC$
	(単精度)	
2EE7	多項式計算(2)	$C_0 + C_1 \times FAC + C_2 \times FAC^2 + C_3 \times FAC^3 + \dots$
0.01.4	(単精度)	→ FAC
2 F 1 A	RND (単精度)	RND (FAC) → FAC
2F8B	COS (単精度)	COS (FAC)→ FAC
2F91	SIN (単精度)	SIN (FAC)→ FAC
3 0 2 C	TAN (単精度)	TAN (FAC)→ FAC

アドレス	項目名	機能
3 0 4 1	パラメータテーブル	DMA タイプ 5インチディスク用パラメータ
5	1	ALLE, DAT. BAT TRACE— EAC.
3052		TOUR MENSE
3053	パラメータテーブル	DMA タイプ 8インチディスク用パラメータ
5	2	STATES OF SHAPE ILL
3 0 6 4		TARREST DE FIRE BAC. BL
3065	シフトテーブル	シフト用データ
S		I DAY - HE so to be seen to be se
3069		EAC GOLA - ECST
306A	RHT MSK	COUL MANAGERY UNITED TO SECOND TO SE
5		TABLE SERVING FAC MECIA - ECST
3071		ESES PRINKING PAC / ECIA - ECS
3072	LFT MSK	(A) 中 (2013) 2011年 表现的第三元 10.00mm
5		- 19 00 単純原料 入力
3078		PART - LEGG - DAT CHARLES - COMP
3079	INT BAD	末使用インタラプト用ルーチン,何もせずにもどる。
3080	VRTC インタラプト	VRTC インタラプト・ルーチン
		PORT E6H, bit 1 ← 0 でマスクできる。
3167	RS-232C インタラプ	RS-232C 入力インタラプト·ルーチン
	 	PORT E6H, bit 2 ← 0 でマスクできる。
3203	カナ出力	RS-232C ポートに SI/SO プロトコルでカナを出力する。
3 2 4 2	キースキャン	キースキャンを行う。
	100mm20mm20mm20mm20mm20mm20mm20mm20mm20m	CY = 1 キー押されてない。
	TOTAL	$= 0$, $Z = 1$ キー押したまま $\}$ EFFE
	7 July tric	Z = 0 新しいキーを押した にデータ
3583	キー入力	キーボード(正確にはキー入力用キュー)から1文字入力
		して Acc に入れる。入力待ちあり。
35A8	COPY 処理	COPY キーの処理
35C2	ブレークチェック	STOP, ^ C のときキャリーをセットしてもどる。
35CE	キー入力	キーバッファから1文字読む。
		Z:バッファエンプティ
DAT	- OAR X-D + C	NZ:Acc ←入力データ
35D9	キーバッファイニシャ	キー入力用キューをイニシャライズする。
1 + 45	ライズ	EFT Shaketwee Lot + Ct > FAC + C
3 6 9 A	DISK I/O	物理的 DISK I/O ルーチン
	(PHYDIO)	entry:
		EC85 ←ドライブ# (0~)
		EF50 ←ドライブタイプ
		8 インチ DMAタイプ 0

アドレス	項目名	機能能
		5 インチ DMA タイプ 1
	1 3 - 1 1	5 インチ片面インテリジェント… 2
	383 (2.1)	5 インチ両面インテリジェント…3
	1. 7.	$ECB4 \leftarrow 0 (x = 0)$
	2.1	HL ← データアドレス
	2478431	BC ← トラック#, セクタ#
	, in the	フラグ ← I/O モード
	1 - 2 2 2 1 - 1	CY = 1ライト
	2 17 7	$CY = 0, Z \cdots f x y $
	- T A - * 70A	$CY = 0$, $NZ \cdots U - F$
		exit:
	13.30	$CY = 1: \mathcal{I}$
	113001 - 14107	= 0:正常終了、BCHLA は保存
36E2	PC-8031 (- 2W)	PC-8031 (- 2W) をイニシャライズする。
	イニシャライズ	exit: Acc ←ドライブ数
37C9	コマンド送出	PC-8031 にコマンドバイトを送る。
		Acc ←コマンド & CALL
3 7 D 2	データ送出	PC-8031 (- 2W)にデータバイトを送る。
3 8 4 7	データ受信	PC-8031 (- 2W)からデータを受けとる。
	, , , , li	Acc にデータが入る。 $CY = 1$ の時はエラー
3 A 8 8	HEAD RESTORE	DMA タイプドライブのヘッドリストア。
	112010112	Creg ←××××× HD US1 US 0 & CALL
3 A A D	SEEK TRACK	DMA タイプドライブのトラックシーク
0.1112		Creg ← ××××× HD US1 US 0
		Dreg ←トラック# してCALL
3AF7	STATUS CHECK	DMA タイプドライブのステータス読み込み。
3 C 7 1		FDC からのインタラプトを待つ。
3 C 7 F		FDC からデータを読む。
3 C 9 4		FDC ヘデータを書き込む。
3 CAC		8 インチ DMA タイプ インタラプトルーチン
3 C 3 9	DMA 5インタラプト	5127
3 DCB	ドライブタイプゲット	entry : Acc ← ドライブ# − 1
0202	1 2 1 2 2 1 2 2 7 1	exit: Acc, EF5D = \vec{F} = \vec{F} = \vec{F}
3 E 0 D	CRT 出力	CRT への1文字出力(Acc=ASCIIコード)
3E9B		BEEP 出力
3EB4	BEEP	BEEP エントリ
	プリンタ出力ハンドラ	プリンタへ1バイト送る。(Acc=ASCIIコード)
	プリンタ ESC+出力	プリンタ ESC + Acc を送る。
3F31	CSRLIN	CSRLIN → FAC

	Table 1 St. 13 Block 12 To	* ***
アドレス	項目名	機能
3F3F	PEN 割込みチェック	PEN 割込みを起こすかどうかのチェック
3F62	PEN リード	ライトペン位置読み込み H, L ← X, Y
3F79	ファンクションキー表	ファンクションキー $(f \cdot 1 \sim f \cdot 5)$ の表示
	示	(E6B8)= 0 のとき表示しない。
	NA THE RES	≠ 0 のとき表示する。
3F7A	ファンクションキー表	ファンクションキーの表示(E6B8 による)
	示	Acc = 0 のとき f・1 ~ f・5
	1	Acc = 5 のとき f・6 ~ f・10 を表示する。
4015	ON インタラプトベク	entry: Acc ← ON インタラプト#
	トル	exit: HL ←インタラプトベクトルアドレス
	アドレス GET	
4021	最下行クリア	テキスト画面の最下行をクリアする。
4047	タイマリード	タイマ→タイムバッファ (F00D ~ F011)
4121	INPUT WAIT 処理	(LINE) INPUT WAIT 〇の WAIT の処理をする。
4143	CLOCK インタラプ	CLOCK インタラプトルーチン
	1	EXP. SERIMAN MERCES INT
4242	クロック割込み禁止	クロック割込みを禁止する。
4250	か 許可	許可する。
4257	VRAM アドレス	VRAM 上の各行の先頭アドレスー VRAMTOP の値が格
5	THE PLANT I ST	納されている。
428A	TAX BY	THE HEAD RESTRICE DAM STATES
428B	カーソル OFF	カーソルを表示しない。
4290	カーソル ON	カーソルを表示する。
429D	VRAM アドレス計算	カーソル位置 (H, L)→ カーソルアドレス (HL)
	1.000	カーソル位置は1~
42B4	ヌルライン イニシャ	ヌルライン(通常 FF80 ~ FFF7)をイニシャライズする。
	ライズ	Less your sust assignment as the second sustain
42D4	UP スクロール	テキスト画面を UP スクロールする。
42FE	DOWN スクロール	テキスト画面を DOWN スクロールする。
431E	ラインアドレス	entry: L ← テキスト画面 行 # (1~)
		exit: DE =行の先頭のアドレス
433F	VRT 同期	Vertical retrace になるまで待つ。
4 3 4 C	VRAM 1文字 PUT	B←キャラクタコード
	CH - FUDRA - S	HL ← VRAM 上アドレス & CALL
4 3 5 0	"	B←キャラクタコード
		C ←アトリビュートコード
	(AccepASCH = E)	HL ← VRAM 上アドレス & CALL
4 3 5 1	アトリビュートセット	C ←アトリビュートコード。
		HL ← VRAM 上アドレス & CALL

アドレス	項目名	機能	T W
4 4 5 2	VRAM 1文字 GET	entry: HL ← VRAM 上アドレス	- ,
		exit: Acc, $B = + + + +$	
		C=アトリビュートコード	
4 4 5 B	アトリビュート作成	entry: Acc ←ファンクションコード (カラーコード)	
		exit: Acc =アトリビュートコード	
4 4 7 2	スクリーン1文字	entry: H, L ← X, Y (1 ~)	
	GET	exit: Acc, $B = + + +$	
		C=アトリビュートコード	
4 4 7 D	スクリーン1文字	entry: EF86, 7 ← X, Y (1~)	
	PUT	Acc = キャラクタコード	
449F	POS (X)	POS (X)→ Acc	
4 4 A 4	アドレス変換	実アドレス (HL)→ ウィンドウ内アドレス (HL)	
4 4 B 3	アドレス変換	実アドレス (BC)→ ウィンドウ内アドレス (BC)	
4 4 D 5	アドレス変換	ウィンドウ内アドレス (HL)→ 実アドレス (HL)	
4 5 5 1	ROM 5 CALL	ROM 5 の処理を CALL する。	
458F	IPL ロード	IPL をロードし、ジャンプする。	
4 5 DD	PUT +1-	キューにデータを入れる。	
		Acc ←キュー#, E ←データ & CALL	
45F8	GET キュー	キューからデータを読み出す。	-
		entry: Acc ← ‡ ユー# (0 or 1)	
		exit: Z:キューエンプティ	
		$NZ : Acc = \vec{r} - 9$	
461B	POP +1-	PUT キューを行わなかったことにする。	
		entry: Acc ← ‡ ユー#	
		exit: Z:キューエンプティ	
		$NZ:Acc = PUT \cup tr = 9$	71.
4 6 3 D	キュー イニシャライ	キューのイニシャライズをする。	
	ズ	entry: Acc ← + ユー#	1, 1
		B ←キュー長 (2 ⁿ -1)	
		DE ←キューアドレス	T n
4 6 4 E	BACK +1-	データをキューの TOP に入れる。	
		entry: Acc ← + ユー#	
		E ←データ	
	キュー・データ長	キューに入っているデータの数を HL に入れてもどる	
	FRE + 1 -	キューの空いているバイト数を HL, Acc に入れてもど	る。
4 6 8 0	キュー・テーブル・ア	entry: Acc ←+ユー#	100
	ドレス	exit: HL ←キュー・テーブル・アドレス	
468C	ファイル・ディスクリ	ファイル・ディスクリプタの処理をする。	
	プタ処理	alabla and the analysis of the labels	1 1

アドレス	項目名	機能
46F8	VARPTR (#n)	#AccのVARPTRをHLに入れる。
4798	OPEN	OPEN エントリ
481D	ファイル CLOSE	#Acc のファイルを CLOSE する。
4852	RUN ""	RUN〈ファイル〉エントリ
4854	LOAD	LOAD エントリ
4855	MERGE	MERGE エントリ
4 9 A A	RSET	RSET エントリ
4 9 A B	LSET	LSET エントリ
4 A 5 C	FIELD	FIELD エントリ
4 A A 1	MKI\$	10.1 × = -07
4 A A 4	MKS\$	MKO (FAC) \rightarrow FAC$
4AA7	MKD\$	CHINASTER MESTATION
4 ABA	CVI	E-031 2 3 2 4 3 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 ABD	CVS	CV○ (FAC)→ FAĊ
4AC0	CVD	I LA COLLA COLLA
4B04	CLOSE	CLOSE エントリ
4 B 0 C	CLOSE ALL	すべてのファイルを CLOSE する。
4B41	PUT #n	PUT #n 処理ルーチン
4 B 4 2	GET #n	GET #n 処理ルーチン
4B54	ファイル出力	カレントファイルにデータを出力する。
4B7B	ファイル入力	カレントファイルからのデータのシーケンシャル入力。
4 BAC	INPUT\$	INPUT\$ エントリ
4C2F	LOC	LOC (FAC)→ FAC
4 C 4 0	LOF	LOF (FAC)→ FAC
4C51	EOF	EOF (FAC)→ FAC
4 C 6 2	FPOS	FPOS (FAC)→ FAC
4CC1	LINE INPUT#	LINE INPUT# 処理ルーチン
4 DA 0		Bad file name
4 DA 3	11-11	File already open
4 DA 6	Asla"	Direct statement in f ile
4 DA 9		File not found
4 DAC		File not open
4 DAF		FIELD overflow
4 DB 2	A STATE OF THE ROLL OF THE PARTY OF THE PART	Bad f ile number
4 DB 5	W. C. S. C. L. L. S. E. 4.	Internal error
4 DB 8		Input past end
4 DBB		Sequential after PUT
4 DBE		Sequential I/O only
4 DC 1		Feature not available

アドレス	項目名	機能
4 E 5 3	デバイス名	デバイス名とそのデバイス#が入っている。
5	デバイス# テーブル	0.3 (a. d. 50)
4E7B		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 E 7 C	処理ルーチンテーブル	デバイスごとの I/O 処理ルーチンテーブルの先頭アドレ
5	アドレス	スが入っている。
4E8B		. 9.49%
4 E 8 C	シーケンシャルデバイ	DISK 以外のデバイスに対する各処理ルーチンに分岐す
300	ス各種処理	る。
	(GENDSP)	entry: Acc ←処理#×2
		HL ← VARPTR (#n)
		D ←デバイス#
		その他処理により他のレジスタ、フラグ、ス
		タックにパラメータが必要
	- 11	処理# 処理
	1 179	0 OPEN
		1 CLOSE
		2 PUT/GET
		3 OUTPUT
		4 INPUT
		5 LOC
		6 LOF
		7 EOF
		8 FPOS
		9 BACK READ DATA
		10 WIDTH
4EC1	OUT of memory	C ←必要なスタックレベル & CALL
	チェック	
4F01	NEW	NEW を行なう。
4F21	CLEAR	変数の CLEAR を行なう。
4FE5	ON インタラプト ON	ON インタラプトを ON にする。
4FF5	ONインタラプト	クログログ OFF にする。
	OFF	a process to the resident of the contract of the
4FFB	ON インタラプト	// STOP にする。
	STOP	V , T (- , DO Y)
5012	ON インタラプト リ	リクエストする。
	クエスト	entry: HL ←割り込みベクトルアドレス (cf 4015)
5 0 4 5	ALL OFF	すべての ON インタラプトを OFF にする。
5059	ポーリング	ON インタラプトのポ <mark>ー</mark> リングをして GOSUB する。
50A5	RESTORE	RESTORE エントリ

アドレス	項目名	機能
50CA	STOP	STOP エントリ
50E5	END	END エントリ
5 1 4 0	CONT	CONT エントリ
5158	TRON	TRON エントリ TRON フラグ= EC3B
5159	TROFF	TROFF エントリ
515E	SWAP	SWAP エントリ
519C	ERASE	ERASE エントリ
522E	CLEAR	CLEAR エントリ
5 2 B D	NEXT	NEXT エントリ mag
5 3 7 D	ラベルサーチ	ラベルテーブルからラベルのサーチをする。
53AF	ラベル長カウント	ラベルの長さを数える。
53F6	ラベル登録	プログラム中のラベルをすべて登録する。
5 4 4 1	ラベルリファレンス	ラベル名→ラベルのついている行のアドレス
		entry: HL ←テキストポインタ (*の所)
		exit: HL ←テキストポインタ (ラベルの次)
	9	DE ←ラベルのついている行のアドレス
5 4 8 0	ラベルスキップ	TOP Y
5 4 9 4	ストリング 比較	artin i
5 4 C 1	OCT\$	OCT\$ (FAC)→ FAC
5 4 C 6	HEX\$	HEX\$ (FAC)→ FAC
5 4 CB	STR\$	STR\$ (FAC)→ FAC
54D8	ストリングコピー	文字列領域にコピーの文字列をつくる。
		HL ←ソース ストリング ディスクリプタ アドレスを
	PEAD DATA	してCALLする。
		exit: DE ←コピーストリング ディスクリプタ アドレス
54EE	ストリングスペース確	Acc 個のストリングスペースを確保する。
	保	HL に そのディスクリプタのアドレスが入る。
5500	ストリング登録	(HL + 1)~ 00 or Breg or Dreg をストリングとしてスト
		リングスタックに PUSH し,FAC に入れる。
5530	ストリング登録	DE が指すディスクリプタの文字列をストリングスタック
	1.00	に PUSH し、FAC に入れる。
5 5 5 0	文字列出力	(HL)~ 00 の文字列を出力する。
5 5 7 2	ストリングスペース確	Acc 個のストリングスペースを確保する。
	保	DE に そのアドレスが入る。ディスクリプタは作られ
		ない。
5 5 9 A	ガーベジコレクション	ガーベジコレクションを行なう。
5 6 B A	ストリングコピー	HL ←ソースストリングのディスクリプタアドレス
18		DE ←ディスティネーションスペースのアドレス
5 6 C C	ストリング POP	FACのストリングをストリングスタックからPOPする。

アドレス	項目名	機能
56F8	LEN	LEN (FAC)→ FAC
5 6 F C		→ Acc
5 7 0 4	ASC	ASC (FAC)→ FAC
5708		→ Acc
5 7 1 4	CHR\$	CHR\$ (FAC)→ FAC
5722	STRING\$	STRING\$ エントリ
5 7 4 1	SPACE\$	SPACE\$ (FAC)→ FAC
5 7 5 A	LEFT\$	LEFT\$ エントリ
5 7 8 A	RIGHT\$	RIGHT\$ エントリ
5 7 9 3	MID\$	MID\$ 関数エントリ
57B4	VAL	VAL (FAC)→ FAC
57D7	INSTR	INSTR エントリ
5 8 1 6	INSTR	INSTR (P, A\$, B\$)→ Acc
		entry: Acc ← P
		DE ← VARPTR (B\$)
		HL ← VARPTR (A\$)
		exit : Acc ← INSTR
585A	MID\$文	MID\$ 文エントリ
58E4	FRE	FRE (FAC)→ FAC
5 9 3 5	プリンタ出力	プリンタへ1文字出力する。
5 9 8 9	プリンタ改行	LPOS ≠ 0 のときプリンタを改行する。
5 9 A 4	コンソール出力	コンソールへ1文字出力する。
5 A 0 8	1 文字入力	入力デバイスから 1 文字入力する。
5 A 5 8	改行	POS (X)≠ 0 のとき改行する。
5 A 8 6	イベントキーチェック	イベントキー (^O, ^S, ^C) が押されていたら, それ
		に応じた動作を行う。
5 A A 3	INKEY\$	INKEY\$ エントリ
5 A A 4		INKEY\$ → FAC
5AC5	DIM	DIM エントリ
5 A C A	変数アドレス GET	entry: HL ←テキストポインタ (変数名の最初)
		exit : DE ← VARPTR
5 DD 5	カーソル移動コード	LF, HOME, CLR, CR, 日, 日, 田の順
5	処理アドレステーブル	カーソル移動処理を行うルーチンのアドレステーブル。
5 DE 4		3
	カーソル進める	But the property of the proper
	カーソル復帰	CR
	カーソル改行	LF
	カーソル DOWN	
5 E 3 3	カーソル UP	

アドレス	項目名	機能
5E49	ホームポジション	HOME
5E54	カーソル後退	
5F0E	画面クリア	CLR
5F76	行継続コード読み込み	L 行(1~)が次の行とつながっているかどうかを示す
4		コードを読み込む。 cf. EF9A ~
5F86	行継続コード書き込み	行継続コードを書き込む。
5F92	1 行入力 (1)	カーソルのある行全部を読み込む。
5FC8	1 行入力 (2)	カーソル位置から入力した所までを読み込む。
		exit: E9B9 ~ 入力文字列
		$CY = 1: STOP, ^C$
		= 0: 🗵
657B	EDIT	EDIT エントリ
6642	PRINT USING	PRINT USING 処理
67EF	CSAVE	カセットへのプログラムセーブを行う。
	/950	F009 = FBH 1200ボー
1		= FAH 600ボー
680F	CLOAD	カセットからのロード, ベリファイ
0.001	020112	$Acc = 0$ $\Box - F$
		= FF ベリファイ
69B2	フックイニシャライズ	フックをイニシャライズする。
6 9 D 1	インタラプトベクトル	インタラプトベクトル (F300 ~ F31F) をイニシャライ
	イニシャライズ	ズする。
69E1	CRT イニシャライズ	CRT をイニシャライズする。
69FE	処理ルーチンアドレス	中間言語 81 H ~ D9 H に対する処理ルーチンのアドレス
1	テーブル	テーブル。
6 AAF		2-54 and sign of Man
6 A B 0	FF シリーズ前半の	中間言語 FF81 ~ FFA9H の関数に対する処理ルーチン
1	処理ルーチンアドレス	のアドレステーブル。
6B01	テーブル	1 + V90
1	FF シリーズ後半の	中間言語 FFD0 ~ FFE4H に対する関数・文としての処
1	処理ルーチンアドレス	理アドレステーブル。
6 B 5 5		4バイトで1組
0 0 0		前の2バイト関数としての処理ルーチンアドレス
		後の2バイト文 /
6B56	予約語のインデックス	予約語テーブルの最初の1文字による INDEX
5		Sell in the sell i
6B89		A STATE OF THE STA
		The state of the s

アドレス	項目名	機能
6 B 8 A	予約語テーブル	予約語とその中間言語のリストが入っている。
5		
6E80		
6E81	演算子テーブル	1 文字の予約語とその中間言語のリスト。
S		C (5 (30 75 MBR) = 20
6E95		1 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
6E96	ROM 5 処理呼び出し	ROM 5 処理を呼び出すために使われる。 4 バイトで 1 組
5		CALL 4551 H
6F11		DB 〈処理#〉
		これを CALL することにより〈処理#〉に対応する処理
		が行われる。ROM 5 ルーチン一覧表参照
6F12	エラーメッセージ	ROM-BASIC のエラーメッセージテーブル
5		1.4
6F69		
6F6B	テキスト画面	テキスト画面のイニシャライズ
	WIDTH	entry: B ←桁数
		C ←行数
		その他の情報は、ワークエリアに従ってセッ
		トされる。
6FD1	CRTC セット	CRTC, DMAC をセットする。
		entry: $CY = 1$ 40 f 9, $CY = 0$ 80 f 9
		(E6B9)= FF (カラー), 0 (モノクロ)
		(E6C4, 5)= VRAM TOP アドレス (F3C8)
		HL = 705BH (20行), 7066H (25行)
7071	CONSOLE	CONSOLE エントリ
714E	LOCATE	LOCATE エントリ
7198	GET	GET エントリ
7 1 A 6	PUT	PUT エントリ
71B5	CLS	CLS エントリ
7 1 C 6	CLS	B ← 〈機能〉 & CALL
7 1 D 9	タイマセット	タイムバッファ (F00D ~ F011)→ タイマ
7 2 1 C	DATE\$	DATE\$ 文エントリ
7 2 7 9	TIME\$	TIME\$ 文エントリ
72AB		HELP 文エントリ
7 2 B 0	STOP	STOP ON/OFF/STOP 処理
7 2 C 8		PEN 文エントリ
	I/O イニシャライズ	N ₈₈ -BASIC 用 I/O をイニシャライズする。
7 3 4 8	TERM サブルーチン	
	1111	the conduct did

アドレス	項目名	機能
7 3 6 7	TERM	TERM エントリ
779C	モード分岐	イニシャライズ時にターミナルモード, N-BASIC モード
WE'T		へ分岐するルーチン。
77DD	NEW	NEW エントリ
77E5	NEW ON	DE ← (NEW ON 値) & JMP
77F7	システム・イニシャラ	リセットから飛んでくる。
May Fr	イズ	STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATES
7 9 8 4		文字列 'How many files (0 ~ 15)', 0
5		capato ao la 125 a
7998		DISCONT. SAF CVITTA SEE
79B2	クレジット	文字列'Bytes free', 0
5		文字列 'NEC N-88 BASIC',0
79FB		
79FC	I/O 処理ルーチン	DISK 以外のデバイスに対する I/O 処理ルーチンのアド
1	アドレス	レステーブル
7 A 9 5		各デバイスにつき22バイト,11コの処理
		LPT 1, COM 1, COM 2 · 3, CAS 1, CAS 2, SCRN,
155		KYBDの順 cf. 4E7C,4E8C
7 A 9 6	OPEN (DEVOPN)	FCB を OPEN 状態にする。
7AC0	GET/PUT の大きさ	DISK 以外のデバイスに対する GET/PUT の大きさの処
		理ルーチン
7 B 2 5	LPT FPOS	LPT FPOS 処理
	LPT OPEN	LPT OPEN 処理
7B59	LPT CLOSE	LPT CLOSE 処理
	LPT PUT	LPT PUT 処理
1	LPT OUTPUT	LPT OUTPUT 処理
	LPT WIDTH	LPT WIDTH 処理
1	COM 1 OPEN	COM 1 OPEN 処理
	COM 1 INPUT	COM 1 INPUT 処理
7 C 4 3	COM 1 OUTPUT	COM 1 OUTPUT 処理
	COM 1 CLOSE	COM 1 CLOSE 処理
100	COM 1 LOC	COM 1 LOC 処理
	COM 1 FOF	COM 1 FOF 加理
	COM 1 EOF COM 1 BACK	COM 1 BACK BEAD DATA 加州
	COM 1 BACK	COM 1 BACK READ DATA 処理 COM 1 WIDTH 処理
	COM 1 WIDTH COM 1 1文字	COM I WIDTH 処理 Acc ← 1 & CALL Acc ←データ
1030	INPUT	ACC. I & CALL ACC.
7CCD	1111 0 1	'Line buffer overflow' エラー出力
· CCD		Dine butter overnow — / 14/3

アドレス	項目名	機能
7 D 7 1	COM	COM エントリ
7 DC 3	カセット OPEN	カセット OPEN 処理
7 E 3 A	カセット CLOSE	カセット CLOSE 処理
7 E 4 1	カセット GET/PUT	カセット GET/PUT 処理
7E7B	カセット BACK	カセット BACK READ DATA
7E82	カセット OUTPUT	カセット OUTPUT 処理
7 E 8 A	カセット INPUT	カセット INPUT 処理
7EBA	ボーレイト	カセットボーレイト設置 (F009 = FA 1200ボー, FB
		600ボー)
7ED0	カセット READ ON	カセットリード用イニシャライズ(F009 =ボーレイト)
7F15	カセット READ OFF	カセットリード中止
7F1A	カセット WRITE OFF	カセットライト中止
7F30	MOTOR	MOTOR エントリ
7F35	MOTOR	MOTOR ON/OFF
		Acc ≠ 0: MOTOR ON
		= 0 : MOTOR OFF
7F4D	カセット WRITE ON	カセットライト用イニシャライズ(F009 =ボーレイト)
7F87	カセットリード	カセットから1文字入力する。データ→ Acc
7FD0	カセットライト	カセットへ1文字出力する。Acc ←データ & CALL
		Company Comments Associated
		THE SECTION OF SECTION SERVICES.
		16175 c.A
		MODEL OF THE POSITION OF THE P
		- P-3 (3) (2) (3)
	Marie San Company	(FACT) - 2 2 (2) (ERE) (ERE) (ERE) (ERE) (ERE)
	TOWN TO TRUE !	at exactitudes - i
		10.1
		War-1
	100	7 (10 (2 · 2) Till (1 · 2) (10) (2 · 2) (10) (3 · 2)
		#3#71 #3 Y## 178-178
		3.1,3.1
-	10000000000000000000000000000000000000	and the same and t
		- 4-2
		The second secon

[ROM5 4thROM#1] アドレス6000~7FFF

アドレス	項目名	機能能
600D	ROM 5 ジャンプテー	メイン ROM での ROM 5 コール
5	ブル(2バイト×31組)	CALL 4551
604A		DB 〈処理番号〉
		での, 処理番号に対するジャンプテーブル (別表)
604B	CIRCLE 文サブルー	スクリーンモードに合わせて縦、横の比を求める。
5	チン I	野 夏 19910000 - 4 M] - TU91000000 # 1830
605C		MODELLINE TO SELECT SERVICE AND ASSESSED AND ASSESSED ASSESSED ASSESSED.
605D	GET@文, PUT@文	GET@ 文、PUT@ 文のサブルーチンで,各種ワークの
5	サブルーチン	設定、および実際のパターンの読み出し、書き込みを行う。
625F		FEET DELON READ ON BEST STEEL DESK
6260	スクリーンモード	スクリーンモードによって、Acc をセットする。
5	チェック I (Acc)	(
6269		$B/W = F \cdots Acc = 1$
6 2 6 A	PAINT 文サブルーチ	PAINT 文のサブルーチンの集まり。(大きく分けて,7
5	νI	つのサブルーチンがある)
64BF		NO NOTON OP
64C0	VIEW PORT 内	オリジナル・スクリーン座標 (X, Y)(BC, DE レジスタ)
5	チェック	が VIEW PORT 内にあるかどうかをチェックする。
6508		(为······CY = 1 $)$ 分······CY = 0 $)$
6509	CIRCLE 文サブルー	FAC = FAC * FRX の計算 (FAC には, 円の半径が
5	チンⅡ	入っている)
6517		
6518	CADDR, CMASK の	オリジナルスクリーン座標 (X, Y) からグラフィック画面
5	計算	の物理アドレス (CADDR), データパターン (CMASK)
657B		を求める。
6 5 7 C	LINE 文サブルーチン	LINE 文で, 点を上下左右に移動させたときの, CMASK,
5	I	CADDR を求める。(一部,PAINT 文でも使用)
65F1		
65F2	汎用サブルーチン I	
5		
6 6 1 A		
8 317-17	POINT (Sx, Sy) 関数	POINT (Sx, Sy) 関数で、指定した点のパレット番号を
\$	サブルーチン	Acc に入れてもどる。
6 6 4 6		
6 6 4 7	LINE BF 文	LINEBF 文で指定した領域を塗りつぶすサブルーチン。
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	サブルーチン	
669F		

アドレス	項目名	機能
6 6 A 0	CURAT セット	パレット番号によって CURAT 1 ~ 3 に 0 または, FF
5		を書きこむ。
66D6		1400-00-0
66D7	グラフィックデータ書	指定したカラー (CURAT 1 ~ 3) で, (CMASK) のデー
5	き込み	タを書く。
66FF		
6700	グラフィックスクリー	リセットまたは、ホットスタート時に呼び出される。
5	ンの初期化	グラフィックスクリーンをクリアし、各種ワークエリア等
6877		を初期化する。
6878	COLOR 文	COLOR 文の処理を行う。
5	- 1 1 1 1 1 1 1 1	COLOR6882
698E		COLOR=······68EC
		COLOR@6927
698F	SCREEN 文	SCREEN 文の処理を行う。
5	GORDEN X	SCHEEN XIX ZEEN 7 8
6 A 9 3	/	
6 A 9 4	CLS 2 文	 CLS 2 文の処理を行う。
01134	CLS 2 X	0202702221178
6 A C 5		en esta a constituir a constituir a
	VIEW 文	VIEW 文の処理を行う。
S	VIEW X	VIL 11 X 0 X 2 E 1 1 7 8
6 C 2 A		
	WINDOW 文	 WINDOW 文の座標パラメータを得る。
1	サブルーチン	WINDOW COERS, VIX DEFINE
6C54	,,,,,,,,	
6C55	WINDOW 文	 WINDOW 文の処理を行う。
1	WINDOW	WINDOW XOREASTINS
6CA7		
6CA8	VIEW 関数	 VIEW 関数の処理を行う。
J	VILW HX	VIEW ACCEPTION
6 CD 4		and the control of th
	WINDOW 関数	 WINDOW 関数の処理を行う。
6003	WYINDOW 判数	WINDOW
6 D 0 9		
	LP の初期化	 LPの値を左上の座標にセットする。
6 D 0 A	LF の初期に	(SCREEN 文, VIEW 文, WINDOW 文の実行後)
6 D 2 8		(SUREEN X, VIEW X, WINDOW XO关行传)
8 7 ת פ		

アドレス	項目名	機能
6 D 2 9	MAP 関数	MAP 関数の処理を行う。
5		W → S ······6D8B
6 DBF		S → W······6DAB
6DC0	POINT(〈機能〉)関数	POINT 関数の処理を行う。
5		1,785 %
6E24		
6E25	POINT文	POINT 文の処理を行う。
5		AND CONTRACTOR OF THE STATE OF
6 E 2 A		- CETTINITY
6E2B	座標パラメータ	テキストから座標パラメータ(ワールド座標系)を得る。
5	(ワールド座標系)	(WINDOW 文が実行されていなければ、スクリーン座標
6EF7		系となる。)
6EF8	スクリーン座標	スクリーン座標からワールド座標への変換を行う。
5	→ワールド座標	CAR SCREEN X SCREEN X ON THE
6F32		
6F33	LINE 文サブルーチン	LINE 文で、線がオリジナルスクリーン上に書けるかどう
5	I	かを調べる。
D052		
7053	画面コピー	画面コピー (COPY 文, COPY キー) の処理を行う。
5		CHOTOSER CONTROL X WALVEST OF
7 2 3 C		
7 2 3 D	漢字データ読み出し	PUT@ KANJI 文のサブルーチンで漢字データをワーク
5		エリア上に読み出す。
7 2 C F		
7 2 D 0	ON ×× GOSUB	Line # (DE レジスタ) を Acc 番目のジャンプテーブル
5	サブルーチン I	にセットする。
72E0		
7 2 E C	Read Light Pen	ライトペン入力信号が来たときの行、列座標を読み出す。
5		。 (1) E 对 (1)
72E1		
7 2 E D	PEN 関数	PEN 関数の処理を行う。
5		GRANGENER MODRIES SEE MOUNTY STOP
7 3 2 3		
7 3 2 4	ON XX GOSUB	ON ×× GOSUB の前処理を行う。××によって、BC
5	サブルーチン Ⅱ	レジスタをセットして、メイン ROM へ戻る。
7 3 DE	Million X wheely	THEIR IN ADMINISTRA

アドレス	項目名	機能
73DF	KEY 文	KEY 文の処理を行う。
S		KEY LIST73DF
74ED		KEY 定義7443
		KEY OFF7484
		KEY ON748D
		KEY STOP749C
		KEY () ON, OFF, STOP 74A1
74EE	DATE\$ 関数	DATE\$ 関数の処理を行う。
S		
7529		1 - rehales fr 20 sept
7 5 2 A	TIME\$ 関数	TIME\$ 関数の処理を行う。
5		
754E		. Of Auto and the first transfer of
754F	ドライブ対応表作成	ドライブ番号→ドライブタイプの対応表を作成する。
S		50 9Y2 3G
75A0		HC (5)P(1)5
75A1	2W モードセット	PC-8031-2W がつながっていれば, 2W モードにする。
5		tact Halaki i
7 5 DC		CLIST CO. STATE OF CITY CO.
7 5 DD	RENUM 文	RENUM 文の処理を行う。
S		SP 8d v 3d T I - a to the control
7 6 7 3		
7674	PAINT 文	PAINT 文の処理を行う。
5		Installed the community that and
7 7 DD		
77DE	CIRCLE 文	DE = -DE を求める。
5	サブルーチン Ⅲ	CARRELINATED BY CHARLEST OF THE
77E3		
77E4	PAINT 文	PAINT 文のサブルーチン,主にタイルストリング関係の
5	サブルーチン Ⅱ	処理を行う。
7 9 D 5		
7 9 D 6	CIRCLE 文	CIRCLE 文の処理を行う。
S		
7 C 3 2		
7 C 3 3	GET@, PUT@文	• GET@,PUT@文の処理を行う。
5		(GET@(F071) = 0)
7 D 9 7		PUT@(F071) = 1

アドレス	項目名	機能
7D98	座標パラメータ	テキストから座標パラメータ (スクリーン座標系) を得る。
S	(スクリーン座標系)	
7DFA	204	
7DFB	PRESET, PSET文	PRESET 文の処理を行う。7DFB
5	793	PSET 文 /7E00
7E18	Title 1	
7E19	POINT (Sx,Sx) 関数	POINT (Sx, Sy) 関数の処理を行う。
5		HARRING MAN STATE MADE SALES
7 E 3 3		
7E34	パレット番号を得る	テキストからパラメータ(パレット番号)を得る。
5		了多点点。[120gg 開整 13MES 对数的转骤支行
7E54		
	汎用サブルーチン Ⅱ	HL = GXPOS-BC7E55
5		HL = GYPOS-DE7E67
7E8A		DE ←→ GYPOS 7E72
		BC ←→ GXPOS 757F
	LINE 文	LINE 文の処理を行う。
5		LINE BF 73B7
7FBC		LINE O.A7EF2
	Normal and a second	LINE B 7F0B
7 EBD	汎用サブルーチン Ⅲ	DE = DE
7FC4		ALLEMAN TULE CTMIN TO
	LINE 文サブルーチン	 ラインスタイルを見て,点を打つ。
17503	III	フィンスノイルを死亡、無を打つ。
7FD4	Ш	AASS 30 - S 88 V 3 C 3D RCCC
7FD5	汎用サブルーチン IV	 テキストから1バイトのパラメータを得る。
11.03	VWII / Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	, in a second se
7FEC	CHERAPOSE V	THE PARTY OF THE P
	HS ディスプレイ	専用高解像度ディスプレイモードかどうかを調べる。
5	チェック	
7FFA		The track that the same of the
-		
	The Letter	Translation wine x in chie, with your
Park I	70	a(1103) 9.139)
		=(1104) =1014
	/	

〔ROM5〕処理番号と処理開始アドレス

処理番号	アドレス	内容	
0	7DFB	PRESET文	
1	7 E 0 0	PSET文	
2	6 D 2 9	MAP関数	
3	7 C 3 3	GET@, PUT@文	
4	7 0 5 3	COPY文	
5	7 0 6 4	COPY+-	
6	7 E 8 B	LINE文	
7	6 E 2 5	POINT文	
8	6700	グラフィック画面初期化	
9	6 A C 6	VIEW文	
1 0	7 E 1 9	POINT (Sx, Sy) 関数	0.00
1 1	6 DC 0	POINT関数	
1 2	6878	COLOR文	tikan majand
1 3	EEBC	ROLL文	errorde e juligadi
1 4	7 9 D 6	CIRCLE文	A STATE OF THE STA
1 5	6 C D 6	WINDOW関数	When a second
1 6	6 C 5 5	WINDOW文	
1 7	7674	PAINT文	and the second second
1 8	698F	SCREEN文	inger i series de
1 9	6 C A 8	VIEW関数	
2 0	6 A 9 4	CLS2	
2 1	6 D 0 A	LPの初期化	y 4 1
2 2	7 2 D 0	$ON \times \times GOSUB$ $\#$ $\#$ $\#$ $\#$ $\#$ $\#$ $\#$ $\#$ $\#$ $\#$	71185
2 3	7 2 E D	PEN関数	LATE COLLEGE
2 4	7 3 2 4	ON××GOSUBサブルーチンⅡ	a state of the second
2 5	742E	KEY文	and the second second
2 6	7 5 2 A	TIME\$関数	
2 7	74EE	DATE\$関数	STREET OF THE PARTY OF THE STREET
2 8	7 5 A 1	PC-8031-2Wモードセット	in whom that cooks
2 9	754F	ドライブ対応表作成	
3 0	7 5 DD	RENUM文	Production Production

付録 3 N₈₈-DISK-BASIC インタプリタ解析

[Apr. 24, 1982] Version.

アドレス	項目名	機能
8 4 0 0	モニタ・ジャンプテー	モニタコマンド・ジャンプテーブル初期化
	ブル初期化	
8 4 2 7	モニタ ^Dコマンド	フロッピィディスクの内容を表示する。
84F0	モニタ ^Rコマンド	フロッピィディスクからデータをロードする。
84F1	モニタ ^Wコマンド	フロッピィディスクにデータをセーブする。
8588	モニタ サブルーチン	^D, ^R, ^W, コマンド用のサブルーチンの集まり。
S	(ディスク関係)	
8 6 2 1		
8622	モニタ ワークエリア	^D, ^R, ^Wコマンドで, ディスクのサーフェイスを表す。
8 6 2 3	モニタ HELPコマ	HELPコマンドの拡張部分(ディスク用コマンドの説明
	ンド	を出力する)。
8 6 6 A	データ	HELPコマンド用のメッセージ
S		¥
8 7 6 9		
8 7 6 A	モニタ Mコマンド	Mコマンドの完全バージョン
8790	モニタ サブルーチン	ディスク情報をワークエリアにコピーする。
8796	モニタ サブルーチン	ドライブポインタをセットする。
		以上モニタ関係のルーチン
87D6	ROLL UP 後処理	キーバッファをクリアして,EDITへ戻る。
87E6	ROLL DOWN 後処	キーバッファをクリアして,EDITへ戻る。
	理	
87F4	CHAIN文サブルーチ	ラベル スキップ
	ン	
20.00	ROLL文	ROLL文の処理を行う。
88E9		SEARCH関数の処理を行う。
89B3	ATN関数(単精度)	ATN (FAC) →FAC

		機能	
8 9 D 7	データ	ATN関数用のデータ	
5		The state of the s	
8 9 FB		The state of the s	
8 9 FC	ディスク情報セット	ディスク情報をワークエリア(ECA5~)にセットする。	
8 A 1 8	データ	ディスク情報データ	
ſ		THE REPORT OF THE PROPERTY OF	
8 A 3 B			
8 A 3 C	データ	フルセンテンス エラーメッセージ	
5			
8DE4			
8DE5	テキスト入力時の処理	MAINループでのテキスト入力時に, CHAIN文であれば	
		ストリングエリアをクリアしないようにするためのルーチ	
		ν	
8 E 4 B	CHAIN クリア	エラーがおこったとき、CHAIN文フラグをクリアする。	
8E55	デバイス デフォルト	ファイルディスクリプタのデバイス番号のデフォルト値を	
	セット	0にする。 10.10 11.10	
8E58	イニシャライズ	ドライブテーブルを初期化して,IDセクタを実行する。	
8E9A	GET デバイス#	ファイルディスクリプタのデバイス#をAccへ入れる。	
8EC3	DSKF 関数	DSKF関数の処理を行う。	
8F41	式の評価	式の評価ルーチンを倍精度関数用に拡張	
8F7C	倍精度分岐	倍精度関数ルーチンへのふり分けを行う。	
8F8E	倍精度関数ジャンプ	SQR, RND, SIN, LOG, EXP, COS, TAN, ATN	
\$	テーブル		
8F9D	•		
8FA4	DISK関数評価	DSKI\$, INPUT\$, ATTR\$ の分岐	
		また、USR関数実行時に、プロテクトのチェックを行う。	
8FBD	ファイル関数評価	EOF、FPOS, LOC, LOFの分岐	
8FDD	フルセンテンスエラー	フルセンテンスのエラーメッセージのポインタをセットす	
	メッセージセット	3.	
9001	KYBD: OPEN	OPEN "KYBD" の処理	
900C	KYBD: INPUT#	/ INPUT# の処理	
9018	KYBD:GET#	/ GET# の処理	
9032	KYBD: READ	〃 READ BACK の処理	
	BACK	eto (Alleria Nacha) et e 136 per l'estit	
903C	KYBD:LOC	LOC関数の処理	
9043	SCRN: OPEN	OPEN "SCRN" の処理	
9051	SCRN: OUTPUT#		
	SCRN: PUT#	PUT#の処理	

WEND サーチ フークエリア ROLL UP ROLL DOWN EDIT 行番号 GET 音精度関数サブルーチン データ ATN (倍精度) COS (倍精度) EXP (倍精度) LOG (倍精度)	WENDをサーチする。 CHAIN文で使用する。OPTION BASEのフラグと値 EDITモードでのROLL UPキーの処理 EDITモードでのROLL DOWNキーの処理 EDITモードのための行番号を画面から読みとる。 倍精度関数計算のための汎用サブルーチン集 倍精度関数計算のための数値データ ATN (FAC) →FAC COS (FAC) →FAC EXP (FAC) →FAC
ROLL UP ROLL DOWN EDIT 行番号 GET 培精度関数サブルーチン データ ATN (倍精度) COS (倍精度) EXP (倍精度)	EDITモードでのROLL UPキーの処理 EDITモードでのROLL DOWNキーの処理 EDITモードのための行番号を画面から読みとる。 倍精度関数計算のための汎用サブルーチン集 倍精度関数計算のための数値データ ATN (FAC) →FAC COS (FAC) →FAC
ROLL DOWN EDIT 行番号 GET 培精度関数サブルーチン データ ATN (倍精度) COS (倍精度) EXP (倍精度)	EDITモードでのROLL DOWNキーの処理 EDITモードのための行番号を画面から読みとる。 倍精度関数計算のための汎用サブルーチン集 倍精度関数計算のための数値データ ATN (FAC) →FAC COS (FAC) →FAC
EDIT 行番号 GET 音精度関数サブルーチ ン データ ATN (倍精度) COS (倍精度) EXP (倍精度) LOG (倍精度)	EDITモードのための行番号を画面から読みとる。 倍精度関数計算のための汎用サブルーチン集 倍精度関数計算のための数値データ ATN (FAC) →FAC COS (FAC) →FAC
音精度関数サブルーチ ン データ ATN (倍精度) COS (倍精度) EXP (倍精度) LOG (倍精度)	倍精度関数計算のための汎用サブルーチン集 倍精度関数計算のための数値データ ATN (FAC) →FAC COS (FAC) →FAC
データ ATN (倍精度) COS (倍精度) EXP (倍精度) LOG (倍精度)	倍精度関数計算のための数値データ ATN (FAC) →FAC COS (FAC) →FAC
データ ATN (倍精度) COS (倍精度) EXP (倍精度) LOG (倍精度)	ATN (FAC) →FAC COS (FAC) →FAC
ATN (倍精度) COS (倍精度) EXP (倍精度) LOG (倍精度)	ATN (FAC) →FAC COS (FAC) →FAC
ATN (倍精度) COS (倍精度) EXP (倍精度) LOG (倍精度)	ATN (FAC) →FAC COS (FAC) →FAC
COS (倍精度) EXP (倍精度) LOG (倍精度)	COS (FAC) →FAC
COS (倍精度) EXP (倍精度) LOG (倍精度)	COS (FAC) →FAC
COS (倍精度) EXP (倍精度) LOG (倍精度)	COS (FAC) →FAC
COS (倍精度) EXP (倍精度) LOG (倍精度)	
EXP (倍精度) LOG (倍精度)	EXP (FAC) →FAC
LOG (倍精度)	
	LOG (FAC) →FAC
SIN (倍精度)	SIN (FAC) →FAC
SOR (倍精度)	SOR (FAC) →FAC
TAN (倍精度)	TAN (FAC) →FAC
ファイル削除	FATからファイルを削除する。
MOUNT メイン	ディスクをマウントする。
ルーチン	CALT-ASSISSED NO MICHIGAN CONTRACTOR
データ	DB 'Copies of allocation bad on drive'
	10.14
REMOVE サブルー	REMOVEルーチンのサブルーチン, FATの更新を行う。
チン	S. 在1个大整理并2011、30年
REMOVE	リムーブ処理を行う。(OPEN, CLOSE, KILL)
	IN: デバイス#
MOUNT	デバイスがディスクだったらマウント処理を行う。
ファイル#チェック	PUT#, GET#で, ファイル#が現在のファイルのレコー
	ド数より大きいかどうかを調べる。
LOC関数サブルーチ	クラスタ数を数える。
> 1980 NOA	GARR - GARRICEVS CLUE
FAT TOPセット	DEレジスタにFATの先頭番地をセットする。
クラスタ→セクタ	クラスタ数からセクタ数を求める。
	IN:C =クラスタ数
	OUT:DE=セクタ数
ディレクトリサーチ	ディレクトリからファイル名を探す。(なければ2F=)
I	チン REMOVE MOUNT ファイル#チェック LOC関数サブルーチン FAT TOPセット クラスタ→セクタ

アドレス	項目名	機能
9953	ディスク情報セット	ディスク情報、ドライブポインタをセットする。
		IN:Acc=ドライブ#
9997	IDセクタ計算	BCレジスタにIDトラック,セクタをセットする。
99A1	ディレクトリトラック	Bレジスタにディレクトリトラックをセットする。
99B6	NAME文	NAME文の処理を行う。
9 A 0 1	ディスクファイル	ディスクファイルをオープンする。
	OPEN	Africa test Duk not moduled
9 B 2 1	ディスクファイル	ディスクファイルをクローズする。
	CLOSE	A722 A726 Almely exists
9 BAD	KILL文	KILL文の処理を行う。
9BC5	ディスクSAVE	ディスクへのセーブルーチン
9 C 2 6	BSAVEサブルーチン	Disk 1/0 anor
9 C 3 5	BLOADサブルーチン	Alghary Dick office
9 C 5 1	ディスクLOAD	ディスクからのロードルーチン
9CE7	OPENチェック	ファイルがすでにオープンされているか調べる。
9 DAD	SET文	SET文エントリ
9E1D	ATTR\$関数	ATTR\$関数エントリ
9E5E	SET文, ATTR\$	SET文, ATTR\$関数のパラメータを処理する。
9 F 2 A	LFILES文	LFILES文エントリ
9F2F	FILES文	FILES文エントリ
9FFD	PUT#/GET#	ランダムファイルの読み書きを行う。(ディスク)
A104	INPUT\$	INPUT\$文の処理(ディスク)
A185	DSKI\$関数	DSKI\$関数の処理を行う。
A1C4	DSKO\$文	DSKO\$文の処理を行う。
A1F3	DSKI\$, DSKO\$サブ	DSKI\$, DSKO\$のパラメータをレジスタにセットする。
A2F7	FAT READ	FATをメモリ上に読み出す。
A 3 2 7	ディレクトリREAD	ディレクトリをメモリ上に読み出す。
A 3 4 0	ディレクトリWRITE	ディレクトリを書き込む。
A4E0	カレントセクタ READ	現在のファイルの1セクタを読み出す。
A4FF	トラック・セクタ計算	カレントクラスタ・セクタからトラック・セクタを計算する。
A53B	DISK READ/ WRITE	ディスクのREAD/WRITEルーチン
A 6 1 A	DSKF関数	ディスクのフリークラスタを求める。
A 6 4 0	LOC関数	A.F.O.O. イニントラリスルーチ (別詞にイニシャライズを)
A 6 6 9	LOF関数	
A 6 8 5	EOF関数	1628

アドレス	項目名	機	能		7,144
A6C9	FPOS関数	「ディスク情報、ドライラ句	The Allerton	115	8 2 2 0
A6F1	IDセクタREAD	IDセクタをキーバッファに	流み込む。		
A710	エラー69	Bad allocation table			
A713	エラー70	Bad drive number			
A716	エラー71	Bad track sector			
A719	エラー67	Disk already mounted			
A71C	エラー63	Disk not mounted			
A71F	エラー72	Deleted record			
A722	エラー65	File already exists			
A725	エラー68	Disk full			
A728	エラー61	File write protected			
A72B	エラー64	Disk I/O error			
A72E	エラー62	Disk offline			
A731	エラー73	Rename across disks.			
A73D	BSAVE文	BSAVE文の処理を行う。			
A7A8	BLOAD文	BLOAD文の処理を行う。			
A 8 1 0	BLOAD,BSAVE サブ	PACKERBRATTA I			
A 8 7 5	WHILE文	WHILE文の処理を行う。			
A89F	WEND文	WEND文の処理を行う。			
A 9 1 6	CALL文	CALL文の処理を行う。			
A98C	CHAIN文	CHAIN文の処理を行う。			
AC10	CHAIN文ジャンプ	CHAIN文で指定された行	番号へとぶ。		
AC72	COMMON文	COMMON文の処理を行う	•		
AC 7 5	WRITE文	WRITE文の処理を行う。			
ACC1	SAVE 暗号化	Pオプションセーブのとき			-
AD05	LOAD 平文化	Pオプションセーブをした	プログラムをロ	ードした	こあとも
	These	とに戻す。			
AD48	プロテクトチェック	プロテクト (Pオプション	セーブしたプロ	グラムカ	パロード
5	, 末州各京3	されている)の状態であれ	.ば,以下のコマ	ンドをコ	ニラーと
ADA1		してしまう。			
中市社	1412-2414	LIST, SAVE, MC POKE	N, USR, CA	LL, P	EEK,
	以上	DAM S CYBRE OF FUEL			
	DISK-BASIC本体	FERR DEAD . W.			
AF00	イニシャライズルーチ	最初にイニシャライズを行	ったあとは不更	になる	
ALOU	ン	WW. 1-21717.611	ノにのこは小女	0.0.00	
B291					
D 2 0 1					

付録 4 N₈₈-BASIC モニタルーチン解析

アドレス	項目名	機能	
6000	データ	'DB'	
6002	モニタ スタート		
6047	RST 38H	ブレークポイントからとんでくる。	
6088	モニタ メインループ		
60F0	コマンド テーブル	モニタで使用できるコマンド (22個)。	
5			
6105		e I de la Markon a la Pari	
6106	コマンドアドレステー	各コマンドに対する処理アドレスのテ-	ーブル。
5	ブル	(2バイト×22組)	
6131	a ward I	- CITIE AND - EMPI	
6135	* Sコマンド	メモリ内容を書き換える。	
6 1 A 3	*Dコマンド	メモリ内容を出力する。	
6 2 5 4	*Xコマンド	CPUレジスタに関するコマンド。	
		CPUレジスタを変更する。	6260
		CPUレジスタを全て出力する。	62DA
63D8	*Fコマンド	メモリ内容を定数で埋める。	
6 4 0 6	*Gコマンド	ユーザー・プログラムを実行する。	
6 4 7 9	* I コマンド	入力ポートの値を読み込む。	
6491	* 0 コマンド	出力ポートへデータを出力する。	
6 4 A 6	*Mコマンド	メモリの内容を転送する。	
6 4 D 8	*Eコマンド	スクリーンエディタでメモリ内容を変勢	更する。
		サブコマンドテーブル	6541~654B
	71-01	サブコマンドアドレステーブル	654C~6561
		CTRL-f	65BD
		CTRL-b	65C4
		up arrow	65CB
		down arrow	65EC
		right arrow	661B
		left arrow	662F

アドレス	項目名	機能		
		ROLL UP 6649		
		ROLL DOWN 669C		
		editから抜ける 66EE		
6754	*Wコマンド	メモリ内容をカセットテープにセーブする。		
6806	* V, Rコマンド	Vコマンド6806		
		カセットテープの内容をベリファイする。		
		Rコマンド6807		
		カセットテープからロードする。		
695E	*Bコマンド	8進,16進の切り換えを行う。		
6976	*Lコマンド	機械語をディスアセンブルする。		
6 D 0 2	*Aコマンド	入力行をアセンブルする。		
6E5F	*^Bコマンド	BASICへ戻る。		
6E7A	*Pコマンド	プリンタスイッチを切り換える。		
6E8A	プリンタ出力	画面に出力した行をプリンタに出力する。		
6EEE	GETパラメータ	コマンド行からパラメータを得る。(HLレジスタ)		
6F80	数値出力 I	1バイトの数値を出力する。(Acc)		
6F9A	数値出力Ⅱ	2バイトの数値を出力する。(HLレジスタ)		
6FA7	文字列出力	文字列を出力バッファに書き込む。		
6FCF	BIN→ASCII	BINコードをASCIIコードに変換する。		
6FD7	HL, DE比較	HLレジスタとDEレジスタとを比較する。		
6FDD	1 文字入力	キーボードから1文字入力する。		
7025	小文字→大文字	小文字から大文字に変換する。		
702E	文字列出力I	(HL) から $(HL) = 0$ の前までを出力する。		
7037	CR, LF出力	CR, LFコードを出力する。		
7044	スペース出力	スペース文字を出力する。		
704C	文字列出力 Ⅱ	(HL) から (HL) のビット7が1になる文字までを出力		
		する。		
7058	メッセージ	無意味なメッセージ!?		
5		S. E. W. S. L. L. C. L.		
7128	、本中原建筑等的	13.2 F + 3 / - 1, CW		
7129	1 文字出力 I	Accの値を画面に出力する。		
7159	キー入力	キーボードからの1文字入力を行う。		
7162	キーセンス	キーボードが押されているか調べる。		
	1387	(押されていれば CY=0)		
716E	VRAMアドレス	カーソル位置からVRAMアドレスを得る。		
717B	カーソルON	カーソル表示をONにする。		
7183	カーソルOFF	カーソル表示をOFFにする。		
718B	カセットWRITE ON	カセットインターフェイスへの書き込みを開始する。		
7194	カセット出力	カセットインターフェイスへデータを出力する。(Acc)		

アドレス	項目名	機能
719D	カセットWRITE	カセットインターフェイスへの書き込みを終了する。
	OFF	
71A6	カセットREAD ON	カセットインターフェイスからの読み出しを開始する。
71AF	カセットREAD OFF	カセットインターフェイスからの読み出しを終了する。
71B8	カセット入力	カセットインターフェイスからデータを入力する。(Acc)
71C3	LINE INPUT	1 行入力を行う。
71CC	CRTC セット	CRTC (#PD3301) の設定を行う。
71D5	BUSYチェック	プリンタからのBUSY信号をチェックする。
7 1 DA	1 文字出力 Ⅱ	プリンタへ1文字出力する。
71F4	データ	RAM上 (F155~F1CD) に置かれるサブルーチンのデー
5		9.
7 2 6 C		A SERVICE CONTRACTOR
7270	メインROM LDIR	 メインROMをセレクトし, ブロック転送 (LDIR) を行う。
7276	メインROM LDDR	メインROMをセレクトし,ブロック転送(LDDR)を行う。
7 2 7 C	*TMコマンド	メモリのテストを行う。
746F	HELPコマンド	コマンド一覧表を出力する。
77E8	Edit HELP	スクリーンエディタ時のサブコマンド一覧表を出力する。
7973	フラグHELP	フラグをセットする時に,フラグの説明を出力する。
F155	N ₈₈ -BASIC ROM	N ₈₈ -BASIC ROMをコールする。
	コール	CALL F155
		DW ADRS
F16C	ROMセレクト	N-BASIC ROM, N ₈₈ -BASIC ROMのセレクトを行う。
F184	ブロック転送	ブロック転送ルーチン
		L D I RF184
		L D D R F187
F18A	メモリアクセス	メインROM, RAMをセレクトし, メモリをアクセスする。
F1BC	エラールーチン	モニタROMをセレクトし, エラールーチンへ。
F1C2	GOコマンド用テーブ	GOコマンドでメインROMをセレクトしてジャンプする。
	ル	nt feat
F1C8	ブレークポイント	RST38Hでここへとんでくる。モニタROMをセレクトし、
		6047^.
		PERSONAL PRODUCTION OF THE PROPERTY OF THE PRO
		AND THE PROPERTY OF THE PARTY O
		163.14
		PALES WILL SEE LEWISTON
		parting of silver 12 to
		- 19 TOP FAT HATTET - STOLE
		- do not the Very lists for the Lists for

付録5 ワークエリア一覧表

アドレス	ラベル	機能・用途
E600~0D	FDIVC	単精度除減算用サブルーチン
E60E		RND関数 発生カウンタ
E60F	RNDCNT	RND関数 ROMデータ カウンタ
E610	ZEST TET	RND関数 RAMデータ カウンタ
E611~30	RNDTAB	RND関数 RAMデータ (単精度) 4バイト×8組
E 6 3 1 ~ 3 4	RNDX	RND関数の値
E635~48	USRTAB	USR関数 アドレステーブル 2バイト×10組
	PRESE	(初期値 B06:Illegal function call)
		PERIOR SIZABILA MON SIZABILA CELL
E 6 4 9	ERRFLG	ERRの値 (ERL=EB09)
E 6 4 A		未使用
E 6 4 B	LPTPOS	LPOSの値
E 6 4 C	PRTFLG	プリンタフラグ
		(出力先の指定,0:CRT,0以外:LPT)
E 6 4 D	NLPPOS	LPRINT',' 改行桁数
E64E	LPTSIZ	WIDTH LPRINTの値
E64F	LINLEN	PRINT',' 改行桁数
E650	CLMLST	PRINT',' 改行桁数
E651		未使用
E652	CNTOFL	CTRL+Oフラグ
		(画面出力をさせないためのフラグ)
E653	FLBMEM	BLOAD/BSAVE用フラグ
		(0:アドレス指定のみ,1:指定なし,FF:アドレス・
		長さあり)
E654, 55	TOPMEM	メモリ上限値, CLEAR文の第2パラメータ
E656, 57	CURLIN	実行中の行番号
E658, 59	TXTTAB	テキスト開始アドレス
E65A, 5B	OVERRI	OV, /0エラーメッセージアドレス

アドレス	ラベル	機 能・用 途
E65C~68	NECID	ターミナルID
E669~6B	MONRMI	モニタ ブレークポイント用ジャンプテーブル (RST38H)
10		で使用)
E66C~6E		モニタ イニシャライズ拡張用フック
E66F~71		モニタ 拡張Mコマンド用フック
E 6 7 2~7 4	1 - 1 1 M 1 M.	モニタ ^ Dコマンド ・ ジャンプテーブル
E675~77		モニタ ^Wコマンド ・ ジャンプテーブル
E 6 7 8 ~ 7 A		モニタ ^Rコマンド ・ ジャンプテーブル
E67B~7D		モニタ Eコマンド拡張用フック
E67E~80		モニタ 拡張HELPコマンド用フック
E681~83		モニタ 汎用フック
E 6 8 4 ~ 9 B		未使用
E69C, 9D	NUMCOM	RST 10用 work
E69E	DEVTYP	前にアクセスしたドライブタイプ
	F 13-4	(84) + = 0, 54) + SS = 2, 54) + DS = 3
E69F	TRMCMD	TERM中を示すフラグ
E 6 A 0	TRMREM	TERM リモートプロトコル用フラグ
		(FF:ESC>&ノーマル, 00:ESC.,01:ESC<)
E 6 A 1	TRMCHR	TERM halfキー入力 1メッセージ最初の文字
E 6 A 2	TRMLPF	TERM LPT イネーブルフラグ (f・8)
E 6 A 3	IEEINF	READで0だったらOut of Data
E 6 A 4	CASEOF	カセット ロード中…FF, OPEN…1,
		1 Aを入力のとき… 0
E 6 A 5	CL.FLG	TERM LF/COPYフラグ
	The British Co.	(LF1, COPY2)
E 6 A 6	HIRESL	ハイレゾモードフラグ
		(640×200···0, 640×400···1)
E 6 A 7	CURFG	カーソルフラグ
E 6 A 8	CURFG 2	カーソル ON/OFF コマンド
E 6 A 9	CASPRT	カセット使用中フラグ (READ…1, WRITE…FF)
E 6 A A	* 4 [4	未使用 37 37 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12
E6AB, AC	DOT	'.'行番号
E 6 A D	INSFLG	INSモードフラグ
E6AE, AF	PENTBL	ライトペン補正値
E6B0	SCRLL	テキストウィンドウ上限 (実際のウィンドウ)
E6B1	LINEND	テキストウィンドウ下限 (/ /)
E6B2	SCRLL 1	テキストウィンドウ上限 $CONSOLE\ A,\ B$ で $\rightarrow A+1$ の値
E6B3	SCRLL 2	テキストウィンドウ下限CONSOLE A, Bで→A+B+1の値

アドレス	ラベル	機 能・用 途
E6B4	NULATR	ヌルアトリビュート
E6B5	NULCHR	ヌルキャラクタ・コード
E6B6	F.LTRL	コントロールコードをCRTに出力するフラグ
E6B7	サイド用器	未使用
E6B8	CNSDFG	ファンクションキー表示フラグ
E6B9	CMODE	テキストモード (カラー…FF, B/W…0)
E 6 BA	F.COPY	コピーモード (ノーマル…FF, テキスト…FD, グラ
	24-27-6-40	フィック…FA)
E6BB, BC	SCUDOT	EDIT 一番上の行番号
E6BD, BE	SCDDOT	EDIT 一番下の行番号
E6BF	ERRCST	8251エラー発生フラグ
E6C0	S.SYC 0	PORT 30Hに出力したデータ
E6C1	S.SYC 1	PORT 40Hに出力したデータ
E6C2	S.CRTC	PORT 31Hに出力したデータ
E6C3	S.ILVL.	PORT E4Hに出力したデータ
E6C4, C5	VRAMAD	テキストVRAMアドレスTOP
	X CCBSt	(初期値:F3C8)
E6C6	WAITFG	(LINE) INPUT WAITフラグ
E6C7	TIMRFG	ON TIME\$ カウンティングフラグ
E6C8	NAME OF THE OWNER, THE	未使用
E6C9	CBOEFL	Communication Buffer Overflow フラグ
E 6 CA	INTFLG	イベントキーフラグ (^O, ^S, ^C)
E6CB, CC	QUEUES	キューテーブルアドレス
E 6 C D	F.KSUP	キー入力サプレスフラグ
E6CE	F.KYST	ファンクションキー ストア中フラグ
E6CF	KEYPRT	キー入力 リピートカウンタ
E6D0~DB	KEYBIT	キー入力ポートデータのCPL
		キーステータステーブル1
E6DC~E7	KEYVLD	キー入力押している所=1
		キーステータステーブル 2
E6E8	CASACT	カセット使用中フラグ
		(WRITEFF, READ1)
E6E9, EA	LPDTCT	COPY文 ドット対応グラフィック出力値
1		カウンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
E6EB	LPTBSY	LPT OPENフラグ
E6EC	COMSIZ	COM 1 ØWIDTH
E6ED	RSCOMD	RS-232C使用中フラグ (8251用コマンド)
E6EE	TRPNUM	ON割込みの全部の個数
E6EF, F0	TRPTBA	ON割込みテーブルアドレス

アドレス	ラベル	機 能・用 途
E6F1	ONGSBF	ON割込みフラグ(カウンタ)
E 6 F 2 ~ E 7	STRTAB	ファンクションキーデータ(16バイト×15組)
E1		to be a state of the state of t
E7E2~E4	MONUPD	LINE文 サブルーチン ジャンプテーブル1
E7E5~E7	MAXUPD	LINE文 サブルーチン ジャンプテーブル 2
E7E8, E9	MAXMEM	CLEARできる上限 (E 5 FF)
E7EA~E8	INT 0	割込み処理ルーチン
2 5		E7EA…RS-232C エントリ
		E808…VRTC エントリ
	1 19	E80E…CLOCK エントリ
		E 8 1 4 …USER エントリ
		E81A…DISK1 エントリ
		E820…DISK2 エントリ
E826~4F	MON	モニタルーチン
E850	NAMCNT	変数名 3 文字目以降の長さ
E851~76	NAMBUF	変数名バッファ (3文字目以降)
E877, 78	NAMTMP	配列変数テキストポインタ退避
E 8 7 9		(未使用)';'が入っている
E87A~E9	KBUF	中間言語バッファ
B7		(最後の数バイトは使用されない)
E9B8		(未使用)
E 9 B 9 ~ E A	BUF	行入力バッファ
BA		
EABC	DIMFLG	変数認識ルーチン中でDIM文から呼ばれたことを示す。
EABD	VALTYP	FACのタイプ
EABE	DORES	中間言語←→リストルーチン,DATA文,
		""の中などを示す
EABF	DONUM	中間言語←リスト,数字→行番号 フラグ
EACO, C1	CONTXT	RST 10H テキストポインタ
EAC 2	CONSAV	RST 10H 読んだ文字
EAC3	CONTYP	RST 10H FACのタイプ
EAC4~CB	CONLO	RST 10H FAC
EACC, CD	MEMSIZ	文字列エリアの始まり
EACE, CF	TEMPPT	ストリングスタックポインタ
EAD0~ED	TEMPST	ストリングスタック (3バイト×10組)
EAEE~F0	DSCTMP	ストリングディスクリプタ
EAF1, F2	FRETOP	フリーエリアの終り
EAF3, F4	TEMP 3	Work
EAF5, F6	TEMP 8	Work (ガベージ コレクション)

アドレス	ラベル	機 能・用 途
EAF7, F8	ENDFOR	FOR文テキストポインタ退避
EAF9, FA	DATLIN	DATA文エラー行番号
EAFB	SUBFLG	認識すべき変数のタイプ
EAFC	USFLG	READ/INPUTフラグ, USING ルーチンフラグ
EAFD, FE	TEMP	Work
EAFF	PTRFLG	行番号→行アドレス フラグ
EB00	AUTFLG	AUTO-E-F750
EB01, 02	AUTLIN	AUTOモードで次に発生させる行番号
EB03, 04	AUTINC	AUTOモード増分
EB05, 06	SAVTXT	1文実行前の(ステートメント)アドレス
EB07, 08	SAVSTK	1 文実行前のスタック
EB09, 0A	ERRLIN	ERLの値
EBOB, OC	ERRTXT	エラーを起したアドレス
EBOD, OE	ONELIN	ON ERROR GOTO のとび先アドレス
EB0F	ONEFLG	エラートラップルーチン中フラグ
	14010	(FF=トラップルーチン)
EB10, 11	TEMP 2	Work
EB12, 13	OLDLIN	実行停止時(END, STOP)のときの行番号
EB14, 15	OLDTXT	CONT実行再開アドレス
EB16, 17	LBLTAB	ラベル領域開始アドレス
EB18, 19	TXTEND	テキストエンド+1
EB1A	LBLFLG	ラベル登録済みフラグ
EB1B, 1C	VARTAB	単純変数領域開始アドレス
EB1D, 1E	ARYTAB	配列変数領域開始アドレス
EB1F, 20	STREND	フリーエリアの始まり
EB21, 22	DATPTR	READ文データポインタ
EB23~3C	DEFTBL	変数の暗黙型
EB3D, 3E	PRMSTK	FN引数スタックポインタ
EB3F, 40	PRMLEN	FN引数テーブル1の長さ
EB41~A4	PARM 1	FN引数テーブル1
EBA5, A6	PRMRV	PRMSTKを指す
EBA7, A8	PRMLN 2	FN引数テーブル2の長さ
EBA9~EC	PARM 2	FN引数テーブル 2
0 C	7	
EC0D	PRMFLG	FN引数テーブル1サーチ中フラグ
ECOE, OF	ARYTA 2	単純変数/FN引数サーチ終りアドレス+1
EC10	NOFUN	FNテーブルサーチフラグ (FN中フラグ)
EC11, 12	TEMP 9	Work
EC13	FUNACT	FNネスティングレベル

アドレス	ラベル	機能・用途
EC15	INPPAS	INPUT文でデータの数をかぞえるために空読みするフラ
		グ
EC16, 17	NXTTXT	NEXT文アドレス
EC18	NXTFLG	NEXT文フラグ
	A SP TO SE	(0:FOR文からきたことを示す)
EC19~1C	FLALSV	FOR文初期值
EC1D, 1E	NXTLIN	NEXT文行番号
EC1F	OPTVAL	OPTION BASE文の値
EC20	OPTFLG	OPTION BASE文実行済フラグ
EC 2 1	TEMPA	中間言語→リスト のスペースコントロール/CALL文
		Work
EC22		INPUT文での'?'を出力するかどうかのフラグ/
	1. 6. 5.	CALL文 Work
EC23, 24	SAVFRE	CHAIN文 FRETOPの退避
EC25, 26	. / P Q size (s 3	未使用
EC 2 7	TPROFL	SAVE 暗号化フラグ
EC28	TPROFI	LOAD 平文化フラグ
EC29	PROFLG	プログラム プロテクトフラグ
EC2A	MRGFLG	CHAIN文 MERGEフラグ
EC2B	MDFLG	CHAIN文 DELETEフラグ
EC2C, 2D	CMEFLG	CHAIN文 DELETEアドレスEND
EC2E, 2F	CMSPTR	CHAIN文 DELETEアドレスTOP
EC30	CHNFLG	CHAIN文 フラグ
EC31, 32	CHNLIN	CHAIN文 実行行番号
EC33~3A	SWPTMP	SWAP用FRG (Flowtingpoint Register)
EC3B	TRCFLG	TRONTE
EC3C~44	FAC	FAC (浮動小数点アキュームレータ)
EC 4 5	5-80 P. S. P.	FAC 演算用フォーマットでの符号
EC46	FLGOVC	OV, /0エラーフラグ (演算)
EC47	OVCSTR	OVフラグ (文字列→数値)
EC48	FANSII	絶対値<1のとき非指数形式にするフラグ
EC49~51	ARG	倍精度用FRG
EC52~69	FBUFFR	数値を文字列にするときのバッファ
EC6A~6C		未使用
EC6D~74	1 - 19 4	倍精度除算用Work
EC75~79	100	未使用
EC7A~7C	1	単精度乗算用Work
EC7D	MAXDRV	接続されているドライブ数
EC7E	MAXFIL	オープンできるファイル数

アドレス	ラベル	機能·用途
EC7F, 80	FILTAB	ファイルバッファ アドレステーブルのアドレス
EC81, 82	DRVPTR	ドライブポインタのアドレス
EC83, 84	NULBUF	ヌルバッファアドレス
EC85	CURDRV	カレント ドライブ番号
EC86, 87	DRVPTR	カレント ドライブテーブルのアドレス
EC88, 89	FILPTR	カレント ファイルバッファのアドレス
EC8A, 8B	FREPLC	ディレクトリサーチ時のファイル名ポインタ
EC8C	LSTFRE	FREPLCのセクタ中のファイル番号
EC8D	707	FREPLCのセクタ番号
EC8E	FILMOD	ファイルモード/LOAD, Rのフラグ
EC8F~97	FILNAM	ファイル名1
EC98~A0	FILNM 2	ファイル名2
ECA1	LSTTRK	DSKO\$, DSKI\$ トラック番号
ECA2	LSTSCT	DSKO\$, DSKI\$ セクタ番号
ECA3	NLONLY	bit 7: すべてのファイルをcloseしない。
		bit 0: ヌルバッファはcloseしない。
ECA4	SAVFLG	SAVEフラグ
ECA5	MAXTRK	最大トラック番号
ECA6	NUMSEC	1トラックあたりのセクタ数
ECA7	TWOSUR	片面=0, 両面=1
ECA8	CLSTRK	1トラックあたりのクラスタ数
ECA9	NUMCLS	ボリュームあたりのクラスタ数
ECAA	DIRTRK	ディレクトリトラック番号
ECAB	CLSIZ	1クラスタあたりのセクタ数
ECAC	FATONE	FATの開始セクタ番号
ECAD	FATLST	FATの終了セクタ番号
ECAE	FATNUM	FATの数
ECAF	DSKINF	ディスク属性の入っているセクタ番号
ECB0	MODCNT	未使用
ECB1, B2	SAVEND	BSAVE ENDTFUZ
ECB3	10000 3	未使用
ECB4	ERRCNT	DISK R/Wエラー回数
		(DISK-BASICでは使われない)
ECB5	ERRCN 1	DISK R/Wエラー回数
		(4回になるとDISK I/Oエラー)
ECB6	RAWFLG	リードアフターライトフラグ
ECB7	EBCFLG	EBCDICコードフラグ
ECB8	SAVEBC	EBCFLG退避
ECB9, BA		未使用

アドレス	ラベル	機能・用途
ECBB~EE		フックアドレステーブル (別表)
0 D		The state of the s
EE0E~70	-	I/O処理ルーチンジャンプテーブル (別表)
EE71~CA		DISK命令ジャンプテーブル (別表)
EECB~EF	TRPTBL	ON割込みジャンプテーブル (別表)
0 9	TRACTOR FOR	SERVICE IN ANALY PROPERTY.
EF0A	RATEMP	ROM 5 をコールしたときのAcc, リターンしたときの
		Acc
EF0B, 0C	RMTEMP	ROM 5 をコールしたときのHL
EF0D	KANFLG	COPY 4,5のフラグ
	1972	(COPY 4 ··· 2, COPY 5 ··· 3)
EF0E	S.INTM	ポートE6Hに出力したデータ
		(インタラプトマスク)
EF0F	FDIOFG	DMA FD使用中フラグ
EF10	DSKINT	FDイニシャライズ中フラグ
EF11	FD 5 PSN	DMA FDイニシャライズ中 0 になる
EF12, 13	SPMTRL	論理転送アドレス
EF14	DSKTMO	ミニフロッピー TIME OUTまでの時間
EF15	FSTTNS	PC-8031-2 W高速転送フラグ
EF16	CMDFL	DMA FD 転送ルーチン中はFF
EF17	PMTRC	DMA FD R/Wスイッチ
		(WRITE=2, READ=3, INIT=0)
EF18	PMTRD	DMA FD ドライブ番号,サーフェース番号
	1,	(bit 2:S, bit 1, 0:D)
EF19	PMTRT	DMA FD トラック番号
EF1A	PMTRS	DMA FD セクタ番号
EF1B	PMTSC	DMA FD セクタ数
EF1C, 1D	PMTRL	DMA FD 物理転送アドレス
EF1E~20	TMRL	DMA FD タイマ
EF21	DMARW	DMACへのコマンド
		(READ=40H, WRITE=80H)
EF22	FCDRW	FDCへのコマンド
		(READ=46H, WRITE=45H)
EF23	RWERC	DMA FD エラー番号
		(READ=87H, WRITE=86H)
EF24	4	DMA FD リトライ減算カウンタ
EF 2 5	77 6 4	未使用
EF 2 6	ST 0	ステータス 0 FDC Result phaseで読んだ値
EF27	ST 1	ステータス1 /

アドレス	ラベル	機 能・用 途	
EF28	ST 2	ステータス 2 FDC Result phaseで読んだ値	1127
EF29	CCC	シリンダ番号	
EF2A	НН	ヘッド(サーフェス)番号 /	
EF2B	RR	セクタ番号	
EF2C	NN	セクタ内データ長	
EF2D~34	FDMFL	DMA FD ドライブ ステータス テーブル(1)	
EF35~3C	FDFFL	DMA FD ドライブ ステータス テーブル(2)	
EF3D	ERRFL	DMA FD エラー番号	
EF3E	WAITF	インタラプト ウェイト フラグ	
EF3F	TM	割込みレベル退避	
EF40	TM 1	FDC INT ステータス (STO)	
EF41~48	MRGP 0	マージンデータテーブルポインタ	
EF49	RUNBNF	BLOADのRフラグ	
EF4A	NUMSC 2	R/Wセクタ数	
EF4B, 4C	FDOFL	(EF 4 B~EF 5 CはDMA FD用の定数)	
	Astron	ドライブ ステータス テーブル アドレス	
EF4D	MGPRT	マージンコントロール ポートアドレス	
EF4E	IFPCK	インタフェイスボードチェックポートアドレス	(bit 0
	1	$=0\cdots b(0)$	
EF4F	FMOTOR	モーターコントロールポートアドレス	(PRE-
		COMPENSATION of two)	
EF50	MXTRK	片面あたりのトラック数	
EF51	MDLTRK	まん中のトラック番号 (このトラック以上で	はPRE-
		COMPENSATIONを使う)	
EF52	MXSCT	1トラックあたりのセクタ数	
EF53	GAP 3	GAP 3 の長さ (未使用)	
EF54	FDCSB	FDC ステータスポートアドレス	
EF55	FDCDB	FDC データポートアドレス	
EF56	FDRDY	FD レディデータ	
		$(5 \text{ A}) + (5 \text$	
	110.03	F3HCOUT + S	
EF57	STPRT	Step rate time	
EF58	HDLD	Head load time	
EF59	DMAMD	DMAC モードデータ	
EF5A	DMACH	DMAC チャネルアドレス	
EF5B	DMAIO	DMAC ベースアドレス	
EF5C	IFEN	インターフェイスイネーブルデータ	
	and the second	F3HCOUTtas	
		LARLAN ITS	

アドレス	ラベル	機 能・用 途
EF5D	CURTYP	カレントドライブタイプ
		(0,1 = DMA, 2 = SS, 3 = DS)
EF5E	17 45-17.50	未使用
EF5F	DRVNUM	各ディスクタイプごとのドライブ番号
EF60	MAXFLP	DMA8インチのドライブ数
EF 6 1	MAXMIN	DMA 5 インチのドライブ数
EF62	MAXINT	SS・DSのドライブ数
EF 6 3	SGNBYT	SS・DSフラグ (SS=0, DS=80H)
EF64~6F	DRVTBL	ドライブタイプ対応表
		(ドライブ番号→ドライブタイプ)
EF70		未使用
EF71	TRMXON	TERM センドイネーブル
EF72	TRMHLF	TERM HALF/FULL
EF73, 74	TRMTXT	TERM テキスト・ポインタ退避
EF75	LITFLG	TERM リテラルフラグ (f・6)
EF76, 77	FRETP	TERM ポインタA 8400
EF78, 79	TPMEM	TERM ポインタB ↑ TERM変数
EF7A, 7B	BTMEM	TERM ポインタC C Fのデータ
EF7C, 7D	BOTPTR	TERM ポインタD
21 / 0, / 2	2011 110	ROLLバッファ
		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
		B 上のデータ
	W/3 5 84 10	A 文字列
	Manager St.	E 600 (BASIC)
EF7E	ROLFLG	 TERM ROLLバッファがあるかないかを示す。(1のと
BI I B	RODI BO	in the state in t
EF7F	S.DIP	PORT 30H (IN) のCPL(ディップスイッチ1)
EF80	S.DII	PORT 31H (IN) \emptyset CPL($\vec{\tau}_1 \vee \vec{\tau}_2 \vee \vec{\tau}_3 \vee \vec{\tau}_2 \vee \vec{\tau}_3 $
EF81	PENX	ライトペンX座標
EF 8 2	PENY	ライトペンY座標
EF83. 84	FSTPOS	1行入力最初のX、Y
EF85	LSTPOS	1行入力最後のX
EF86	CSRY	上 \
EF87	CSRX	to the there are the terminal and the te
EF88	LINCNT	カーソル位直X (1 ~) 画面縦
EF89	LINWDT	画面横
EF8A, 8B	ATRBUF	
EF8C	ATRNEW	アトリヒュートアドレス セットするアトリビュートコード
EF8D	ATROL	アトリビュート桁
LI UD	MINCOL	/ 1 / 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

アドレス	ラベル	機能・用途
EF8E	ATRCNT	アトリビュート桁カウンタ
EF8F	LSTCHR	CRTに表示した文字
EF90	CNSDF 2	ファンクションキー表示開始番号
EF91~98	GRPDOT	COPY GVRAMコピー用バッファ
EF99		未使用
EF9A~B2	LINTAB	テキスト画面行継続コード
		(0:つながっている, 0AH:^J)
EFB3	(H08=80	未使用
EFB4	F.EDIT	エディットモードフラグ
EFB5, B6	SCDTMP	行サーチテンポラリアドレス
EFB7, B8	SCDADR	行サーチ, サーチした行の1つ前の行のアドレス
EFB9	F.PINL	01=エディット, FF=1行入力
		00=ノーマル 2000
EFBA, BB	HLPTXA	エラー位置を決めるため、AODからの読み込みルーチン
	form	でHLの位置をSAVEしておく。
EFBC, BD	HLPERA	エラー位置
	A STEEL OF THE	(HELPでカーソルが移動するところ)
EFBE, BF	HLPERL	エラーのあったところの行番号
EFC0, C1	HLPBFA	中間コード→リスト形式にしたときのHLPERAに対応す
TO THE PARTY OF		るエラー位置
EFC2, C3	HLPCSR	HLPBFAをプリントしたときのエラー位置のカーソル国
		標
EFC4, C5	WAITC 0	(LINE) INPUT WAIT文 待ち時間
EFC6~C8	WAITC 1	(LINE) INPUT WAIT用 DECカウンタ
EFC9~CC	TIMRC 0	ON TIME\$用 DECカウンタ
EFCD~D8	OUETAB	キューテーブル (6バイト×2組) EFCD~D2はキー
3114	DATE - FT	入力バッファ用 1909
	127213	EFCD EFD3Put オフセット
		CE D4Get オフセット
		CF D5 Back Character
		DO D6 …キューの長さ (2 ⁿ -1)
		D1.D2 D7.D8…キューアドレス
EFD9~F8	KIOADR	キー入力バッファ
EFF9	F.KSCN	キースキャンフラグ (3=押していない, FF=押し)
		まま, 2=新しくキーを押した)
EFFA	NKEYBT	新しく押されたキーのビットが1
EFFB, FC	NKEYAD	キーステータステーブル2
	1 - 6	(E6DC~E6E7) 用ポインタ
		FRE ATROOM ATROOM

アドレス	ラベル	機 能・用 途
EFFD	KEYCOD	$+-\mathcal{O}$ $3-\mathcal{F}$ (bit $2\sim0$ = Data line No, bit $6\sim3$ =
		Port No.)
EFFE	ASCKEY	入力したキーのASCIIコード
EFFF	SHFBIT	キー入力シフトポートデータ
F000	OLDSHF	前回シフトポートデータ
F001	CAPLOK	CAPS LOCKフラグ
F002	SHFVAL	シフト番号 (0:ノーマル, 1=SHIFT, 2=CTRL,
	to charact	3 = ht, $4 ht$ SHIFT, $5 = GRPH$)
F003, 04	KEYSTR	ファンクションキーアドレス
F005	CASATR	カセット ファイル属性
F006	CASFL 2	カセット TPエラー disableフラグ
		(ヘッダサーチ中)
F007	CASFL 3	カセット STOPキーでNEWしないフラグ (ロード中
		は0)
F008	CASBAK	カセット Back character
F009	CASSPD	カセット ボーレート
		(FB=1200ボー, FA=600ボー)
F00A	F.CVFY	カセット ベリファイフラグ
F00B	COMXOF	TERM Xパラメータ有効フラグ&ステータス (^S, ^O)
FOOC	PFKYNM	ファンクションキー番号
F00D~12	TIMEB	時計用バッファ(BCD) 秒,分,時,日,月,年,の
	1,000,00	順
F013	ONOFFF	PUT@文 条件または ONVAL, OFFVAL があるかど
	DESCRIPTION OF	うかのフラグ
F014	ONVAL	PUT@文 フォアグラウンドカラーパレット番号
F015	OFFVAL	PUT@文 バックグラウンドカラーパレット番号
F016	ONMSK	PUT@文 Work
F017	OFFMSK	PUT@文 Work
F018	ONVADP	PUT@文 Work
F019	OFVADP	PUT@文 Work
F01A, 1B	GXPOS	スクリーン座標X
F01C, 1D	GYPOS	スクリーン座標Y
F01E	FORCLR	フォアグラウンド カラーパレット番号
F01F	BAKCLR	 バックグラウンド カラーパレット番号
F020	BRDCLR	ボーダーカラー カラーコード
F021, 22	MAXDEL	GET@文 パターンの横のドット数,
		LINE文 横のドット数
F023, 24	MINDEL	GET@文 パターンの縦のドット数,
		LINE文 縦のドット数

アドレス	ラベル	機 能・用 途
F025, 26	LINSTL	LINE文 ラインスタイル
F027, 28	GRPACX	LP (Last Referenced Point) のスクリーン座標X
F029, 2A	GRPACY	LPのスクリーン座標Y
F02B, 2C	VXLEFT	ビューポート左上X
F02D, 2E	VXRGHT	ビューポート右下X
F02F, 30	VYLEFT	ビューポート左上Y
F031, 32	VYRGHT	ビューポート右下Y
F033, 34	CADDR	READ/WRITEするGVRAMのメモリアドレス
F035	CMASK	(CADDR)に書き込むデータパターン
F036	CURAM 1	GVRAM 1 のマスクパターン
F037	CURAT 2	GVRAM 2 のマスクパターン
F038	CURAT 3	GVRAM 3 のマスクパターン
F039, 3A	MAXY	1つのGVRAMあたりの縦の座標の最大(=199)
F03B, 3C	ARYADR	GET@, PUT@文 配列データポインタ
F03D	BYTCNT	GET@, PUT@文 Work
F03E	FINCNT	GET@, PUT@文 Work
F03F	INTCNT	GET@, PUT@文 Work
F040	INIMSK	GET@, PUT@文 Work
F041	FINMSK	GET@, PUT@文 Work
F042, 43	PUTACT	PUT@文サブルーチンアドレス
C PLEASE	型 分 相	(条件によって変わる)
F044	ATRBYT	PAINT文 領域色パレット番号,
The same of	VIEW STRAN	LINEの色パレット番号
F045	BRDATR	PAINT文 境界色パレット番号
F046	BRDAT 1	BRDATRObit 0 ON/OFF
F047	BRDAT 2	BRDATRObit 1 ON/OFF
F048	BRDAT 3	BRDATRObit 2 ON/OFF
F049	PNTFLG	PAINT文 Work
F04A		未使用
F04B	BNKPRT	アクティブページ (COPY文などのWork)
F04C, 4D	CASVEA	ペアレジスタ退避用
F04E	CSAVEM	レジスタ退避用
F04F, 50	TILBGN	PAINT文 タイルストリングの先頭のアドレス
F051	TILBFG	PAINT文 タイルペイントWork
F052, 53	TILEND	PAINT文 タイルストリングの終わりのアドレス+1
F054, 55	SLCBGN	PAINT文 バックグラウンドストリングの先頭のアドレ ス
F056	TILFLG	PAINT文 タイルペイントを行うかどうかのフラグ

アドレス	ラベル	機 能・用 途
F057	TILLEN	(タイルストリングの長さ)¥M-1
		(M:カラーモード3, B/Wモード1)
F058	TILNDX	PAINT文 タイルストリングカウンタ
F059~5B	TILBAK	バックグラウンドストリングデータ (8ドット分)
F05C~61		未使用
F062, 63	PFRESZ	PAINT文で使えるフリーエリアの大きさ
F064, 65	PSNLEN	PAINT文 サーチポイント・キューの長さ
F066, 67	QUEINP	PAINT文 サーチポイント・キューの終わり
F068, 69	QUEOUT	PAINT文 サーチポイント・キューの先頭
F06A	PDIREC	PAINT文 サーチ方向
F06B, 6C	MOVCNT	PAINT文 Work
F06D, 6E	SKPCNT	PAINT文 Work
F06F	LFPROG	PAINT文 Work
F070	RTPROG	PAINT文 Work
F071	PUTFLG	GET@, PUT@のフラグ
	EL MARVINI	(GET@0, PUT@80)
F072, 73	ASPECT	CIRCLE文 (だ円率)*256
	Land Brown	(比率=1256, 比率0.5or 2128)
F074, 75	CSTCNT	CIRCLE文 開始角度,終了角度のうち小さい方の値
F076, 77	CENCNT	CIRCLE文 開始角度、終了角度のうち大きい方の値
F078, 79	CRCSUM	CIRCLE文 Work
F07A	CPLOTF	開始角度、終了角度の大小を示すフラグ
F07B	CLINEF	円弧を書くかどうかのフラグ
		(X 0 0 0 0 0 0 X)
F07C, 7D	CNPNTS	CIRCLE文 半径*sin(π/4) の値
F07E, 7F	CPCNT 8	CIRCLE文 Work
F080, 81	CXOFF	CIRCLE文 Work
F082, 83	CYOFF	CIRCLE文 Work
F084	CSCLXY	CIRCLE文 比率1以上かどうかのフラグ
F085, 86	CPCNT	CIRCLE文 Work
F087	SCNMOD	スクリーンモード (0, 1, 2)
F088	SCNFLS	画面スイッチ (0, 1, 2, 3)
F089	ACTPGE	READ/WRITE ページセレクトポート
F08A	PGECNT	ページ数 (カラーモード 3, B/Wモード 1)
F08B	SCNPGE	アクティブ ページ セレクトポート
		(カラーモードでは 5 C)
F08C	DISPGE	ディスプレイページ
F08D, 8E	VYMAX	縦のドット数
		(640×400→400, 640×200→200)

アドレス	ラベル	機 能・用 途
F08F	VIWDFG	ウィンドウフラグ
		WINDOW文が実行されると1になる。
F090, 91	VXDIFF	ビューポート Sx2-Sx1
F092, 93	VYDIFF	ビューポート Sy2-Sy1
F094~97	WXDIFF	ウィンドウ Wx_2-Wx_1
F098~9B	WYDIFF	ウィンドウ Wy2-Wy1
F09C~9F	FRX	VXDIFF/WXDIFF
F0A0~A3	FRY	VYDIFF/WYDIFF
F0A4~A7	GRPAXF	LPのワールド座標X
FOA8~AB	GRPAYF	LPのワールド座標Y
FOAC~AF	FTEMP	グラフィック処理用 Work
F0B0~B3	WXLEFT	ウィンドウ 左上 X
F0B4~B7	WXRGHT	ウィンドウ 右下 X
F0B8~BB	WYLEFT	ウィンドウ 左上 Y
F0BC~BF	WYRGHT	ウィンドウ 右下 Y
F0C0, C1	TPADR	ビューポート (Sx_1, Sy_1) の $GVRAM$ メモリ・アドレス
		+80
F0C2	TOPPGE	ビューポート (Sx_1, Sy_1) のGVRAMセレクトポート
F0C3, C4	BOTADR	ビューポート (Sx_1, Sy_2) のGVRAMメモリアドレス
F0C5	BOTPGE	ビューポート (Sx_1, Sy_2) のGVRAMセレクトポート
F0C6, C7	LFMKAD	ビューポート $(Sx_1, 0)$ のメモリアドレス
F0C8, C9	RHMKAD	ビューポート (Sx ₂ , 0) のメモリアドレス
FOCA	VIEWLM	ビューポート 左端の対応ビット
F0CB	VIEWRM	ビューポート 右端の対応ビット
FOCC, CD	LFTADR	PAINT文 サーチするドットラインの左端のメモリアド
		VX VX
FOCE, CF	RHTADR	PAINT文 サーチするドットラインの右端のメモリアド
		VZ
F0D0~D2	SWTBAS	NEW ON 1でN-BASICへの切り換えに使う。
F 0 D 3 ~ F 1	CASQUE	カセット入力バッファ
5 2		or a second dolone
F153	INSISO	RS-232C SI/SOフラグ (入力)
F154	OTSISO	RS-232C SI/SOフラグ (出力)
F155~CD	r	RAM上に置かれているモニタサブルーチン
F1CE	4 - 30 4	モニタ RADIX フラグ H or Q
F1CF		モニタ ブレークポイントフラグ bit 0 , bit 1
F1D0	1	モニタ ブレークポイント1のデータ
F1D1, D2		モニタ ブレークポイント1のアドレス
F1D3		モニタ ブレークポイント2のデータ

7 181 7			144 AL III VA
アドレス	ラベ	ル	機能・用途
F1D4, D5 F1D6, D7			モニタ ブレークポイント2のアドレス モニタ Dコマンドのアドレス
F1D8, D9			モニタ S, Eコマンドのアドレス
F1DA, DB			モニタ Lコマンドのアドレス
F1DC, DD			モニタ Aコマンドのアドレス
F1DE			モニタ 前に実行したコマンド
F1DF			モニタ Eコマンドフラグ
			(プリンタへの出力をさせない)
F1E0			モニタ 1バイト数値入力フラグ
F1E1			モニタ ROMセレクト
F1E2~E7			モニタ ファイル名1
F1E8~ED			モニタ ファイル名 2
F1EE			未使用
F1EF			モニタ READ/VERIFY フラグ
F1F0			未使用
F1F1			モニタ 2 バイト数値入力フラグ
F1F2, F3			モニタ オフセットアドレス
F1F4			モニタ プリンタスイッチ
F1F5, F6			モニタ HL退避
F1F7, F8			モニタ SP退避
F1F9			モニタ テキスト ウィンドウ オフセットアドレスレジス
			夕退避
F1FA~FC			モニタ HOOK (EDC9~) 退避
F1FD~F2			モニタ Xコマンド用レジスタ退避
1 6			The Country of the Co
F217~1D			モニタ 数値変換バッファ
F21E~FF			未使用
F300~1F			インタラプトベクトル
F320~C7			未使用
F 3 C 8 ~ F F			テキストVRAM
F7			
FFF8~FF			未使用
			7.31 2346
			75.7 (10.00
			and the second s
			British Co. F. BATE - T. TEGO
			and the second s

─_N₈₈-DISK-BASIC使用時のフックアドレステーブル──

アドレス		内	容	- 9 3 0 1 9
ECBB	JP	8 A 1 2	ディスク情報セット	1000 100 100
ECBE	RET		Audio 45 a STA	L RO MILLS
ECC1	JP	A736	何もしない	Fina DE
ECC4	JР	9 BC 5	ディスクSAVEルーチン	QU -36 14
ECC7	RET		(水上为) [1] (1) (1) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	3014
ECCA	RET		CLEAN AND ASS.	1017
ECCD	JP	8E58	ドライブテーブルINIT,ID実行	
ECD0	JP	9FFD	ディスクGET#/PUT#	0313
ECD3	JР	91A5	EDIT行番号セットUP	1314
ECD6	JР	91BE	EDIT行番号セットDOWN	13-1411
ECD9	JP	9 C 5 1	ディスクLOADルーチン	HIER-REE
ECDC	JР	A6E3	LINE INPUT# READ BACK	33(4
ECDF	RET		FEY. READ VERIEV	9813
ECE 2	JP	9118	ROLL DOWN+-	- 2717
ECE 5	JP	9 0 C C	ROLL UP+-	1414
ECE 8	JP	A08D	シーケンシャル出力	LIFE RES
ECEB	RET		A by Ka Clark Beat	1419
ECEE	JP	A 0 D 4	シーケンシャル入力	F1 - F1 -
ECF1	RET		M 전력은	-13,0314
ECF4	RET		11. 14. 16 + 5 + 5 + 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	18414
ECF7	RET		金米 化	
ECFA	RET		A COG - NOOH - V = 7	34-0319
ECFD	RET		X 2 7 X 3 4 7 大田 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	2 4 7 3
ED00	RET		The state of the s	
ED03	RET		サスケン製造製作 マスチ	
ED06	JP	8E55	デバイス#デフォルトセット	
ED09	JP	8 E 9 A	GETデバイス#	7-055
EDOC	RET		用要朱	38-306-
ED0F	JP	8 F 0 A	シーケンシャル入力	
ED12	RET		100 March 1	74-8777
ED15	RET		联 数条	33.00111
ED18	RET			
ED1B	RET			
ED1E	RET			
ED21	RET			
ED24	JP	8DE5	1行入力後の処理	
ED27	JP	8FA4	ディスク関数評価	
ED2A	RET		The state of the s	<u> </u>

アドレス		内	容	- 19	
ED2D	JP	8FBD	ファイル関数評価	TRUM HI	77.41
ED30	RET		NY WOAD I		
ED33	RET		- In the state of		
ED36	RET		**************************************		
ED39	RET				
ED3C	JP	8F06	LISTの先頭		
ED3F	RET				
ED42	JР	91E3	1文字出力 カーソル補正		
ED45	RET				
ED48	RET		(a)		
ED4B	RET		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
ED4E	RET				
ED51	RET		<u>al -1.</u>		
ED54	RET		THAT PARTY		
ED57	RET				
ED5A	JР	8 F 7 C	倍精度関数評価		
ED5D	RET				
ED60	RET				100
ED63	RET				
ED66	JP	8FDD	エラーメッセージセット		41
ED69	RET				316
ED6C	RET		- '		100
ED6F	JP	9B21	CLOSEディスクファイル		1 200
ED72	RET				Han
ED75	JP	8F41	式の評価		Attent
ED78	RET				CHI-
ED7B	RET				1 1
ED7E	RET				- L <mark>-1</mark>
ED81	RET		The Transfer of the Land Maria		11.01
ED84	RET				1 2
ED87	RET				1 100
ED8A	RET		33/11/1		73.1
ED8D	RET		,		
ED90	RET				
ED93	RET				17-17
ED96	RET				de la
ED99	RET				
ED9C	RET				
ED9F	JP .	AD48	プロテクトチェックI		

アドレス		内	容			
EDA2	JP	ACC1	SAVE暗号化	dans	41	anda
EDA5	JP	AD05	LOAD平文化			1000
EDA8	JP	AD51	プロテクトチェックII			£00E
EDAB	JP	9 A 0 1	OPENディスクファイル			PRES
EDAE	RET					s lalid
EDB1	JP	994B	ドライブポインタセット			DEGE
EDB4	RET					HEU3!
EDB7	RET		· 温丽亚 - 0 改图学文 1			EFUR
EDBA	RET					5,08
EDBD	RET					BD18
EDC0	RET					H-H
EDC3	RET					HARLE
EDC 6	RET					Terra.
EDC 9	JP	8 E 4 B	CHAINキャンセル			EBSH
EDCC	RET					reas
EDCF	RET		和自己的知识特别			EDSA
EDD2	RET					dega
EDD 5	RET					0077
EDD8	RET					
EDDB	RET		1000-100-20			
EDDE	RET		19-			
EDE1	RET					
EDE 4	RET		CLOSE CYAPANAP -			
EDE7	RET					
EDEA	RET		10年10年			
EDED	RET					
EDF0	RET					
EDF3	RET					
EDF 6	JP	908B	ROM Ver1,0のためのパッチ			
EDF9	RET					
EDFC	RET	0.077				
EDFF	JP	9977	マウント確認			
EE02 EE05	RET RET					
EE08	RET					
EE08	RET					
EEUD	KEI					
			101 141 141 141			


──N₈₈-DISK-BASIC使用時のI/O処理ルーチン ジャンプテーブル──

アドレス		内		容			-3-4
EE0E	JР	4 DC 1	OPEN	us Ovidand L	HELV		L Y Ad
EE11	JР	4DC1	CLOSE				ra H
EE14	JР	4DC1	PUT/GET				TTUR.
EE17	JР	4 DC 1	OUTPUT				41 77
EE1A	JР	4DC1	INPUT				. 117.4
EE1D	JР	4DC1	LOC	COM2,3			3.35
EE20	JР	4DC1	LOF				
EE 2 3	JР	4 DC 1	EOF				3 y 1 la
EE 2 6	JР	4 DC 1	FPOS				
EE29	JР	4DC1	READ BACK				7, 44.
EE2C	JР	4DC1	WIDTH#				- NEW 187
EE2F	JР	9 0 4 3	OPEN		DAME		*AHI
EE32	JР	483D	CLOSE				1.11
EE35	JР	905F	PUT/GET				11/34
EE38	JР	9051	OUTPUT				1000
EE3B	JР	0B06	INPUT				2607
EE3E	JР	0B06	LOC	SCRN			
EE41	JР	0B06	LOF				14.19
EE44	JР	0B06	EOF			4	TAN
EE 4 7	JР	0B06	FPOS				1000
EE4A	JP	0B06	READ BACK				1,12
EE4D	JP	0B06	WITH#				7.43
EE 5 0	JР	9001	OPEN				1.7 = 1
EE53	JР	483D	CLOSE				1
EE 5 6	JР	9018	PUT/GET				4.0 [11]
EE 5 9	JР	0B06	OUTPUT				
EE5C	JР	900C	INPUT				WWW.
EE5F	JР	903C	LOC	KYBD			
EE 6 2	JР	0B06	LOF				1744
EE 6 5	JР	0B06	EOF				
EE 6 3	JР	0B06	FPOS				
EE6B	JР	9032	READ BACK				
EE6E	JP	0B06	WIDTH#				
			2				


──N₈₈-DISK-BASIC使用時のDISK命令ジャンプテーブル──


アドレス		内		容			IN BUT
EE71	JP	A72B	Disk I/O error	7 70096	Toda-	OWI	EBUES.
EE74	JP	A72E	Disk offline				
EE77	JP	8EC3	DSKF				
EE7A	JP	A 9 8 C	CHAIN				
EE7D	JP	88E9	SEARCH				
EE80	JP	A 8 7 5	WHILE				
EE83	JP	A89F	WEND				
EE86	JP	AC75	WRITE				
EE89	JP	A 9 1 6	CALL				
EE8C	JP	9 DAD	SET				
EE8F	JP	99B6	NAME '				
EE92	JP	9BAD	KILL				
EE95	JP	A 1 8 5	DSKI\$				
EE98	JP	A1C4	DSKO\$				
EE9B	JP	9 F 2 F	FILES				
EE9E	JP	9 F 2 A	LFILES				
EEA1	JP	4DC1	WBYTE				
EEA4	JP	4DC1	RBYTE				
EEA7	JP	4DC1	POLL				
EEAA	JP	4DC1	ISET				
EEAD	JP	4DC1	IRESET				
EEB0	JP	4DC1	STATUS				
EEB3	JP	4DC1	STATUS				
EEB6	JP	4 DC 1	CMD				
EEB9	JP	4 DC 1	IEEE				
EEBC	JP	8 8 0 3	ROLL				
EEBF	JP	A7A8	BLOAD				
EEC 2	JP	A 7 3 D	BSAVE				
EEC 5	JP	AC72	COMMON				
EEC8	JP	89B3	ATN				


──N88-DISK-BASIC使用時のON割込みアドレステーブル──




付録 6 I/Oポート一覧表









100	4 8	シス	テムニ	1ントロー	ールポート(
				7	6 5		17567			1	0
			OUT		BS	2	BS1	MTON	CDS	COLOR	40
			bit		r,]			容		
4				77	CRTディス	プレ	1FC	RMAT	コントロ	コール	
			0	40	0:40	文字	E — 1	;			
			ANT		1:80						
				19	CRTディス				・トロー	・ル	
			1	COLOR	0:カ						
			-		1: ŧ.				4		
		t de		- 1 - 1	CMT++!			ロール			
		- × 5	2	CDS	0:ス		Z				
141			-		1:7			- "	-		
		-43	2	MITON	CMTのモー 0:OF		レト	ロール			
			3	MTON	1:01						
		197			USARTの		ネル	コントロ	コール		
2.63					BS2				1		
		500	4	BS2	0			MT600b	ps		
		1707	5	BS1	0	1		MT1200			
4		viii.		a l	1	0		S-232C		期)	
					1	1	: F	S-232C	(同期)	

				スイッ		5		3	2	1	0	
		30	IN	UIP1	UIP0			SW1-4		1 SW1-2	0 SW1-1	
			bit			内			容			
			0	SW1-1	0:	N-BA						
					1:							
			1	SW1-2	0:			- F				
					1:	BASI						
			2	SW1-3	1:	80文字	100000	MIL				
					0:	25行/						
			3	SW1-4	1:	20行/						
		4		0:	Sパラメータ有効							
		10.	4	SW1-5	12:0	Sパラ	メータ	無効				
		5 SW1-6			0:	DELコードを処理する。						
			3	3001-0	1:	DEL	コードを	無視す	る。			
			6	UIP0	汎用	入力ポー	- ト					
			7	UIP1			11.					
416.0	aa. 114											


			7	6	5	4	3	2	1	0		
S-1W3		OUT			25LINE	HCOLOR	GRPH	RMODE	MMODE	200LINE		
	19	bit		,	内			容				
	ハイスピードCF							おける	グラフ	イック		
		0	200LINE			トローハ	-					
			LOOLIIVE			400×1						
						200×3						
						コント						
		1	MMODE			RAME						
	1:64KRAMモード ROMモードのコントロール									_		
		2	RMODE	0: N ₈₈ -BASICモード (ROM3,4) 1: N-BASICモード (ROM1,2)								
	グラフィックディスプレイモード									-		
	3 GRPH 0:グラフィックティスフレイモード 3 GRPH 0:グラフィック画面を表示しない。											
	Hall B	3	GRPH	1		"						
				1		イックラ						
		4	HCOLOR			フロモー						
			11002011			モード						
				ハイフ	スピート	CRT	ードに	おける	LINE/F	RAME		
					ロール							
		5	25LINE	0	: 20LIN	IET-	:					
7				1	: 25LIN	IET-						

ポートアドレス		***************************************	-	内		容			1911
	ディッ	プ・スイ	ッチ,	入力ポー	- ト(2)				
		7	6	5	4	3	2	1	0
3114 1 316	IN	UIP3	UIP2	SW2-6	SW2-5	SW2-4	SW2-3	SW2-2	SW2-1
1									
	bit		内	(fig.	容				
			0:	パリラ	ティ有り		4		
	0	SW2-1	1:	パリラ	ティ無し	,			
	127 -12	01410 0	0:	偶数(EVEN)	パリテ	1		
	-1	SW2-2	1:	奇数(ODD)/	ペリティ			
	2	SW2-3	0:	8ビ	ノト				
-	2	3447	1:	7ビ	1				
	3	SW2-4	0:			ット=			
			1:			ット=	1		
-	4	SW2-5	0:		メータ				
		+ = =	1:		メータ	無効			
	5	SW2-6	0:	半二重				-	
	6	UIP2		全二重	1			_	
	7	UIP3	汎用.	入力ポー	- h				
		00							
:									
,									

			*ポート	6	5	4	3	2	1	0		
g 530		OUT		UOP0		FLASH		ССК	CSTB	PSTB		
		bit			内			容				
				プリン	シタへ の	ストロ	ーブ信号	킂				
		0	PSTB		0:7	クティ	ブ					
					1:1	ンアク	ティブ					
			7. C. V. E.	カレン	レダクロ	ーックへ	のストロ	コーブ信	号			
		-1	CSTB	0:インアクティブ								
					1:7	クティ	ブ	\$				
			5000	カレ	ンダクロ	1ックへ	のシフ	トクロッ	ク			
		2	CCK		0:/	ーマル						
					1:5	ロック	ON					
				CRT	コントロ	コール回	路への「	司期パル	レス			
		3	CLDS		0:インアクティブ							
							ブ			: 1		
							のコン	トローノ	L			
		4	FLASH		0:							
	-				1:5	フラッシ	ングモー	ード				
				ブザ・	ーのコン	トロー	ルル					
		5	BEEP		0 : E	EEP O	FF					
					1 : E	EEP O	N					
		6	UOP0	汎用	出力ポー	- ト						

ポートアドレス		M		内		容			-17-2	
		7	6	5	4	3	2	1	0	
	IN			VRTC	CDI	EXTON	DCD	SHG	BUSY	
					В					
1 91 9 9 9			<u> </u>		94		rrin.			
	bit		→ *11.	内	O DUIG	ov/= □	容			
	0	BUSY		ンタから 0:R		OYIE写				
	0	DUST		1 : B						
		1000	ハイ			ングラフ	71 11	7 エード	信早	
	1.	SHG		0:1			7 7 7 7	L 1.	16 7	
	10,29	ond				モード				
			SIO			アディテ	クト信	号		
	2	DCD				入力なし				
				1:+	ャリア	入力あり)			
		6	3 = 3	ディスク	ユニッ	ト接続信	言号			
	3	EXTON	0:接続されている							
artist, subg	1112			1:接	続され	ていない	1			
			カレン	ンダクロ	ックか	らのデー	タ入力)		
	4	CDI								
			市版的	MALIX:	T					
				こからの						
	5	VRTC				平帰線力		,		
				1:垂	直帰線	サイクリ	L			

ホートフ	アドレス					内		容			
50H	8 0	CD	TC (4	PD330	11) 10=	a J B	(01:	TT)			
5 1 H	8 1			PD330							
5 2 H	8 2								(OUT)		
5 2 H	0 4	11.	7 – 73	,		, , , ,	1. 1/2	ייבערניים	(001)		
				7	6	5	4	3	2	1	0
			OUT		BGG	BGR	BGB		RG	RR	RB
			bit	BITEU	BEVEN	内			容		
			0	RB	ボー	ダーカラ	7 - BI	LUE			
			1	RR		"	RI	ED			
			2	RG		"	G	REEN			
			4	BGB	バック	クグラウ	フンドカ	ラー	BLUE		
			5	BGR		1	,		RED		
		PER	6	BGG	4 7 5	1	,	(GREEN		
			OLIT	/	/		/	G2DG	GIDS	CODE	TYTDS
			OUT				/	G2DS	G1DS	G0DS	TXTDS
		TY X	OUT					G2DS	G1DS	G0DS	TXTDS
		w X	OUT			内		G2DS	G1DS 容	G0DS	TXTDS
			4-4			「画面の		(db		G0DS	TXTDS
			4-4	TXTDS		「画面の0:3	長示する	db		GODS	TXTDS
		TKX	bit 0	TXTDS		「画面の 0:妻 1:妻	長示する 長示しな	db		GODS	TXTDS
		387	bit 0			「画面の 0:ま 1:ま RAMOの	長示する 長示しな 表示	do .		G0DS	TXTDS
		TK X	bit 0	TXTDS		T画面の 0:ま 1:ま RAMOの 0:ま	表示する 表示しな 表示 表示	do.		GODS	TXTDS
		TK A	bit 0		G-VF	T画面の 0:ま 1:ま RAMOの 0:ま 1:ま	長示する 長示しな 表示 長示する 長示しな	do.		GODS	TXTDS
			bit 0	G0DS	G-VF	T画面の 0:ま 1:ま RAMOの 0:ま 1:ま	長示するを表示しない表示しまった。			GODS	TXTDS
			bit 0		G-VF	「画面の 0:ま 1:ま RAMOの 0:ま 1:ま RAM1の 0:ま	長示するな表示するを表示するな	U.		GODS	TXTDS
			bit 0	G0DS	G-VF	T画面の 0:ま 1:ま RAMOの 0:ま 1:ま RAM1の 0:ま 1:ま	長示するな 表示するな 表示するな 表示するな るな	U.		GODS	TXTDS
		SHOP	bit 0	GODS	G-VF	「画面の 0:まま 1:ま RAMOの 0:まま RAM1の 0:まま 1:まま RAM2の	長元するなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるな			GODS	TXTDS
			bit 0	G0DS	G-VF	「画面の 0:ま 1:ま RAMOの 0:ま 1:ま RAM1の 0:ま 1:ま RAM2の 0:ま	表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表			GODS	TXTDS
			bit 0	GODS	G-VF	「画面の 0:ま 1:ま RAMOの 0:ま 1:ま RAM1の 0:ま 1:ま RAM2の 0:ま	長元するなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるなるな			GODS	TXTDS
5.44	9.4	<i>h</i> =	bit 0 1 2 3	G0DS G1DS G2DS	G-VF G-VF	T画面の 0: 录RAM0の 0: 录RAM1の 0: 录RAM1の 0: 录RAM1の 0: 录RAM2の 0: 录RAM2の 1: 录	表示するな 表表表表表表表表表示示 るなるなるなるなるなるなるな			GODS	TXTDS
5 4 H	8 4		bit 0 1 2 3	GODS	G-VF G-VF	T画面の 0: まま RAMOの 0: まま RAM1の 0: まま RAM2の 0:まま	表示するな 表示示・スティン・表示・スティン・スティン・スティン・スティン・スティン・スティン・スティン・スティン			GODS	TXTDS
54H 55H 56H	8 4 8 5 8 6	カラ	bit 0 1 2 3 i - パレ	GODS GIDS G2DS	G-VF G-VF	「画面の 0:まま RAMOの 0:まま RAM1の 0:まま 1:ままま 1:ままま 1:ままま 1:ままま 1:ままま 1:ままま 1:ままま 1:ままま 1:ままま 1:ままま 1:ままま 1:ままま 1:まままま 1:まままま 1:まままま 1:まままま 1:まままま 1:まままま 1:まままま 1:まままま 1:まままま 1:ままままま 1:ままままま 1:まままままま 1:まままままままままま	表示するな 表示示・示示・表示・示示・表示・示示・示示・示示・示示・示示・示・示・、 るな TT)			GODS	TXTDS



ポートア	アドレス			内					7	学					C d	
60H \$ 68H	9 6 § 1 0 4	DMAC(#PD8257) = 60H~67H:OUT 68H:IN/OUT	ント	D -	ار –	レホ	°-	+								
0011		PD8257レジスタ選択	表													
		レジスタ	バイト		ドレ			F/	-		3000	データ		(*		-
6 0 H	9 6	CH-0 DMAアドレス	下位上位	0	1	0	0	0	D ₇ A ₇ A ₁₅	D ₆ A ₆ A ₁₄	D ₅ A ₅ A ₁₃	D ₄ A ₄ A ₁₂	D ₃ A ₃ A ₁₁	D ₂ A ₂ A ₁₀	D ₁ A ₁ A ₉	D ₀ A ₀ A ₈
6 1 H	9 7	CH-O ターミナルカウント	下位上位	0	0	0	1	0	C ₇	C ₆	C ₅	C ₄	C ₃	C ₂	C ₁	C ₀
6 2 H	9 8	CH-1 DMAアドレス	下位上位	0	0	1	0	0			-13	-12		-10		-0
6 3 H	9 9	CH-1 ダーミナルカウント	下位上位		0			0	09							
6 4 H	1 0 0	CH-2 DMAアドレス	下位 上位	1	1	0		0	チ	ヤネノ	レのに	同じ				
6 5 H	1 0 1	CH-2 ターミナルカウント	下位 上位		1 1		1	1	1							
6 6 H	1 0 2	CH-3 DMAアドレス	下位 上位		1	1	0	0								
67H	1 0 3	CH-3 ターミナルカウント	下位 上位	0	1	1	1				d					
68H	1 0 4	モードセット(プログラム時) ステータス(読み出し時)		1	0		-	0	AL 0	TCS 0	EW 0	RP		EN2	-	
		CH·1 CH·2 ※A ₀ ~A ₁₅ : DMA開始 R _d とW _r : ベリファ AL:オートロード EW:拡張ライト	1 (0	ンチ C 「レ) 0	チテス),	T(R	ス (ライ CS P	ク: Co-ト:: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	ユニ ~ C ₁₃ (0 T C フ	ット : T 1), ストッ	Cのt リ・プ	値(デード	N-1 (1	0)		
		EN 3 ~ 0:チャネ TC 3 ~ 0:TCスラ	テータ	ス	ビ	ツ	 									
70H	1 1 2	TEXT WINDOW?		の 5	オ	フー	セッ 4	ット	アト	・レフ	2		9 (I 1	N/O 0)
		OUT AP15 AP1		NP1:	2	Α.	P12	1	AP1	.	AP10	T	P9	AP		

ポートア	アドレス	内 容
7 1 H	1 1 3	4 th ROMコントロール 4 th ROMを制御します。
		OUT The control of
7 8 H	1 2 0	TEXT WINDOWアドレスのオフセットアドレスレジスタを1増す。
E 4 H	2 2 8	割込みコントローラ (#PD8214) カレントステータス出力ポート (OUT)
		7 6 5 4 3 2 1 0
		OUT \overline{SGS} $\overline{B_2}$ $\overline{B_1}$ $\overline{B_0}$
		bit 内 容
		0 B ₀
		1 B ₁ カレントインタラプトレベル
		2 B ₂
		3 SGS カレントステータスレジスタのコントロール
E 6 H	2 3 0	割込みマスクフラグ(OUT)
		7 6 5 4 3 2 1 0
		OUT RTMF VRMF RXMF
		bit 内 容
		0 RTMF リアルタイム割込みのマスクフラグ
		1 VRMF VRTC割込みのマスクフラグ
		2 RXMF RxRDY割込みのマスクフラグ
E8H	2 3 2	(OUT) 漢字ROMアドレスの下位 8 bit指定
Bon		(IN) 漢字フォントの読み出し (下位 8 bit)
Е9Н	2 3 3	(OUT) 漢字ROMアドレスの上位 8 bit指定
		(IN) 漢字フォントの読み出し (上位 8 bit)
EAH	2 3 4	(OUT) 漢字ROMの読み出し開始
EBH	2 3 5	(OUT) 漢字ROMの読み出し終了
F3H	2 4 3	DMAタイプ ディスクユニット インターフェイスセレクトポート(OUT)
F4H	2 4 4	DMAタイプ 8インチディスクユニット制御ポート
5		

10 1 -	7 10 1		ata ata
ポートフ	アドレス		内 容
F8H	2 4 8	DMAタイプ	5 インチディスクユニット制御ポート
FBH	2 5 1	F4H F8I	インターフェースボードチェック(IN)bit 0 モーターコントロール(OUT)PRE-COMPENSATIONのため
		F5H F9I	H マージンコントロール (OUT)
Texto		F6H FAI	H FDCステータス (IN)
		F7H FBI	H FDCデータ・レジスタ(IN/OUT)
FCH	2 5 2	ミニディスクン	ユニット制御ポート(#PD8255)
5			RT A (IN) 入力データ
FFH	2 5 5		RT B (OUT) 出力データ
		FEH:PC	RT C (IN/OUT) ハンドシェイク
		FFH:]	ノトロールポート (OUT)
	ange les	L - man	. July Tuo
		16668	
		7.5	
	1.34	1989	
	C 16 1		
	-		
		L oth	
E A SHI'C			THE SAN DMARKS FOR SHEET STANDS AND SHEET SHEET

付録7 コマンド、ステートメント、関数処理アドレス一覧表

CC STATEMENT]]	MAIN	ROM4	DISK
AUTO	0DD5		
BEEP	3EB4		
BLOAD · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EEBF		A7A8
BSAVE · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EEC2		A73D
CALL	EE89		A916
CHAIN	EE7A		A98C
CIRCLE ·····	6ECE	7906	
CLEAR · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	522E		
CLOSE · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4B04		
CLS · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	71B5		
CMD	EEB6		4DC1
COLOR · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6EC6	6878	
COLOR@ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6927	
COLOR[1] ······		6882	
COLOR[2] ·····		68EC	
COM ON/OFF/STOP ····	7071		
COMMON	EEC5		AC72
CONSOLE ·····	7071		
CONT	5140		
COPY ·····	6EA6	7053	
DATA	0C77		
DATE\$ ······	721C		
DEF	15D7		
DEF FN · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15DB 15CC		
DEFDBL	0ACD		
DEFINT	OAC7		75.
DEFSNG ·····	0ACA		
DEFSTR · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OAC4		
DELETE	1B40		
DIM ······	5AC5		
DSK0\$	EE98		A1C4
EDIT	657B		
ELSE	0C79		
END	50E5		
ERASE	519C		
ERROR · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ODCA		
FIELD	4A5C		
FILES	EE9B		9F2F
FOR ······	08BF		
GET ·····	7198		1
GET# ······	4B42		
GET@ ······	71A2	7033	
GOSUB · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0BBF		
GOTO · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0BF9		
HELP ON/OFF/STOP · · ·	72AB		
IF	0E05		MI Excess
INPUT · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	102D		
INPUT# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1034		
INPUT WAIT	1034		
INCUI WAIT	1034		1,1019

[[STATEMENT]]	MAIN	ROM4	DISK
IRESET	EEAD		4DC1
ISET ·····	EEAA		4DC1
KEY	6EFA	742E	
KEY · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7443	
KEY LIST		73DF	
KEY ON/OFF/STOP · ·		7437	
KILL	EE92		9BAD
			7DAU
LET	0C9C		
LFILES	EE9E		9F2A
LINE	0FAA		
LINE	6EAE	7E8B	
LINE INPUT	0FB9		
LINE INPUT# ·····	4CC1		
			TICK IN
LINE INPUT WAIT	0FB9		
LIST ·····	18D9		
LLIST ·······	18D4		
LOAD · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4854		
LOCATE	714E		
LPRINT	0E4C		Telegraphic and the second
LSET · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	49AB		
MERGE ·····	4855		
MID\$	585A		
MON	E826		
MOTOR · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7F30		
NAME	EE8F		
	Committee of the Commit		99B6
NEW	7700		
NEW	4F00		
NEW ON	77E0		
NEXT · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	52BD		
ON	0D01		
ON ERROR GOTO ····	0D05		
ON GOSUB/GOTO · · · ·	0D73		
ON XX GOSUB · · · · · ·	0D34		
OPEN ······	4798		
OPTION BASE	1089		
OUT	17FA		
PAINT	6EDA	7674	
PEN ON/OFF/STOP ····	7208	1014	
POINT ·····	6EB2	6E25	
POKE · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1B84		
POLL ········	EEA7		4DC1
PRESET	6E96	7DFB	
PRINT	0E54		
PSET ······			
I JL I	6E9A	7E00	
PUT ······	71A6		
PUT#	4B41		
PUT@	71B0	7C33	
RANDOMIZE	1CD1		
RBYTE	EEA4		4DC1
READ	10F9		4001
REM · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	
KEM	0C79		
RENUM	6F0E	75DD	
RESTORE	50A5		
	9D8D		
RESUME			
RETURN	0C41		
ROLL	6ECA	EEBC	8803
RSET ·····	49AA		
RUN	0B7C		

WIDTH 1875 WIDTH# 1847 WIDTH LPRINT 1866 WIDTHCDEV3 1828 WINDOW 6ED6 6C55 WRITE EE86	9DAD 4DC1 4DC1 A89F A875 AC75
CC FUNCTION 33 MAIN ROM4	DISK
ABS 20A0 ASC 5704 ATN EEC8 ATTR\$ CDBL 223E CHR\$ 5714 CINT 21A0 COS 2F8B CSRLIN 3F31 CVD 4AC0 CVI 4ABA	89B3 9E1D 8EC3 A185
INP 17E5 INPUT\$ 4BAC INSTR 57D7 INT 2295	4DC1

LEFT\$ ······	575A		
LEN ·······	56F8		
LOC	4C2F		
LOF	4C40		
LOG	1F10		
LPOS ······	1581		
MAP	6E9E	6D29	
MID\$	5793		
MKD\$	4AA7		
MKI\$	4AA1		
MKS\$	4AA4		
NOT ····································	1512		
OCT\$	54C1		
PEEK ······	1B7A		
PEN	6EF2	72ED	
POINT	6EC2	6DC0	
POS	1586		
RIGHT\$	578A		
RND	2F1A		
SEARCH	EE7D		88E9
SGN	20B3		
SIN	2F91		
SPACE\$ ······	5741		
SQR	2E05		
STATUS	EEB3		4DC1
STR\$	54CB		
STRING\$ ·····	5722		
TAN	302C		
TIME\$	6EFE	752A	
USR	158F		
VAL	57B4		
VARPTR · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13B0		
VIEW	6EE2	6CA8	
WINDOW	6ED2	6CD5	

付録8 コントロールコード一覧表

16進	10進	対応するキー	N-BASIC	N ₈₈ -BASIC
0 1	1	CTRL-A	righen to tull 18	ヘルプキーと同じ
0 2	2	CTRL-B	1つ前のワードへ戻る	(N-BASICと同じ)
0 3	3	CTRL-C	実行の中断(STOP の	実行の中断
0.4		OMPI D	時)	A STATE OF THE STA
0 4	4	CTRL-D	the Dot ahamme season	カーソル位置から1ワードを 削除
0 5	5	CTRL-E	カーソル位置から後を消す	(N-BASICと同じ)
0 6	6	CTRL-F	12 Underland upon can-	1つ先のワードへ進む
0 7	7	CTRL-G	スピーカを鳴らす	(N-BASICと同じ)
0 8	8	CTRL-H	カーソル位置の左側の文字を削	(N-BASICと同じ)
			除する	50
0 9	9	CTRL-I	水平タブ (8文字毎)	(N-BASICと同じ)
0 A	1 0	CTRL-J	行を2つに分ける	ラインフィード、インサート
			IS Tape read ESECE	モードで2行に分割
0 B	1 1	CTRL-K	ホームポジション	(N-BASICと同じ)
0 C	1 2	CTRL-L	テキスト画面クリア	(N-BASICと同じ)
0 D	1 3	CTRL-M	キャリッジリターン	(N-BASICと同じ)
0 E	1 4	CTRL-N	1つ先のワードへ進む	88
0 F	1 5	CTRL-0	ESC の後に押すことにより N_{88} -BASICと同じ働きを行なう	画面の表示を無効にする
1 2	1 8	CTRL-R	カーソル位置から右側を 1 文字 分右へずらす。	インサートモードにする。
1 3	1 9	CTRL-S	or Direct Statement in	実行を一時定止する
1 5	2 1	CTRL-U	38 Sequential I/O call	1行キャンセル
1 8	2 4	CTRL-X	MING fon elin de	カーソルを行の最後に移す
1 B	2 7	ESC	実行を一時停止する	84
1 C	2 8	-	カーソルを右へ移動	(N-BASICと同じ)
1 D	2 9	←	左 / 左 /	(N-BASICと同じ)
1 E	3 0	\uparrow	"上"	(N-BASICと同じ)
1 F	3 1	Ţ	" F " + HE O LA	(N-BASICと同じ)

付録9 エラーメッセージ一覧表

```
DECI HEX -ERROR MESSAGE-
          NEXT without FOR
  2
      02
          Syntax error
  3
      03
          RETURN without GOSUB
          Out of DATA
      04
  5
      05
          Illegal function call
  6
      06
          Overflow
  7
      07
          Out of memory
  8
      08
          Undefined line number
  9
      09
          Subscript out of range
 10
      0A
          Duplicate Definition
          Division by zero
 11
      0B
 12
      0C
          Illegal direct
          Type mismatch
 13
      0D
 14
      0E
          Out of string space
 15
      0F
          String too long
         String formula too complex
      10
          Can't continue
 17
      11
      12
          Undefined user function
 18
 19
      13
          No RESUME
 20
      14
          RESUME without error
 21
      15
          Unprintable error
 22
          Missing operand
      16
 23
      17
          Line buffer overflow
 24
      18
      19 ?
 26
      1A FOR Without NEXT
 27
      18
          Tape read ERROR
 28
      1C
          WHILE without WEND
      10
          WEND without WHILE
 30
      1E
      1F
 31
          duplicate label
 32
      20 undefined label
      21
         Feature not available
      32
          FIELD overflow
 51
      33 Internal error
 52
      34
          Bad file number
 53
      35
          File not found
      36
          File already open
 55
          Input past end
          Bad file name
      38
      39
           Direct statement in file
      3A
          Sequential after PUT Sequential I/O only
 59
      3B
 60
      30
           File not OPEN
 61
      3D
          File write protected
           Disk offline
 62
      3E
          Disk not mounted
Disk I/O error
 63
      3F
 64
      40
 65
      41
           File already exists
 66
      42
      43
           Disk already mounted
 68
      44
           Disk full
           Bad allocation table
 69
      45
      46 Bad drive number
```

71 47 Bad track/sector 72 48 Deleted record 73 49 Rename across disks

N₈₈-ROM-BASIC, N₈₈-DISK-BASICエラーメッセージ対応表

AO 54 File already open BN 52 Bad file number BO 23 Line buffer overflow BS 9 Subscript out of range CF 60 File not OPEN CN 17 Can't continue חח 10 Duplicate Definition DS 57 Direct statement in file DU 31 duplicate label FF 55 Input past end FC 5 Illegal function call FF 53 File not found FN FOR Without NEXT 26 FO 50 FIELD overflow ID 12 Illegal direct IF 51 Internal error LS 15 String too long MO Missing operand 22 NA 33 Feature not available NF 1 NEXT without FOR NM 56 Bad file name NR 19 No RESUME OD 4 Out of DATA MO 7 Out of memory OS 14 Out of string space OV Overflow 6 RG RETURN without GOSUB 3 RW 20 RESUME without error SN 2 Syntax error SP 58 Sequential after PUT SQ 59 Sequential I/O only ST String formula too complex 16 TM 13 Type mismatch TP 27 Tape read ERROR UE 21 Unprintable error UF 18 Undefined user function UL 8 Undefined line number UN 32 undefined label WE 30 WEND without WHILE WH 29 WHILE without WEND 10 11 Division by zero

付録10 プリンタ機能一覧表(PC8821/22, PC8023)

分 類	ニーモニック	HEXコード	機能	PC-8821/8822	PC-8023(C
印字指令	CR	0 D	バッファのデータを印字	0	0
改行	LF	0 A	1 行送り	0	0
垂直タブ	VT	0 B	多行送り	0	0
フォームフィード	FF	0 C	改ページ	0	0
拡大	SO	0 E	拡大指令 (8 bit)	0	0
(8 bit)	SI	0 F	拡大解除(8 bit)	0	0
セレクト	DC1	1 1	セレクト	0	0
ディセレクト	DC3	1 3	ディセレクト	0	0
拡 大	DC2	1 2	拡大指令(7 bit)	0	0
(7 bit)	DC4	1 4	拡大解除 (7 bit)	0	0
水平タブ	HT	0 9	水平タブ移動	0	0
キャンセル	CAN	1 8	データのキャンセル	0	0
n 行改行	US	1 F	1~15行の改行	0	0
VFU	-	-	タブ位置等の設定	0	0
印字方法	ESC, N	1B, 4E	HSパイカ	0	0
	ESC, P	1B, 50	プロポーショナル	0	0
	ESC, Q	1B, 51	コンデンス	0	0
	ESC, E	1B, 45	エリート	0	0
	ESC, H	1B, 48	HDパイカ	0	×
	ESC, K	1B, 4B	漢字	0	×
ドットスペース	ESC, SOH	1B, 01	1ドットスペース	0	0
	ESC, STX	1B, 02	2 ドットスペース	0	0
	ESC, ETX	1B, 03	3 ドットスペース	0	0
	ESC, EOT	1B, 04	4 ドットスペース	0	0
	ESC, ENQ	1B, 05	5 ドットスペース	0	0
	ESC, ACK	1B, 06	6 ドットスペース	Q	0
キャラクタモード	ESC,\$	1B, 24	英数記号モード	0	0
	ESC, &	1B, 26	ひらがなモード	0	0
	ESC, #	1B, 23	内部グラフィックモード		×

分 類	ニーモニック	HEXコード	機能	PC-8821/8822	PC-8023(C)
ドット列印字モード	ESC, S	1B, 53	8 bitドット列	0	0
	ESC, I	1B, 49	16bitドット列	0	×
wish that	ESC, V	1B, 56	8 bitドット列リピート	0	×
A PER BEST	ESC, W	1B, 57	16bitドット列リピート	0	×
H =" 24=	ESC, F	1B, 46	ドットアドレッシング	0	×
キャラクタリピート	ESC, R	1B, 52	キャラクタリピート	0	×
強調文字	ESC,!	1B, 21	強調文字セレクト	0	0
41年11万日1年度	ESC, "	1B, 22	強調文字解除	0	0
印字モード	ESC,)	1B, 5D	ロジカルシークモード	0	0
14 30	ESC,>	1B, 3E	片方向印字	0	×
	ESC, [1B,	インクリメンタルモード	×	0
改行幅	ESC, A	1B, 41	1/6インチ改行モード	0	0
X S WE	ESC, B	1B, 42	1/8インチ改行モード	0	0
	ESC, T	1B, 54	N/120インチ改行モード	0	0
改行方向	ESC, f	1B, 66	順方向改行モード	0	0
4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2	ESC, r	1B, 72	逆方向改行モード	0	0
水平タブ	ESC, (1B, 28	水平タブセット	0	0
OH: OHE	ESC,)	1B, 29	水平タブ部分クリア	0	0
THET CHES	ESC, 0	1B, 30	水平タブオールクリア	0	0
アンダーライン	ESC, X	1B, 58	アンダーライン開始	0	0
	ESC, Y	1B, 59	アンダーライン終了	0	0
レフトマージン	ESC, L	1B, 4C	印字開始位置への設定	0	0
リボン切換	ESC, C	1B, 43	リボン切替指定	0	×
外字のロード	ESC, *	1B, 2A	外字のロード	0	×
*ドット対応グ	ESC, D	1B, 44	640ドットモード	0	×
ラフィックドッ	ESC, M	1B, 4D	960ドットモード	0	×
ト数の切り換え			and the control of		

付録11 キャラクタ対応表

```
[ +コ"ウ ] -----
     "=|I (=|J )=|K (=|L )=|M [=|N ]=|O {=|P }=|Q <=|R
     >=!S <=!T >=!U [=!V ]=!W [=!X ]=!Y [=!Z ]=![ +=!¥
     ="3 ="4 ="5 ="6 ="7 ="8 ="9
     W=" /
          %="(
       ="1 ="2
                ="= ="> ="? ="@ ="A ="B ="C
          = " <
                                                    = " []
      = "É
          = "F
                ="G ="H ="I ="J ="K ="L ="M ="N
                                ='O ='P ='Q ='R ='S ='T ='U ='V ='W ='X
      ='Y ='Z ='[ ='Y ='] ='^
='c ='d ='e ='f ='g ='h
='m ='n ='o ='p ='q ='r
                      ="z =" {
       = " w
            ="x ="y
                           =# '
      =##
           =#$ =#%
                      =#&
                 =#/ 0=#0 1=#1 2=#2 3=#3 4=#4 5=#5 6=#6
      =#-
            =#.
                     =#: =#; =#< =#= =#> =#? =#@
      7=#7 8=#8 9=#9
      A=#A B=#B C=#C D=#D E=#F F=#F G=#G H=#H I=#I J=#J
      K=#K L=#L M=#M N=#N O=#0 P=#P Q=#0 R=#R S=#S T=#T
     U=#U V=#V W=#W X=#X Y=#Y Z=#Z =#E =#¥
                                                =#7 =#^
           =#+ a=#a b=#b c=#c d=#d e=#e f=#f g=#g h=#h
      =#_ =#\pmu a=#a b=#b c=#c d=#a e=#e 1=#, $ ... $ ... $ i=#i j=#j k=#k l=#l m=#m n=#n o=#o p=#p q=#q r=#r
      i =# i
      お=$) お=$* か=$+ が=$, き=$- ぎ=$. <=$/ ぐ=$0 け=$1 げ=$2
      こ=$3 ご=$4 さ=$5 ざ=$6 し=$7 じ=$8 す=$9 ず=$: せ=$; ぜ=$く
      そ=$= ぞ=$> た=$? だ=$@ ち=$A ぢ=$B っ=$C つ=$D づ=$E て=$F
      で=$G と=$H ど=$I な=$J に=$K ぬ=$L ね=$M の=$N は=$O ば=$P
     ぱ=$Q ひ=$R び=$S ぴ=$T ふ=$U ぶ=$V ぷ=$W へ=$X べ=$Y ペ=$Z
     ほ=$[ ぽ=$f ぽ=$] ま=$^ み=$_ む=$+ め=$a も=$b や=$c や=$d
ゅ=$e ゆ=$f よ=$g よ=$h ら=$i り=$j る=$k れ=$1 ろ=$m ゎ=$n
     わ=$o &=$p &=$q &=$r ん=$s =$t =$u =$v =$w =$x
=$y =$z =${ =$! =$} =$~ r=%! 7=%" ィ=%# イ=%$
                     エ=%( オ=%) オ=%* カ=%+ ガ=%, キ=%- ギ=%-
      ウ=%% ウ=%& ェ=%'
      ク=%/ グ=%0 ケ=%1 ゲ=%2 コ=%3 ゴ=%4 サ=%5 ザ=%6 シ=%7 ジ=%8
      ス=%9 ズ=%: セ=%: ゼ=%〈 ソ=%= ゾ=%〉 タ=%? ダ=%@ チ=%A ヂ=%B
      ツ=%C ツ=%D ヅ=%E テ=%F デ=%G ト=%H ド=%I ナ=%J ニ=%K ヌ=%L
      ネ=%M J=%N N=%O バ=%P パ=%Q L=%R ビ=%S ピ=%T フ=%U ブ=%V
      プ=%W ヘ=%X ベ=%Y ペ=%Z ホ=%E ボ=%¥ ポ=%] マ=%^ ミ=% ム=%+
      X=%a T=%b +=%c +=%d 1=%e 1=%f 3=%g 3=%h 7=%i U=%j
      ル=%k レ=%l ロ=%m ヮ=%n ワ=%o ヰ=%p ヱ=%q ヲ=%r ン=%s ヴ=%t
               =%w =%x =%y =%z =%( =%! =%) =%"
Γ=&# Δ=&$ E=&% Z=&& H=&' Θ=&( I=&) K=&*
      カー%ロ ケー%い
      A=&! B=&"
      \Lambda=\&+ M=&, N=&- Ξ=&. O=&/ Π=&0 P=&1 Σ=&2 T=&3 \Upsilon=\&4
      Φ=&5 X=&6 Ψ=&7 Ω=&8 =&9 =&: =&; =&< =&= =&> =&? =&0 α=&A β=&B γ=&C δ=&D ε=&E ζ=&F η=&G θ=&H
      \iota=\&I \kappa=\&J \lambda=\&K \mu=\&L \nu=\&M \xi=\&N \sigma=\&O \pi=\&P \rho=\&Q \sigma=\&R
```

```
=&] =&^ =&_ =&+ =&a =&b =&c =&d =&e =&f
      =&g =&h =&i =&j =&k =&l =&m =&n =&o =&p
H= 1 P= 2 C= 3 I= 4 V= 5 Φ= 6 X= 7 H= 8 Y= 9 H= ;

H='; Ъ='< Ы='= b='> Э='? Ю='@ Я='A = 'B = 'C = 'D

='E = 'F = 'G = 'H = 'I = 'J = 'K = 'L = 'M = 'N

='0 = 'P a='Q δ='R B='S r='T д='U e='V e='W x='X

3='Y u='Z й='E κ='¥ д='] м='^ н='_ o='± π='a p='b

C='c T='d y='e Φ='f X='g μ='h ч='i ш='j ш='k ъ='1
   M='m b='n 3='0 N='p
[ 7 ] -----
      或=0? 粟=0@ 袷=0A 安=0B 庵=0C 按=0D 暗=0E 案=0F N=0G 鞍=0H
     杏=0 I
[ 1 ] -----
      以=0J 伊=0K 位=0L 依=0M 偉=0N 囲=0O 夷=0P 委=0Q 威=0R 尉=0S
惟-OT 意=OU 慰=OV 易=OW 椅=OX 為=OY 鬼=OZ 異=OE 移=O+ 雑=O]
編=O^ 胃=O_ 萎=O→ 衣=Oa 謂=Ob 違=Oc 遭=Od 医=Oe 井=Of 亥=Og
域=Oh 育=Oi 郁=Oj 磯=Ok —=Ol 壱=Om 淦=On 逸=Oo 稲=Op 茨=Oq
     芋=0r 鰯=0s 允=0t 印=0u 咽=0∨ 員=0w 因=0x 烟=0y 引=0z 飲=0(
淫=0! 胤=0) 薩=0~ 院=1! 陰=1 ™ 陽=1# 韻=1$ 吋=1%
[ 7 ] -----
     右=1& 宇=1′ 鳥=1( 羽=1) 迂=1* 雨=1+ 卯=1。鵜=1- 窺=1。 丑=1/
      碓=10 臼=11 渦=12 嘘=13 唄=14 欝=15 蔚=16 鰻=17 姥=18 厩=19
      浦=1: 瓜=1; 閏=1〈 噂=1= 云=1〉 運=1? 雲=1@
[ I ] -----
      在=1A 餌=1B 叡=1C 営=1D 嬰=1E 影=1F 映=1G 曳=1H 栄=1I 永=1J
      泳=1K 洩=1L 瑛=1M 盈=1N 穎=1O 穎=1P 英=1Q 衛=1R 詠=1S 鋭=1T
液=1U 疫=1V 益=1W 駅=1X 悦=1Y 謁=1Z 越=1[ 閱=1¥ 榎=1] 駅=1
      遠=1s 鉛=1t 鴛=1u 塩=1v
[ 才 ] -----
      於=1w 汚=1x 甥=1y 凹=1z 央=1{ 奥=1! 往=1} 応=1~ 押=2! 旺=2*
      横=2# 欧=2$ 殴=2% 王=2& 翁=2′ 襖=2( 薫=2) 馳=2* 黄=2+ 岡=2.
      沖=2- 荻=2. 億=2/ 屋=20 憶=21 應=22 桶=23 牡=24 乙=25 俺=26
      卸=27 恩=28 温=29 穏=2: 音=2;
[ カ ] ----
      下=2〈 化=2= 仮=2〉 何=2? 伽=2@ 価=2A 佳=2B 加=2C 可=2D 嘉=2E
 夏=2F 嫁=2G 家=2H 寡=2I 科=2J 暇=2K 果=2L 架=2M 歌=2N 河=20
火=2P 珂=2Q 禍=2R 禾=2S 稼=2T 箇=2U 花=2V 苛=2W 茄=2X 荷=2Y
華=27 集=21 蝦=2¥ 課=2] 嘩=2^ 貨=2 迦=2+ 過=2a 霞=2b 蚊=2c
俄=2d 戦=2e 我=2f 牙=2g 画=2h 臥=2i 芽=2j 蝦=2k 賀=2l 雅=2m
凱=3. 劾=3/ 外=30 咳=31 害=32 崖=33 慨=34 概=35 涯=36 碍=37
蓋=38 街=39 該=3: 鎧=3; 骸=3〈 浬=3= 警=3〉 蛙=3? 垣=3億 柿=3A
蠣=3B 鈎=3C 劃=3D 嚇=3E 各=3F 廓=3G 拡=3H 攪=3I 格=3J 核=3K
 殼=3L 獲=3M 確=3N 積=30 覚=3P 角=3Q 赫=3R 較=3S 郭=3T 園=3U
```

 τ =&S υ =&T ϕ =&U χ =&V ψ =&W ω =&X =&Y =&Z =&E =&¥

```
隔=3V 革=3W 学=3X 缶=3Y 集=3Z 額=3E 顎=3¥ 掛=3] 笠=3^ 樫=3_
      櫃=3→ 梶=3a 飜=3b 潟=3c 割=3d 喝=3e 恰=3f 括=3g 活=3h 渇=3i
      滑=3 i 萬=3k 褐=31 鱚=3m 目=3n 鰹=3o 叶=3p 椛=3g 樺=3r 鞄=3s
      株=3t 兜=3u 電=3v 蒲=3w 釜=3x 鎌=3y 嚙=3z 鴨=3( 栢=3! 茅=3)
      竿=4H 管=4I 篇=4J 緩=4K 缶=4L 輪=4M 肝=4N 艦=4O 甍=4P 観=4Q
      護=4R ==4S 漫=4T 鑑=4U 間=4V 関=4W 関=4X 陥=4Y 韓=4Z 館=4E
      舘=4¥ 丸=4] 含=4° 岸=4_ 厳=4+ 玩=4a 癌=4b 眼=4c 岩=4d 翫=4e
      鷹=4f 雁=4g 頑=4h 顔=4i 願=4i
[ ‡ ] -----
      企=4k 伎=41 危=4m 喜=4n 器=4o 基=4p 奇=4q 嬉=4r 寄=4s 岐=4t
      希=4u 幾=4v 忌=4w 揮=4x 机=4y 旗=4z 既=4( 期=4: 棋=4) 棄=4~
      機=5! 帰=5" 毅=5# 気=5$ 汽=5% 畿=5& 祈=5' 季=5( 稀=5) 紀=5*
      徽=5+ 規=5, 記=5- 貴=5. 起=5/ 軌=50 輝=51 飢=52 騎=53 鬼=54
      $=55 G=56 G=57 妓=58 宜=59 威=5: 技=5; 擬=5< 欺=5= 镊=5>
      疑=5? 祇=5@ 義=5A 鐵=5B 誼=5C 議=5D 掬=5E 菊=5F 鞠=5G 吉=5H
      吃=5I 喫=5J 桔=5K 橘=5L 詰=5M 砧=5N 杵=50 黍=5P 却=5Q 客=5R
      脚=5S 詹=5T 逆=5U 丘=5V 久=5W 仇=5X 休=5Y 及=5Z 吸=5C 宮=5¥
      弓=5] 急=5^ 敕=5_ 朽=5+ 求=5a 汲=5b 泣=5c 灸=5d 球=5e 究=5f
      窮=5g 笈=5h 級=5i 糾=5j 給=5k 旧=51 牛=5m 去=5n 居=5o 巨=5p
      拒=5g 機=5r 挙=5s 渠=5t 虚=5u 許=5v 距=5w 鋸=5x 漁=5y 禦=5z
      魚=5( 亨=5) 京=5~ 供=6! 快=6* 備=6# 兇=6$ 競=6% 共=6& 凶=6′ 協=6( 匡=6) 卿=6* 叫=6+ 喬=6, 境=6- 峡=6。 強=6/ 彊=60 法=61 恐=62 恭=63 挟=64 教=65 橋=66 況=67 狂=68 狭=69 矯=6:
      胸=6; 脅=64 興=6= 蕎=6> 郷=6? 鏡=6@ 響=6A 饗=6B 驚=6C 仰=6D
      凝=6E 堯=6F 暁=6G 葉=6H 局=6I 曲=6J 極=6K 玉=6L 桐=6M 粁=6N
      僅=60 勤=6P 均=6Q 巾=6R 錦=6S 斤=6T 欣=6U 欽=6V 琴=6W 禁=6X
      $=6Y 筋=6Z 緊=6[ 芹=6¥ 菌=6] 衿=6 襟=6 謹=6→ 近=6a 金=6b
      吟=6c 銀=6d
[ 7 ] -----
      九=6e 俱=6f 句=6g 区=6h 狗=6i 玖=6j 矩=6k 苦=6l 軀=6m 駆=6n
      断=60 駒=6p 具=6q 愚=6r 鷹=6s 喰=6t 空=6u 偶=6v 鷹=6w 遇=6x
隅=6y 串=6z 櫛=6( 釧=6! 屑=6) 屈=6 掘=7! 窟=7" 沓=7# 靴=7$
轡=7% 窪=7& 熊=7 限=7( 粂=7) 栗=7* 繰=7+ 桑=7, 蹴=7- 動=7.
      君=7/ 薫=70 訓=71 群=72 軍=73 郡=74
      卦=75 袈=76 祁=77 係=78 傾=79 刑=7: 兄=7; 啓=7〈 圭=7= 珪=7〉
      型=7? 契=7@ 形=7A 径=7B 恵=7C 慶=7D 慧=7E 憩=7F 掲=7G 携=7H
      敬=7I 景=7J 桂=7K 溪=7L 畦=7M 稽=7N 系=70 経=7P 継=7Q 繫=7R
      罫=7S 茎=7T 荆=7U 蛍=7V 計=7W 詣=7X 警=7Y 軽=7Z 類=7E 鶏=7¥
      芸=7] 迎=7^ 鯨=7_ 劇=7⊥ 戟=7a 撃=7b 激=7c 隫=7d 桁=7e 傑=7f欠=7g 決=7h 潔=7i 穴=7j 結=7k 血=7l 決=7m 月=7n 件=7o 倹=7p
      能=7g 健=7r 兼=7s 券=7t 剣=7u 喧=7∨ 園=7ω 堅=7× 嫌=7y 建=7z
      憲=7( 懸=7; 拳=7) 抱=7~ 検=8! 権=8" 牽=8# 犬=8$ 献=8% 研=8&
硯=8′ 絹=8( 県=8) 肩=8* 見=8+ 謙=8, 賢=8− 軒=8. 遺=8/ 鍵=80
      険=81 順=82 験=83 鹼=84 元=85 原=86 厳=87 幻=88 弦=89 減=8:
      源=8; 玄=8< 現=8= 絃=8> 舷=8? 言=8@ 諺=8A 限=8B
[ ] ] -----
      乎=8C 個=8D 古=8E 呼=8F 固=8G 姑=8H 孤=8I. 己=8J 庫=8K 弧=8L
      戸=8M 故=8N 枯=80 湖=8P 狐=8Q 糊=8R 袴=8S 股=8T 胡=8U 菰=8V
      虎=8W 誇=8X 跨=8Y 鈷=8Z 雇=8E 顧=8¥ 鼓=8] 五=8^ 互=8_ 伍=8+
午=8a 呉=8b 吾=8c 娯=8d 後=8e 御=8f 悟=8g 梧=8h 檎=8i 瑚=8j
碁=8k 語=81 誤=8m 護=8n 鸍=8o 乞=8p 鯉=8g 交=8r 使=8s 侯=8t
候=8u 倖=8v 光=8w 公=8x 功=8y 効=8z 勾=8( 厚=8; ロ=8) 向=8~
```

```
后=9! 喉=9" 坑=9# 垢=9$ 好=9% 孔=9& 孝=9′ 宏=9( 工=9) 巧=9*
     巷=9+ 幸=9, 広=9- 庚=9, 康=9/ 弘=90 恒=91 慌=92 抗=93 拘=94
     控=95 攻=96 昻=97 晃=98 更=99 杭=9: 校=9: 梗=9< 横=9= 汀=9>
     洪=9? 浩=9@ 港=9A 溝=9B 甲=9C 皇=9D 硬=9E 稿=9F 精=9G 紅=9H
     紘=9I 絞=9J 綱=9K 耕=9L 考=9M 貨=9N 肱=9D 腔=9P 膏=9D 航=9R
     荒=9S 行=9T 衡=9U 講=9V 貢=9W 購=9X 郊=9Y 酵=9Z 鉱=9E 礦=9¥
     鋼=9] 점=9^ 降=9_ 項=9+ 香=9a 高=9b 鴻=9c 剛=9d 劫=9e 号=9f
     合=9g 壞=9h 拷=9i 瀀=9i 豪=9k 轟=9l 麴=9m 克=9n 刻=9o 告=9p
     国=9g 穀=9r 酷=9s 鵠=9t 黒=9u 嶽=9w 應=9x 龍=9x 氪=9x
     惚=9( 骨=9; 狛=9) 込=9~ 此=:! 頃=:" 今=:# 凩=:$ 坤=:% 墾=:&
     婚=: '恨=:( 懇=:) 昏=:* 昆=:+ 根=:, 梱=:- 混=:, 痕=:/ 紺=:0
     月=:1 魂=:2
[サコー
     些=:3 佐=:4 叉=:5 唆=:6 嵯=:7 左=:8 差=:9 査=:: 沙=:; 瑳=:<
     砂=:= 詐=:> 鎖=:? 裟=:@ 坐=:A 座=:B 挫=:C 債=:D 催=:E 再=:F
     最=:G 哉=:H 塞=:I 賽=:J 宰=:K 彩=:L 才=:M 採=:N 栽=:O 歳=:P
     済=:Q 災=:R 采=:S 犀=:T 砕=:U 砦=:V 祭=:W 斎=:X 細=:Y 菜=:Z
     裁=:[ 載=:¥ 際=:] 剤=:^ 在=:_ 材=:+ 罪=:a 財=:b 冴=:c 坂=:d
阪=:e 堺=:f 榊=:g 肴=:h 咲=:i 崎=:j 埼=:k 碕=:] 鷺=:m 作=:n
     削=:o 咋=;p 搾=;q 昨=:r 朔=:s 棚=:t 窄=:u 策=:v 索=:w 錯=:x
     桜=:y 鮭=:z 笹=:{ 匙=:! 冊=:} 刷=:~ 察=:! 找=:"
                                            撮=;# 擦=;$
     札=;% 殺=;& 薩=; 維=;( 阜=;) 鮪=;* 捌=;+ 錦=;, 鮫=;- 皿=;。
     晒=;/ 三=;0 傘=;1 卷=;2 山=;3 惨=;4 撒=;5 散=;6 枝=;7 燥=;8
     珊=:9 產=;: 算=;; 纂=:〈 蚕=;= 讃=;〉 賛=;? 酸=;@ 餐=;A 斬=;B
     斯=: C 残=: D
[ 3 7 --
     仕=;E 仔=;F 伺=;G 使=;H 刺=;I 司=;J 史=;K 嗣=;L 四=:M 十=:N
     始=;O 姉=;P 姿=;Q 子=;R 屍=;S 市=;T 師=;U 志=;V 思=;W 指=;X
     支=;Y 孜=;Z 斯=; [ 施=; ¥ 旨=; ] 枝=; ^ 止=; _ 死=; 上 氏=; a 獅=; b
 祉=;c 私=;d 糸=;e 紙=;f 紫=;g 肢=;h 脂=;i 至=;j 視=;k 詞=;l
 詩=;m 試=;n 誌=;o 諮=;p 資=;q 賜=;r 雌=;s 飼=;t 搧=;u 喜=;v
似=;w 侍=;x 児=;y 字=;z 寺=;{ 慈=;! 持=;} 時=;~
                                             次=<! 滋=<
     治=<# 爾=<$ ■=<% 痔=<& 磁=<′
                              示=<( 而=<) 耳=<* 自=<+ 蒔=<。
     辞=<- 汐=<、 鹿=</ 式=<0 譙=<1 鳴=<2 竺=<3 鸇=<4 宍=<5 零=<6
    七=<7 叱=<8 執=<9 失=<: 嫉=<; 室=<< 悉=<= 湿=<> 漆=<? 疾=<@
 質=<A 実=<B 蔀=<C 篠=<D 偲=<E 柴=<F 芝=<G 鷹=<H 蘂=<I 縞=<J
 舎=<K 写=<L 射=<M 拾=<N 赦=<O 斜=<P 煮=<Q 社=<R 紗=<S 者=<T
謝=〈U 車=〈V 遊=〈W 蛇=〈X 邪=〈Y 借=〈Z 勺=〈C 尺=〈¥ 杓=〈] 灼=〈^
     爵=〈_ 酌=〈+ 釈=〈a 鍋=〈b 若=〈c 寂=〈d 弱=〈e 惹=〈f 主=〈g 取=〈h
守=〈i 手=〈j 朱=〈k 殊=〈l 狩=〈m 珠=〈n 種=〈o 腫=〈p 纏=〈g 酒=〈r
     首=<s 儒=<t 受=<u 呪=<v 寿=<w ਿ U=<x 樹=<x 樹=<y 緩=<z 儒=<{ 囚=<!
    収=〈 } 周=〈 宗==! 就== " 州==# 修==$ 愁==% 拾==& 洲== '
 秋==) 終==* 編==+ 習==, 臭==- 舟==。 蒐==/ 衆==0 襲==1 誓==2
職==3 輯==4 週==5 酋==6 酬==7 集==8 醜==9 什==: 住==: 充==<
 十=== 従==> 戎==? 柔==@ 汁==A 渋==B 獣==C 縦==D 重==E 銃==F
 叔==G 夙==H 宿==I 淑==J 祝==K 縮==L 粛==M 整==N 熟==O 出==P
    術==Q 述==R 俊==S 峻==T 春==U 瞬==V 竣==W 舜==X 駿==Y 准==Z
    循==[ 旬==¥ 楯==] 殉==^ 淳== 準==+ 潤==a 盾==b 純==c 巡==d
道==e 醇==f 順==a 処==h 初==i 所==i 書==k 曙==l 渚==m 庶==n
 少=>/ 尚=>0 庄=>1 床=>2 廠=>3 彰=>4 承=>5 抄=>6 招=>7 掌=>8
     捷=>9 昇=>: 昌=>; 昭=>< 晶=>= 松=>> 梢=>? 樟=>@ 椎=>A 沼=>B
     消=>C 渉=>D 湘=>E 焼=>F 焦=>G 照=>H 症=>I 省=>J 硝=>K 碓=>L
  祥=>M 称=>N 章=>O 笑=>P 莊=>Q 紹=>R 肖=>S 菖=>T 蔣=>U 蕉=>V
```

```
讀=>a 讀=>b 障=>c 鞘=>d 上=>e 丈=>f 丞=>g 乗=>h 冗=>i 剰=>j
     城=>k 場=>1 境=>m 嫽=>n 常=>o 情=>p 擾=>q 条=>r 杖=>s 浄=>t
     状=>u 畳=>∪ 穣=>ω 蒸=>x 譲=>y 醸=>z 錠=>{ 嘱=>! 埴=>> 飾=>^
     拭=?! 植=?" 殖=?# 燭=?$ 纖=?% 職=?& 色=?' 触=?( 食=?) 触=?*
     每=?+ 尻=?。伸=?- 信=?。 侵=?/ 唇=?0 娠=?1 寝=?2 審=?3 心=?4
     填=?5 振=?6 新=?7 晋=?8 森=?9 棣=?: 浸=?; 深=?4 申=?= 疹=?>
真=?? 神=?@ 秦=?A 紳=?B 臣=?C 芯=?D 薪=?E 親=?F 診=?G 身=?H
     辛=?I 進=?J 針=?K 震=?L 人=?M 仁=?N 刃=?O 塵=?P 壬=?Q 尋=?R
     其=?S 尽=?T 醫=?U 訊=?V 迅=?W 陣=?X 靱=?Y
[ 7 ] -----
     笛=?Z 誕=?[ 須=?¥ 酢=?] 図=?^ 厨=?_ 逗=?→ 吹=?a 垂=?b 帥=?c
推=?d 水=?e 炊=?f 睡=?g 粋=?h 翆=?i 衰=?j 遂=?k 酔=?l 錐=?m
     鍾=?n 随=?o 瑞=?p 髄=?q 崇=?r 嵩=?s 数=?t 枢=?u 趙=?v 難=?w
     据=?× 杉=?y 椙=?z 菅=?( 頗=?; 雀=?) 裾=?~ 澄=@! 摺=@" 寸=@#
[ t ] -----
     世=@$ 瀬=@% 畝=@& 是=@′ 凄=@( 制=@) 勢=@* 姓=@+ 征=@, 性=@-
     成=0. 政=0/整=00星=01晴=02樓=03栖=04正=05清=06牲=07
     生=@8 盛=@9 精=@: 聖=@; 声=@< 製=@= 西=@> 誠=@? 誓=@@ 請=@A
     逝=@B 醒=@C 青=@D 静=@E 斉=@F 税=@G 脆=@H 隻=@I 席=@J 惜=@K
     版=@L 斥=@M 昔=@N 析=@O 石=@P 積=@Q 籍=@R 續=@S 青=@T 責=@U
     赤=@V 跡=@W 蹟=@X 碩=@Y 切=@Z 拙=@[ 接=@¥ 摄=@] 折=@^ 設=@_
     窃=@- 節=@a 説=@b 雪=@c 絶=@d 舌=@e 蟬=@f 仙=@g 先=@h 千=@i
 占=@j 宣=@k 專=@l 尖=@m 川=@n 戦=@o 扇=@p 撰=@q 栓=@r 栴=@s
     泉=@t 浅=@u 洗=@v 染=@w 潜=@x 煎=@y 煽=@z 旋=@{ 穿=@; 箭=@}
     線=@~ 纖=A! 羨=A" 腺=A# 舛=A$ 船=A% 贏=A& 詮=A′ 賎=A( 践=A)
     選=A* 選=A+ 銭=A, 銑=A- 閃=A. 鮮=A/ 前=A0 善=A1 漸=A2 然=A3
     全=A4 禅=A5 繕=A6 膳=A7 糠=A8
[ y ] -----
     噲=A9 型=A: 岨=A; 措=A< 曾=A= 曽=A> 楚=A? 狙=A@ 疏=AA 疎=AB
     礎=AC 祖=AD 租=AE 粗=AF 素=AG 組=AH 蘇=AI 訴=AJ 阻=AK 遡=AL
     鼠=AM 僧=AN 創=AO 双=AP 叢=AQ 倉=AR 喪=AS 壮=AT 奏=AU 爽=AV
     宋=AW 層=AX 匝=AY 惣=AZ 想=AC 捜=AY 掃=A] 挿=A^ 搔=A_ 操=A+
     早=Aa 曹=Ab 集=Ac 槍=Ad 槽=Ae 漕=Af 燥=Ag 争=Ah 瘦=Ai 相=A.i
     窓=Ak 槽=Al 総=Am 綜=An 聡=Ao 草=Ap 莊=Aq 葬=Ar 蒼=As 藻=At
     装=Au 走=Av 送=Aw 遭=Ax 鎗=Ay 霜=Az 騷=A( 像=A! 增=A) 憎=A~
     [ 9 ] -----
     他=B> 多=B? 太=B@ 汰=BA 記=BB 唾=BC 堕=BD 妥=BE 惰=BF 打=BG
     柁=BH 舵=BI 楕=BJ 陀=BK 駄=BL 賱=BM 体=BN 堆=BO 対=BP 耐=BQ
     宅=Bp 托=Bg 択=Br 拓=Bs 沢=Bt 濯=Bu 琢=Bv 託=Bw 鐸=Bx 濁=By
     諸=Bz 茸=B( 凧=B; 蛸=B) 欠=B~ 叩=C! 但=C* 達=C# 辰=C$ 奪=C%
脱=C& 異=C′ 竪=C( 辿=C) 棚=C* 谷=C+ 狸=C, 帽=C- 樽=C。誰=C/
     丹=C0 単=C1 嘆=C2 坦=C3 担=C4 探=C5 旦=C6 歎=C7 淡=C8 湛=C9
     炭=C: 短=C; 端=C< 簟=C= 綻=C> 耽=C? 胆=C@ 蛋=CA 誕=CB 鍛=CC
     団=CD 壇=CE 弾=CF 断=CG 暖=CH 檀=CI 段=CJ 男=CK 談=CL
[ ] ----
     值=CM 知=CN 地=CO 弛=CP 恥=CQ 智=CR 池=CS 痴=CT 稚=CU 置=CV
     致=CW 如=CX 遅=CY 馳=CZ 築=CE 畜=C¥ 竹=C] 筑=C^ 蓄=C_ 逐=C-
     秩=Ca 窒=Cb 茶=Cc 嫡=Cd 着=Ce 中=Cf 仲=Cg 宙=Ch 忠=Ci 抽=Cj
     昼=Ck 柱=Cl 注=Cm 虫=Cn 衷=Co 註=Cp 耐=Cq 鋳=Cr 駐=Cs 樗=Ct
   潴=Cu 猪=C∨ 苧=Cω 著=C× 貯=Cy 丁=Cz 兆=C( 凋=C! 喋=C) 寵=C^
```

```
帖=D! 帳=D" 庁=D# 弔=D$ 張=D% 彫=D& 徵=D′ 憋=D( 挑=D) 暢=D*
     朝=D+ 潮=D。牒=D- 町=D。眺=D/ 聴=D0 脹=D1 腸=D2 蝶=D3 調=D4
     謀=D5 超=D6 跳=D7 銚=D8 長=D9 頂=D: 鳥=D; 勅=D〈 抄=D= 直=D〉
     朕=D? 沈=D@ 珍=DA 賃=DB 鎮=DC 陳=DD
「" 7 ----
     津=DE 擎=DF 椎=DG 梯=DH 追=DI 篩=DJ 痛=DK 涌=DL 塚=DM 栂=DN
     欄=DO 模=DP 佣=DQ 清=DR 柘=DS 计=DT 蔦=DU 綴=DV 鍔=DW 椿=DX
     潰=DY 坪=DZ 壺=DE 嬬=D¥ 紬=D] 爪=D^ 吊=D 釣=D+ 鶴=Da
     享=Db 低=Dc 停=Dd 值=De 剃=Df 頁=Dg 呈=Dh 堤=Di 定=Dj 帝=Dk
     底=D1 庭=Dm 廷=Dn 弟=Do 悌=Dp 抵=Dq 擬=Dr 提=Ds 梯=Dt 汀=Du
     碇=Dv 禎=Dw 程=Dx 締=Dy 艇=Dz 訂=D( 諦=D; 蹄=D) 逓=D~ 邸=E!
     鄭=E" 釘=E# 鼎=E$ 泥=E% 摘=E& 擢=E' 敵=E( 滴=E) 的=E* 笛=E+
     道=E, 鎬=E- 溺=E. 哲=E/ 徽=E0 撤=E1 轍=E2 迭=E3 鉄=E4 典=E5
     填=E6 天=E7 展=E8 店=E9 添=E: 編=E; 甜=E< 貼=E= 転=E> 顚=E?
     点=E@ 伝=EA 殿=EB 臓=EC 田=ED 電=EE
     兔=EF 吐=EG 堵=EH 塗=EI 妬=EJ 屠=EK 徒=EL 斗=EM 杜=EN 渡=EO
     登=EP 英=EQ 賭=ER 涂=ES 都=ET 離=EU 砥=EV 硼=EW 努=EX 度=EY
     ±=EZ 奴=E[ 恕=E¥ 倒=E] 党=E^ 冬=E_ 凍=E+ 刀=Ea 唐=Eb 塔=Ec
     塘=Ed 套=Ee 宕=Ef 島=Eg 鳴=Eh 悼=Ei 投=Ej 搭=Ek 東=El 桃=Em
     ##=En 棟=Eo 盗=Ep 淘=Eq 湯=Er 濱=Es 灯=Et 燈=Eu 当=Eu 痘=Eω

==Ex 等=Ey 答=Ez 筒=E( 糖=E! 統=E) 到=E~ 董=F! 鴻=F" 藤=F#

計=F$ 謄=F% 豆=F& 踏=F′ 逃=F( 透=F) 鐘=F* 陶=F+ 頭=F, 騰=F→
     間=F. 動=F/ 動=F0 同=F1 堂=F2 導=F3 憧=F4 撞=F5 洞=F6 曈=F7
     童=F8 胴=F9 葡=F: 道=F: 銅=F< 峠=F= 搗=F> 匿=F? 得=F@ 徳=FA
     漬=FB 特=FC 督=FD 禿=FE 篇=FF 毒=FG 独=FH 読=FI 栃=FJ 橡=FK
     凸=FL 突=FM 假=FN 届=FO N=FP 苫=FQ 寅=FR 酉=FS 將=FT 順=FU
屯=FV 惇=FW 敦=FX 沌=FY 豚=FZ 近=FC 頓=F¥ 呑=F] 曇=F^ 鈍=F_
      奈=F+ 那=Fa 内=Fb 乍=Fc 凪=Fd 薙=Fe 謎=Ff 淵=Fg 捺=Fh 鍋=Fi
     楢=Fj 馴=Fk 縄=Fl 畷=Fm 南=Fn 楠=Fo 軟=Fp 難=Fg 汝=Fr
      二=Fs 尼=Ft 弐=Fu 遺=Fv 匂=Fw 賑=Fx 肉=Fy 虹=Fz 廿=F( 日=F;
     乳=F) 入=F~ 如=G! 屎=G" 韮=G# 任=G$ 妊=G% 忍=G& 認=G'
[ x ] -----
     濡=G(
[ 7 ] -----
      禰=G) 祢=G× 寧=G+ 葱=G, 猫=G- 熱=G. 年=G/ 念=G0 捻=G1 撚=G2
     燃=G3 粘=G4
     乃=G5 廼=G6 之=G7 埜=G8 囊=G9 悩=G: 濃=G; 納=G< 能=G= 脳=G>
      膿=G? 農=G@ 覗=GA 蛋=GB
      巴=GC 把=GD 播=GE 覇=GF 杷=GG 波=GH 派=GI 琶=GJ 碳=GK 婆=GL
      罵=GM 芭=GN 馬=GO 俳=GP 廃=GQ 拝=GR 排=GS 敗=GT 杯=GU 盃=GV
     萩=Gk 伯=Gl 剝=Gm 博=Gn 拍=Go 柏=Gp 泊=Gq 白=Gr 箔=Gs 粕=Gt
     舶=Gu 薄=Gv 迫=Gw 曝=Gx 滇=Gy 爆=Gz 縛=G( 莫=G! 駁=G) 麦=G<sup>∞</sup> 函=H! 箱=H<sup>∞</sup> 硲=H# 箸=H$ 拏=H$ 撘=H& 櫃=H<sup>∞</sup> 幡=H( 肌=H) 畑=H*
     畠=H+ 八=H, 鉢=H- 潑=H。発=H/ 酚=H0 髪=H1 伐=H2 罰=H3 抜=H4
 筏=H5 閥=H6 鳩=H7 嘶=H8 塙=H9 蛤=H: 隼=H: 伴=H< 判=H= 半=H>
     反=H? 叛=H@ 帆=HA 搬=HB 班=HC 板=HD 氾=HE 汎=HF 版=HG 犯=HH
  班=HI 畔=HJ 繁=HK 般=HL 藩=HM 販=HN 範=HO 釆=HP 煩=HQ 頒=HR
飯=HS 挽=HT 晚=HU 番=HV 盤=HW 磐=HX 蕃=HY 蛮=HZ
```

```
匪=HC 卑=H¥ 否=H] 妃=H^ 庇=H_ 彼=H+ 悲=Ha 扉=Hb 批=Hc 披=Hd
      斐=He 比=Hf 泌=Ha 疲=Hh 皮=Hi 碑=Hi 秘=Hk 緋=Hl 骰=Hm 肥=Hn
      被=Ho 誹=Hp 費=Hg 避=Hr 非=Hs 飛=Ht 樋=Hu 簸=Hv 備=Hw 尾=Hx
      微=Hy 枇=Hz 毘=H( 琵=H; 眉=H) 美=H~ 鼻=I! 柊=I * 稗=I# 匹=I$
疋=I% 髭=I& 彦=I´ 膝=I( 菱=I) 肘=I* 弼=I+ 必=I, 畢=I- 筆=I.
      逼=1/ 檜=10 姫=11 媛=12 紐=13 百=14 謬=15 俵=16 彪=17 標=18
      氷=I9 漂=I: 瓢=I; 票=I< 表=I= 評=I> 豹=I? 廟=I@ 描=IA 病=IB
秒=IC 苗=ID 錨=IE 鋲=IF 蒜=IG 蛭=IH 鰆=II 品=IJ 彬=IK 蕉=IL
      浜=IM 瀬=IN 貧=IO 實=IP 類=IO 敏=IR 類=IS
[7] ---
      不=IT 付=IU 埠=IV 夫=IW 婦=IX 富=IY 富=IZ 布=IC 府=I¥ 怖=IJ
      扶=I^ 敷=I_ 斧=I+ 普=Ia 浮=Ib 父=Ic 符=Id 腐=Ie 膚=If 美=Ig
譜=Ih 負=Ii 賦=Ij 赴=Ik 阜=Il 附=Im 侮=In 撫=Io 武=Ip 舞=Iq
      葡=Ir 蕪=Is 部=It 封=Iu 楓=Iv 風=Iw 蔓=Ix 蕗=Iy 伏=Iz 副=I{
      復=I! 幅=I) 服=I~ 福=J! 腹=J" 複=J# 覆=J$ 淵=J% 弗=J& 払=J
      沸=J( 仏=J) 物=J* 鮒=J+ 分=J, 吻=J- 噴=J. 墳=J/ 憤=J0 扮=J1
      焚=J2 膏=J3 粉=J4 糞=J5 紛=J6 雰=J7 文=J8 聞=J9
[ 1]
      丙=J: 併=J; 兵=J< 塀=J= 幣=J> 平=J? 弊=J@ 柄=JA 並=JB 蔵=JC

団=JD 陛=JE 米=JF 頁=JG 僻=JH 壁=JI 癖=JJ 碧=JK 別=JL 瞥=JM
      展=JN 第=JO 偏=JP 変=JQ 片=JR 篇=JS 編=JT 辺=JU 返=JV 遍=JW
      便=JX 勉=JY 娩=JZ 弁=JE 鞭=J¥
[ 末 ] ---
      保=J] 舗=J^ 舗=J_ 圃=J<sup>+</sup> 捕=Ja 歩=Jb 甫=Jc 補=Jd 輔=Je 穂=Jf
募=Jg 墓=Jh 募=Ji 戊=Jj 蓴=Jk 母=Ji 簿=Jm 舊=Jn 倣=Jo 俸=Jp
包=Jq 呆=Jr 報=Js 奉=Jt 宝=Ju 峰=Jy 塩=Jw 崩=Jx 庖=Jy 抱=Jz
      棒=J( 放=J: 方=J) 朋=J~ 法=K! 泡=K" 惠=K# 砲=K$ 縫=K% 胞=K&
      芳=K′ 萌=K( 蓬=K) 蜂=K* 褒=K+ 訪=K, 豊=K− 邦=K。 鋒=K/ 飽=K0
      鳳=K1 鵬=K2 乏=K3 亡=K4 傍=K5 剖=K6 坊=K7 妨=K8 帽=K9 忘=K:
      忙=K; 房=K< 暴=K= 望=K> 某=K? 棒=K@ 冒=KA 紡=KB 肪=KC 膨=KD
      謀=KE 貌=KF 賀=KG 鉾=KH 防=KI 吠=KJ 頬=KK 北=KL 僕=KM ト=KN
      墨=KO 撲=KP 朴=KQ 牧=KR 睦=KS 穆=KT 釦=KU 勃=KV 没=KW 殆=KX
      堀=KY 幌=KZ 奔=KE 本=K¥ 翻=K] 凡=K^ 盆=K
[ 7 ] -----
      摩=K+ 磨=Ka 魔=Kb 麻=Kc 埋=Kd 妹=Ke 昧=Kf 枚=Ka 毎=Kh 哩=Ki
      模=Kj 幕=Kk 膜=Kl 枕=Km 鮪=Kn 柾=Ko 鱒=Kp 桝=Kg 亦=Kr 俣=Ks
      又=Kt 抹=Ku 末=Kv 沫=Kw 迄=Kx 儘=Ky 繭=Kz 麆=K ( 万=K! 慢=K)
      満=K~ 漫=L! 蔓=L"
[ ] -----
      味=L# 未=L$ 魅=L% 巳=L& 箕=L' 岬=L( 密=L) 蜜=L* 湊=L+ 養=L,
      稔=L- 脈=L. 妙=L/ 粍=L0 民=L1 眠=L2
      務=L3 夢=L4 無=L5 牟=L6 矛=L7 霧=L8 鵡=L9 椋=L: 婿=L: 娘=L<
      冥=L= 名=L> 命=L? 明=L@ 盟=LA 迷=LB 銘=LC 鳴=LD 姪=LE 牝=LF
      滅=LG 免=LH 棉=LI 綿=LJ 緬=LK 面=LL 麵=LM
[ t ] ---
      摸=LN 模=LO 茂=LP 妄=LQ 孟=LR 毛=LS 猛=LT 盲=LU 網=LV 耗=LW
      蒙=LX 储=LY 木=LZ 黙=L[ 目=L¥ 杢=L] 勿=L^ 餅=L_ 尤=L+ 戻=La
      籾=Lb 貰=Lc 問=Ld 悶=Le 紋=Lf 門=Lg 匁=Lh
ロヤコ
      也=Li 冶=Lj 夜=Lk 爺=Ll 耶=Lm 野=Ln 弥=Lo 矢=Lp 厄=Lg 役=Lr
      約=Ls 薬=Lt 訳=Lu 躩=Lv 靖=Lw 柳=Lx 藪=Ly 鑓=Lz
愉=L{ 愈=L! 油=L} 癒=L~ 論=M! 輪=M" 唯=M# 佑=M$ 優=M% 勇=M&
```

_	П	7	友=M´ 猶=M1 融=M;	宥=M(猷=M2 夕=M<	曲=M3	悠=M* 祐=M4	憂=M+ 裕=M5	揖=M, 誘=M6		柚=M. 邑=M8	湧=M/ 郵=M9	2112
			予=M= 庸=MG 用=MQ 陽=ME	余=M〉 揚=MH 窯=MR 養=M¥	与=M? 揺=MI 羊=MS 慾=M]	************************************	興=MA 曜=MK 葉=MU 欲=M_	預=MB 楊=ML 蓉=MV 沃=M+	備=MC 様=MM 要=MW 浴=Ma	幼=MD 洋=MN 謡=MX 翌=Mb	妖=ME 溶=MO 踊=MY 翼=Mc	容=MF 熔=MP 遙=MZ 淀=Md
	ラ	J		AB - M C		TT - 141	- 	+= M:		No. 142		
_		-	羅=Me 酪=Mo		裸=Mg 卵=Mq			頼=Mj 濫=Mt	雷=Mk 藍=Mu	洛=M1 蘭=Mv	絡=Mm 覧=Mw	洛=Mn
	עו		利=M× 里=N\$ 流=N8 梁=NB H=NU	更=My % 離=N/ 旅=N/ 旅=NC 臨=NM	魔=Mz 陸=N& 頭=NO 真=N: 領=NN 輪=NX	李=M{ 律=N1 了=N; 療=NE 力療=NO 隣=NY	梨=M: 率=N(亮=N2 亮=NF 線=NF 緑=NZ	理=M) 立=N) 粒=N3 僚=NG 偷=NQ 嶙=NE	璃=M~ 葎=N* 隆=N4 両=N> 糧=NH 厘=NR	期=N! 掠=N5 凌=N? 良=NI 林=NS	裏=N" 略=N, 能=N6 穿=N@ 涼=NJ 淋=NT	裡=N# 劉=N- 紹=N7 料=NA 遼=NK 媾=NU
			瑠=N¥	型=Nコ	涙=N^	晃=N_	類=N-					
		ן ו	令=Na 鈴=Nk 烈=Nu 蓮=0!	伶=Nb 隸=N1 裂=Nv 連=0"	例=Nc 零=Nm 廉=Nw 鍊=O#	冷=Nd 霊=Nn 恋=Nx	M=No	齢=Np	怜=Ng 暦=Nq 煉=N{	歴=Nr	礼=Ni 列=Ns 練=N)	
		7	呂=0\$ 弄=0. 聾=08	魯=0% 朗=0/ 蠟=09	櫓=0& 楼=00 郎=0:	炉=0′ 榔=01 六=0;	賂=0(浪=02 麓 =0<	路=0) 漏=03 禄=0=	建 =0* 牢=04 肋=0>	労=0+ 狼=05 録=0?	妻=0, 籠=06 論=0@	廊=0- 老=07
L	,	_	倭=OA 亘=OK	和=0B 鳄=0L		歪=OD 藁=ON				枠=OH 碗=OR		亙=0J

付録12 キャラクタコード表

ASCIIコード表 (キャラクタセット)

		上位	4 E	ットー	+		1-6	4	Hē	U		184		Mal			
	1	0	-1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F
下位	0		$D_{\rm E}$		0	@	P		p				_	9	111		X
下位4ビット→	1	SH	D_1	!	1	A	Q	a	q			0	ア	チ	4		円
ットー	2	S_X	D ₂	11	2	В	R	b	r			Γ	1	ツ	x		年
+	3	EX	D_3	#	3	C	S	c	S			ل	ウ	テ	E		月
	4	ET	D_4	\$	4	D	T	d	t			,	エ	1	+		日
	5	$E_{\mathbf{Q}}$	N_{K}	%	5	E	U	е	u				才	ナ	ユ		時
	6	AK	s_N	82	6	F	V	f	V			ヲ	力	=	3		分
	7	B_L	EB	V	7	G	W	g	w			T	丰	ヌ	ラ		秒
	8	Bs	C_N	(.	8	·H	X	h	x		F	1	ク	ネ	1)	•	
	9	H_{T}	EM)	9	I	Y	i	у			ウ	ケ	1	ル	W	
	A	LF	s_B	*		J	Z	j	Z		L	エ	コ	ハ	V	•	
	В	H _M	EC	+	,	K	[K	{		7	才	サ	E	D	4	
	C	C_{L}	->	,	<	L	¥	1	8		0	+	シ	フ	ワ		
	D	C_{R}	←	-	=	M]	m	}		1	ュ	ス	~	ン	0	
	E	So	1		>	N	^	n	~		-	3	セ	ホ	*		
	F	SI	1	/	?	0	_	0		+	2	"	ソ	7	0	1	

<コントロールコード>

16	進	10進	シンボル	シンボルの意味
0	0	0		null
0	1	1	SH	Start of Heading (ヘッディング開始)
0	2	2	SX	Start of Text (テキスト開始)
0	3	3	EX	End of Text (テキスト終了)
0	4	4	ET	End of Transmission(伝送終了)
0	5	5	EQ	Enquiry (問合わせ)
0	6	6	AK	Acknowledge (肯定応答)
0	7	7	BL	Bell (ベル、ブザー)
0	8	8	BS	Back Space (後退)
0	9	9	HT	Horizontal Tabulation (水平タブ)
0	Α	10	LF	Line Feed (改行)
0	В	11	HM	Home (VT) Vertical Tabulation (垂直タブ)
0	С	1 2	CL	Clear (FF) Form Feed (改頁)
0	D	1 3	CR	Carriage Return (復帰)
0	E	1 4	SO	Sift-out (シフトアウト)
0	F	15	SI	Sift-in (シフトイン)
1	0	1 6	DE	Data Link Escape(伝送制御拡張)
1	1	17	D1	Device Control1 (装置制御1)
1	2	18	D 2	Device Control2 (装置制御2)
1	3	19	D 3	Device Control3 (装置制御3)
1	4	20	D 4	Device Control4 (装置制御4)
1	5	2 1	NK	Negative Acknowledge(否定応答)
1	6	2 2	SN	Synchronous idle (同期信号)
1	7	2 3	EB	End of Transmission Block (伝送ブロック終了)
1	8	2 4	CN	Cancel (取消し)
1	9	2 5	EM	End of Medium (媒体終端)
1	Α	26	SB	Substitute (文字置換)
1	В	2 7	EC	Escape (拡張)
1	С	28	-	(FS) File Separator (ファイル分離)
1	D	2 9	-	(GS) Group Separator (グループ分離)
1	E	3 0	1	(RS) Record Separator (レコード分離)
1	F	3 1	1	(US) Unit Separator (ユニット分離)

EBCDIC (カナ入り) コード表

上位4ビット→

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D	E	F
0	NUL		DS		SP	&	_		4	ソ		A.	- 19			0
1			sos	4.7			1	T T	аア	jタ	MA		Α	J		1
2			FS	[152]	14.4		i tap	1.8	b1	kチ	sa		В	K	S	2
3		ТМ		MA			1 / 93		Сウ	レツ	t ホ		С	L	Т	3
4	PF	RES	BYP	PN		SRID	mest.	MI	dΙ	mテ	uマ		D	М	U	4
5	НТ	NL	LF	RS		A. C		141	eオ	nト	VE		E	N	٧	5
6	LC	BS	ЕОВ	UC	1	3/15	119	Six	fカ	o ナ	wム		F	0	W	6
7	DL	IL	PRE	EOT		- 7	W.	11,75	9+	р=	хx		G	Р	Х	7
8								wqc	h ク	ЯP	УŦ	11	Н	Q	Υ	8
9							apr.	1	iケ	rネ	zヤ		1	R	Z	9
Α		CC	SM		Ø	!	16	: "	コ	1	그	レ			- 4	ii .
В		la para	et a	idal		\$,	#	5 mus		1/11	П	1 1			Į.
С					<	*	%	@	サ		3	ワ	23			77
D					()	-	"	シ	11	ラ	ン	1, 3			U
E					+	;	>	=	ス	Ł	IJ	"	b)			6
F					1	7	?	"	t	フ	ル	0				į.

NUL	Null	BS	Back Space	EOB	End Of Block
PF	Punch Off	IL	Idle	PRE	Prefix
HT	Horizontal Tab	CC	Cursor Control	PN	Punch On
LC	Lower Case	DS	Digit Select	RS	Reader Stop
DL	Delete	SOS	Start Significance	UC	Upper Case
TM	Tape Mark	FS	Field Separator	EOT	End Of Transmission
RES	Restore	BYP	Bypass	SM	Set Mode
NL	New Line	LF	Line Feed	SP	Space

付録13 USING文フォーマット一覧表

"_"に続く1文字を単に文字として出力
数値を指数形式で出力
3桁毎に""で区切って出力
*と¥¥の両方の機能となる
数値の直前に"¥"をつける
空白部分を"*"で埋める
数値の後に符号(+, -)をつける
数値の前に符号(+, ー)をつける
小数点の位置を指定
数値を右づめで表示
1つの@に対して、1つの文字列を出力
始めのn文字を左づめで出力
文字列の最初の文字だけ出力
38

付録14 ニーモニック対応表(Intel 8080→Z-80)

*印はPC-8801モニタで使える相対ジャンプ命令

```
> --- Intel 8080 Mnemonics to Z-80 Mnemonics --- <
               Register (A,B,C,D,E,H,L)
               Constant ( 8 bits )
               Constant ( 16 bits )
       [ 18080 ]
                                 E Z80 ]
         ACI
                                    ADC
                                         A,n
         ADC
                                    ADC
                                         A, (HL)
         ADC
                                    ADC
                                         A,r
         ADD
                                         A, (HL)
                                    ADD
         ADD
                                    ADD
                                         A,r
         ADI
                                    ADD
                                         A,n
         ANA
                                    AND
                                         (HL)
         ANA
              r
                                    AND
         ANI
                                    AND
                                    CALL nn
         CALL nn
         CC
                                    CALL C,nn
              nn
         CM
                                    CALL M,nn
         CMA
                                    CPL
         CMC
                                    CCF
         CMP
              M
                                    CP
                                         (HL)
                                    CP
         CMP
         CNC
              nn
                                    CALL NC, nn
         CNZ
                                    CALL NZ, nn
              nn
                                    CALL P,nn
         CP
              nn
         CPE
                                    CALL PE, nn
              nn
         CPI
                                    CP
                                    CALL PO,nn
         CPO
              nn
                                    CALL Z,nn
         CZ
              nn
         DAA
                                    DAA
         DAD
                                    ADD
                                         HL, BC
                                         HL, DE
         DAD
              D
                                    ADD
                                         HL, HL
HL, SP
         DAD
              H
                                    ADD
         DAD
              SP
                                    ADD
         DCR
                                    DEC
                                         (HL)
              M
         DCR
                                    DEC
         DCX
              B
                                    DEC
                                         BC
         DCX
                                    DEC
              D
                                          DE
         DCX
                                    DEC
              H
                                         HL
         DCX
              SP
                                    DEC
         DI
                                    DI
         DJNZ n *
                                    DJNZ n
                                    EI
         EI
                                    HALT
         HLT
                                          A. (n)
                                    IN
         IN
                                          (HL)
         INR
                                    INC
              M
         INR
                                    INC
                                          BC
               B
                                    INC
         INX
         INX
                                    INC
                                          DE
               D
         INX
                                    INC
                                          HL
```

INCOMPRED CON AXXD INCOMP PROBLEM TO CONTINUE TO CONTI	SP nn	C S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	SP C,nn nn NZ,nn PPE,nn NZ,nn ND NZ,nn ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
RRC RST RST RST	1	RRCA RST RST RST	0H 8H 10H

SBB	M	SBC	A, (HL)
SBB	r	SBC	A,r
SBI	n	SBC	A,n
SHLD	DD	LD	(nn),HL
SPHL		LD	SP,HL
STA	nn	LD	(nn),A
STAX	В	LD	(BC),A
STAX	D	LD	(DE),A
STC		SCF	
SUB	M	SUB	(HL)
SUB	r	SUB	r
SUI	n	SUB	n
XCHG		EX	DE, HL
XRA	M	XOR	(HL)
XRA	r	XOR	r
XRI	n	XOR	n
XTHL		EX	(SP),HL

付録15 PC-8801 ROM Ver1.0 vs Ver1.1

PC-8801のROMは現在2種類のものが出回っています。

ここでは、Ver1.0からVer1.1への主な変更点と、異なる部分のメモリダンプを示します。

○主な変更点

- 1. ラベル名の2重定義エラーが出た後でコマンドのタイプミスをした場合でも BASICが正常に動作するようになっています。
- 2. 20行モードの画面でCOPY4, COPY5を使用した場合でも問題なく印字できるようになっています。
- 3. 【DEL】キーの先行入力をなくし、キーを離すと同時にその動作をやめるようになっています。
- 4. ターミナルモードでACOSと接続した場合に画面が正しく出るようになっています。
- 5. システムディスクのIPL部分が破壊される現象をなくすようなっています。
- 6. モニタのXコマンドでaレジスタに【RETURN】だけ入力した場合でも内容がこわれないようになっています。
- 7. PC-8881とPC-8031-1Wが同時に接続されていても8インチのN88-DISK-BASICが正常に立ち上がるようになっています。
- 8. 【NEW ON 1】でPC-8031-2WのN-BASICのシステムディスクが正常に立ち上がるようになっています。
- 9. N-BASICモードにおいてウォームスタート(【STOP】+【RESET】)をした後でもディスクをアクセスできるようになっています。
- 10. 漢字ROMがない場合でもPUT命令によりASCII文字(128種, 4/1角)を表示できるようになっています。

ROM1,2 (N-BASICモニタ他)

Ve	r1.0 Ver1	.1	Ver1.0) \	Ver1.1	V	/er1.0	Ver1.1
	BA - CD	ODOD	: 26	_	7F	7A3D :	00 -	D9
	55 - C1 EB - 7A	6DCE 6DCF	: 00	_	EE 0F	7A3E : 7A3F :	00 -	C2
	1 - CD		: 29	_	07	7A40 :	00 -	60
	10 - BA	6DD1	: 11	-	40	7A41 :	00 -	D5
	00 - 7A 30 - 5E	ODDZ	: C7	-	00	7A42 :	00 -	11
	CC - 06		: 6A : 19	ē	A0 18	7A44 : 7A45 :	00 -	F8
2DC6 : C	7 - 5E	6DD5	: D1	-	0C	7A46 :	00 -	29
	26 - 06 CD - F8	ODDO	: E5	-	0F	7A47 :	00 -	11
	2 - 10		: 23 : 23	_	03 BC	7A49 : 7A4A :	00 -	7B 19
2DCA: 3	80 - 83	6DD9	: 7E	_	03	7A4B :	00 -	D1
	2B - 0F 2E - 41	ODDA	: 23	-	18	7A4C :	00 -	7E
	E - 7F		: 66 : 6F	1 Ju	01 F1	7A4D : 7A4E :	00 -	23 12
	30 - EE	6DDD	: C5	_	0B	7A4F :	00 -	13
	28 - 0F A - 07	ODDE	: 06	-	FF	7A50 :	00 -	7E
	E - 40		: FF : 7E	_	DF A3	7A51 : 7A52 :	00 -	23 12
2DD2 : 2	2E - 00	6DE1	: A7		A3	7A53 :	00 -	13
	$\frac{04}{07} - \frac{0}{18}$	6DE2	: CA	-	24	7A54 :	00 -	10
	26 - 00		: CE	_	5F 02	7A55 : 7A56 :	00 -	F6 F1
2DD6 : F	1 - 0F	6DE5	: CD		5F	7A57 :	00 -	F1
	28 - 03	6DE6	: 46	-	A8	7A58 :	00 -	E5
	21 - BC 55 - 03		: 6E : 04	_	5D 5E	7A59 : 7A5A :	00 -	D5 C5
2DDA : C	CD - 18	6DE9	: 38	_	5C	7A5B :	00 -	11
	08 - 01 1D - F1	11120	: 00	-	FE	7A5C :	00 -	F9
	ID - F1 BE - 0B		: 00	-	0E 28	7A5D : 7A5E :	00 -	E9
2DDE : 2	22 - FF	7A23	: 00	_	04	7A5F :	00 -	6C
	BF - DF 77 - A3	11124	: 00	- 1	FE	7A60 :	00 -	7A 01
	23 - A3		: 00	_	09 20	7A61 : 7A62 :	00 -	0F
	1 - 24	7A27	: 00	-	01	7A64 :	00 -	ED
	86 - 5F 2B - 02	11120	: 00	1.5.	5A	7A65 :	00 -	B0 C1
	2 - 5F		: 00	_	C3 EE	7A66 : 7A67 :	00 -	D1
	C - AE	7A2B	: 00	-	6E	7A68 :	00 -	E1
	2D - 5D 36 - 5E	11120	: 00	-	CD	7A69 : 7A6A :	00 -	C3
	2D - 50		: 00	_	D7 6F	7A6B :	00 -	E9
	22 - C3	7A2F	: 00	-	3F	7A6C :	00 -	F3
	$\frac{75}{1} - \frac{31}{76}$	11100	: 00	-	C9	7A6D : 7A6E :	00 -	F5 3A
	EE - 20	7A32	: 00	_	22 F5	7A6F :	00 -	C2
	SE - 74	7A33	: 00	-	F1	7A70 :	00 -	E6
	6F - 7F		: 00	_	D9 E1	7A71 : 7A72 :	00 -	E6 FB
6DC6 : F	-1 - 5E	7A36	: 00	=	E5	7A73 :	00 -	D3
	FE - 06 97 - F8	1001	: 00	-	11	7A74 :	00 -	31 32
	30 - 10		: 00	_	7B FF	7A75 : 7A76 :	00 -	C2
	80 - 83 15 - 86	7A3A	: 00	_	19	7A77 :	00 -	E6
	05 - 0F 6F - 41		: 00	_	7C	7A78 : 7A79 :	00 -	F1 FB
		THSU	: 00		B5	1017 •	00	1 0

ROM 3, 4 (N₈₈-BASIC)

	Ver1,0	Ver1, 1	6	Ver1,0	V	er1, 1					. 1 1
007D :	00 -						000		Ver1, 0		/er1, 1
007D:	00 -	011	06E4 : 06E5 :	00 54	-	43	519F		EA	-	18
007F :	00 -		06E5 :	4F	-	EC 44	53CF		93	-	CF
0080 :	00 -	- FÉ	06E7 :	00	-	4D	53D8 53D8		03	_	06
0081 :	00 -		06E8 :	55	_	C3	53DC		96		D0
0082 :	00 -	- CC	06E9 :	42	_	43	7889		30		38
0083:	00 -		06EA :	00	-	28	7907		30	_	31
0084 :	00 -	- E8	18B0 :	2A	-	32	38	20	00		01
0085 :	00 -	10	18B1 :	58	-	FD					
0086 :	00 -	- C9	18B2 :	E6	-	EA	DOME	(B		AC	(0)
06B3 :	E1 -	- C9	18B3 :	22	-	3A	ROM 5	(1	188-E	OAS	10)
06B5 : 06B6 :	CD -	- 06	18B4 :	1B	-	9F		,	/1 O	1	/er1, 1
06B6 :	D4 -	- 06 - 1A	18B5 : 18B6 :	EB	-	E6	7050		/er1,0		
06B8 :	20 -	- 4F	18B6 : 18B7 :	21		B7 C2	70F0 70F1	:	CA	-	28
06B9 :	31 -	- CD	18B8 :	80		06	70F1		F5	_	03
06BA :	D7 -		18B9 :	5E	_	0B	70F3	•	06	_	01
06BB :	11 -		18BA :	23	924	C9	723E		7D	_	CD
06BC:	E5 -	- B9	18BB :	56	_	87	723F		D3	_	7D
06BD :	06 -	- 20	18BC :	23	_	FE	7240		E8	_	00
06BE :	CD -		18BD :	23	_	FE	7241		7C	-	D3
06BF :	D4 -		18BE :	22	-	20	7242		D3	-	E8
0600 :	06 -		18BF :	58	-	08	7243		E9	-	7C
06C1 :	3E -		1800 :	E6	-	3A	7245	:	EA	-	E9
06C2 : 06C3 :	89 -	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	1801:	EB	-	7F	7246		00	-	D3
06C3 :	CA -	0_	1802 :	22 54	-	EF	7247	:	00	-	EA
06C5 :	06 -		18C3 :	E6		E6	7264		90	-	CC
06C6 :	11 -		1805 :	F9	_	20	7265	:	72	-	18
06C7 :	E8 -		1806 :	11	_	01	7295 7296		28	PAS	93
06C8 :	06 -	07	18C7 :	00	-	5F	1270		20	PAT	30
0609:	CD -	47	1808:	FF	-	3A					
06CA:	D4 -	-+1	18C9 :	19	-	53					
06CB:	06 -	20	18CA :	22		F1					
06CC:	20 -		18CB :	CC	-	C9					
06CD :	1D -		18CC :	EA	-	70					
06CE :	3E -		18CD :	01	-	32					
06D0 :	C1 -		18CE :	96	-	E9 E9					
06D1 :	C3 -		18D0 :	C5	-	C3					
06D2 :	5E -	16	18D1 :	C3	-	90					
06D3 :	07 -		18D2 :	21	-	72					
06D4:	1A -	22	18D3 :	4F	-	00					
06D5 :	B7 -	1B	281C :	7F	-	32					
06D6 :	C8 -	EB	2849 :	3A	-	C3					
06D7 :	4F -	dies dies	284A :	50	-	E3					
06D8 :	CD -		284B :	EC	-	96					
06D9 :	14 -		310D : 3131 :	08	-	7F 7F					
06DB:	B9 -		3180 :	3A	_	CD					
06DC:	C0 -		3181 :	53	_	BB					
06DD :	23 -		3182 :	F1	-	18					
06DE :	13 -		3706 :	04	-	05					
06DF :	18 -	03	39A6 :	B3	-	B2					
06E0 :	F3 -	C3	39B2 :	B2	-	B0					
			a proper a								
06E1 :	47 -	93	45D1 :	37	-	3F					
06E1: 06E2: 06E3:		93	45D1 : 519D : 519E :	37 32 FD	-	3F CD B0					

付録16 N₈₈-DISK-BASIC ([Feb 4, 1982] vs [Apr 24, 1982]

```
Feb.
                  Apr.
87D1 :
                  38
                                                  AD90
                         AD65 :
                                   XX
                                           5F
                                                            XX
                                                                    CD
87F4 :
          F5
                  CD
                         AD66 :
                                   XX
                                           EF
                                                  AD91 :
                                                            XX
                                                                    D2
87F5 :
          E5
                  80
                         AD67:
                                   XX
                                                  AD92 :
                                                            XX
                                                                     37
                                           3A
87F6:
          F1
                  54
                         AD68 :
                                   XX
                                                  AD93 :
                                                            XX
                                                                    CD
                                           85
87F7:
                                                  AD94 :
          DA
                  2B
                         AD69 :
                                           EC
                                                            XX
                                                                    47
87F8 :
          01
                  D7
                         AD6A :
                                   XX
                                           CD
                                                  AD95 :
                                                            XX
                                                                    38
          05
                  B7
                         AD6B :
                                   XX
                                           CB
                                                  AD96 :
                                                            XX
                                                                    E6
                  C9
87FA :
          21
                                   XX
                                                  AD97
                                                            XX
                                                                    40
                         AD6C :
                                           3D
          5D
8801
                  00
                         AD6D :
                                   XX
                                           FE
                                                  AD98
                                                            XX
                                                                    C2
8802
          AD
                  AF
                         AD6E :
                                   XX
                                                  AD99
                                                            XX
                                                                     28
                                           02
9AFF
          2A
                  CD
                                                  AD9A:
                                                            XX
                                                                    A7
                         AD6F
                                   XX
                                           30
9B00
          86
                  5B
                                                  AD9B
                         AD70 :
                                   XX
                                                            XX
                                                                    C1
                                           13
9B01
         EC
                  AD
                                                  AD9C
                         AD71 ::
                                   XX
                                           CD
                                                            XX
                                                                    D1
A188
         CD
                  3A
                         AD72 :
                                                  AD9D
                                                            XX
                                   XX
                                           67
                         AD73 :
A189
         F3
                  85
                                                  AD9E :
                                   XX
                                                            XX
                                                                    2A
                                           3D
A18A
         A1
                  EC
                         AD74:
                                   XX
                                                  AD9F
                                                            XX
                                           3E
                                                                    86
A18C
         7E
                  CD
                         AD75 :
                                                  ADA0 :
                                                            XX
A18D :
         CF
                  F3
                         AD76 :
                                   XX
                                           CD
                                                  ADA1 :
A18E
          29
                  A1
                         AD77:
                                   XX
                                           94
A18F
         F1
                  F5
                         AD78 :
                                   XX
                                           30
A190
         E5
                  CF
                         AD79 :
                                   XX
A191
         6F
                  29
                         AD7A:
                                   XX
A192
         3A
                  D1
                         AD7B
                                   XX
A193
         85
                  F1
                         AD7C
                                   XX
A194
         EC
                  E5
                         AD7D :
                                   XX
A196
         70
                  7A
                         AD7E :
                                   XX
A737
         CD
                  00
                         AD7F :
                                   XX
                                           CD
A738 :
         EA
                  00
                         AD80 :
                                   XX
A739 :
         97
                  00
                         AD81 :
AA44 :
         80
                  F4
                         AD82:
                                   XX
AA45
         54
                  87
                         AD83 :
                                   XX
AA46
         2B
                  28
                         AD84 :
                                  XX
AA47
         D7
                  DC
                                  XX
                         AD85 :
                                  XX
AD5B
         XX
                  F5
                         AD86
                                  XX
AD5C
         XX
                  D5
                         AD87
AD5D
         XX
                  C5
                         AD88
                                  XX
AD5E
                                  XX
                         AD89 :
         XX
AD5F
                                  XX
         XX
                         AD8A :
AD60
                                  XX
         XX
                  EC
                         AD8B :
AD61
                                  XX
         XX
                  CD
                         AD8C :
AD62
         XX
                         AD8D :
                                  XX
                  D9
AD63 :
                                  XX
         XX
                  3D
                         AD8E :
AD64 :
         XX
                         AD8F :
                                  XX
                  32
```

索 引 ————	- XEIG - 6.W 0 13614
A	GRPH+125
ARYTAB28, 43, 45	H [7987] BY ION SA
ASC\$198	HEX\$198
В	1
BEEP40	IBM方式 ······156
BELコード40	IDセクタ151
BLOAD196	INKEY\$121,122
BSAVE196	INP119, 122
C	INPUT118, 122
CAS199	INPUT WAIT118, 122
CAS299	INT198
CHR \$198	L STORE INC. TO STORE ST
CINT198	LBLTAB28, 29, 41
CLOCK205	LINE INPUT119, 122
COLOR=76	LINE INPUT WAIT ·····122
COM OFF180	LOW RES(ロウ・レゾルーション
COM ON180	グラフィック)・・・・・58
COM STOP180	LPRINT130
COPY+125	M: 0964 98 - 02 1 2960
COPY125	MAXMEM28
CRTC53	MEMSIZ ·····28, 29, 46
CRTコントローラ195	MK198
CTRL+J201	MKD\$198
CTRL+125	MKI \$198
CV198	MKS\$198
D = -XX + SAGA - XX	μPD3301 ·····56
DCD174	μPD765 ······154
DCE173	N TYGA IA 4 CC 1 BELA
DIM45	N-BASICインタプリタ20
DIPスイッチ・・・・・・53	N-BASICモード14
DMA195	N-BASICモードからN88-BASIC
DMAをとめる ······81, 195, 111	モードへ15
DMAコントローラ ······195	N-BASICモードでcas1・・・・・・203
DRVTAB29	N88-BASICモード14,27
DSK関数 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	N88-DISK-BASIC ······147
DTE173	N88-DISK-BASICメモリマップ····29
E 38 70	N88-ROM BASICメモリマップ ····28
ERASE45	O Salah Bristo, C. J. J. J. Salah
F	OAR16
FAT(File Allocation Table)······151	OCT \$198
FCB89	OPTION BASE ·····196
	P
FDINT1205 FDINT2205	PC-8012-0219
FIFO95	PC-8023 ·····128
FILTAB28, 29	PC-8821/22·····128
FIX198	PC-8822·····134
FM方式 ·················156	PEEK23
FRETOP28, 46	POKE23
G 20, 40	PRINT TO LPRINT132
G-VRAM69	PRINT#131

	本 年
PRINT文テクニック ·······63	カ 行 カ X N OFF
PRINT文と改行 ······63	カーソルOFF121
Q	カーソルON ·······121
QUEUES96	カーソル表示122
R	拡張FILES157
ROLL191	拡張RAM ······19
RS232C ·····171	拡張ROM ······18
RS232C用キュー96	拡張ROMとイニシャライズ19
RXRDY205	仮数部199
S	カセット入力用キュー96
STR\$198	カセットファイル99
STREND28, 45	カセット用コネクタ107
T A REGIONAL	片方向印字モード128
TAB関数······65	カラーパレット75
TABコード141	カラーパレットの初期化78
TOPMEM28, 29	漢字キャラクタ対応表134
TXTEND29, 48, 49	漢字JISコード187
TXTTAB29, 48	漢字JISコード表134
Taylor展開200	漢字ROMのアドレス187
V	漢字ROMボード ······185
VAL198	漢字フォント186
VAL関数······104	漢字フォントデータ189
VARPTR · · · · · · 88, 196, 199	漢字プリンタ134
VARTAB28, 41, 43	外字機能137
VRAMAD56	外字データ作成プログラム137
VRAM7 ドレス54	ガベージコレクション31
VRAMの位置56	画面コピー125
VRTC205	画面の重ね合わせ81
W	キャリア検出信号174
	キュー・・・・・・・・・・95,115
WAIT119, 122	キューテーブル······96, 115
WIDTH & PRINT	キーセンス比較表122
WIDTH LPRINT······141	キー入力バッファ115
X	
Xfiles196	キー入力用キュー96
ア行	キーバッファのクリア120
アスキー形式179	機械語割り込み204
アッパーライン57	行番号0197
アトリビュートエリア56	疑問符118
アトリビュートセット58	クラスタ149
アドレス空間13	クランチ・・・・・・196
アンダーライン57	グラフィック画面81
インクリメンタルモード128	グラフィック画面のGET-PUT82
印字ずれの対処128	グラフィックデータ書き込みサブ
インタリーブ13155	ルーチン70
インテリジェントターミナル175	グラスィックデータジェネレータ…72
エコーバック122	5インチ片面149
エラーマップ・・・・・・156	5インチ両面148
オフセットアドレスレジスタ16	効果音109
オプションROM19	高速ROLL機能 ······191
音響カプラ171	高速画面クリア75

索 51	
サ行	汎用入出力ポート106
三角関数の求値法200	8インチ両面148
シークレット57	バックグラウンドカラー79
出力ポート・・・・・・109	バンク切り換え13,69
シークレット文字128	標準ディスク154
指数部199	ファイル131
シニアル入出力機器171	ファイルエンド104
ジョイスティック108	ファイルコントロールブロック89
水平タブコード143	ファイルソート163
数値の内部表現・・・・・・199	
スクロールウィンドウ54	ファイルチャネル······175 ファイルディスクプリタ······88
ストリングディスクリプタ43	ファイルの属性150
整数型配列変数45	ファイルバッファ30,88
セクタ・・・・・・149	ファイルバッファアドレス一覧表…90
1200ボー・・・・・203	ファイルポインタ30
専用高解像度ディスプレイ80	ファイル名150
ソフトファンクションキー203	ファイルラベル・・・・・156
属性コード57	ファイルリロケーション164
夕 行	ファンクションキー116
ターミナルモード172	物理的フォーマッテイング154
ターミネータ116	ブリンク57
単純変数テーブル43	プログラムのアペンド47
中間言語コード34	プログラムの格納状態32
中間言語テーブル37	プログラムファイル99
テキス RAM ······29	プログラム復活49
テキストウィンドウ16	プロンプト・・・・・・118, 122
テキストエリア16	プロンプトマーク122
テキスト画面81	ボーダーカラー80
ディスクアドレス149	ボーレイト172
ディスクエディット・・・・・・159	ボリュームラベル156
ディレクトリ・・・・・・150,157	マ 行
163, 164	メモリマップ13,23,27
データ端末装置171,173	メモリモード14
データ伝達装置・・・・・・173	モードセレクトレジスタ14
データファイル・・・・・・100	文字型配列変数 · · · · · · 46
データフォーマット・・・・・・99	文字列領域31,46
ディスクマップ・・・・・・148	モデム171
テキスト画面のGET,PUT······61	ラ 行
デバイス番号87	ラベルテーブル······41
デリミタ104	ラベル変数テーブル31
トラック·······149	リバース57
トラック0156	リバース文字128
ドット対応グラフィック143	リモートBASIC175
ドライブテーブル30,153	リンクポインタ32
ドライブポインタ153	600ボー·····203
ナ 行	64K RAM MODE14
入出力ファイル87	ロジカルシークモード·····128
人出力ファイル····································	ワ 行
配列データ高速読み込み196	割り込み180
配列変数テーブル·······45	割り込みテーブル表204
出し77久女X / - / // 43	E1 7 /2 / / / / 204

著者略歷

栗山 浩一 (くりやま こういち)

1960年 福岡県生まれ

現 在 九州大学情報工学科在学

著 書 PC-Tech Know 8000 Vol.1 (共著)

平松 達雄 (ひらまつ たつお)

1961年 長崎県生まれ

現 在 九州大学医学部在学

著 書 PC-Tech Know 8000 Vol.1 (共著)

松尾 篤弥 (まつお とくや)

1960年 福岡県生まれ

現 在 九州大学情報工学科在学

本書の内容に関する御質問は、下記のシステムソフト福岡まで御願い致します。

〒810 福岡県福岡市中央区天神2丁目14-8 株式会社 システムソフト福岡

PC-Techknow 8800 Vol 1

PC-Techknow 8800 Vol.1

1982年12月20日 第1 版第1 刷発行 1984年12月5日 第1 版第9 刷発行 定価2,900円

共 著 栗山浩一·平松達雄·松尾篤弥

監修 システムソフト

発行者 塚本慶一郎

発行所 株式会社アスキー

〒107 港区南青山 5 -11-5 住友南青山ビル5F

振 替 東京7-57496


電 話 03-486-7111(代表)


©1982 システムソフト Printed in Japan.

本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一部あるいは全部 について (ソフトウェア及びプログラムを含む)、株式会社アスキー から文書による許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で復写、 複製することは禁じられています。

印刷 凸版印刷

ISBN4-87148-292-8 C3055 ¥2900E





ni yaU A National team ever unchange Observe The resul Life of Ca to astuop

定価2,900円